CRITERI DI DECISIONE

Il demodulatore digitale prende il segnale r(t), lo proietta su una base generando I valori del tipo $r_i = \langle r(t), \phi_i(t) \rangle$.

Con il criterio MAP la decisione viene fatta andando a scegliere il valore che mi massimizza la probilità di decisione corretta:

$$egin{aligned} \hat{a_0} &= argmax_nigg(D(ar{r},n)igg) \ &D(ar{r}';n) &= p_{ar{r}|a_0}(ar{r}'|n)Pa_0(n) \end{aligned}$$

SIMBOLI EQUIPROBABILI

$$Pa_0=rac{1}{M}$$

con M numero di simboli della segnalazione

$$egin{aligned} \hat{a_0} &= argmax_nigg(p_{\underline{r}|a_0}(\underline{r}|n)P_{a_0}(n)igg) & MAP \ &= argmax_nigg(p_{\underline{r}|a_0}(\underline{r}|n)rac{1}{M}igg) & Simboli\ Equiprobabili \ &= argmax_nigg(p_{\underline{r}|a_0}(\underline{r}|n)igg) \end{aligned}$$

in quanto abbiamo simboli equiprobabili, la probabilità di trasmissione del simbolo non va ad influenzare il calcolo di argmax, quindi si può semplificare la formula

SIMBOLI EQUIPROBABILI CON CANALE AWGN

$$egin{align} \hat{a_0} &= argmaxigg(p_{ar{L}}|a_0(ar{L}|n)igg) & ML \ & r(t) &= sa_0(t) + w(t) & w(t) \sim N(0,\sigma_w^2) \ & \underline{r} &= \underline{s}_{a_0} + \underline{w} & \underline{w} &= igg[w_1,\ldots,w_Iigg] \ \end{aligned}$$

 w_i indipendenti.

$$p_{ar{\underline{r}}|a_0}(ar{\underline{r}}|n) = \prod_{i=1}^{I} rac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_w^2}} e^{-rac{1}{2}\left[rac{r_i-s_{n,i}}{\sigma_w}
ight]^2}$$

probabilità di ricevere $\underline{r} = \left[r_1, \ldots, r_I
ight]$ dato che $a_0 = n$

$$egin{aligned} \hat{a_0} &= argmax_nigg(\prod_{i=1}^I e^{-rac{1}{2}igg[rac{r_i-s_{n,i}}{\sigma_w}igg]^2}igg) \ &= argmax_nigg(e^{-rac{1}{2}}\sum_iigg[rac{r_i-s_{n,i}}{\sigma_w}igg]^2igg) \ &= argmax_nigg(-rac{1}{2}\sum_iigg[rac{r_i-s_{n,i}}{\sigma_w}igg]^2igg) \ &= argmin_nigg(\sum_iigg[rac{r_i-s_{n,i}}{\sigma_w}igg]^2igg) \ &= argmin_nigg(\sum_{i=1}^I(r_i-s_{n,i})^2igg) \ &= argminigg(d^2(ar{r},ar{s}_n)igg) \ &= argminigg(\langle ar{r}-ar{s}_n,ar{r}-ar{s}_n
angleigg) \end{aligned}$$

CRITERIO A MINIMA DISTANZA

FILTRO (CONVOLUZIONE)

Dati due segnali x(t) e h(t), la loro convoluzione è il segnale

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(au) x(t- au) d au$$

La convoluzione è usata per descrivere fenomeni naturali.

Un qualsiasi circuito in cui attenuo la tensione da una parte all'altra, si chiama filtro analogico