Giunzione p-n:

riassunto delle proprietà fisiche

e applicazioni

#### ARGOMENTI DELLA LEZIONE

- 1. riassunto della fisica della giunzione p-n questa sezione ha come obiettivo elencare i risultati essenziali relativi al funzionamento della giunzione p-n, in vista della prossima prova parziale
- 2. dispositivi optoelettronici basati sulla giunzione p-n e loro applicazioni Fotorivelatori: comunicazioni su fibra ottica, sensori) Celle solari Light Emitting Diodes (LED): display, illuminazione, sensori, telecomandi, sistemi UV di purificazione dell'acqua Laser a semiconduttore (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation): comunicazioni su fibra ottica, scrittura/lettura CD, DVD, BluRay, radar ottico per guida autonoma

#### ARGOMENTI DELLA LEZIONE


3. applicazioni convenzionali della giunzione p-n: rettificazione (alimentatori); rivelazione (demodulazione di segnali modulati in ampiezza); limitazione della tensione (protezione di circuiti elettronici); stabilizzazione della tensione (diodi «Zener» polarizzati in breakdown)


# Giunzione *PN polarizzata*

## Ipotesi semplificate:

- Approssimazione di svuotamento
- Cadute di tensione trascurabili sui contatti e RQN
- Deboli correnti (bassa iniezione)

La tensione applicata  $V_A$  cade tutta alla giunzione. La tensione sulla giunzione diventa  $V_0$  -  $V_A$ .






$$W_{dep} = x_p + x_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right) (V_0 - V_A)}$$

# **Se V<sub>A</sub> aumenta:**


- W<sub>dep</sub> cala
- E(0) cala
- potenziale alla giunzione cala

e viceversa


# La giunz. *polarizzata in inversa (V'AO)*



# La giunzione polarizzata diretta ( $V_A>0$ )



# La giunz. polarizzata in diretta (V",>0)




In polarizzazione inversa, il campo elettrico alla giunzione impedisce la diffusione dei portatori maggioritari attraverso la giunzione.

I portatori minoritari possono invece attraversare la giunzione (il verso del campo elettrico è favorevole alla «raccolta» di elettroni nella parte p e di lacune nella parte n) ma questi portatori sono pochissimi e la corrente è estremamente debole

L'effetto principale della polarizzazione inversa è quello di modulare l'estensione della regione di carica spaziale e quindi modulare la carica totale fissa presente in essa

Quello che avviene fuori dalla regione di carica spaziale non è rilevante



In polarizzazione diretta, la barriera di potenziale che impedisce la diffusione dei portatori maggioritari diminuisce. La concentrazione di portatori che possono attraversare la giunzione cresce esponenzialmente con la tensione diretta applicata  $V_A$ .

Una volta attraversata la giunzione, i portatori diventano minoritari e, grazie al forte gradiente di concentrazione, si muovono verso i contatti per diffusione

Quello che avviene nella regione di carica spaziale non è più interessante: tutto avviene grazie alla diffusione di portatori minoritari nelle regioni «neutre» = prive di campo elettrico

$$V_2 - V_1 = V_T \ln \left( \frac{n_2}{n_1} \right)$$

Il rapporto delle concentrazioni di elettroni nel punto 2 rispetto al punto 1 cresce esponenzialmente con la differenza di tensione V<sub>2</sub>-V<sub>1</sub>

invece di considerare due punti a due diversi potenziali consideriamo il punto –xp in due diverse condizioni:

con potenziale applicato VA nullo:  $n(-x_p) = n_{p0} = n_i^2/N_A$ 

e con potenziale  $V_A$  applicato >0 alla parte p rispetto alla parte n:  $n_p(V_A) = (n_i^2/N_A) \exp(qV_A/kT) = n_{p0} \exp(qV_A/kT)$ 

quindi la concentrazione di portatori minoritari «in eccesso» in polarizzazione diretta è  $n_p (V_A) - n_{p0} = n_{p0} \left[ \exp(qV_A/kT) - 1 \right]$ 


mentre diffondono nelle regioni neutre, i portatori minoritari «ricombinano» con i portatori maggioritari

la regione di carica spaziale però rimane costante perchè i portatori maggioritari vengono continuamente rimpiazzati dal generatore che alimenta la giunzione pn in polarizzazione diretta

# La giunzione polarizzata

portatori minoritari  $(N_A > N_D)$ Polarizzazione diretta,  $V_A > 0$ 

Diodo:  $V_D > 0$ 



# La giunzione *polarizzata*Corrente nella giunzione pn

$$p'_{n}(x) = p'_{n}(x_{n})e^{-\frac{x-x_{n}}{L_{p}}}$$

$$per \quad x > x_{n}$$


Corrente di diffusione:

$$J_{p}(x) = -qD_{p} \frac{\partial p_{n}(x)}{\partial x}$$

Si può dimostrare che:

$$J_{p}(x) = q \frac{D_{p}}{L_{p}} p_{n0} \left( e^{\frac{V_{A}}{V_{T}}} - 1 \right) e^{-\frac{x - x_{n}}{L_{p}}}$$


$$per \quad x > x_{n}$$



 $J_p$  e' massima in  $x=x_n$  e poi decade in modo esponenziale con lunghezza di diffusione  $L_p$ .

# La giunzione *polarizzata*Corrente nella giunzione pn

- (1) Le lacune vengono continuamente iniettate nel Silicio tipo n;
- (2) In presenza del gran numero di elettroni si ricombinano (lontano dalla giunzione non ci sono lacune in eccesso,  $p'_n(x) \rightarrow 0$ ;



- (3) Vengono richiamati elettroni che si ricombinano con le lacune iniettate (dando una corrente verso destra);
- (4) In regime stazionario, la corrente lungo il diodo è costante.


# La giunzione polarizzata **CORRENTE TOTALE**

$$I = A \left[ J_p(x_n) + J_n(-x_p) \right]$$

Si può dimostrare che:

$$\mathbf{I} = \mathbf{A} \left( \frac{\mathbf{q} \mathbf{D}_{p} \mathbf{p}_{n0}}{\mathbf{L}_{p}} + \frac{\mathbf{q} \mathbf{D}_{n} \mathbf{n}_{p0}}{\mathbf{L}_{n}} \right) \left( \mathbf{e}^{\frac{\mathbf{V}_{A}}{\mathbf{V}_{T}}} - 1 \right)$$


E ricordando che 
$$p_{no} = \frac{n_i^2}{N_D}$$



$$n_{po} = \frac{n_i^2}{N_A}$$

$$I = Aqn_i^2 \left( \frac{D_p}{N_D L_p} + \frac{D_n}{N_A L_n} \right) \left( e^{\frac{V_A}{V_T}} - 1 \right) = I_S \left( e^{\frac{V_A}{V_T}} - 1 \right)$$

# Caratteristica I-V della giunzione PN



# Caratteristica I-V della giunzione PN





Figure 3.8 Graph of the t-v characteristics of a pn junction diode. Figure 3.9 Diode behavior near the origin with  $I_S = 10^{-15}$  A and n = 1.

Dalla figura 3.8 sembra che la corrente nel diodo sia nulla fino a 0,7-0,8 V.

In realtà è un puro effetto scala. Provare con il foglio .xls che è

disponibile su Moodle.

# Caratteristica I-V della giunzione PN




$$I_D = I_s \left( e^{V/V_T} - 1 \right)$$

Dalla figura 3.11 si vede chiaramente che la I-V del diodo, per piccoli valori di  $V_D$ , non è nulla, ma cambia in modo esponenziale (andamento lineare se graficate la I in una scala logaritmica)


Figure 3.11 Diode t-v characteristic on semilog scale.

# Coefficente in temperatura del Diodo.




# Breakdown a Valanga


La velocità media di deriva dei portatori nella RCS è il risultato di continui urti con il reticolo cristallino (in cui viene ceduta energia) e movimento accelerato dal campo elettrico tra un urto e l'altro. Se l'energia cinetica acquisita durante la fase di accelerazione e ceduta al reticolo cristallino durante un urto è tale da rompere un legame covalente, si ha un effetto moltiplicativo ("a valanga") causato dai nuovi portatori così prodotti che, a loro volta vengono accelerati dal campo elettrico e possono provocare la rottura di altri legami covalenti



## **Breakdown ZENER**


In giunzioni pesantemente drogate, la RCS risulta sottile ed il campo elettrico alla giunzione così elevato da riuscire a rompere legami covalenti e a creare coppie elettrone-lacuna con conseguente aumento della corrente inversa.






$$I = Aqn_i^2 \left( \frac{D_p}{N_D L_p} + \frac{D_n}{N_A L_n} \right) \left( e^{\frac{V_A}{V_T}} - 1 \right) = I_S \left( e^{\frac{V_A}{V_T}} - 1 \right)$$

Is è la corrente di saturazione del diodo. Oltre ad essere il fattore moltiplicativo dell'esponenziale, è anche, idealmente, la corrente inversa del diodo




Abbiamo fatto l'ipotesi che nella regione di carica spaziale non succeda nulla In realtà nella RCS, si può avere generazione e ricombinazione di coppie elettrone-lacuna


La generazione di coppie-elettrone lacuna può essere dovuta a radiazione luminosa o «fotogenerazione»



Le lacune vengono raccolte dalla regione p, mentre gli elettroni dalla regione n




## Polarizzazione di un fotodiodo e curve I-V al variare dell'intensità



## Amplificazione del segnale di un fotodiodo


6



Transimpedance front end: load line (left) and stage simplified structure (right).

Il fotodiodo equivale ad un generatore di corrente, il cui valore è proporzionale all'intensità della radiazione luminosa che lo colpisce

#### Effetto fotovoltaico e celle solari




http://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/solar-cell-structure


... and much more


La corrente diretta del diodo si sottrae a quella fotogenerata

$$I = I_L - I_0 \left[ \exp\left(\frac{qV}{nkT}\right) \right]$$


# A simple Solar Cell









#### Caratteristica corrente-tensione al buio




### Caratteristica corrente-tensione, debole illuminazione




## Caratteristica corrente-tensione, forte illuminazione



### Caratteristica corrente-tensione, forte illuminazione




#### Corrente di cortocircuito




## Tensione a circuito aperto


$$I = I_L - I_0 \left[ \exp\left(\frac{qV}{nkT}\right) \right]$$

a circuito aperto la corrente totale è nulla: la corrente del diodo compensa la fotocorrente, la tensione diretta è massima




## Tensione a circuito aperto






 $I_L$  is the generated current  $I_0$  is the saturation current




The open circuit voltage, V<sub>oc</sub>, is the maximum voltage from a solar cell and occurs when the net current through the device is zero.


## Fill factor: massimizzazione della potenza generata



## Ottimizzazione della scelta del carico




## Flowchart del programma di ottimizzazione dell'efficienza




Maximum
Power
Point
Tracking
(MPPT)
algorithm

## Spettro solare



## Quale materiale semiconduttore?



materiale a basso energy gap: alta corrente, ma bassa tensione di uscita e dissipazione di energia in calore materiale ad alto energy gap:
alta tensione di uscita ma
prelievo di una ridotta
porzione dello spettro:
bassa corrente


#### Efficienza di una cella fotovoltaica


In termini molto generali, per una cella in Si monocristallino -il 25% dell'energia incidente ha  $\lambda$ >1.1  $\mu$ m e viene persa perchè non genera coppie e-h (IR) (E < E<sub>g</sub>(Si) =1.1 eV)

- -il 40% delle coppie e-h generate viene perso per ricombinazione superficiale (UV)
- -il 10-20% dei fotoni incidenti viene comunque perso per riflessione nonostante la presenza di uno strato antiriflesso superficiale
- -il processo di generazione fotovoltaica ha una resa inferiore al 100%

A temperatura ambiente i valori medi di efficienza per celle solari in Si monocristallino sono dell'ordine del 25%

# The Impact of Band Gap on Efficiency





- Efficiency,  $\eta = (V_{oc}I_{sc}FF)/P_{in}$   $V_{oc} \propto E_{q}$ ,  $I_{sc} \propto \#$  of absorbed photons
- ◆ Decrease E<sub>a</sub>, absorb more of the spectrum
- But not without sacrificing output voltage

## Valori record dell'efficienza per i vari tipi di materiale

