ARQUITECTURA DE COMPUTADOAS

Dirección efectiva - Modos de direccionamiento Problemas resueltos

DE = RS * 10(H) + Desp.

DE= dirección efectiva

RS= Registro de segmento (CS,DS,ES,SS)

Despl.= Desplazamiento : pude ser un registro o un número en hexadecimal

CS=0456 IP=FC1A CS=Segmento de código IP= puntero de instrucción (contador de programa)

5- a) 0456:FC1A DE= $0456 \times 10(H) + FC1A = 04560 + FC1A =$ **1417A**

6) $01111011000010101101 = 7B0AD = 7B0A \times 10(H) + 000D$

RS= **7B0A** Desp.= **000D**

8) La dirección efectiva de la tercera instrucción es: 0CB3:0103 ADC AL, [DI]

 $DE = 0CB3 \times 10(H) + 0103 = 0CC33$

10)

ADD BH, [0300] = Direccionamiento Directo
ADD AL,8 = Direccionamiento inmediato
ADD [BX + DI],AX = Direccionamiento con base e índice