



PONT EN H

Esteban Chevalier-Drevon Matyas Ricci Groupe F





Exercices: Le pont en H

Exercice 1 : Calcul de valeur moyenne et rapport cyclique

Soit un moteur commandé par le signal PWM suivant :



Question 1: Quelle est la valeur moyenne aux bornes du moteur pour un rapport cyclique de 40%?

L'expression de la tension moyenne V_{moy} en fonction du rapport cyclique α est : $V_{moy} = V_{max} * \alpha$

A.N : Vmoy = 12*0,4 = 4,8V

Question 2 : Quel doit être le rapport cyclique pour avoir une tension de 8v aux bornes du moteur ?

Pour avoir une tension de 8V aux bornes du moteur, le rapport cyclique doit être de 66,67%. (100*8)/12

Question 3 : Si la fréquence du signal est de 4 kHz, quelle est la durée de tH ?

L'expression du Temps haut tH est : tH = T * Rapport cyclique

Pour un rapport cyclique de 66,67% et T = 1/f, on a : $tH = 1/4000 * 0,6667 = 200\mu s$

La durée de tH est de 200µs pour 4kHz





Exercice 2 : Table de Vérité


Chaque moteur sera piloté à l'aide de trois signaux de commande : Avant, Arrière et Pwm.

Ces signaux seront générés par l'Arduino pour faire varier

- Le sens de rotation du moteur (suivant l'état (0 ou 1) d'Avant / Arrière)
- La vitesse de rotation du moteur (suivant le rapport cyclique de Pwm)

<u>Question 1</u>: En vous aidant du « Arduino NANO Pinout Diagram », faire figurer les numéros de broche sur la carte Arduino que vous choisirez. **Attention : les signaux PWM ne sont pas disponibles sur toutes les broches**.


Pour le pont en H, nous choisirons les broches D2, D3, D4 ET D7 pour les sorties TOR et les pins D5 et D6 pour les sorties PWM.



Attribution des broches de l'Arduino Nano

Question 2 : Remplir la table de vérité ci-dessous en indiquant pour chaque combinaison d'entrée :

- L'état (0 ou 1) de la commande des différents transistors du pont en H :
 - « 0 » \rightarrow le transistor est bloqué (interrupteur ouvert)
 - « 1 » → le transistor est passant (interrupteur fermé)
- L'état du moteur → trois possibilités : Sens+, Sens- et Arrêt.





Réalisation d'un robot autonome détecteur d'obstacles



ln1	In2	EnA	T1	T2	T3	T4	Etat moteur
0	0	0	0	0	0	0	Arrêt
0	0	1	0	0	1	1	Arrêt
0	1	0	0	0	0	0	Arrêt
0	1	1	0	1	1	0	Sens -
1	0	0	0	0	0	0	Arrêt
1	0	1	1	0	0	1	Sens +
1	1	0	0	0	0	0	Arrêt
1	1	1	1	1	0	0	Arrêt

Question 3 : En déduire les équations booléennes des trois commandes en fonction de In1, In2 et EnA :

Sens+=In1. $\overline{IN2}$.EnA

Sens-= $In2.\overline{IN1}$.EnA


Pour la commande Arrêt, on vous demande d'utiliser un tableau de Karnaugh :

EnA\In1In2	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1	0	1	0

Arrêt = \overline{ENA} +IN1.IN2+ $\overline{IN1}$. $\overline{IN2}$ = IN1 0 IN2

Exercice 3: Etats transistors

Question 1 : État ouvert ou fermé de chaque transistor en fonction des commandes appliquées.







Exercice 4: Programmes "Commande Moteur"

Les programmes doivent être enregistrés dans un dossier Commande_Moteur en précisant le numéro du programme : Ils doivent être copiés dans ce document et les instructions et la structure du programme doit être expliqués.

Programme n°1: Commande des deux moteurs avec un seul sens de rotation :

Ecrire un programme qui lance quatre séquences successives d'arrêt/démarrage (Arrêt de 1 sec et moteur vitesse max 1 sec) suivies d'un arrêt définitif.

```
#define In1 2
     #define In2 3
     #define In3 4
     #define In4 7
     #define EnA 5 // Moteur droit
     #define EnB 6 // Moteur gauche
     unsigned long int t0;
     void setup() {
         pinMode(In1, OUTPUT); // Tous les transistors de notre pont en H
         pinMode(In2, OUTPUT); // sont des transistors de sorties.
         pinMode(In3, OUTPUT); // Ont les définit donc comme tel dans notre programme;
         pinMode(In4, OUTPUT);
         pinMode(EnA, OUTPUT); // EnA et EnB sont nos pins générant notre PWM
         pinMode(EnB, OUTPUT); // afin de faire varier la vitesse des moteurs.
         digitalWrite(In2, LOW);
         digitalWrite(In1, HIGH); // Ont met les transistors 1 et 4 comme étant passant
         digitalWrite(In3, LOW); // ce qui a pour effet de sélectionner le sens de rotation
         digitalWrite(In4, HIGH); // des deux moteurs en marche avant.
     void loop() {
         static int counter = 0;
         if (millis() - t0 > 1000) {
           t0 = millis();
             if (counter == 1 || counter == 3) { // Lors de la deuxième entrée dans la 1ère boucle
28
                 analogWrite(EnA, 255);
                 analogWrite(EnB, 255);
                 analogWrite(EnA, 0);
                 analogWrite(EnB, 0);
             counter++;
```





Programme n°2: Commande des deux moteurs et rotation dans les deux sens:

Ecrire un programme qui lance quatre séquences successives d'arrêt/démarrage (Arrêt pendant 1 sec et moteur à la vitesse max pendant 1 sec) en changeant de sens à chaque arrêt, suivies d'un arrêt définitif.

```
#define In2 3
#define In3 4
#define In4 7
#define EnA 5 // Moteur droit
#define EnB 6 // Moteur gauch
unsigned long int t0; // Variable de temps afin de rempalcer le delay de manière non blocant.
   pinMode(In1, DUTPUT); // Tous les transistors de notre pont en H
pinMode(In2, DUTPUT); // sont des transistors de sorties.
    pinMode(In3, DUTPUT); // Ont les définit donc comme tel dans notre programme;
pinMode(In4, DUTPUT);
    pinMode(EnA, JUTPUT); // EnA et EnB sont nos pins générant notre PWM
pinMode(EnB, JUTPUT); // afin de faire varier la vitesse des moteurs.
void loop() {
    static bool seDeplace = 0;
    static bool sens = 0;
static int counter = 0;
    } else {
   analogWrite(EnA, LOW);
              analogWrite(EnB, LOW);
counter++;
         if (sens && seDeplace) {
    digitalWrite(In2, LOW);
              digitalWrite(In1, HIGH);
              digitalWrite(In3, LOW);
digitalWrite(In4, HIGH);
         sens = !sens;
} else if (seDeplace) {
              digitalWrite(In2, HIGH);
digitalWrite(In1, LOW);
              digitalWrite(In3, HIGH);
              digitalWrite(In4, LOW);
              sens = !sens;
         seDeplace = !seDeplace;
```





Programme n°3: Une fonction pour commander les moteurs:

Ecrire une fonction générique permettant de piloter chaque moteur (droit ou gauche) dans n'importe quel sens (avant ou arrière) et en gradation de vitesse (0->100%)

```
void cmd_motor(bool mater, bool direction = 8, short power = 8) {

float kfactor = 1;

if (motor) { // Moteur droit

power = [power * 2.55) * kfactor;

if (direction) { // marche avant

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH);

// On paramètre le pont en H afin que le moteur droit

digitalWrite(in3, HIGH);

// On paramètre le pont en H afin que le moteur droit

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in1, LOW);

// On paramètre le pont en H afin que le moteur droit soit

digitalWrite(in3, LOW);

// On paramètre le pont en H afin que le moteur droit soit

digitalWrite(in3, LOW);

// On paramètre le pont en H afin que le moteur droit soit

// On applique une PWM de rapport cyclique définit par la variable power pour le moteur droit.

// On applique une PWM de rapport cyclique définit par la variable power pour le moteur droit.

// On paramètre le pont en H afin que le moteur gauche soit configuré

digitalWrite(in3, HIGH);

digitalWrite(in4, LOW);

digitalWrite(in4, LOW);

digitalWrite(in5, LOW);

digitalWrite(in5, LOW);

digitalWrite(in6, HIGH);

analogWrite(En6, power);

// On paramètre le pont en H afin que le moteur gauche soit configuré

digitalWrite(in5, LOW);

digitalWrite(in6, HIGH);

analogWrite(En6, power);

// On paramètre le pont en H afin que le moteur gauche soit configuré

digitalWrite(in6, HIGH);

// On paramètre le pont en H afin que le moteur gauche soit configuré

digitalWrite(in6, HIGH);

// On paramètre le pont en H afin que le moteur gauche soit configuré

digitalWrite(in6, HIGH);

// On paramètre le pont en H afin que le moteur gauche soit configuré

digitalWrite(in6, HIGH);

// On paramètre le pont en H afin que le moteur gauche soit configuré

digitalWrite(in6, HIGH);

// On paramètre le pont en H afin que le moteur gauche soit configuré

digitalWrite(in6, HIGH);

// On paramètre le pont en H afin que le moteur gauche soit configuré

digitalWrite(in6, HIGH);

// On paramètre le pont en H afin que le moteur droit soit

// On paramètre le pont en H afin que le
```

Le prototype de la fonction est :

void cmd motor (bool motor, bool direction, short power);

Avec:

motor : le numéro du moteur Direction : avant ou arrière Power : le rapport cyclique en %

Pour clarifier l'écriture du code concernant la commande des moteurs on peut définir les constantes nommées suivantes :

```
#define Left 0
#define Right 1
#define Forw 1
#define Backw -1
#define Stop 0
```

Par exemple, les deux appels suivants feront tourner le robot modérément sur la droite!:

```
cmd_motor (Left, Forw,85);
cmd_motor (Right, Forw,50);
```

Les deux appels suivants feront quant à eux tourner le robot sévèrement sur la gauche!:

```
cmd_motor(Left, Stop,0);
cmd_motor(Right, Forw,80);
```

TEST D'INTEGRATION N°1

FAIRE AVANCER LE ROBOT TOUT DROIT DANS UN COULOIR DEFINI PAR L'ENSEIGNANT.

Le robot a avancé tout droit dans un couloir défini par l'enseignant.