

在关闭状态下,按一下按键,风扇开机,蓝色指示灯亮起,此时电机会发出滴滴的音乐声,音乐声结束之前不要按按键滴滴声结束后,按下按键可切换三个风速挡位在最大风速挡位时,按下按键,风扇关机,蓝色指示灯熄灭风扇手柄下方的 micro usb 接口为充电接口,切勿一边充电一边使用风扇充电充满之前,红色指示灯会保持点亮充电充满之后,红色指示灯熄灭在任意开机状态下,没有操作按键超过 5 分钟,风扇自动关机