Дослідження освітлення.

1.1.Основні характеристики освітлення

Відчуття світла при дії на очі людини викликають електромагнітні хвилі оптичного діапазону. Видима частина оптичних випромінювань розташовується між областями ультрафіолетових і інфрачервоних випромінювань і лежить в діапазоні довжин хвиль 380—760 нм.

Освітлення характеризується кількісними і якісними показниками. До кількісних показників відносяться: світловий потік, сила світла, освітленість, яскравість.

Світловий потік Φ — це частина променистого потоку, яка сприймається зором людини як світло (вимірюється в люменах — лм).

Сила світла I — величина, що оцінює просторову густину світлового потоку і є відношенням світлового потоку $d\Phi$ до тілесного кута $d\omega$, в межах якого світловий потік розповсюджується:

 $I=d\Phi/d\omega$.

За одиницю сили світла прийнята кандела (кд).

Освітленість E — поверхнева густина світлового потоку, ϵ відношенням світлового потоку $d\Phi$, падаючого на елемент поверхні dS, до площі цього елемента:

$$E=d\Phi/dS$$

За одиницю освітленості прийнятий люкс (лк) – при світловому потоці в 1 лм на площі в 1 м2.

Яскравість поверхні L – відношення сили світла, випромінюваного в напрямку, що розглядається, до площі поверхні, що світиться, кд/м2:

$$L=I/S$$

Коефіцієнт віддзеркалення ρ визначається як відношення відображеного від поверхні світлового потоку Φ_{omp} до падаючого на неї світлового потоку Φ_{nao} :

$$\rho = \Phi_{omp} / \Phi_{na\partial}$$

До основних якісних показників освітленості відносяться: фон, контраст об'єкту з фоном, видимість, показник засліпленості і дискомфорту, коефіцієнт пульсації.

 Φ он — поверхня, прилегла безпосередньо до об'єкту, на якій він розглядається.

 $Bu\partial umicmb$ — здатність ока людини сприймати об'єкт при освітленості від 0,1 до 100 000 лк.

Світло діє на очі і через них на центральну нервову систему, кору великих півкуль головного мозку і на весь організм людини, викликаючи посилення діяльності дихальних органів, поліпшуючи стан і стимулюючи діяльність всього організму.

При поганому освітленні зростає потенційна небезпека помилкових дій і нещасних випадків: до 5 % травм можна пояснити недостатнім освітленням, а в 20 % випадків воно сприяло їх виникненню. Погане освітлення може привести до професійних захворювань: робоча міопія (короткозорість), спазм акомодації, ністагм. У осіб, повністю або частково позбавлених природного світла (по роду роботи або через географічні умови), може виникнути світлове голодування.

Виробниче освітлення характеризується кількісними і якісними показниками. Кількісними показниками є світловий потік, сила світла, освітленість, яскравість і світимість. Якісними показниками, визначальними умови зорової роботи, є фон, контраст об'єкту з фоном, видимість, циліндрова освітленість, показник засліпленості, показник дискомфорту і коефіцієнт пульсації освітленості.

При дослідженні освітлення виробничих приміщень вимірюються площинна (горизонтальна, вертикальна і похила) і об'ємна (циліндрова і півсферична) освітленість. Для вимірювання площинної освітленості застосовується об'єктивний люксметр Ю-116. Люксметр є поєднанням фотоелемента і міліамперметра. Світловий потік викликає протікання фотоструму через міліамперметр, шкала якого проградуйована в люксах. Прилад має дві межі вимірювань: до 30 і 100

лк. Прикладені до приладу насадки дозволяють розширювати діапазони вимірювань в 10, 100 і 1000 разів. Погрішність вимірювання без насадок ± 10 %, з насадками ± 15 % вимірюваної величини.

Залежно від джерела світла виробниче освітлення буває природним, штучним і суміщеним.

Для створення сприятливих умов праці виробниче освітлення повинне відповідати наступним вимогам:

- 1. Освітленість на робочому місці повинна відповідати гігієнічним нормам. Збільшення освітленості робочої поверхні до певної межі поліпшує видимість об'єкту, збільшує швидкість розрізнення предметів і підвищує продуктивність праці.
- 2. Яскравість на робочій поверхні і в межах оточуючого простору повинна розподілятися по можливості рівномірно, оскільки перехід погляду з яскраво освітленої на слабо освітлену поверхню і навпаки викликає стомлення очей. Рівномірному розподілу яскравості сприяє світле забарвлення стелі, стін, устаткування.
- 3. На робочій поверхні не повинно бути різких тіней, оскільки вони створюють нерівномірний розподіл яскравості, спотворюють форму і розміри об'єктів і викликають стомлення зору, а наявність жвавих тіней, крім того, сприяє виникненню травм.
- 4. Блискіт (прямий або відображений) повинний бути відсутнім в полі зору. Прямий блискіт створюється поверхнями джерел світла, і його зменшення здійснюється зменшенням яскравості джерел світла, відповідним вибором захисного кута світильника і збільшенням висоти підвісу світильників. Відображений блискіт створюється поверхнями з великими коефіцієнтами і віддзеркаленням у напрямку до очей. Послаблення відображеного блискоту досягається підбором напрямку світлового потоку на поверхню і заміною блискучих поверхонь матовими.
- 5. Освітлення повинне забезпечувати необхідний спектральний склад світла для правильної передачі кольорів. Правильну передачу кольорів створює природне освітлення і штучні джерела світла із спектральною характеристикою, близькою до природного освітлення.

Залежно від зорової роботи приміщення підрозділяються на наступні чотири групи:

І група — приміщення, в яких розрізнення об'єктів зорової роботи здійснюється при фіксованому напрямку лінії зору працюючих на робочу поверхню (виробничі приміщення промислових підприємств, робочі кабінети, конструкторські бюро, аудиторії, лабораторії і т.п.);

II група — приміщення, в яких проводиться розрізнення об'єктів при нефіксованій лінії зору і огляд оточуючого простору (виробничі приміщення, в яких ведеться тільки нагляд за роботою технологічного устаткування, виставкові зали, зали їдалень і т. п.);

III група — приміщення, в яких огляд оточуючого простору здійснюється при дуже короткочасному, епізодичному розрізненні об'єктів (глядачеві зали і фойє клубів, кімнати очікування, актові зали, вестибюлі, гардеробні суспільних будівель і т.п.);

IV група — приміщення, в яких відбувається загальне орієнтування в просторі інтер'єру (проходи, коридори, гардеробні виробничих будівель, санвузли, закриті стоянки автомашин і т. п.).

1.2. Природне освітлення

Природне освітлення — освітлення приміщень світлом неба (прямим або відображеним), проникаючим через світлові отвори в зовнішніх захищаючих конструкціях. По своєму спектральному складу воно ϵ найсприятливішим. Природне освітлення може бути:

- бічним через світлові отвори в зовнішніх стінах (вікна);
- <u>верхнім</u> через світлові отвори в покритті і ліхтарі, а також через світлові отвори в місцях перепадів висот суміжних будівель;
- комбіноване поєднання верхнього і бічного освітлення.

Природне освітлення характеризується коефіцієнтом природної освітленості КПО (е). КПО — відношення природної освітленості, створюваної в деякій точці заданої площини усередині приміщення світлом неба (безпосереднім або після віддзеркалень), до значення зовнішньої горизонтальної освітленості, створюваної світлом повністю відкритого небозводу, %.

$$e = \frac{E_{BC}}{E_{306H}} \cdot 100\% ,$$

де $E_{вс}$, $E_{30вH}$ - природна освітленість, зміряна відповідно в контрольній точці всередині приміщення і зовні будівлі, лк.

При бічному природному освітленні нормується мінімальне значення КПО (е_{мін}): при односторонньому — в точці, розташованій на відстані 1 м від стіни, самої віддаленої від світлових отворів, а при двосторонньому — в точці посередині приміщення на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення і умовної робочої поверхні (або підлоги). При верхньому і комбінованому освітленнях нормується середнє значення КПО:

$$e_{cp} = (e_1/2 + e_2 + e_3 + ... + e_N/2)/(N-1),$$

де N — кількість точок визначення (перша і остання точки приймаються на відстані 1 м від поверхні зовнішніх стін або перегородок); e_1, e_2, e_3, e_N — значення КПО при верхньому і комбінованому освітленні в точках характерного розрізу приміщення.

Під умовною робочою поверхнею приймається умовно прийнята горизонтальна поверхня, розташована на висоті 0,8 м від підлоги.

Експериментальне визначення КПО вимагає одночасного вимірювання освітленості всередині і зовні приміщення (для вимірів необхідно два люксметри і два фотометриста). Виміри повинні проводитися, коли небо затягнене хмарами. Зовнішню горизонтальну освітленість необхідно виміряти на відкритому місці.

<u>Нормовані значення КПО</u> для виробничих приміщень, залежать від характеристики та розряду зорової роботи (визначаються в залежності від найменшого розміру об'єкта розпізнання), або призначення приміщення в будівлях управління, конструкторських, проектних, науково-дослідних установах, громадянських і суспільних будівлях, а також від системи освітлення і стійкості сніжного покрову (при системі бічного освітлення).

Нормовані значення КЕО для будівель, що розташовуються в різних місцях, визначаються по формулі

$$e_n = e_{\scriptscriptstyle H} m_n$$

де e_n — нормоване значення КПО; m — коефіцієнт світлового клімату, що враховує забезпеченість природним освітленням в залежності від орієнтації світлових прорізів за сторонами горизонту

Таблиця 1.1. Коефіцієнт світлового клімату

	Орієнтація світло-	Коефіцієнт світлового клімату, m_N	
Світлові прорізи	вих прорізів за сто-	Автономна республіка	Решта тери-
	ронами горизонту	Крим, Одеська обл	торії України
В зовнішніх стінах будинків	ПН	0,85	0,90
	ПНС, ПНЗ	0,85	0,90
	3, C	0,80	0,85
	ПДС, ПДЗ	0,80	0,85
	ПД	0,75	0,85
В прямокутних та трапе-	ПН-ПД	0,80	0,80
цієподібних ліхтарях	ПНС-ПНЗ ПДЗ-ПНЗ	0,75	0,80
	C-3	0,70	0,75
В ліхтарях типу «Шед»	ПН	0,80	0,80
В зенітних ліхтарях	-	0,70	0,80

Примітка. ПН - північ; ПНС – північ-схід; ПНЗ – північ-захід; С - схід; З - захід;

ПН-ПД – північ-південь; С-З – схід-захід; ПД - південь; ПДС – південь-схід; ПДЗ – південь-захід

Отримане значення КПО слід округляти до десятих часток.

При розрахунку природного освітлення за відомою площею підлоги приміщення із співвідношення площі світлових отворів і площі підлоги визначають вимагаєму загальну площу світлових отворів. Потім по заздалегідь прийнятому стандартному отвору визначається необхідна кількість світлових отворів, які розміщуються в зовнішніх стінах або перекритті будівлі відповідно до архітектурного рішення і будівельної конструкції

Основним вимірювальним приладом для оцінки освітлення у виробничих умовах ϵ фотоелектричний об'єктивний люксметр Ю - 116, призначений для вимірювання освітленості, створюваної природним світлом і штучними джерелами світла, які можуть бути розташовані довільно щодо світло приймача люксметра. Люксметр складається з вимірника (міліамперметра), що має дві (або одну) шкали, градуйовані в люксах, селенового фотоелемента в окремому пластмасовому корпусі і чотирьох насадок на фотоелемент, призначених для розширення діапазонів вимірювань. На верхній панелі вимірника розташовані шкали приладу, коректор установки стрілки приладу на нульовий розподіл шкали, кнопки перемикача діапазонів вимірювань і таблиця, в якій приведені верхні межі діапазонів вимірювань залежно від поєднання: "натиснута кнопка перемикача" - "комплект вживаних насадок" (без насадок, КМ, КР, КТ). На лівій стіні корпусу вимірника розташована вилка (в гнізді) для приєднання фотоелемента. Фотоелемент приєднується до вимірника кабелем з розеткою, що забезпечує правильну полярність з'єднання. На корпус фотоелемента можуть надягати насадки, маркіровані буквами К,М,Р,Т. Насадка К призначена для зменшення косинусної погрішності приладу і виконана у вигляді півсфери з білої світлорозсіювальної пластмаси, укладеної в непрозоре пластмасове кільце з різьбленням для нагвинчування на корпус фотоелемента. Ця насадка застосовується тільки спільно з однією з трьох інших насадок, виконаних у вигляді дисків, що мають маркіровку М, Р, Т і встановлюваних між корпусом фотоелемента і насадкою К.

дослідження штучного освітлення

Системи штучного освітлення

Штучне освітлення буває двох систем: загальне і комбіноване. Загальне освітлення — це освітлення, при якому світильники розміщуються у верхній зоні приміщення рівномірно (загальне рівномірне освітлення) або стосовно розташування устаткування (загальне локалізоване освітлення). Комбіноване освітлення — це освітлення, при якому до загального освітлення додається місцеве. Місцеве освітлення — це додаткове до загального освітлення, створюване світильниками, що концентрують світловий потік безпосередньо на робочих місцях (поверхнях). Застосування одного місцевого освітлення у виробничих приміщеннях не допускається.

Штучне освітлення підрозділяється на робоче, аварійне, евакуаційне і охоронне. Робоче освітлення — це освітлення, призначене для виконання технологічного процесу або руху людей і транспорту в темний час діб. Його слід передбачати для всіх приміщень будівель, а також для ділянок відкритих просторів, призначених для роботи, проходу людей і руху транспорту. Аварійне освітлення — це освітлення, що вживається при відключенні робочого освітлення і дозволяє продовжувати роботи. Евакуаційне освітлення (аварійне освітлення для евакуації) — це освітлення для евакуації людей з приміщення при аварійному відключенні робочого освітлення. Охоронне (чергове) освітлення— це освітлення в неробочий час.

Нормування штучного освітлення

Як критерії оцінки штучного робочого освітлення прийняті: *освітленість* E, *показник* засліпленості P (для виробничих приміщень) або *показник дискомфорту* M (для приміщень управління, проектних, конструкторських, науково - дослідницьких установ і приміщень цивільних і суспільних будівель), *коефіцієнт пульсації освітленості* K_n (при освітленні приміщень газорозрядними лампами).

Для виробничих приміщень *нормована освітленість* залежить від характеристики та розряду зорових робіт(визначається за найменшим розміром об'єкта розпізнання), підрозряду зорової роботи (визначається за співвідношенням контрасту об'єкта розрізнення з фоном та характеристикою фону і системи освітлення (комбіноване або загальне освітлення).

Контраст об'єкту розрізнення з фоном

$$K = \left| \frac{L_o - L_{\phi}}{L_{\phi}} \right|,$$

де L_o, L_{ϕ} - яскравість відповідно об'єкту розрізнення і фону, кд/м².

Контраст об'єкту розрізнення на фон вважається

великим при К>0,5;

середнім при $0.2 \le K \le 0.5$;

малим при К<0,2.

Характеристика фону (поверхні, безпосередньо прилеглої до об'єкту розрізнення) визначається коефіцієнтом віддзеркалення ρ . Фон вважається світлим при ρ >0,4, середнім при 0,2 $\leq \rho$ \leq 0,4 і темним при ρ < 0,2.

Для приміщень управління, конструкторських, проектних, науково - дослідницьких установ і приміщень цивільних і суспільних будівель значення нормованої освітленоє залежить від призначення приміщення (освітлення таких приміщень здійснюється переважно системою загального рівномірного освітлення).

Норми освітленості встановлені для газорозрядних джерел світла; у разі застосування ламп розжарювання (необхідне спеціальне обґрунтовування) значення, що вимагається, освітленості встановлюється коректуванням норм.

<u>Нормовані значення показника засліпленості для виробничих приміщень залежать від розряду зорової роботи і часу перебування людей в приміщенні.</u>

<u>Нормовані показники дискомфорту</u> для приміщень управління, конструкторських, проектних, науково - дослідницьких установ і приміщень цивільних і суспільних будівель залежать від призначення приміщення.

Нормування показників засліпленості і дискомфорту здійснюється з метою обмеження сліпучої дії (блискоту) джерел світла, які потрапляють в поле зору працюючих безпосередньо або відображаються від полірованих робочих поверхонь. Сліпуча дія джерел світла і характеризуючи його показники засліпленості і дискомфорту залежать від яскравості джерел світла, конструкції світильника (захисного кута відбивача, наявності розсівальників, затінювальників), висоти підвісу світильників, відношення довжини і ширини приміщення до висоти підвісу світильників, коефіцієнтів віддзеркалення різних поверхонь в приміщенні.

Показник дискомфорту

$$M=M_T\mu_1$$

де $M_{\scriptscriptstyle T}$ - табличне значення показника дискомфорту, ε функцією відношення світлового потоку, випромінюваного світильником в нижню півсферу ($\Phi_{\rm o}$), до повного потоку світильника, коефіцієнтів віддзеркалення поверхонь приміщення і відносин довжини і ширини приміщення до висоти установки світильника над очима спостерігача; $\mu_{\rm I}$ - поправочний коефіцієнт.

$$\mu_1 = 0.5 \sqrt{\frac{\mathsf{F_0}}{\sigma}}$$
 3

 F_o - фактичний світловий потік, що направляється світильником в нижню півсферу, тис. лм; σ - площа вихідного отвору світильника, M^2 .

Критерієм оцінки відносної глибини коливань освітленості в результаті зміни в часі світлового потоку газорозрядних ламп при живленні їх змінним струмом ϵ коефіцієнт пульсації освітленості, %:

$$K = \frac{E_{\text{max}} - E_{\text{min}}}{2E_{\text{cp}}} \times 100$$

де Emax і Emin - відповідно максимальне і мінімальне значення освітленості за період її коливання, лк; Еср - середнє значення освітленості за цей же період, лк.

<u>Нормовані значення коефіцієнта пульсації освітленості для виробничих приміщень за</u>лежать від розряду зорової роботи і системи освітлення.

<u>Нормовані значення коефіцієнта пульсації освітленості</u> для приміщень управління, конструкторських, проектних, науково - дослідницьких установ і приміщень цивільних і суспільних будівель залежать від призначення приміщення.

Нормовані значення освітленості (при використанні ламп розжарювання), відмінні на один ступінь, слід приймати по шкалі: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 7; 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000 лк.

При використовуванні ламп розжарювання освітленість слід знижувати по наступній шкалі: на один ступінь при системі комбінованого освітлення, якщо нормована освітленість складає 750 лк і більше; на один ступінь при системі загального освітлення для розрядів роботи 1—V і VII, при цьому освітленість від ламп розжарювання не повинна перевищувати 300 лк; на два ступені при системі загального освітлення для VI і VIII розрядів робіт.

Норми освітленості (см, табл.) слід підвищувати на один ступінь шкали освітленості в наступних випадках: при роботах І—IV розрядів, якщо напружена зорова робота виконується протягом всього робочого дня; при підвищеній небезпеці травматизму, якщо освітленість від системи загального освітлення складає 150 лк і менш; при спеціальних підвищених санітарних вимогах, якщо освітленість від системи загального освітлення складає 500 лк і менш; при роботі або виробничому навчанні підлітків, якщо освітленість від системи загального освітленого освітлення складає 300 лк і менш; у разі відсутності в приміщенні природного світла при постійному перебуванні працюючих, якщо освітленість від системи загального освітлення складає 1000 лк і менш.

В приміщеннях, де виконуються роботи V і VI розрядів, норми освітленості слід знижувати на один ступінь при короткочасному перебуванні людей або за наявності устаткування, що не вимагає постійного обслуговування.

При виконанні в приміщеннях робіт І—IV розрядів слід застосовувати системи комбінованого освітлення. Освітленість системи комбінованого освітлення є сумою освітлень від загального і місцевого освітлення. Освітленість робочої поверхні, створювана світильниками загального освітлення в системі комбінованого, повинна складати не менш 10 % нормованої для комбінованого освітлення, при цьому найбільша і якнайменша освітленості повинні складати відповідно 500 і 150 лк при газорозрядних лампах і 100 і 50 лк при лампах розжарювання.

Аварійне освітлення слід передбачати, якщо відключення робочого освітлення і пов'язане з цим порушення нормального обслуговування устаткування може викликати вибух, пожежу, отруєння людей, тривале порушення технологічного процесу, порушення роботи важливих промислових об'єктів (електростанції, вузли радіопередачі і зв'язки, диспетчерські пункти, установки водопостачання, каналізації, теплофікації, вентиляція і кондиціонування повітря). Якнайменша освітленість робочих поверхонь виробничих приміщень і територій підприємств, що вимагають обслуговування при аварійному режимі, повинна складати 5 % освітленості, нормованої для робочого освітлення при системі загального освітлення, але не менш 2 лк усередині будівель і не менш 1 лк для територій підприємств.

Евакуаційне освітлення в приміщеннях або в місцях ведення робіт зовні будівель слід передбачати в місцях, небезпечних для проходу людей; в проходах і на сходах, що служать для евакуації людей, при числі евакуйованих більше 50 чіл.; по основних проходах виробничих приміщень, в яких працюють більше 50 чіл.; у виробничих приміщеннях з постійно працюючими людьми, де вихід з приміщення при аварійному відключенні робочого освітлення пов'язаний з небезпекою травматизму через продовження роботи виробничого устаткування; в приміщеннях допоміжних будівель, якщо в приміщенні можуть одночасно знаходитися більше 100 чіл. Евакуаційне освітлення повинне забезпечувати якнайменшу освітленість на підлозі основних проходів, на землі і на ступенях сходів 0,5 лк в приміщенні і 0,2 лк на відкритих територіях.

Для аварійного і евакуаційного освітлення слід застосовувати лампи розжарювання або люмінесцентні лампи (тільки в приміщеннях з мінімальною температурою повітря не менше +5 ° C за умови живлення ламп у всіх режимах змінним струмом напругою не нижче 90 % номінального).

Джерела освітлення

Для штучного освітлення приміщень слід застосовувати газорозрядні лампи (люмінесцентні, типу ДРЛ, ДРІ, ДКсТ і ДНаТ). Якщо їх застосовувати неможливо або економічно недоцільно, допускається застосування ламп розжарювання.

Найсприятливішими з гігієнічної точки зору і економічними є газорозрядні *помінесцентні лампи* низького тиску. Серійно випускаються декілька типів ламп, що розрізняються спектральним складом світла. Лампи денного світла (ЛД) і денного світла з поліпшеною передачею кольорів (ЛДЦ) мають голубуватий колір свічення, по спектру що наближається до денного світла. Спектр інших типів ламп істотно відрізняється від спектру денного світла: лампи білого світла (ЛБ) мають злегка жовтий відтінок, тепло-білого світла (ЛТБ) — рожевий, а лампи холодно-білого світла (ЛХБ) займають проміжне положення між лампами ЛБ і ЛД. Лампи ЛХБ з поліпшеною передачею кольорів мають позначення ЛЕ. Деякі технічні характеристики люмінесцентних ламп приведені в табл. 23. З 1985 р. випускаються нові енергетично економні люмінесцентні лампи потужністю 18, 36 і 58 Вт.

Для освітлення відкритих просторів і високих виробничих цехів застосовуються газорозрядні лампи високого тиску: ртутні дугові з виправленою кольоровістю ДРЛ, метало галогенні ДРІ, дугові ксенонові ДКсТ і натрієві ДНаТ.

Лампи типу ДРЛ володіють високою світловою віддачею (до 60 лм/Вт) і терміном служби (до 15000 г.), але в спектрі їх випромінювання переважають синьо-зелені тони, що обмежує їх застосування, коли об'єктами розрізнення є особи людей або забарвлені поверхні: випускаються такі лампи з шаром, що відображає, — типу ДРЛР. Лампи типу ДРІ (вдосконалені ДРЛ — шляхом добавки іодідів металів) мають більш високу світлову віддачу (до 90 лм/Вт), кращий спектральний склад, але менший термін служби (до 10000 г). Дугові ксенонові трубчасті лампи з повітря охолодженням типу ДКсТ мають середню світлову віддачу (до 45 лм/Вт) і порівняно малий термін служби (до 3000 г.). Їх випромінювання найбільш близько до денного світла, але в його спектрі є надлишок ультрафіолетових випромінювань, що обмежує область їх застосування. Цей недолік усунений в лампах типу ДКсТЛ в колбах з легованого кварцу. Натрієві лампи типу ДНаТ мають рекордну світлову віддачу (до 140 лм/Вт) і великий термін служби (до 20000 ч), але в їх спектрі переважає жовте проміння і їх застосовують для освітлення відкритих просторів.

Пампи розжарювання (ЛН) виготовляються різної потужності (15— 1500 Вт) і на різні напруги (12, 24, 36, 42, 127, 220 і до 245 В), а також різних типів з поліпшеними характеристиками випромінювання (біспіральні, газонаповнені, в колбах з світлорозсіювальним покриттями). ЛН мають спектр випромінювання з переважанням жовто-червоного проміння, що не забезпечує правильної передачі кольорів. Світлова віддача і термін служби ЛН дуже мала (до 19,5 лм/Вт і до 1000 г.). В умовних позначеннях типів ЛН загального призначення букви і цифри означають: В — вакуумна, Г — газонаповнена, Б — біспіральна, БК — біспіральна криптонова. Наступні за цими буквами цифри позначають номінальну напругу (В) і номінальну потужність (Вт). Позначення ЛН для місцевого освітлення аналогічне, при цьому букви позначають наступне: МО — звичайного виконання, МОД — лампа-світильник з відображаючим дифузним шаром, МОЗ —те ж з дзеркальним шаром.