Capa de Enlace de Datos


Ing. Gilberto Sánchez Quintanilla

Análisis de Prestaciones


- Porcentaje de utilidad:
 - Es la eficiencia máxima potencial en el medio de transmisión.
- Existen los siguientes esquemas
 - Control de flujo con parada y espera
 - Control de flujo de ventana deslizante

Análisis de Prestaciones

Control de flujo de parada y espera



Parada y espera



Parada y espera

Cuando la trama esta almacenada en el buffer de la terminal A $t_t = 0$

Cuando sale toda la trama de la terminal A

$$t_t = t_{trama}$$

Cuando entra el ultimo bit a la terminal B y es procesada

$$t_t = t_{trama} + t_{prop} + t_{proc}$$

Cuando B envía el ACK y llega a la terminal A y es procesada

$$t_t = t_{trama} + t_{prop} + t_{proc} + t_{ACK} + t_{prop} + t_{procACK}$$

El t_{proc}, t_{ACK} y t_{procACK} son despreciables en términos relativos, por lo tanto:

$$t_t = t_{trama} + 2t_{prop}$$

Parada y espera

El porcentaje de utilidad es:

$$\%U = \frac{t_{trama}}{t_{trama} + 2t_{prop}} \times 100\%$$

dividiendo entre t_{trama}

$$\%U = \frac{1}{1 + \frac{2t_{prop}}{t_{trama}}} \times 100\%$$

donde
$$a = \frac{t_{prop}}{t_{trama}}$$

donde
$$a = \frac{t_{prop}}{t_{trama}}$$


$$%U = \frac{1}{1+2a} \times 100\%$$


donde:

$$t_{trama} = rac{ ext{tamaño}}{V_{trans}}$$

$$t_{prop} = \frac{\text{distancia}}{V_{prop}}$$

- La eficiencia de la línea depende de tanto el tamaño de la ventana W, como del valor de a.
- En ventana deslizante, la transmisión de las tramas es de forma consecutiva sin recibir un reconocimiento.





- Caso 1: W ≥ 2a + 1. La confirmación de la trama 1 llega a A antes de que A agote su ventana. Por tanto A puede transmitir continuamente sin pausa, por lo que la utilización será 1.0.
- Caso 2: W < 2a + 1. A agota su ventana en t = W y no podrá enviar tramas adicionales hasta t = 2a + 1. Por lo tanto, la utilización de la línea es W unidades de tiempo por cada periodo de (2a + 1) unidades de tiempo.

Por lo tanto se puede afirmar que:

Ejemplos:

Esquema de parada y espera:

- Sea una red de área amplia (WAN), utilizando ATM con dos estaciones separadas 1000 Km.. El tamaño normalizado para la trama ATM es 424 bits y una velocidad de transmisión de 155.52 Mbps. El índice de refracción de la fibra es de 1.48.
- Sea una red de área local de 0.1 y 10 Km., con una velocidades de 10 Mbps, un tamaño de trama de 1,000 bits. La transmisión es a través de un cable de cobre.
- El anterior pero con una velocidad de 100 Mbps

Ejemplos:

- Se puede observar que las LAN son normalmente eficientes, mientras que las WAN de alta velocidad no.
 - Considérese una transmisión de datos vía MODEM de 56 Kbps, con una distancia de 5,000 Km., y tramas de 1,000 bits. La red es una PSTN, de cable de cobre.

Ejemplos:

•Se tiene un enlace satelital en el cual se realiza una transmisión con MODEM de 56 kbps y tramas de 1,000 bits.

Para ventana deslizante


- Con números de secuencia de 3 bits
- Con números de secuencia de 7 bits

Ejemplo:

Ventana deslizante

• Se desea tener un sistema de comunicación satelital que tenga una eficiencia (o porcentaje de utilidad) del 80%. Si se utiliza un modem de 64 kbps y se transmiten tramas de 512 bytes. ¿Cuantos bits para número de secuencia se necesitan?

El campo CRC (Cyclic Redundancy Check) contiene una secuencia de bits generados por el mensaje M(X) a transmitir, usando el algoritmo CRC.



- El propósito de la inclusión del campo CRC es permitir al receptor detectar errores que pueden haber ocurrido en la transmisión del mensaje.
- Para ello el transmisor y el receptor emplean un polinomio llamado generador G(X).

- G(X), es usado por el transmisor para generar a partir del mensaje M(X) que se va a transmitir, la secuencia de bits del campo CRC [R(X)].
- G(X), es usado por el receptor, para dividir el mensaje que recibe (incluyendo el campo CRC) entre él:
 - Si el residuo es cero, el receptor concluye que no hay error
 - Si el residuo es diferente de cero, deduce que hubo un error en el medio de transmisión.


En este algoritmo los k bits del mensaje son tratados como representación de un polinomio de k términos que van de x^{k-1} a x⁰ y cuyos coeficientes son binarios (1 y 0).


Por lo que se tiene el polinomio $(1)x^5 + (0)x^4 + (1)x^3 + (0)x^2 + (0)x^1 + (1)x^0$

■ donde
$$x^0 = 1$$

Entonces se reduce a:

$$x^5 + x^3 + 1$$





 Las operaciones que se realizan en el algoritmo CRC son de modulo 2, es decir:

$$\bullet 0 + 0 = 0$$

$$\bullet 0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$+1+1=0$$

Los polinomios generadores son los siguientes:

Name	Polynomial	Application
CRC-8	$x^8 + x^2 + x + 1$	ATM header
CRC-10	$x^{10} + x^9 + x^5 + x^4 + x^2 + 1$	ATM AAL
CRC-16	$x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$	HDLC
CRC-32	$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + 1$	LANs

- Asumiendo lo siguiente:
 - Polinomio G(x) es de grado r (x^r, el exponente mayor de G(x) es r)
 - El mensaje a transmitir es M(X)
 - Los errores producidos por el ruido del canal son E(X)

- En el Transmisor
 - Agregar r ceros al extremo de mas bajo orden de los bits de la trama

Trama M(x)

r ceros

- Esto es equivalente a multiplicar M(x) por x^r
- Ejemplo: $M(x)=1001 \text{ y } G(x)=x^3+x+1$

$$M(x)x^{r} = x^{2} + 1(x^{3}) = x^{5} + x^{3}$$

• $M(x)x^r = 1001000$

3 ceros agregados, debido a que el exponente mayor es x⁴

2. Divida en modulo 2, M(x)x^r entre el polinomio generador.

$$\frac{M(x)x^{r}}{G(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{G(x)}$$

$$\frac{1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1}{0 \ 0 \ 0} \leftarrow M(x)x^{r}$$

$$\frac{1 \ 0 \ 1 \ 1}{0 \ 1 \ 0 \ 0}$$

$$\frac{1 \ 0 \ 1 \ 1}{0 \ 1 \ 1 \ 0}$$

$$\frac{1 \ 0 \ 1 \ 1}{0 \ 1 \ 1 \ 0}$$

$$\frac{1 \ 0 \ 1 \ 1}{0 \ 1 \ 1 \ 0}$$
Residuo R(x)

3. De la división, se ocupa el residuo, el cual es sumado a M(x)x^r y esa es la trama transmitida (incluido el CRC).

$$T(x) = M(x)x^r + R(x)$$

Entonces de tiene: 1001000 +110 1001110

Lo que indica que R(x) se pone en los ceros insertados.

1 0 0 1 1 1 0

En el receptor

 El mensaje recibido, representado por T(x), es dividido (modulo 2) entre el polinomio generador G(x).

$$\frac{T(x)}{G(x)} = \frac{M(x)x^r + R(x)}{G(x)} = \frac{M(x)x^r}{G(x)} + \frac{R(x)}{G(x)}$$

sabemos que

$$\frac{M(x)x^{r}}{G(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{G(x)}$$


entonces

$$\frac{T(x)}{G(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{G(x)} + \frac{R(x)}{G(x)}$$


donde

$$\frac{R(x)}{G(x)} + \frac{R(x)}{G(x)} = 0$$


• 2. Si el residuo es cero, significa que no hay error y el mensaje es procesado



 Cuanado la trama viaja a través del medio de transmisión, esta puede ser modificada por el ruido, la atenuación y por lo tanto ser distorsionada.



 Si el residuo es diferente de cero significa que existe error, y el mensaje es descartado.



 Cuando el ruido E(x) se comporta o es igual al polinomio generador G(x), y se suma a la trama transmitida, el receptor no podra detectar el error.

 Lo que se observa, es que aunque el mensaje llego con ruido, éste no es detectado debido a que es igual que el polinomio generador.

 Problema: Encuentre T(x) si requiere enviar el mensaje 111000101010011, utilizando el polinomio es x⁴+x+1.