Interconectividad (Internetworking)

Ing. Gilberto Sánchez Quintanilla

Introducción

- En el mundo moderno de las comunicaciones un dispositivo o terminal que se encuentra aislado o que no está conectado con otros dispositivos o terminales, no es útil.
- Inclusive una red de área local que se encuentre aislada de otra red de área local o de la red de redes (Internet) no es útil, más que para el propietario de la red.


Introducción

• Cuando se tienen redes de área local ubicadas en diferentes edificios o en diferentes pisos dentro de un edificio y se desea interconectarlas para que los usuarios de una red puedan enviar datos a los usuarios de otra red, es necesario utilizar equipos de conectividad.

Introducción

- Entonces, para interconectar redes entre si o bien segmentos de red se emplean una serie de dispositivos de interconexión como:
 - repetidores,
 - concentradores (HUB y MAU),
 - puentes,
 - switches,
 - ruteadores y
 - gateways.

- Los repetidores realizan la interconexión a nivel de la capa física. Su función es regenerar y amplificar la señal, compensando la atenuación y distorsión debidas a la propagación de la señal a través del medio de transmisión.
- Son por consiguiente transparentes al subnivel MAC y superior.




Interconectividad con repetidores

Características:

- Permiten incrementar la longitud de la red.
- Solo trabajan con señales eléctricas.
- No procesan tramas por lo que el retardo es mínimo.
- Son de bajo costo debido a su simplicidad.
- El numero total de repetidores que se pueden incorporar en una red esta limitada por la longitud máxima debido a la arquitectura.

Ejemplo:

- En las redes IEEE 802.3 ó Ethernet en el estándar 10 BASE-5 se utiliza como medio de comunicación cable coaxial grueso de 0.4 pulgadas, donde los segmentos son de 500 m.
- Debe haber un máximo de 5 segmentos interconectados con repetidores, con lo que la longitud máxima del bus lineal de la red Ethernet pude ser de 2500 m. a una velocidad de transmisión de 10 Mbps.
- Con la posibilidad de conectar 100 estaciones por segmento.



Red Ethernet, 10 BASE-5


- Velocidad de transmisión de 10 Mbps
- Transmisión en Banda BASE
- Segmentos de 500 m.

- Sirven para interconectar segmentos de red que utilicen el mismo estándar. Ejemplo: Red Ethernet (código de línea Manchester), Token Ring (código de línea Manchester diferencial).
- El repetidor no aísla trafico, es decir el ancho de banda del medio esta compartido por todas las terminales independientemente de la sección de la red en que estén ubicadas.
- Se utilizan, tanto en redes de área local como en redes de área extensa.

Concentradores (HUB o MAU)

- Los concentradores o más conocidos como HUB realizan concentración de cableado.
- Los primeros HUBs eran meros concentradores repetidores que permitían la conexión de un numero determinado de dispositivos a la red principal.


Concentradores (HUB o MAU)




Interconectividad con un concentrador (HUB-Ethernet o MAU-Token Ring)

Concentradores (HUB o MAU)

 Posteriormente aparecen los HUBs multimedia que permiten la conexión a diversos medios físicos, como: cable coaxial, cable UTP, cable de fibra optica y/o una antena de radio frecuencia.



 Los puentes son dispositivos que operan a nivel de capa de enlace de datos en consecuencia la lógica es más compleja que en los repetidores siendo naturalmente mas costosos.



1

Interconectividad con un puente

Características:

- Permiten aislar tráficos entre segmentos de red.
- Opera transparentemente a nivel de red y superior.
- No hay limitación conceptual para el número de puentes en una red.
- Utiliza algoritmos de encaminamiento que generan trafico adicional a la red (Spanning Tree - Ethernet, Source Routing – Token Ring)
- Filtran las tramas por direcciones físicas y por protocolo.
- Se utilizan en redes de área local.





Tabla de encaminamiento de un puente

- Un puente tiene una tabla de encaminamiento, la cual le sirve para saber a que puerto retransmitir las tramas en base al ID de la terminal (dirección MAC).
- También podemos notar que un puente únicamente interconecta redes de la misma tecnología (Ethernet, Token Ring, etc.), debido a que lo único que realiza en una retransmisión de tramas y no cambia el formato de las tramas (de Ethernet a Token Ring o viceversa).

Switch

- Un switch es un dispositivo de conectividad que opera a nivel de capa de enlace, con las mismas características que un puente.
- A diferencia de un puente, el switch tiene mas puertos y si es administrable realiza funciones más complejas (enlace virtuales, redes de área local virtual -VLAN, etc).

Switch




Ejemplo de interconexión con un switch y su tabla de encaminamiento.

Switch

- Igual que con un puente, con un switch las terminales que se conectan a los puertos del puente son de la misma tecnología.
- No se pueden conectar terminales de diferente tecnología, porque el switch únicamente retransmite las tramas.

- Los ruteadores operan a nivel de la capa de red.
- En consecuencia todos los nodos de la red deben de tener un protocolo de capa de red determinado.
- Son transparentes a los niveles superiores al nivel de red.




Interconexión con un ruteador

Características:

- Permite aislar totalmente segmentos de red, con lo que estos pasan a ser redes independientes o subredes.
- Permiten interconectar cualquier tipo de red Token Ring, Ethernet, X.25, etc.
- No hay limitación conceptual para el número de ruteadores en una red, un ejemplo es la Internet.

Caracteristicas


- Requieren de la utilización de un protocolo de red determinado (IP - Internet Protocol, IPX, Apple Talk, etc.)
- El proceso en los ruteadores es mas complejo que en los puentes, por lo que el retardo es mayor.
- Son elementos mas complejos y en consecuencia mas costosos.
- Se utilizan en redes de área local como en redes de área extensa.



Ejemplo de 2 subredes interconectadas a través de la Internet.


- En la actualidad es un hecho evidente en si mismo la existencia de un número relativamente grande de tecnologías de red distintas, tales como:
 - Ethernet,
 - Token Ring,
 - Frame Relay,
 - ATM,
 - SDH,
 - Star Talk, etc.

 Como ejemplo de imposibilidad de comunicación causada por incompatibilidad de tecnologías de red tenemos:



Ethernet (Protocolo Ethernet)	Línea telefónica (Protocolo PPP)
10Mbps	35Kbps aprox
Campo de datos <= 1500	Campo de datos <= 1500
Direcciones únicas de 48bits	Sin direccionamiento
Alcance máximo 2.5 Km	Alcance ilimitado

- Los gateway realizan transformaciones a niveles superiores al nivel de red.
- Se utilizan para interconectar aplicaciones, equipos, sistemas de red de distinta arquitecturas, como el mostrado en la figura anterior.
 - La Interconexión de una red Ethernet con una red Token Ring.



Ejemplo de interconexión de dos redes que utilizan diferente tecnología

- PSTN Public Switched Telephony Network
- PPP Point to Point Protocol
- IP Internet Protocol