## Redes de Area Local LAN (Local Area Network)

Ing. Gilberto Sánchez Quintanilla

- Una red de àrea local es un sistema de transmisión de datos que permite que un cierto número de dispositivos independientes se comuniquen entre si dentro de un área geográfica limitada.
- Hay cuatro tipos de arquitecturas predominantes en las LAN:
  - Ethernet.
  - BUS con paso de testigo.
  - Red en anillo con paso de testigo
  - Interfaz de datos con paso de testigo distribuido (FDDI).

- Las operaciones necesarias para el trabajo de una LAN, corresponden a las capas 1 y 2 del modelo OSI.
- Funciones de la capa de física:
  - Establecimiento, mantenimiento y desactivación del enlace físico.
  - Los requerimientos eléctricos, mecánicos y de procedimiento.

- Funciones de la capa de enlace de datos:
  - Encapsulado
  - Direccionamiento
  - Secuencia
  - Control de flujo
  - Control de error
  - Detección de errores
  - Sincronización

- En una red de área local, se tienen varias computadoras conectadas al mismo medio de transmisión, por lo cual comparten el tiempo de transmisión.
- La capa de enlace de datos en una red de área local, tiene la particularidad de que debe soportar el acceso a un sistema que tiene múltiples computadoras.

- Debido a que la capa de enlace de datos de encarga del acceso a la red, se divide en las siguientes capas:
  - Capa LLC (Logical Link Control Control de Enlace Lógico)
  - Capa MAC (Medium Access Control Control de Acceso al Medio)

#### **Modelo OSI**

**Aplicación** 

Presentación

Sesión

**Transporte** 

Red

Enlace

Física

Subcapa LLC

Subcapa MAC

#### Capa LLC

- •Control de flujo: Regula la transferencia de mensajes entre Tx y Rx
- Control de error:
   Garantiza que los datos
   Ileguen al Rx en secuencia

- La subcapa LLC agrega un encabezado a los datos que recibe del usuario (capa superior).
- Este encabezado administra el enlace entre la terminal local LLC y la terminal remota LLC.
- El PDU de la subcapa LLC de la estación fuente se transmite a su igual en la estación destinataria usando los servicios de la subcapa MAC.

 La subcapa MAC agrega un encabezado y una cola, y la unidad resultante se le llama trama.

Datos del usuario

Enc. LLC Datos del usuario

**PDU de LLC** 

Enc. MAC Enc. LLC Datos del usuario CRC

Trama de la subcapa MAC

- En la subcapa MAC se realizan las siguientes funciones:
  - Encapsulado de los datos en tramas en el transmisor y desencapsulado de las tramas en el receptor.
  - Aplicación del algoritmo CRC para la detección de errores en la transmisión.

Arquitectura de una LAN

LLC

MAC

**Física** 

Terminal A

LLC

MAC

**Física** 

Terminal C

LLC

MAC

**Física** 

Terminal B

LLC

MAC

**Física** 

Terminal D

Proyecto 802

 Las normas para estas subcapas han sido desarrolladas por el comité 802 de la IEEE.

Otros niveles	Otros niveles
Red	Red
Control de enlace lógico (LLC)	Capa de
Control de acceso al medio (MAC)	enlace
Física	Física

Modelo OSI

Para la subcapa LLC de una LAN hay las siguientes opciones de subcapa MAC:



Otros niveles
Red
Capa de
enlace
Física


Proyecto 802

Modelo OSI

- 802.1 High Level Interface
- 802.2 LLC, Logical Link Control
- 802.3 Red CSMA/CD
- 802.4 Red Token Bus
- 802.5 Red Token Ring
- 10 BASE-T (Ethernet)

- La subcapa LLC desarrolla sus funciones conforme a los lineamientos del protocolo HDLC
- LLC basa sus operaciones en el el Modo Balanceado Asincrono (SABM – Set Asynchronous Balanced Mode)

El formato para un PDU de la subcapa LLC es el siguiente:



- SAP (Service Access Point): Es una interfaz lógica entre dos capas adyacentes.
- DSAP y SSAP son direcciones que usa LLC para identificar las pilas de protocolos en las maquinas receptora y transmisora que están usando los servicios de LLC.

- Los valores mas comunes para un SAP son:
  - 04 IBM SNA
  - 06 IP
  - 80 3Com
  - AA SNAP
  - BC Banyan
  - E0 Novell
  - F4 Lan Manager FE -CLNS

**DSAP** 

DDDDDDI/G

Dirección del SAP destino.

- •I/G=0, es un SAP individual
- •I/G=1, es un SAP de grupo

SSAP

SSSSSSC/R

Dirección del SAP fuente.

- •C/R=0, es un comando
- •C/R=1, es una respuesta

- El campo de control de LLC es identico al campo de control de HDLC.
- Al igual que en HDLC, LLC tiene tramas de información, supervicios y no numeradas
  - Tramas I: Se utilizan para la transmisión de datos y reconocimiento.
  - Tramas S: Se utilizan para el control de flujo y control de error
  - Tramas U: Se utilizan para el establecimiento, mantenimiento y terminación de la conexión.

PDU de información:

7 bits

1 bit

7 bits

1 bit

N(R)

P/F

N(S)

PDU de supervisión:

7 bits

1 bit

N(R)

P/F

4 bits

2 bits

2 bits

XXXX

SS

01

PDU de no numeradas:

3 bits 1 bit 2 bits 2 bits

MM


MMM

11


### Subcapa MAC

- Red Ethernet
  - El IEEE 802.3 proporciona una LAN estándar dearrollado originalmente por Xerox (Red Ethernet, diseñada originalmente por Robert Metclfe en 1980) y ampliada posteriormente en el esfuerzo conjunto entre DEC, Intel y Xerox.
  - El resultado se denomino Ethernet II.

■ IEEE 802.3 define 2 categorías:



- Banda Base
  - 1 BASE-5
  - 10 BASE-5
  - 10 BASE-2
  - 10 BASE-T
  - 100 BASE-T
- Banda Ancha
  - 1 Broad-36



- Características:
  - Ethernet es una LAN.
  - Ethernet es una red de broadcast, donde, todas las terminales comparten el medio para transmitir y son identificadas por un ID, llamado dirección física o dirección MAC:
    - Ejemplo: 00:20:18:66:c6:02
  - La única forma de que una terminal Ethernet reciba información es que en la dirección destino de la trama tenga su ID o sea un broadcast (todos los bits son uno).

- Ethernet utiliza el el metodo de acceso CSMA/CD:
  - Cuando una terminal desea transmitir una trama, verifica el canal para ver si hay una portadora.
  - Si la hay, significa que el canal esta ocupado y la terminal espera un tiempo aleatorio antes de verificarlo otra vez.
  - Si la terminal no detecta una portadora, significa que el canal está libre y procede a enviar su trama.

En Resumen


El protocolo CSMA/CD consiste en:

- 1. Oír antes de hablar (CS, Carrier Sense)
- 2. Hablar solo si los demás no hablan
- 3. Si mientras estamos hablando oímos que otro habla nos callamos (CD, Colision Detect)

Dicho en pocas palabras el protocolo CSMA/CD consiste en ser **educado y prudente** 

### Formato de la trama Ethernet II

Preámbulo
Dirección destino
Dirección Fuente
EtherType



Datos (Carga útil (Payload)


Secuencia de Chequeo de Trama (CRC)



46 - 1,500 bytes

- Preámbulo: Secuencia de 8 octetos, cada una de las cuales tiene el formato 10101010 y el octavo el formato 10101011, el cual indica el inicio de trama.
- Dirección Destino: Este campo es de 6 octetos, que indica la dirección de la terminal destinataria
- Dirección Fuente: Dirección de la terminal que envía la trama. Su longitud es de 6 octetos.

■ Dirección IEEE 802.3



- Bit G/L, permite distinguir si la dirección es efectivamente asignada por el comité IEEE 802 (G/L=1).
- Bit G/I, permite distinguir si la dirección identificada a un única destino o a un grupo de destinatarios (G/I=1).

Unicast: 0; multicast: 1

Byte 1

Byte 2

Byte 6


Define el tipo de dirección destino de las siguientes direcciones:

a. 4A:30:10:21:10:1A


c. FF:FF:FF:FF:FF

b. 47:20:1B:2E:08:EE

 Ethertype: Indica el protocolo de capa superior incluido en las tramas Ethernet. El campo Ethertype actúa como identificador del protocolo de subcapa o capa superior.




## Máxima Extensión de la Red Ethernet




Slot time =  $57.6 \mu s$ 

# $Si t_{trama} = t_{prop}$



# $Si t_{trama} = 2t_{prop}$




$$t_{trama} = 2t_{prop}$$

- El caso más desfavorable es cuando
   t<sub>trama</sub> = 2t<sub>prop</sub>
- Para ello se duplica el t<sub>trama</sub> para que el tamaño sea 2tamaño = 64 bytes.

$$\begin{aligned} t_{trama} &= 2t_{prop} \\ \frac{tamaño}{V_{tras}} &= 2 \frac{distancia}{V_{prop}} \\ tamaño &= 2 \left( \frac{2500m \times 10Mbps}{2 \times 10^8} \right) \\ tamaño &= 250bits = 31.25bytes \approx 32bytes \end{aligned}$$


#### Formato de la trama IEEE 802.3





## IEEE 802.3


- La diferencia de la trama IEEE 802.3 con la trama Ethernet es:
  - El preámbulo es dividido en preámbulo e inicio de trama.
  - El campo Ethertype es definido como campo longitud.
  - Esta definido como protocolo de capa superior el protocolo LLC.

- **◆10 BASE-5** 
  - Primer estándar definido por IEEE 802.3,
     Ilamado Ethernet de cable grueso o
     Ticknet.











#### **◆**10 BASE-2


 La segunda implantación de IEEE 802.3, también llamada Ethernet de cable fino, thinnet, cheapnet o cheapernet.






#### ◆10 BASE-T


 Definida también como Ethernet de par trenzado, una LAN con topología de estrella.






#### ◆10 BASE-F


 El diseño de esta red usa dos fibras ópticas, una para llevar las tramas de la estación al concentrador y la otra del concentrador a la estación.





### Ethernet

 Comparación de trama HDLC con trama MAC y LLC.



### Ethernet

 Evolución de Ethernet a través de 4 generaciones.

