



Li-polymer Battery HAT 用户手册

产品概述

本产品是采用 SW6106 作为电源管理芯片的树莓派锂电池扩展板,可提供稳定 5V 电压输出,支持双向快充,支持多种快充协议。

SW6106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,带电量计量功能。

特点

- 板载 SW6106 芯片,支持双向快充,支持 PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议
- 板载快充、电量指示灯,方便查看板子和电池的工作状态
- 输入过压/过流保护、输出过流/短路保护、充电超时/过压/过流保护、温度保护
- 板载 Micro USB 接口,支持慢充
- 板载 USB Type-A 接口, 支持放电
- 板载 USB Type-C 接口,支持慢充,快充,放电
- 板载 2.0mm 电池接口、搭配 3000mA 大容量锂电池、可当移动电源使用

产品参数

电池容量: 3000mAh, 11.1Wh

• 工作电压: 5V

• 电池电压: 3.7V 锂电池, 充满 4.2V, 放完 3.0V(配套锂电池包带保护板, 放电截止电压 3.0V, 可有效防止过放)

• SW6106 放电截止电压: 2.95V(电池电压低于该值, 电源管理芯片将强制停止输出)



- 最大负载电流:约1.8A(配套电池实测数据,电源管理芯片实际可输出高达4A电流)
- 休眠截止电流: 40mA(负载工作电流低于该值,电源管理芯片将进入休眠状态,停止 输出)
- 供电时间: 5 小时以上(在树莓派 3B 上零负载状态下测试,实际供电时间和电池及负载有关)

• 产品尺寸: 56.55mm x 65.05mm

• 固定孔直径: 3.0mm

使用说明

接入树莓派使用:

Step1: 将配套的锂电池接入 2.0mm 电池插座

Step2: 单击 Standby 按键即可输出 5V

Step3: 插入树莓派 GPIO 口即可给树莓派供电

给其它设备使用:

Step1: 将配套的锂电池接入 2.0mm 电池插座

Step2: 单击 Standby 按键即可输出 5V

Step3: 通过 USB Type-A 接口连接 USB 线接入其它设备;或通过杜邦线连接 5V, GND 到其它设备。

充电:

普通充电:



Step1: 将配套的锂电池接入 2.0mm 电池插座

Step2: 将充电器通过 USB 线接入 Micro USB 或 USB Type-C 即可实现普通充电

快充:

Step1: 将配套的锂电池接入 2.0mm 电池插座

Step2: 将支持快充的充电器通过 USB 线接入 USB Type-C 接口

Step3: 若快充指示灯亮,则进入了快充模式,否则您的充电器不支持快充模式。

注意事项

• Standby 按键的功能:单击输出 5V;双击进入休眠模式,停止输出 5V。

• 当负载工作电流低于 40mA 时, 将进入休眠模式, 停止输出 5V。

只有用支持快充的充电器充电时才支持快充,用普通 5V 的充电器充电不会工作在快充的状态。

 将模块插到树莓派的 GPIO 实际也是接到 USB Type-A 接口供电,如果不将模块插到树 莓派 GPIO,可以用 USB 线从 USB Type-A 接口给树莓派供电。

• 此模块不可作为 UPS(不间断电源), 电池电压过低, 会关闭树莓派系统。

锂电池充满一般 4.2V, 放电完一般 3.0V, 若长期使用锂电池, 使其放电电压低于3.0V, 将造成锂电池过放, 永久损坏锂电池。

• 更换电池的时切勿接充电线。

• 请勿随意更换配套电池,若电池不带保护板,长期使用将可能对电池造成过放(当电池电压低于 2.95V, SW6106 强制停止放电后, SW6106 功耗 40uA, 长期放置最终将造成过放)。

• 模块理论上可以更换更大容量的电池,请注意接口的正负极,否则将可能烧坏板子。

规格



• 模块上有 5 个电量指示 LED 灯, 可以显示电池电量状态。

Capacity	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5
100%	On	On	On	On	On
80~99%	On	On	On	On	Flicker
60~80%	On	On	On	Flicker	Off
40~60%	On	On	Flicker	Off	Off
20~40%	On	Flicker	Off	Off	Off
0~20%	Flicker	Off	Off	Off	Off

• Quick Charge 指示灯说明:

当采用支持快充的充电器连接 Type-C 接口充电时,Quick Charge 指示灯将亮起,否者您的充电器可能不支持快充模式。

• Standby 按键说明:

单击输出 5V; 双击进入休眠模式, 停止输出 5V。

● 接口标志说明:

接口	描述		
Micro USB	支持慢充		
USB Type-A	支持放电		
USB Type-C	支持慢充,快充,放电		