# BIGTREETECH HDMI5 V1.0

使用说明



## BIGTREETECH

# 目录

目录	:	. 2
修订		. 3
一、	产品简介	. 4
	1.1 产品特点	. 4
	1.2 产品参数	. 4
	1.3 主板指示灯说明	. 4
	1.4 产品尺寸	. 5
二、	外设接口	. 6
	2.1 接口示意图	. 6
三、	功能介绍	. 7
	3.1 屏幕与显示输出设备连接	. 7
	3.2 音频输出	. 7
	3.3 屏幕亮度调节	. 8
	3.4 屏幕显示方向调节	. 8
四、	连接树莓派使用	, 9
	4.1 HDMI 显示输出	, 9
	4.2 HDMI 音频输出	C

### BIGTREETECH

# 修订历史

版本	修改说明	日期
01.00	初稿	2022/08/09

#### **BIGTREETECH**

### 一、产品简介

BIGTREETECH HDMI5 V1.0 是深圳必趣科技有限公司 3D 打印团队推出的一款通用 5 寸 HDMI 显示屏。

#### 1.1 产品特点

- 1. HDMI 信号源输入,可连接树莓派作为人机交互页面
- 2. 连接 PC 端,可作为 PC 显示器使用
- 3. LCD 采用 5 寸 IPS 电容触摸屏, 屏幕分辨率为 800\*480
- 4. 支持5点触摸
- 5. 内置音频解码电路,支持 3.5mm 耳机接口音频输出
- 6. 支持亮度和显示方向调节功能

#### 1.2 产品参数


- 1. 外观尺寸: 121\*76mm
- 2. 安装尺寸: 121\*76mm 详情请参考 BTT HDMI5 V1.0 SIZE
- 3. 电源输入: DC 5V
- 4. 逻辑电压: DC 3.3V
- 5. 屏幕尺寸: 5寸 IPS 显示屏
- 6. 屏幕分辨率: 800\*480
- 7. 屏幕可视角度: 160°

### 1.3 主板指示灯说明

主板上电之后: D6 红灯为电源指示灯: 红灯亮起,表示供电正常; D7 绿灯作为状态指示灯,屏幕正常工作中闪烁;

### BIGTREETECH

### 1.4 产品尺寸




详见 BTT HDMI5\_V1.0\_SIZE

### **BIGTREETECH**

# 二、外设接口

### 2.1 接口示意图



#### **BIGTREETECH**


### 三、功能介绍

#### 3.1 屏幕与显示输出设备连接

- 1. 使用 TYPE C 数据线连接 LCD 到显示输出设备(可以为树莓派/PC/其他支持 HDMI 显示输出的设备),连接 PC 时,正常情况 PC 会自动加载驱动,驱动加载完成后,即可识别触摸设备。
- 2. 使用 HDMI 数据线连接 LCD 到显示输出设备,一般连接 HDMI 数据线后,5 秒内 LCD 就可以正常显示。

#### 3.2 音频输出

将 3.5mm 接口插入 AUDIO 接口,即可实现音频输出。AUDIO 接口可接入 3.5MM 接口耳机,也可接入外接音频功放设备。



#### **BIGTREETECH**

### 3.3 屏幕亮度调节

BIGTREETECH HDMI5 V1.0 支持显示亮度调节,可以通过屏幕又上角的 KS1 键调高亮度, KS3 键调低亮度



### 3.4 屏幕显示方向调节

BIGTREETECH HDMI5 V1.0 支持水平方向显示方向调节,可通过按下 KS2 键实现 水平方向显示方向调节



#### **BIGTREETECH**

### 四、连接树莓派使用

#### 4.1 HDMI 显示输出

1. 树莓派官网下载 Raspberry Pi OS with desktop

Release date: April 4th 2022

System: 32-bit

Kernel version: 5.15

Debian version: 11 (bullseye)

2. 镜像烧录到 TF 卡后修改 config. txt 中以下配置

# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)

hdmi\_group=2

 $hdmi_mode=87$ 

hdmi cvt 800 480 60 6 0 0 0

# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in # DMT (computer monitor) modes  $hdmi\_drive=1$ 

#### 4.2 HDMI 音频输出

1. 树莓派系统版本 Raspberry Pi OS with desktop

Release date: April 4th 2022

System: 32-bit

Kernel version: 5.15

Debian version: 11 (bullseye)

2. 进入系统桌面后右键点击右上角的音源图标,点击选择 HDMI 即可。

