

İçindekiler

1.	PROTEUS DESIGN SUİTE 8 PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ	4
1.1.	PROGRAMIN ÇALIŞABILMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE YAZILIMLAR.....	4
1.2.	PROTEUS DESIGN SUİTE 8 İLE GELEN YENİLİKLER	4
1.3.	PROTEUS DESİGN SUİTE 8'İN TANITILMASI.....	4
1.4.	PROTEUS DESİGN SUİTE 8 ANA MENÜSÜ	5
1.4.1.	“File” Menüsü	5
1.4.2.	“System” Menüsü	6
1.4.3.	“Help” Menüsü	7
1.5.	PROTEUS DESİGN SUİTE 8 ARAÇ DÜĞMELERİ	7
1.5.1.	File I/O Toolbar (Dosya Araç Çubuğu)	8
1.5.2.	Application Module Toolbar (Uygulama Modülü Araç Çubuğu).....	8
1.6.	YENİ BİR PROJE DOSYASI OLUŞTURMA.....	8
1.7.	PROTEUS DESİGN SUİTE 8 ÖNCESİ ISIS VE ARES DOSYALARININ PROJE DOSYASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ.....	10
2.	SCHEMATIC CAPTURE (ISIS) ORTAMININ TANITILMASI	10
2.1.	SCHEMATIC CAPTURE (ISIS) ORTAMININ ÇALIŞTIRILMASI VE TANITILMASI	10
2.2.	SCHEMATIC CAPTURE (ISIS) ORTAMI İLE NELER YAPABİLİRİZ?	11
2.3.	SCHEMATIC CAPTURE (ISIS) ORTAMI ANA MENÜSÜ	12
2.3.1.	“File” Menüsü	12
2.3.2.	“Edit” Menüsü	14
2.3.3.	“View” Menüsü.....	15
2.3.4.	“Tools” Menüsü	16
2.3.5.	“Design” Menüsü	18
2.3.6.	“Graph” Menüsü	20
2.3.7.	“Debug” Menüsü.....	20
2.3.8.	“Library” Menüsü	22
2.3.9.	“Template” Menüsü	23
2.3.10.	“System” Menüsü	26
2.3.11.	“Help” Menüsü	29
2.4.	SCHEMATIC CAPTURE (ISIS) ORTAMI ARAÇ ÇUBUKLARI	29
2.4.1.	Command Toolbars (Komut Araç Çubuğu).....	29
2.4.2.	Display Commands (Ekran araç çubuğu)	29
2.4.3.	Editing Commands (Düzen Araç Çubuğu)	30
2.4.4.	Design Tools (Dizayn Araçları)	30
2.5.	Mode Selector Toolbar (Tasarım Araç Çubuğu).....	30
2.5.1.	Main Modes (Ana Modlar)	31
2.5.2.	Gadgets (Aygıtlar).....	31
2.5.3.	2D Graphics (iki Boyutlu Grafikler)	31
2.6.	Orientation Toolbar (Yön ve Döndürme Araç Çubuğu)	31
2.6.1.	Rotation (Döndürme Araç Çubuğu).....	32
2.6.2.	Reflection (Yansıma - Ayna Araç Çubuğu).....	32
2.7.	The Animation Control Panel (Animasyon Kontrol Paneli)	32
2.8.	TASARIM ALANI MENÜ SEÇENEKLERİ.....	32

3. SCHEMATIC CAPTURE (ISIS) İLE GENEL İŞLEMLER	33
3.1. PROJE DOSYASINDA TASARIM ALANI OLUŞTURMA	33
3.2. TASARIM ALANINA SEMBOL (ELEMAN) YERLEŞTİRMEK.....	33
3.3. GROUND (GND) VE POWER (BESLEME) SEMBOLÜ YERLEŞTİRMEK	35
3.4. TASARIM ALANINDAKİ BİR ELEMANI SEÇMEK.....	35
3.5. TASARIM ALANINDAKİ BİR ELEMAN ÜZERİNDE İŞLEM YAPMA.....	35
3.6. ELEMAN ÖZELLİKLERİNİ DEĞİŞTİRMEK	35
3.7. TASARIM ALANINDAKİ BİR ELEMANI TAŞIMAK.....	37
3.8. BİR ELEMANI DÖNDÜRMEK / MIRROR YAPMAK	38
3.9. TASARIM ALANINDAKİ BİR ELEMANI SİLMEK	39
3.10. İLETKEN BAĞLANTILARINI YAPMAK.....	39
3.11. İLETKEN (BAĞLANTI HATTI) ÖZELLİKLERİNİ DEĞİŞTİRMEK	39
3.12. BAĞLANTI NOKTASI (JUNCTION) YERLEŞTİRMEK	41
3.13. TASARIM ALANINDA BASIT BİR DEVRE OLUŞTURMAK VE ÇALIŞTIRMAK	41
3.14. BUS (ÇOKLU YOL) KULLANMAK.....	43
3.15. BAĞLANTI TERMİNALİ KULLANMAK.....	44
3.16. TASARIM ALANINA TEXT (METİN) EKLEMEN.....	45
3.17. LOJİK DEVRELERDE PİN DURUMLARINI GÖRÜNTÜLEMEK	45
3.18. DEVREDE AKIM YÖNLERİ GÖRÜNTÜLEMEK	46
3.19. DEVREDE GERİLİMLERİ RENKLİ GÖRÜNTÜLEMEK.....	46
3.20. ELEKTRİKSEL HATALARI KONTROL ETMEK (RULE CHECK)	47
3.21. DEVRENİN MALZEME LİSTESİ ÇIKARTMAK (BOM)	47
3.22. ŞEMANIN ÇEŞİTLİ FORMATLARA DÖNUŞTÜRÜLMESİ.....	47
3.23. SİMÜLASYON SIRASINDA ELEMANIN DURUMUNU ÖĞRENMEK	47
4. SCHEMATIC CAPTURE (ISIS) ORTAMINDA BULUNAN ÖLÇÜ ALETLERİ ve ÖNEMLİ KOMPONENTLER	48
4.1. OSİLASKOP (OSCILLOSCOPE).....	48
4.1.1 UYGULAMA: Osilaskobu Devrede Kullanmak (555 İle Kare Dalga Osilatör Devresi).....	49
4.2. DİJİTAL ZAMAN SAYICI (COUNTER TIMER)	50
4.2.1. UYGULAMA: Counter Timer'ı Frekansmetre Modunda Çalıştırmak.....	51
4.3. VOLTMETRE (VOLTMETER).....	51
4.3.1. UYGULAMA: Voltmetreyi Devrede Kullanmak	51
4.4. AMPERMETRE (AMMETER).....	52
4.4.1. UYGULAMA: Ampermetaryi Devrede Kullanmak	52
4.5. SAAT ÜRETECİ (CLOCK)	53
4.5.1. UYGULAMA: Saat Üreticini Devrede Kullanmak	53
4.6. LOJİK PROB & BÜYÜK LOJİK PROB (LOGICPROBE).....	53
4.6.1. UYGULAMA: Lojik Prob'u Devrede Kullanmak.....	54
4.7. LOJİK DURUM (LOGICSTATE)	54
4.7.1. 7UYGULAMA: Logicstate'i Devrede Kullanmak	54
4.8. LOJİK DÜĞME (LOGICTOGGLE)	54
4.8.1. UYGULAMA: Logictoggle'ı Devrede Kullanmak	55
5. GRAFİK TABANLI SİMÜLASYON	55
5.1. PROP VE ÜRETEÇLER	56

Proplar	56
Üreteçler	56
5.2. GRAFİK PENCERESİ	56
“File” Menüsü	57
“View” Menüsü.....	57
“Graph” Menüsü	57
“Options” Menüsü.....	57
“Help” Menüsü.....	57
5.3. ARAÇ DÜĞMELERİNİN GÖREVLERİ	57
UYGULAMA: Opamp’ın Tersleyen Yükselteç Olarak Kullanılması	58
6. MİKRODENETLEYİCİ TABANLI SİMÜLASYON	60
6.1. UYGULAMA: PIC16F628A İLE KARAŞİMŞEK DEVRESİ YAPMAK	60
7. PCB LAYOUT (ARES)	61
7.1. ARES ORTAMININ TANITILMASI VE ÇALIŞTIRILMASI	61
7.2. PCB LAYOUT (ARES) İLE NELER YAPABİLİRİZ?	63
7.3. ARES PROGRAMI ARAÇ ÇUBUKLARI	63
7.4. ÇİZİM ALANI POPUP MENÜLERİ	67
7.5. PCB LAYOUT (ARES) TASARIM AYARLARI	67
7.5.1. TASARIM AYARLARININ ÖNEMİ	67
7.5.2. BASKI DEVRE TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR	67
7.5.3. PLAKET ALANI TANIMLAMAK	68
7.5.4. ÖLÇÜ BİRİMİ OLARAK MİLİMETRE KULLANMAK	68
7.5.5. BOYUT - MESAFE (DIMENSION) BELİRLEMEK	68
7.5.6. IZGARAYI (GRID) AYARLAMAK	68
7.5.7. GÖRÜNTÜNÜN BOYUTUNU DEĞİŞTİRMEK	69
7.6. ŞEMANIN OTOMATİK PCB ÇİZİMİ İÇİN PCB LAYOUT (ARES) ORTAMINA AKTARILMASI	69
7.6.1. UYGULAMA: ŞEMANIN PCB LAYOUT (ARES) ORTAMINA AKTARILMASI	69
7.6.2. ŞEMANIN YAZICIYA GÖNDERİLMESİ	71
UYGULAMA: ŞEMAYI YAZICIYA GÖNDERMEK	71

1. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ

Proteus Design Suite 8 programı; elektronik alanında en yetenekli, devre çizimi, simülasyon (taklit), animasyon (canlandırma), manuel veya otomatik baskılı devre çizimi (PCB) ve 3D görsel modelleme yapabilen programlarından biridir.

Proteus programını kullanarak; hazırladığımız bir elektronik devrenin çalışıp çalışmadığını bilgisayarda deneyebiliriz. Devreyi gerçek bir elektronik laboratuvarında monte etmediğimiz için, zaman ve paradan tasarruf sağlarız. Ayrıca gerçekte ulaşamayacağımız birçok elektronik cihaza (pattern jeneratörü, lojik analizör, frekans sayıcı, vb. gibi) birkaç fare tıklamasıyla sahip olabiliriz. Proteus programı aracılığı ile kurduğumuz devredeki elemanların değerlerini değiştirebilir, yeniden çalıştırabilir ve sonucu tekrar gözleyebiliriz. Temel elektrik kanunlarını (ohm ve kırşof gibi), çok çeşitli eleman değerleri ile deneyebiliriz. Proteus programı ile grafik tabanlı simülasyon yapabilir, interaktif (etkileşimli) devreler kurabilir, mikrodenetleyici tabanlı her türlü sistemi kurup test edebiliriz. Bu programla elektrik – elektronik devre şemaları çzip, bu çizimleri dokümanlarda kullanabiliriz.

Bu program; bizleri laboratuvardaki kablo karmaşasından kurtardığı gibi, oluşturduğumuz devreyi adeta gerçekmiş gibi simüle ederek, gerçek devreye çok yakın sonuçlar almamıza yardımcı olmaktadır. Bütün bu anlattıklarımızın yanında bizlere kullanım kolaylığı sunması üstün özelliklerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor.

1.1. PROGRAMIN ÇALIŞABILMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE YAZILIMLAR


Proteus Design Suite 8 programı, Windows işletim Sistemi altında çalışan bir programdır. Bu nedenle bilgisayarınızda Windows Xp ya da üstü bir işletim sisteminin yüklü olması gerekmektedir. Bilgisayarınızın donanımı da Windows uygulamalarını çalıştırabilmesi için yeterli teknik özelliği taşmalıdır. Proteus programının bilgisayarınızda verimli çalışabilmesi için; işlemcinizin 1 GHz veya daha yüksek bir hızda olması, RAM belleğinizin de an az 512 MB olması tavsiye edilmektedir. Proteus Design Suite 8 programını bilgisayarınıza kurabilmeniz için; sabit diskinizde en az 165 MB kadar boş alan bulunmalıdır.

1.2. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 İLE GELEN YENİLİKLER

- Proteus Design Suite 8, eski versiyonlara göre baştan aşağı yenilenerek karşımıza çıkmıştır. Eski versiyonlarda ISIS ve ARES dosyaları farklı dosya türlerinden oluşurken, yeni versiyonda ortak bir dosya yapısı kullanmaya başlamıştır. Eskiden olduğu gibi ISIS simülasyon dosyası (DSN) ayrı, ARES PCB dosyası (LYT) ayrı olarak değil de, tek bir dosya türünde (.pdspnj) proje dosyası olarak kullanılması biz kullanıcılarla her alanda kolaylık sağlayacağı düşünülmüştür (ISIS, ARES, BOM, 3D Viewer dosyaları proje dosyası altında birleştirilmiştir).
- Proteus 8 içerisinde entegre edilmiş mikrodenetleyici simülasyonu ve hata ayıklama özelliği ile en popüler derleyicilerin desteklenmesi. Ayıca hata ayıklama sırasında devre şemasını izleyebilme özelliği de eklenmiştir.
- Simülasyon ekranında yapılan herhangi bir değişiklik, gerçek zamanlı olarak PCB dosyasına da yansıtılır. ARES de bu değişikliği hemen 3D Viewer'e aktarır.
- 3D Viewer bir sekme olarak Proteus 8 içerisinde entegre edilmiş ve özellikleri artırılmıştır. 3D Viewer kodu oluşturma imkanı ile, DirectX ve OpenGL desteği sağlanmıştır.
- Ortak bir veri tabanı ve canlı netlist özelliği kullanılarak, yapılan bütün değişiklikler otomatik olarak birbirini etkilemektedir.
- Tamamen yenilenen BOM modülü ile PDF, HTML ve Excel formatında çıkış alabilme (Önceki versiyonlarda özellikle ARES'de çizilen PCB şemanın istenildiği şekilde PDF formatına dönüştürülememesi bir eksiklikti).

1.3. PROTEUS DESIGN SUİTE 8'İN TANITILMASI

Proteus programını çalıştırıldığınızda karşınıza aşağıdaki şekilde verilen ekran görüntüsü gelecektir. Bu ekran görüntüsü Proteus programının bu versiyondaki bir yeniliği olup; çalışılacak olan ortam (ISIS, ARES ya da 3D modelleme gibi) bu ekranın seçilecektir. Ayrıca yeni bir ISIS ya da ARES çalışma alanı oluşturulması gibi işlemler de yine bu ekran aracılığı ile yapılabilecektir.



Şekil 1.1: Proteus Design Suite 8 Başlangıç Ekranı

Başlangıç sayfası ekranından ISIS, ARES, 3D görsel modelleme ya da başka bir çalışma ortamı çağrıldığında (ya da yeni bir proje dosyası oluşturulduğunda) şekil 1.1'de gösterildiği gibi; çağrılan uygulama yeni bir sekme altında yerini

alacaktır. Hangi ortamda çalışılacak ise o sekmeye tıklanır ve istenilen programa geçiş sağlanır. Çalışılan platforma göre, menü seçenekleri ve araç düğmeleri değişiklik gösterecektir (Yani Schematic Capture [ISIS] sekmesine tıklandı ise, ISIS programı menü ve araç düğmeleri; PCB Layout [ARES] sekmesine tıklandı ise ARES programı menü ve araç düğmeleri ekranda yerini alacaktır).

Proteus 8 programının diğer Windows programlarından görüntü olarak pek bir farkı bulunmamaktadır. Üzerinde çalışılan proje dosyasını gösteren başlık çubuğu, menü çubuğu, araç düğmelerinin bulunduğu araç çubukları ve Proteus Design Suite 8'in arayüz ekranından oluşmaktadır. Arayüz ekranı 5 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sırasıyla:


- **Getting Started (Başlarken):** Proteus 8 ile ilgili güncel bilgilerin bulunduğu yardım dosyasıdır. İlgili seçenek tıklanarak yardım alınabilir.
- **Help (Yardım):** Benzer şekilde, Proteus 8 (tamamı) ile ilgili yardım alınabilecek dosyadır, ilgili seçenek tıklanarak yardım alınabilir.
- **About (Hakkında):** Proteus programının versiyonu, lisans, boş hafıza ve işletim sisteminiz hakkında kısaca bilgi verir.
- **Start (Başla):** Yeni bir proje dosyası oluşturma, daha önceden üzerinde çalışılan bir proje dosyasını tekrar çağrıma gibi işlemleri kolayca yapabilmemize imkan sağlayan kısımdır.
- **News (Yenilikler):** Proteus 8 programı yeniliklerini anlatan video görüntülerine ulaşabileceğimiz linklerin bulunduğu kısımdır.

Proteus Design Suite 8 versiyonunda sekmeler şeklinde açılacak olan çalışma ortamları aşağıda verilmiştir:

- Proteus Home Page (Başlangıç Sayfası)
- ISIS Schematic Capture (ISIS Ortamı)
- ARES PCB Layout (ARES Ortamı)
- 3D PCB Viewver (3D PCB Görüsel Modelleme Ortamı)
- Bill of Materials (Kullanan Malzeme Listesi Ortamı)
- Design Explorer (Proje Dosyaları Gösterimi Ortamı)
- Gerber Viewver (Gerber Formatında Gösterim Ortamı)
- VSM Studio IDE (VSM Çalışma Ortamı)

1.4. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 ANA MENÜSÜ

Proteus Design Suite 8 başlangıç ekranında bulunan menü çubوغunda 3 adet seçenek bulunmaktadır. Şekil 1.15'de bu menü çubuğu görülmektedir.




Şekil 1.2: Proteus Design Suite 8 ana menüsü

Bu menü seçeneklerinden her birinin üzerine fare göstergesi ile gelip, sol butona tıkladığınızda o menünün alt seçenekleri açılacaktır. Ayrıca fare kullanmadan da menü alt seçeneklerine ulaşılabilmektedir. Klavyeden “Alt” tuşuna basılı tutulduğunda, menü de bulunan seçeneklerden altı çizili olan harfe basınca o menünün alt seçenekleri açılacaktır.

1.4.1. “File” Menüsü

Yeni bir proje dosyası oluşturma, daha önceden oluşturulan bir proje dosyasını çağrıma, projeyi kaydetme, vb. gibi işlemler bu menü altında bulunan seçenekler aracılığı ile yapılır. Bu menü altındaki seçenekler şekil 1.16'da görülmektedir.




Şekil 1.3 : ‘File’ menüsü

New Project: Yeni bir proje dosyası oluşturmak için bu seçenek kullanılır. Bu seçenek ile yeni bir proje dosyası oluşturma işlemi birkaç aşamada gerçekleştirilir. Bu aşamalar bir sonraki konu olan “Yeni Bir Proje Dosyası Oluşturma” kısmında ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Open Project: Daha önce oluşturmuş olduğunuz proje dosyasını çağrırmak için bu seçenek kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında, karşımıza bir iletişim penceresi gelecektir. “Load Proteus Project File” adı verilen bu iletişim penceresinden, çağrılabilecek olan dosyanın önce konumunu, sonra da dosya adı seçilerek “Aç” butonuna tıklamak, o proje dosyasının (uygun olan) çalışma alanına yüklenmesi için yeterli olacaktır. Çalışma alanında iken, klavyeden “Ctrl + O” tuşlarına birlikte basmamız bu iletişim penceresini açmak için yeterlidir.

Open Sample Project: Proteus Design Suite 8 ile birlikte gelen örnekler hakkında bilgi alabileceğimiz ve bu örnekleri çağrılabileceğimiz, şekil 1.17'de gösterilen iletişim penceresini çağrıır. Bu örnek uygulamalar incelenerek hem Proteus programı öğrenilebilmekte, hem de kullanıcının elektronik bilgisi artmaktadır. Bu iletişim penceresinde,

“Keywords” kısmından örnek uygulamanın konusu, diğer kutulardan ise alt kategorileri veya alternatif diğer örnekler seçilebilmektedir.



Şekil 1.4: "Open Sample Project" iletişim penceresi

Import Legacy Project: Proteus 7 veya önceki versiyonlardan ISIS, ARES ya da VSM dosyasını projemize dahil etmek için bu seçenek kullanılır.

Save Project: Üzerinde çalışılan Proteus projesini kaydetmek için bu seçenek kullanılır, ilk defa oluşturduğunuz bir projeyi kaydetmek istediğinizde bu seçeneği kullanırsanız, karşınıza “Save Proteus Project File” iletişim penceresi gelecektir. Bu iletişim penceresini kullanarak, projeyi bilgisayarınızda kaydedeceğiniz konumu belirler ve projeye bir isim vererek kaydedebilirsiniz. Eğer projeyi daha önce bir isimle kaydetmiş iseniz, bu seçeneği çalıştırıldığınızda, yaptığınız değişiklerle birlikte aynı isimle tekrar üzerine kaydetmiş olursunuz. Klavyeden “Ctrl + S” tuşlarına birlikte basmamız dosyayı kaydetmek için yeterlidir.

Save Project As: Projenize bir isim vererek kaydetmenizi sağlar. Üzerinde çalışma yaptığınız projeyi başka bir isimle kaydetmek için de yine bu seçenek kullanılır. Yukarıdaki seçenekten farkı, bu seçenek her defa çalıştırıldığında “Save Proteus Project File” iletişim penceresi karşınıza gelir.

Explore Project Folder: Proje dosyalarının kaydedildiği klasörün içeriğini görüntüleyerek karşımıza getirir. Sistem ayarlarında değişiklik yapılarak, içeriği görüntülenecek olan klasör değiştirilebilir.

Close Project: Açık olan, yani üzerinde çalışılan projeyi kapatmak için bu seçenek kullanılır.


Edit Project Description: Üzerinde çalışılan proje ile ilgili unutulmaması gereken (kaydedilecek) notlar veya açıklamalar varsa bu seçenek aracılığı ile not edilir. Bu kaydedilen açıklamalar daha sonra yine aynı seçenek kullanılarak görülebilir.

Exit Application: Proteus Design Suite 8 programından çıkmak için bu seçenek kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında, proje dosyası üzerinde değişiklik yapılmış ve kaydedilmemiş ise ekrana bir iletişim penceresi gelir ve değişiklikleri kaydedip kaydetmeyeceğimiz sorulur. Bu seçeneğin kısayol tuşları “Alt+F4” tuşlarıdır.

Program ilk kez çalıştırıldığında, “file” menüsünde başka seçenek yoktur. Ancak Proteus programı ile çalışıldıkça en son kaydedilen projelerin isimleri, “Exit Application” seçeneğinin altında listelenir, (genellikle son 8 proje) ve bu projelerden birini tekrar çağırırmak istediğimizde bize kolaylık sağlar.


1.4.2. “System” Menüsü

Proteus Design Suite 8 programının sistem ayarlarını yapmak için kullanılır. Bu menünün bir tane alt seçeneği vardır, bu seçenek şekil 1.5’te gösterilmiştir.




Şekil 1.5: “System” menüsü.

System Settings: Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 1.6’da verilen pencere gelir. Bu pencere üzerinde bulunan sekülerle, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan, Proteus programı sistem ayarları yapılmaktadır. Bu seçenek altında yapılacak olan değişiklikler; Proteus Design Suite altında çalışan bütün programlar için geçerli olacaktır.




Şekil 1.6 : “Global Settings” sekmesi




Şekil 1.7: “Simulator Settings” sekmesi

“Global Settings” sekmesi altında Proteus programı içerisinde kullanılan yol (path) tanımlamaları yapılır. Kullanıcı isterse, proje dosyalarının kendi belirlediği bir klasör içerisinde kaydedilmesini sağlayabilir. Yine bu pencere aracılığı ile; geçici, kütüphane ve datasheets klasörleri değiştirilebileceği gibi, yeni klasörlerde eklenebilir. Ayrıca; bu pencerenin en altında bulunan “Maximum Undo Level” seçeneği ile en son yapılan kaç işlemin geri alınabileceği, “Autosave Interval” seçeneği ile de proje dosyasının kaç dakikada bir otomatik olarak kaydedileceği belirlenir.

“Simulator Settings” altında ise, ISIS içerisinde simülasyon sırasında kullanılan model dosyalarının ve simülasyon sonuçlarının tutulacağı klasör tanımlamaları yapılır. Ayrıca “Limit maximum disk space used for simulation results to” seçeneği ile de simülasyon sonuçları için sabit diskte kullanılacak maksimum boyut (KB cinsinden) belirlenir.



Şekil 1.8 : “PCB Design Settings” sekmesi



Şekil 1.9 : “Crash Reporting” sekmesi

“PCB Design Settings” altında ARES ortamı için kullanılacak olan proje klasörü belirlenir. Ayrıca kullanıcı isterse CADCAM çıkış için de klasör tanımlayabilir.

“Crash Reporting” penceresi ile Proteus 8 programının üreticisi olan Labcenter şirketine, programla ilgili gönderilecek olan hata raporu ayarları yapılır.

1.4.3. “Help” Menüsü

Proteus Design Suite 8 hakkında öğrenmek istediğiniz her şeyi bu menü altında bulabilirsiniz. Kısayol tuşu “F1”dir. Şekil 1.26’da “Help” menüsü seçenekleri görülmektedir.

	<p>Overview: “Help” menüsündeki en üsttaki seçenek olan “Overview” çalıştırıldığında, Şekil 1.27’de görülen iletişim penceresi ekranına gelir.</p> <p>Bu “Genel Bakış” penceresi standart Windows yardım penceresidir. Proteus 8 ile ilgili yardım istenen konu sol taraftaki bölmeden seçilerek, sağ taraftaki bölmeden açıklama okunur.</p>
Şekil 1.10: “Help” menüsü	

About Proteus 8: Proteus programının versiyonu, lisans, boş hafıza ve işletim sisteminiz hakkında kısaca bilgi veren bir pencere karşınıza gelir.

About Qt: Proteus 8 programının geliştirilme sürecinde kullanılan C++ araçları ile ilgili bilgiler veren pencereyi çağırır.

1.5. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 ARAÇ DÜĞMELERİ

Proteus Design Suite 8 programı çalıştırıldığında karşımıza “Home Page” adı verilen başlangıç sayfası (Şekil 1.1) gelmektedir. Bu sayfa üzerinde, diğer programlarda (ya da sekülerler) da (ISIS, ARES gibi) kullanılacak olan iki adet araç çubuğu bulunmaktadır. Bu araç çubukları ve üzerinde bulunan düğmelerin açıklamaları aşağıda verilmiştir.

1.5.1. File I/O Toolbar (Dosya Araç Çubuğu)



Şekil 1.11: File I/O (Dosya) araç çubuğu



	New Project: Yeni bir proje (*.PDSPRJ) dosyası oluşturur. Bu seçenekle ilgili ayrıntılı bilgi bir sonraki "Yeni Bir Proje Dosyası Oluşturma" konusunda verilmiştir.
	Open Project: Daha önceden var olan bir proje dosyasını çağırır.
	Save Project: Üzerinde çalışılan proje dosyasını kaydeder.
	Close Project: Üzerinde çalışılan proje dosyasını kapatır, Proteus Design Suite 8 programı başlangıç sayfası ekranda olmak üzere çalışmaya devam eder.

1.5.2. Application Module Toolbar (Uygulama Modülü Araç Çubuğu)



Şekil 1.12: Application Module (Uygulama Modülü) araç çubuğu

	Home Page: Başlangıç sayfasına dönmek için kullanılır.
	Schematic Capture: ISIS programını çalıştırmak için kullanılır. ISIS programı şekil 1.13'de görüldüğü gibi bir sekme altında çalışmaya başlar.
	PCB Layout: ARES programını çalıştırmak için kullanılır. ARES programı şekil 1.14'de görüldüğü gibi bir sekme altında çalışmaya başlar.
	3D Visualizer: 3D görsel modelleme programını çalıştırmak için kullanılır.
	Gerber Viewer: Gerber Viewer programı bir sekme altında çalışmaya başlar. Gerber formatında olan dosyaları görüntülediği gibi, ARES programında CADCAM komutu ile üretilen dosyaların da görüntülenmesi için kullanılır.
	Design Explorer: Hiyerarşik tasarımlarda, yani birden çok tasarım alanı ile çalışılıyorsa bu seçenek kullanılarak alt katmanlar görüntülenebileceği gibi, hangi katmanda hangi elemanlar kullanılmış ve bu elemanların tipi, değeri, paket tipleri ve net bağlantıları listelenir.
	Bill of Materials: Projede kullanılan elemanların listesini HTML, PDF ya da Excel formatında hazırlar, ilerleyen konularda ayrıntılı bilgi verilmiştir.
	Source Code: Projede herhangi bir mikrodenetleyici kullanılmış ise, bu mikrodenetleyiciye yüklenen kaynak dosyayı görüntüler, ilerleyen konularda ayrıntılı bilgi verilmiştir.
	Overview: "Genel Bakış" olarak adlandırılabilen bu düğme Proteus 8 programının standart Windows yardım penceresini çağırır. Karşınıza gelen pencereden; yardım istenen konu sol taraftaki bölmenden seçilerek, sağ taraftaki bölümde açıklama okunur.



Şekil 1.13: Schematic Capture (ISIS programı) ekranı

Şekil 1.14: PCB Layout: ARES programı


1.6. YENİ BİR PROJE DOSYASI OLUŞTURMA

Proteus Design Suite 8 programının yeniliklerinden en önemlisi aslında yapılacak olan çalışmaların tek bir proje dosyası altında toplanması. Eski versiyonlarda ISIS dosyası ayrı, ARES dosyası ayrı tutulmakta idi. Şimdi ise yapılan bütün çalışmalar tek bir proje dosyası altında birleştirilmiş durumda. Bu nedenle kullanıcının Proteus proje dosyası nasıl oluşturular öğrenmesi gerekmektedir.


Proteus Design Suite 8 programında bir proje dosyası oluşturmak için:

- “File” menüsünden “New Project” seçeneği çalıştırılır ya da araç çubuğu üzerinden “New Project” düğmesine basılır.
- Karşınıza gelen şekil 1.15’deki pencerede projenize bir isim vererek, projenizin kaydedilmesini istediğiniz yolu ve klasörü belirleyip “Next” butonuna tıklayınız.
- Bu sefer karşınıza şekil 1.16’da gösterilen “New Project Wizard: Schematic Design” penceresi gelecektir. Bu pencere üzerinde bulunan “Do not create a schematic” seçeneği tercih edilirse, proje dosyamızda şema çizimi (eski adıyla *.DSN, yani ISIS dosyası) olmayacağından emin olabiliriz. “Create a schematic from the selected template” seçeneği tercih edilir ve alttaki “Design Templates” kısmından, projenin şema dosyası (ISIS) için istenilen stil ve ölçüde

çalışma alanı (örneğin; Landscape A4: Yatay A4) seçerek Next butonuna basınız.




Şekil 1.15: New Project Wizard: Start penceresi




Şekil 1.16: New Project Wizard: Schematic Design penceresi

- Devre çizim ve simülasyon alanını belirledikten sonra karşınıza şekil 1.17'de verilen "New Project Wizard: PCB Layout" penceresi gelecektir. Bu pencere ile projenin PCB dosyası (ARES) için çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Kullanıcı istediği takdirde "Do not create a PCB Layout" seçeneğini tercih ederek proje dosyası altında PCB dosya oluşturulmamasını isteyebilir. "Create a PCB Layout from the selected template" seçeneği onaylanırsa, PCB çalışma alanının hangi özelliklerde olacağı "Layout Templates" kısmından seçilerek "Next" butonuna basılmalıdır.




Şekil 1.17: New Project Wizard: PCB Layout penceresi




Şekil 1.18: New Project Wizard: Firmware penceresi

- Karşınıza şekil 1.18'de verilen "New Project Wizard: Firmware" penceresi gelecek ve bu pencere aracılığı ile projenizde mikrodenetleyici kullanacaksanız, simülasyon için mikrodenetleyicinin hangi aile grubuna dahil olduğu ve hangi derleyiciyi tercih ettiğiniz seçilmelidir. Şayet projenizde mikrodenetleyici yoksa "No Firmware Project" seçeneği tercih edilerek "Next" butonuna tıklanmalıdır.



Şekil 1.19: New Project Wizard: Summary penceresi

- En son olarak karşınıza şekil 1.19'da gösterilen "New Project Wizard: Summary" adı verilen ve oluşturulan proje dosyası ile ilgili kısaca özeti veren pencere gelecektir. Bu pencerede "Finish" butonuna tıkladığınız anda Proteus 8 proje (LedYak.pdsprj isimli) dosyanız oluşturulmuş olacaktır.
- Şekil 1.20'de ise oluşturulan proje dosyasının hangi sekmelerle (ISIS ve ARES ortamlarının) çalışmaya başladığı gösterilmiştir. Yukarıda anlatılan işlemlerde şema çizimini ve PCB şema oluşturulmasını istediğimiz için ISIS ve ARES çalışmaya başlamış, fakat "Firmware" tercih edilmediği için "Source Code" sekmesi açılmamıştır.



Şekil 1.20: LedYak isimli proje dosyası

1.7. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 ÖNCESİ ISIS VE ARES DOSYALARININ PROJE DOSYASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Bu işlem oldukça kolay bir işlemidir, iki yolu vardır: Bunlardan birincisi; önceki versiyonlarda oluşturulmuş ISIS ya da ARES dosyasını Proteus Design Suite 8 programında açmak ve farklı bir isimle kaydetmek. Diğer bir yöntem ise, “File” menüsü altındaki “Import Legacy Project” seçeneği ile karşımıza gelen pencerede, eski dosyaların yolunu ve ismini göstererek, yeni oluşturulacak projeye bir isim vererek “Import” düğmesine basmaktır.


Ancak eski versiyonlarda oluşturulmuş bir ISIS dosyasını, yeni versiyonda açılarak otomatik PCB çizimi tavsiye edilmemektedir. Bunun yerine bu ISIS dosyasını PDS 8 versiyonunda baştan tekrar çizilmesi önerilmektedir. Sebebine gelince; PDS 8’in yeniliklerinden birisi olan ISIS ve ARES’in interaktif çalışma özelliğinin eski versiyon dosyalarla uyşamamasıdır.

2. SCHEMATIC CAPTURE (ISIS) ORTAMININ TANITILMASI

2.1. SCHEMATIC CAPTURE (ISIS) ORTAMININ ÇALIŞTIRILMASI VE TANITILMASI

Schematic Capture (ISIS) ortamı Proteus’un, devre çizim, simülasyon ve analiz kısmıdır. Yani ISIS ortamı Proteus’un temelini oluşturan devre şeması çizim ve simülasyonunu gerçekleştiren en önemli bölümlerinden birisidir. ISIS’té çalışmak için önceki bölümde anlatılan proje oluşturma adımları sonrası açılan pencerede (Şekil 1.20) ISIS Schematic Capture sekmesine geçileceği gibi (tavsiye edilen de budur), Proteus programı çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen pencerede (Şekil 1.1) bulunan Application Module Toolbar (Uygulama Modülü Araç Çubuğu: (Şekil 1.12)) üzerindeki ISIS butonuna da tıklanabilir.

Schematic Capture (ISIS) ortamı bir sekme altında çalışmaya başlar.




Şekil 2.1: Schematic Capture (ISIS) Ortamı ekran görüntüsü

Proteus Design Suite 8 programı menü çubuğunda bulunan “File - New Project” seçeneği çalıştırılarak oluşturulan proje dosyasında, şekil 1.33’de gösterildiği gibi Schematic Capture (ISIS) dosyası da proje içerişine dahil edilirse; ISIS ortamı açılacaktır. Aslında ISIS ortamında çalışma yapmak için de doğru olan seçenek bu yöntemle yapılandır, yani bir proje dosyası altında ISIS ortamını çalıştırılmaktır.

Şekil 2.1’de görüleceği üzere Schematic Capture (ISIS) ortamı Proteus Design Suite 8 programının bir sekmesi (“Home Page” sekmesinin yanında) olarak çalışacaktır. ISIS ortamında; diğer Windows programlarında olduğu gibi, en üstte “Başlık Çubuğu” yer almaktadır. Başlık çubüğünün hemen altında ise “Menü Çubuğu” vardır. Menü çubuğunda 11 tane menü yer almaktadır. “File”, “Edit”, “View”, “Tool”, “Design”, “Graph”, “Debug”, “Library”, “Template”, “System” ve “Help”. Bu menüler ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Menü çubüğünün hemen altında “Araç Çubukları” yer almaktadır. Schematic Capture (ISIS) ortamın da toplam 6 adet araç çubuğu bulunmaktadır. Bu araç çubuklarının hangileri olduğunu ve üzerine bulunan araç düğmelerini menü çubuğunda bulunan: “View - Toolbar Configuration” seçeneklerine tıklayarak öğrenebiliriz.



Şekil 2.2'de bu işlemin yapılması sonucu karşımıza gelen "Show/Hide Toolbars" penceresi görülmektedir.

Programın sol tarafında bulunan araç çubuğunun adı ise, Tasarım Araç Çubuğu'dur. Bu çubuk Toolbars'da yer almamaktadır, ilerleyen konularımızda bu araç çubukları ve düğmelerini detaylı olarak incelenmiştir.

Şekil 2.2: Araç çubuklarının ekranда görüntülenmesi

“Tasarım Alanı Ön Görünüş” penceresinde, tasarım alanı içerisinde yaptığımımız çalışmanın küçültülmüşü yer almaktadır (Mavi renkli dikdörtgen, tasarım alanını; yeşil renkli dikdörtgen ise ekranda görüntülenen kısmını ifade eder). Fare göstergesini bu pencere içerisinde götürüp, bir kere sol tıklama ile tasarım alanını içerisindeki istediğimiz bölgeyi ekranda görüntüleyebiliriz. Düşünün ki; çok büyük veya karışık bir elektronik devre ile uğraşıyoruz. Bu sebeple “View - Zoom In” (F6) ile tasarım alanını büyük görüntüleriz. Tasarım alanını büyütüğümüz oranda, tasarım alanı ön görünüş penceresindeki yeşil renkli dikdörtgen küçülmektedir, işte bu yeşil renkli dikdörtgeni, bu pencere içerisinde tek sol tıklama ile sağa - sola veya yukarıya - aşağıya hareket ettirerek tasarım alanı üzerinde gezebiliriz.

“Eleman kutusu” penceresinin üst kısmında yer alan;



Şekil 2.3: Eleman çağrıma

“P” ve “L” düğmeleri eleman çağrırmak ve kütüphane yönetimi (kütüphane silmek, yeni kütüphane oluşturmak, vb. gibi) amacıyla kullanılır. P düşmesine bir kere sol tıkladığınızda karşınıza ISIS ortamında bulunan bütün kütüphaneler ve devre elemanları gelecektir.

“Eleman Döndürme” araç düğmeleri; seçilen bir elemanın yönünü değiştirmek, elemani yatay ve dikeyde döndürmek amacıyla kullanılmaktadır.

“Animasyon Kontrol Paneli” yazan araç çubuğu, tasarım alanında üzerinde çalıştığımız devreyi; çalıştırma, adım adım çalıştırma, çalışmayı duraklatma ve çalışmayı durdurma amacıyla kullanılır. Yani devremize bu araç çubuğunu kullanarak enerji veririz.

“Mesaj Bilgi Satırı” o anda yapılan animasyon veya simülasyon da iletilmesi gereken bir uyarı ya da hata mesajı varsa onu “Simulation Errors” sekmesi altında listeler.

“Durum Çubuğu”, diğer Windows programlarında olduğu gibi, o anda yapılan işe ilgili kullanıcıyı bilgilendirmek için kullanılır. Ayrıca menüler içerisinde dolaşırken ve araç düğmelerinin üzerine fare göstergesi ile gelince, menü seçeneklerinin ve araç düşmesinin görevine dair kısaca bilgi vermektedir.


“Koordinatlar” yazan kısım, fare göstergesi tasarım alanında iken pozisyonu hakkında bilgi verir. Tasarım alanının tam ortası koordinatların orijin noktasını oluşturmaktadır.

ISIS dosyaları ve bu dosyaların ne anlam ifade ettikleri aşağıda verilmiştir:

- Project Files (.PDSPRJ): Oluşturulan bütün şema çizimleri uzantısı PDSPRJ olan bir proje dosyası altında kaydedilir.
- Workspace Files (.WORKSPACE): Çalışma alanı ile ilgili bilgilerin saklandığı dosyadır.
- Section Files (.SEC): Üzerinde çalışılan bir şemada bir kısmının, başka bir çizimde kullanılmak üzere kaydedildiği (export edildiği) dosyadır.
- Modüle Files (.MOD): Hiyerarşik tasarımlar da özelliklerin tutulduğu dosyadır.
- Library Files (.LIB): Sembol ve cihaz kütüphane dosyalarıdır.

2.2. SCHEMATIC CAPTURE (ISIS) ORTAMI İLE NELER YAPABİLİRİZ?

ISIS ortamını kullanarak; her türlü elektronik devre çizimi, simülasyonu ve analizini yapabiliriz.



Şekil 2.4'de örnek bir elektronik devre verilmiştir. Bu devre ISIS'da çizilmiştir. Gördüğünüz gibi devrede çeşitli elektronik devre elemanları bulunmaktadır. Tüm bu elektronik devre elemanları ve çok daha fazlası ISIS ortamı kütüphanelerinde mevcuttur. Olmayanını oluşturmak ve kütüphaneye eklemek de sizin yeteneğinize kalmaktadır. Birçok web sayfasından ya da haber gruplarından faydalananak yeni kütüphanelere (library) ulaşmak da yine sizlerin elinde! Ayrıca şekil 2.4'de verilen elektronik devreden de göreceğiniz gibi elemanların isimlerini ve değerlerini değiştirmek de mümkündür.

Şekil 2.4: Bir ISIS uygulaması.

Tasarım alanında oluşturduğunuz devreleri çalıştırma çok kolaydır. Bu işlem bilgisayar ortamında “simülasyon” olarak adlandırılmaktadır. Simülasyonu başlatmak için, On/Off düğmelerinin yer aldığı Simülasyon kontrol paneli araç çubuğu üzerindeki:

Şekil 2.5: Simülasyon kontrol paneli	Şekil 2.6: Run the simulation (Devreyi çalıştır)	Şekil 2.7: Stop the simulation (Devrenin çalışmasını durdur)

Şekil 2.6'da gösterilen düğme kullanılır. Devrenin doğru çalışabilmesi için, devrede herhangi bir eksigin bulunmaması ve hatalı bağlantı yapılmamış olması gerekmektedir. Aksi takdirde, ISIS hata mesajı vermeden, devreyi o haliyle

çalıştırırsa yanlış sonuçlar alınabilir.

Devrenin çalışmasını durdurmak için ise şekil 2.7'de gösterilen düğme kullanılır.

Tasarım (çalışma) alanında oluşturduğumuz devreyi simüle etmek istediğimizde “Run the simulation” düğmesine tıklandığında “Simulation Errors” sekmesi karşımıza gelir ise, devremizde bir hata vardır. (Hatanın ne olduğu, bu pencere içerisinde, kırmızı renkli satırlarla bildirilir). Bu pencere bize hatanın nerede ve nasıl bir hata olduğunu bildirir. ISIS sekmesine tıklayarak, hatamızı düzeltip; devremizi tekrar çalıştırmalıyız.

Tasarım alanında oluşturduğumuz devrelere ölçü ve test cihazları bağlayarak her türlü devre analizi yapabiliriz. Bu analizler ilerleyen konularda ele alınacaktır.

2.3. SCHEMATIC CAPTURE (ISIS) ORTAMI ANA MENÜSÜ

ISIS ortamı ana menüsünde 11 tane seçenek bulunmaktadır. Şekil 2.'de menü çubuğu görülmektedir.



Şekil 2.8: ISIS ortamı ana menüsü

Bu menü seçeneklerinden her birinin üzerine farenin göstergesi ile gelip sol tıkladığınızda, o menü açılacak ve çeşitli seçenekler içeren aşağı açılır bir menü karşınıza gelecektir.

2.3.1. “File” Menüsü

Windows altında çalışan programların hemen hemen tamamında “File” menüsü olmaktadır ve en başta yer almaktadır. ISIS ortamı “File” menüsü altındaki seçenekler şekil 2.9 'da görülmektedir.

“File” menüsünün altındaki seçeneklerden, bazıları seçtiğiniz zaman doğrudan çalışır, bazıları ise seçildiğinde karşınıza bir iletişim penceresi getirecek ve sizin yönlendirmenizi bekleyecektir. Bu iki grubu, seçeneklerin yanlarında bulunan üç nokta ile ayırlabiliriz. Yanında üç nokta bulunmayan seçenekler doğrudan çalışmaktadır.

“File” menüsündeki herhangi bir seçeneği çalıştırmak için iki yöntem vardır. Bunlardan birincisi fare kullanmaktır. Fare göstergesini, çalıştırırmak istediğiniz seçeneğin üzerine getirip, sol tıklamanız yeterli olacaktır, ikinci yol ise klavyeyi kullanarak yapmaktadır. Klavye üzerinde bulunan yön tuşlarını kullanarak mavi renkli bar çubuğu çalıştırırmak istediğiniz seçeneğin üzerine getirip “Enter” tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

New Project: Yeni bir proje dosyası oluşturmak için bu seçenek kullanılır. İlk bölümde “Yeni Bir Proje Dosyası Oluşturma” isimli konu altında bu seçenek ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Proteus Design Suite 8 programında bir projede, şema çizim ve simülasyon (yani ISIS) dosyası, PCB (yani ARES) dosyası ve Firmware adı verilen mikrodenetleyici yazılım dosyası bulunabilir. Bu üç dosyadan hangisinin ya da hangilerinin proje içerisinde olacağı kullanıcı tarafından belirlenir.


Tasarım alanı üzerinde bir devre varsa ve bu devrede değişiklikler yapıldıktan sonra “New Project” seçeneği çalıştırılırsa, yeni bir proje dosyası oluşturulmadan önce bu devredeki değişiklikleri kaydedip kaydetmeyeceğimiz sorulur.

Open Project: Daha önce oluşturmuş olduğunuz proje dosyasını çağrımak için bu seçenek kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında, karşımıza bir iletişim penceresi gelecektir. “Load Proteus Project File” adı verilen bu iletişim penceresinden, çağrılabilecek olan proje dosyasının önce konumu, sonra da dosya adı seçilerek “Aç” butonuna tıklamak, o proje dosyasının çağrılmaması için yeterli olacaktır. Ayrıca, klavyeden “Ctrl + O” tuşlarına birlikte basmamız bu iletişim penceresini açmak için yeterlidir.


Open Sample Project: Proteus programı ile birlikte yüklenen, yani programın içerisinde gelen örnek proje dosyalarını açmak için bu seçenek kullanılır. Bu örnek uygulamalar incelenerek hem Proteus programı öğrenilebilmekte, hem de kullanıcının elektronik bilgisi artmaktadır. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 2.10'da verilen pencere gelir. Bu iletişim penceresinde, “Keywords” kısmından örnek uygulamanın konusu, diğer kutulardan ise alt kategorileri veya alternatif diğer örnekler seçilebilmektedir.

Import Legacy Project: Proteus 7 veya önceki versiyonlardan ISIS, ARES ya da VSM dosyasını projemize dahil etmek için bu seçenek kullanılır.

Save Project: Üzerinde çalışılan Proteus projesini kaydetmek için bu seçenek kullanılır. İlk defa oluşturduğunuz bir projeyi kaydetmek istediğinizde bu seçeneği kullanırsanız, karşımıza “Save Proteus Project File” iletişim penceresi gelecektir. Bu iletişim penceresini kullanarak, projeyi bilgisayarınızda kaydedeceğiniz konumu belirler ve projeye bir isim vererek kaydedebilirsiniz. Eğer projeyi daha önce bir isimle kaydetmiş iseniz, bu seçeneği çalıştırıldığınızda, yaptığınız değişiklerle birlikte aynı isimle tekrar üzerine kaydetmiş olursunuz. Klavyeden “Ctrl + S” tuşlarına birlikte basmamız dosayı kaydetmek için yeterlidir.



Şekil 2.9 : “File” menüsü



Şekil 2.10 : “Open Sample Project” menüsü

Save Project As: Projenize bir isim vererek kaydetmenizi sağlar. Üzerinde çalışma yaptığınız projeyi başka bir isimle kaydetmek için de yine bu seçenek kullanılır. Yukarıdaki seçenekten farkı, bu seçenek her defa çalıştırıldığında “Save Proteus Project File” iletişim penceresi karşınıza gelir.

Explore Project Folder: Proje dosyalarının kaydedildiği klasörün içeriğini görüntüleyerek karşımıza getirir. Sistem ayarlarında değişiklik yapılarak, içeriği görüntülenecek olan klasör değiştirilebilir.


Close Project: Açık olan, yani üzerinde çalışılan projeyi kapatmak için bu seçenek kullanılır.

Import Bitmap: Schematic Capture, yani ISIS ortamı çalışma alanına “PNG”, “BMP”, “JPEG” veya “GIF” formatında bir resim eklemek için kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza gelen iletişim penceresinden resim dosyası seçilerek, “Aç” butonuna tıklanır ve resim, çalışma alanına getirilir.

Import Section: Bu seçenek ile daha önce yapılmış bir çalışmanın, bir bölümü ya da tamamı (“Export section” seçeneği ile kaydedilmiş olması şartıyla) tasarım alanına çağrılarak dosyamıza eklenebilir. Bu seçeneğin kullanılmasındaki amaç; yapmış olduğumuz çalışmalarında, devrenin bir bölümü ya da tamamı tekrar tekrar başka çalışmalarında da kullanılıyor ise yeniden oluşturmak yerine hazır çizimi kullanmak ve böylece zamandan tasarruf sağlamaktır.

Export Section: Çalışma alanındaki çalışmanın bir bölümünün ya da bir kısmının daha sonra başka çalışmalarında kullanılmak üzere kaydedilmesini sağlar. Devremizin bir bölümünü kaydetmek için; fare göstergesi bölümün başlangıç noktasına getirilir, sağ tuşa basılı tutar, fare göstergesini hareket ettirerek blok içerisinde alırız ve daha sonra bu seçenek aracılığı ile bir isim veririz. Bu bölümü tekrar başka bir çalışmada kullanmak istediğimizde ise “Import Section” seçeneğini kullanırız.

Export Graphics: Çalışma alanındaki dosyamızı grafik dosyası olarak kaydetmek için kullanılır. Bu seçeneğin alt seçenekleri vardır ve resim dosyası formatını seçmek kullanıcının elindedir (Proteus 8 ile gelen önemli bir yenilik de, bu seçenek altında bulunan ve çalışma alanında bulunan devre şemasının PDF dosya olarak alınabilmesidir).




Şekil 2.13 : “Export Graphics” seçeneği



Şekil 2.14 : “Export Bitmap” iletişim penceresi

Şekil 2.13’den de görüleceği gibi devremizi değişik grafik formatlarında kaydetme imkanımız vardır. Bu seçeneklerden en çok tercih edileni “Export Adobe PDF File” (yani PDF dosya) ve “Export Bitmap” ‘dir. “Export Bitmap” seçeneği tercih edildiğinde karşımıza şekil 2.14’de gösterilen iletişim penceresi gelecektir.

Bu pencerede, tasarım alanındaki çalıştığımız resim dosyası olarak kaydedilmenden önce kullanıcının yapması gereken ayarlar mevcuttur. “Scope” bölümünde; tasarım alanında bulunan cihazların, grafiklerin, aktif alanın (yani sadece devrenin) ya da tasarım alanının tamamının resim dosyası olarak kaydedileceği belirlenir. “Resolution” bölümünde; çalışmanın hangi DPI (resim kalitesini ve boyutunu belirler) değerinde olacağı belirlenir. “Colours” bölümünde; resmin tek renk, 16 renk, 256 renk ya da ekranla göründüğü gibi çıkması belirlenir. “Rotation” bölümünde; resmin yatay mı, dikey mi olacağı belirlenir. “Output To file” bölümünde ise resim dosyasının kaydedileceği konum belirlenir ve pencerenin alt kısmında bulunan “OK” butonuna tıklanırsa işlem tamamlanmış olur.




Şekil 2.15: "Export Adobe PDF File" iletişim penceresi

"Rotation" bölümünde; çalışmanın yatay mı, dikey mi olacağı belirlenir. "Output To file" bölümünde ise PDF dosyanın kaydedileceği konum belirlenir "OK" butonuna tıklanırsa işlem tamamlanmış olur.

Tüm bu anlatılanları, kendiniz tasarım alanında bir devre oluşturarak ya da "Open Sample Project" seçeneği ile hazır bir çalışma (dizayn/tasarım dosyası olan) çağırarak, tek tek deneyiniz ve sonuçları gözleyiniz, anlamanız çok daha kolay olacaktır!

Print Design: Tasarım alanındaki çalışmayı kâğıda aktarmak için kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 2.16'da gösterilen iletişim penceresi gelir.



Şekil 2.16 : "Print Design" iletişim penceresi

Çalışmamız kâğıda aktarılmadan önce yapılması gereken ayarlar vardır. Bu pencerede önemli olan hususlar; "What To Print" bölümünde, kâğıda tasarım alanında bulunan nelerin aktarılacağı; "Scale" bölümünde çalışmanın kâğıda aktarılma boyutu (En uygun seçenek "Fit to page" dir, çalışmayı kâğıdın tamamına yayar); "Page Orientation" bölümünde, çalışmanın kâğıda dikey mi yatay mı aktarılacağı belirlenmektedir. "Print To File" bölümünde ise çalışma kâğıda değil de PRN uzantılı bir dosya aktarılır. Bu seçenekler istenildiği şekilde ayarlandıktan sonra "OK" butonuna tıklandığında çalışmamız kâğıda aktarılmaya başlayacaktır.

Printer Setup: ISIS ortamı Windows işletim Sistemi tarafından tanımlanıp yüklenmiş olan yazıcıyı kullanmaktadır. Şayet siz aktif olan yazıcıyı değiştirmek, yazıcı ayarlarını yapmak, kâğıt boyutunu seçmek istiyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Printer Information: Bilgisayarınıza bağlı bulunan yazıcının, her türlü teknik ve grafik özellikleri detaylı olarak listelenir.

Mark Output Area: Bu seçenek tasarım alanındaki çalışmanın istenen bölümünün kâğıda aktarılması için kullanılır.

"Mark Output Area" seçeneği çalıştırıldıkten sonra, tasarım alanındaki çalışmanızın, print edilecek (kâğıda aktarılacak) bölümü; fare göstergesi başlangıç noktasına getirilip, sol tuşa basılı tutularak, bitiş noktasına doğru sürüklerek seçim işlemi yapılır. Yani print edilecek bölüm blok içerisine alınır. Daha sonra "File" menüsünden "Print Design" seçeneği çalıştırılarak karşımıza gelen pencereden "Marked Area" seçeneği işaretlenerek (blok işlemi doğru yapıldı ise zaten işaretli gelecektir) ve diğer ayarlar yapılarak "OK" butonuna basılır ve işlem tamamlanır.


Edit Project Description: Üzerinde çalışılan proje ile ilgili unutulması gereken (kaydedilecek) notlar veya açıklamalar varsa bu seçenek aracılığı ile not edilir. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza gelen pencerede önemli notlar veya açıklamalar ve "Save" düğmesine basılır (Bu kaydedilen açıklamalar daha sonra yine aynı seçenek kullanılarak görülebilir).

Exit Application: Proteus Design Suite 8 programından çıkmak için bu seçenek kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında, proje dosyası üzerinde değişiklik yapılmış ve kaydedilmemiş ise ekrana bir iletişim penceresi gelir ve değişiklikleri kaydedip kaydetmeyeceğimiz sorulur. Bu seçeneğin kısayol tuşları "Alt+F4" tuşlarıdır.

"Exit Application" seçeneğinin altındaki seçenekler ise üzerinde çalışılan projelerin (genellikle son 8 projenin) konumu ile ismini bize göstermekte ve bu projelerden birini tekrar çağrımak istediğimizde bize kolaylık sağlamamaktadır.

2.3.2. "Edit" Menüsü

Edit, kelime anlamı olarak düzenlemeye, değişiklik yapma gibi anımlara gelmektedir. Bilgisayar literatüründe ise bu kelime; geri alma, yineleme, kopyalama, kesme, yapıştırma vb. gibi işlemleri ifade etmektedir. Bu menü tasarım alanında工作的操作 ile ilgili kopyalama, kesme ve yapıştırma gibi işlemleri yapmamızı sağlar. Şekil 2.17'de bu menünün alt seçenekleri görülmektedir.



Şekil 2.17 : "Edit" menüsü

Undo Changes: Bu seçeneğe her tıklamada, sırasıyla son yapılan işlemleri geriye doğru birer birer geri alır. Kısayol tuşu “Ctrl + Z” tuşudur.

Bu seçeneğin geri alabileceği maksimum işlem sayısı; “System - System Settings” seçeneklerinin çalıştırılması ile karşımıza gelen pencereden, “Maximum Undo Level” seçeneğinin karşısında bulunan değer ile belirlenir. (Default değeri 20'dir.)

Redo Changes: Son geri alınan işlemi tekrarlar, yani işlemi yeniden yapar. Kısayol tuşu “Ctrl + Y” tuşudur.

Find and Edit Component: Tasarım alanında bulunan devredeki elemanları düzenlemek için bu seçenek kullanılır. Bu seçeneğe tıklanır ve karşımıza gelen pencere içerisindeki kutuya elemanın simbol (U1, R1, vb. gibi) ismi girilir ve “OK” butonuna tıklanırsa, “Edit Component” yani elemani düzenleme penceresi karşımıza gelir. Kısayol tuşu “E” harfidir.


Select All Objects: Tasarım alanında bulunan devredeki elemanların tamamı seçili hale getirilir.

Clear Selection: Tasarım alanında bulunan çalışmada, elemanların biri, birkaçı ya da tamamı seçili halde ise; bu seçenek ile seçim işlemi iptal edilir.

Cut To Clipboard: Seçilen elemanı ya da belirlenen alanı bulunduğu yerden kesip alır (kesilmiş alınan eleman ya da blok silinmez, Windows İşletim Sistemi panosuna alınır). Bir elemanı seçmek için fare göstergesi ile üzerine gelinir ve sağ tuşa basılır. Bir blok seçmek için fare göstergesi, oluşturmak istenen bloğun başlangıç noktasına getirilir ve sağ tuşa basılarak, bloğun bitiş noktasına doğru sürüklendir, bloğun bitiş noktasına varıldığında sağ tuş bırakılır. Eğer bu işlemler doğru yapıldı ise, seçilen eleman ya da blok içerisinde kalan elemanlar kırmızı rengi almıştır.

Copy To Clipboard: Seçilen elemanın ya da belirlenen alanın bir kopyasını alır (kopyalandan eleman ya da alan, Windows İşletim Sistemi panosuna alınır ve “Paste from clipboard”, yani yapıştır seçeneği kullanılmadan görülemez).

Paste From Clipboard: Bu seçenek “Cut To Clipboard” veya “Copy To Clipboard” seçenekleri ile panoya alınan elemanı ya da bloğu istenilen yere yapıştırır. Bu seçenek çalıştırıldığında panodaki eleman ya da blok, kırmızı renkli ve fare göstergesinin ucunda ekrana gelir ve onunla birlikte hareket eder. Bunun nedeni ise yapıştırılacak alana götürülmesi gereklidir. Götürüldükten sonra farenin sol tuşuna basılır ve işlem tamamlanır.



Şekil 2.18 : "Align Objects" penceresi

Align Objects: Tasarım alanındaki devre üzerinde bulunan elemanların hizalanması için bu seçenek kullanılır.

Kısayol tuşu “Ctrl + A” tuşlarıdır. Bu seçeneğin aktif hale gelmesi için, devre üzerinde hizalanması istenen eleman ya da elemanların seçili olması gereklidir. Daha sonra bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 2.18'de verilen pencere gelir ve bu pencereden hizalama tercihi seçilerek “OK” butonuna basılır.


Send To Back: Birbirinin üzerine istenilmeden veya istenilerek konmuş olan elemanlardan seçileni ötekinin altına gönderir. Bir eleman yerine konmadan (yani üst üste gelmeden) önce seçilerek bu seçenek çalıştırıldığında, o eleman hep altta kalır. Bu seçeneğin kısayol tuşu “Ctrl + B” tuşlarıdır.

Bring To Front: Birbirinin üzerine istenilmeden veya istenilerek konmuş olan elemanlardan seçileni ötekinin üstüne alır. Bir eleman yerine konmadan (yani üst üste gelmeden) önce seçilerek bu seçenek çalıştırıldığında, o eleman hep üstte kalır. Bu seçeneğin kısayol tuşu “Ctrl + F” tuşlarıdır.

Tidy Design: Bu seçenek çalıştırıldığında, “Eleman Kutusu”nda bulunan ve tasarım (çalışma) alanında hiç kullanılmayan elemanlar silinir. Dolayısıyla daha temiz ve derli toplu bir “Eleman Kutumuz” olur.

2.3.3. “View” Menüsü

Bu seçenek adından da anlaşılacağı üzere ISIS ortamı ekran görünümünü ayarlamak için kullanılır. Şekil 2.19'da bu menünün alt seçenekleri görülmektedir:



Şekil 2.19 : "View" menüsü

Redraw Display: Tasarım alanında bulunan çalışmanın ekran görüntüsünü refresh (tazeleme) yapmak için kullanılır. Bu seçeneği kullanmamızın, yani ekran görüntüsünü tazelememizin sebebi ise; tasarım alanında bir devre oluştururken yeni bir bağlantı yaptığımızda veya varolan bir bağlantıyı sildiğimizde o an için ekran görüntümüz olması gerektiği gibi görünmeyebilir, bu durumdan kurtulmak için "Redraw Display" seçeneği kullanılmaktadır. Tasarım alanında çalışıyor iken klavyeden "R" tuşuna basmamız ekranı tazelemek için yeterli olacaktır.

Toggle Grid: Tasarım alanında bulunan ızgaranın görünüp/görünmemesini (ve şeklini) bu seçenek sağlar. Eğer tasarım alanında noktalı ızgara görünüyor iken bu seçenek çalıştırılırsa kare ızgara, tekrar bu seçenek çalıştırılırsa ızgara görünmez olur. Tasarım alanında çalışıyor iken klavyeden "G" tuşuna basmamız ızgaranın görünüp/görünmemesi veya şeklini belirlemek için yeterli olacaktır.

Toggle False Origin: Tasarım alanında yeni bir orijin noktası tanımlamak için kullanılır. ISIS ortamı tasarım alanı default orijin noktası, tasarım alanının tam orta noktasıdır. Fakat kullanıcı isterse kendisi bu seçeneği kullanarak farklı bir orijin noktası tanımlayabilir. Bu işlemi yaparken; fare göstergesini tasarım alanında orijin noktası olarak tanımlayacağımız yere getirir ve bu seçeneği çalıştırırsak yeni orijin noktamız artık burası olur. Koordinatları gösteren ve durum çubuğuunun sağ tarafında yer alan rakamlar ise kırmızı rengi alır, bu da bize orijin noktasının kullanıcı tarafından tanımlandığını bildirir.

Ayrıca bu seçenek kütüphaneye yeni bir eleman oluşturup eklemek için, kullanıcı tarafından oluşturulan elemanın orijin noktasını belirlemek için de kullanılmaktadır.

Toggle X-Cursor: Tasarım alanı içerisindeki fare göstergesi şeklinin belirlenmesinde bu seçenek kullanılmaktadır.

Snap 10th - 50th - 0.1in - 0.5in: Fare göstergesinin, tasarım alanı içerisinde, hareket adımlarını belirler. Bu adımları görebilmek için bu seçenekleri kullandığınızda koordinatlara bakmanız yerinde olur. Bu seçeneklerin kısayol tuşları sırasıyla "Ctrl+F1", "F2", "F3" ve "F4" tuşlarıdır.

Center At Cursor: Bu seçenek çalıştırıldıkten sonra tasarım alanında iken fare göstergesinin görüntüsü değişikten sonra tasarım alanında farenin sol tuşu ile herhangi bir yere tıklandığında orası merkez seçilir ve ekran o noktadan merkezlenir. Bu seçeneğin amacı tasarım alanında bulunan devrenin istediğimiz bölgesini ekranda merkezlemektir. Bu seçeneğin kısayol tuşu klavyede fonksiyon tuşları arasında yer alan "F5" tuşudur.

Zoom In: Tasarım alanında bulunan çalışmanın ekran görüntüsünü büyütür (yani zoom'lar). Bu seçeneğin kısayol tuşu "F6" tuşudur.

Zoom Out: Tasarım alanında bulunan çalışmanın ekran görüntüsünü küçültür. Bu seçeneğin kısayol tuşu "F7" tuşudur.


Zoom To View Entire Sheet: Tasarım alanı ölçülerini ne olursa olsun, ekranda tasarım alanının tamamı gösterilir. Kısayol tuşu "F8" tuşudur.

Zoom to Area: Tasarım alanında bulunan çalışma üzerinde, seçilen bir bölümün büyütülmesi (zoom'lama) için kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldıkten sonra tasarım alanında fare göstergesi şekil 2.17'deki görüntüsünü alır ve çalışma üzerinde bir alan belirlenir. Alan belirleme işlemi bittikten sonra o kısım görüntü olarak büyütülür.


Toolbar Configuration: ISIS ortamı araç çubuklarının istenilenin ekranda gizlenip, görünmesini sağlar. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 2.2'de verilen iletişim penceresi gelmektedir. Bu pencere içerisindeki onaylardan istediğimizi kaldırıp, "OK" tuşuna basarak araç çubuklarından istenileni ekran üzerinden kaldırabiliriz.

2.3.4. "Tools" Menüsü

Tools, kelime anlamı olarak araçlar demektir. Şekil 2.20'de bu menünün alt seçenekleri görülmektedir.



Şekil 2.20 : "Tool" menüsü



Şekil 2.21 : "Search and Tag" penceresi

Wire Autorouter: Otomatik bağlantı aktif ya da pasif etme seçeneğidir. Aktif ise, ISIS ortamı bağlantı yollarını kendisi belirler; pasif ise kullanıcının kendisi belirler (serbest çizim). Kısayol tuşu "W" harfidir.

Search & Tag: Çalışma alanında bulunan şema da, verilen kriterlere göre arama yapar ve arama sonuçlarına göre bulunan komponenti ya da komponentleri etiketler. Ayrıca durum çubuğuunda kaç adet komponent bulunduğu ve etiketlendiği hakkında bilgi verir. Kısıyol tuşu "T" harfidir.

Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 2.21'de verilen pencere gelir. Bu pencerede arama yapılabilmesi için iki kriter girmeniz gereklidir. Bu kriterler:

- **Property (Özellik):** Bu kutuya arama yapılacak komponentin (elemanın) özelliklerinden herhangi birisi girilir. Fakat bu kutuya girilen özellik, string (text) kutusuna yazılacak olan kriteri de belirler (aşağıda verilen örnek bu durumu açıklamaktadır).
- **String (Text):** Bu kutuya girilecek olan kriter "Property" kutusuna yazılacak olan kriterde belirlenir.

Çalışma alanına birçok komponentin bulunduğu bir şema çağırın, "Open Sample Project-VSM for 8051-CALC" projesini çağrılabılır veya yeni bir proje dosyası oluşturabilirsiniz (özellikle şema da "7407" komponenti bulunmalıdır). Bu işlemden sonra ise:

- "Tools - Search and Tag" seçeneklerini çalıştırınız.
- "Property" kutusuna "DEVICE" özelliğini giriniz.
- "String" kutusuna "7407" rakamlarını giriniz.
- "Matching Mode" bölümünden "Equals" 'i seçiniz.
- "Search" düğmesine basınız.

Yukarıdaki işlemleri yapıldıktan sonra alt kısımda; çalışma alanında varsa eğer, bulunan 7407'ler simbol numaraları ile birlikte listelenir. "Done" düğmesine bastığımızda tasarım alanına dönülür ve biraz önce listelenen elemanlar ışıklandırılmış bir görünümle bize gösterilir. Bu yapılan örnek ile daha iyi anlaşılacağı üzere bu seçenek, belirlediğimiz kriterlere göre arama yapar ve bulunan komponentleri vurgulayarak sonucu bize bildirir.


"Search Mode" bölümünde (arama modu) bulunan seçeneklere kısaca değinecek olursak;

- **New Search:** Yeni arama yapmak için kullanılır.
- **Add to List (OR Search):** Önceden yapılmış bir arama sonuçları listesine, yeni yapılan arama sonuçları listesini de ekler.
- **Refine List (AND Search):** Önceden yapılmış arama sonuçları listesi ile yeni yapılan arama sonuçlarını AND (lojik VE) işlemine tabi tutar, bu işlem sonucunda kalanları listeler.


Property Assignment Tool: Özellik tanımlama seçeneğidir. Library'e eklemek için tasarım alanında oluşturulan elemana özellik tanımlamak için kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 2.22'de gösterilen pencere gelir ve bu pencere aracılığı ile tanımlamalar yapılır. Kısıyol tuşu "A" harfidir.

Global Annotator: Tasarım alanında bulunan çalışmada, seçilen veya bütün elemanların simbol numaralarını istenilen şekilde düzenlememizi sağlar. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 2.23'de verilen pencere gelmektedir:

Bu pencere de; "Scope" (faaliyet alanı) kısmında, bütün dizaynlarda mı yoksa sadece aktif alanda mı numaralandıracağı belirlenerek "OK" butonuna tıklanır.




Şekil 2.22: "Property Assignment Tool" penceresi




Şekil 2.23: "Annotator" penceresi

ASCII Data Import Tool: Tasarım alanında bulunan çalışmaya ASCII data dosyası eklemek için kullanılır. Bu seçenek ile mevcut eleman (ASCII) özelliklerinin ISIS dosyasına ya da sonradan oluşturulan kütüphane dosyasına aktarılır.



Sekil 2.24: "Electrical Rules Check" penceresi



Sekil 2.25: "Netlist Compiler" penceresi


Electrical Rules Check: Tasarım alanında bulunan devrede elektriksel hata olup olmadığına dair rapor verir. Karşınıza gelen şekil 2.24'de gösterildiği gibi, rapor penceresinin son satırında "No ERC errors found." mesajı varsa, devrenizde elektriksel hata yoktur demektir. Şayet "ERC errors found." mesajı görüyorsanız, bu pencereyi kapatarak devrenizde elektriksel hata aramanız yerinde olacaktır!

- **"Scope"** bölümü; hiyerarşik bir tasarım sözkonusu ise, hangi tasarım için netlist oluşturulacağını belirler. "Current Sheet" seçeneği aktif olan tasarım alanındaki devrenin netlistini hazırlamada; "Whole Design" seçeneği ise tüm tasarım için netlist hazırlamada kullanılır.
- **"Depth"** bölümü ise derinlik seviyesi seçmek amacıyla kullanılır.
- **"Format"** bölümü; oluşturulacak Netlist dosyasının formatını belirlemek amacıyla kullanılır. Netlist dosyasının default olarak formatı "SDF" dir. Şayet ARES'den farklı bir programda baskı devre çizdirilmek isteniyorsa uygun olan format seçilmelidir.


Tasarım alanında bulunan devrenin otomatik olarak baskılı devresini çıkarabilmek için "Netlist" ayarlarının çok iyi yapılması gereklidir. Bu ayarlar yapılan çalışmaya göre değişiklik arz eder.

Model Compiler: Simülasyon için, yeni model dosyalarının derlenmesini sağlar.

2.3.5. "Design" Menüsü



Sekil 2.26: "Design" menüsü



Sekil 2.27: "Edit Design Properties" penceresi

Edit Design Properties: Bu seçenek proje içerisinde bulunan ISIS (şema) dosyamıza; isim, doküman numarası, revizyon numarası ve açıklamalar eklemek için kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında şekil 2.27'de gösterilen pencere karşımıza gelmektedir. Bu pencerede;

- **Filename:** ISIS ortamında üzerinde çalıştığımız proje dosyasının yolu (path) ve ismi gösterilir.
- **Title:** Şemanın başlığı girilir. Bu başlık dosya raporlarında, netlist çıkarmada, vb. gibi işlemlerde kullanılır.
- **Doc. No:** Doküman numarası girilir.
- **Revision:** Revizyon numarası girilir.
- **Author:** Çalışmayı yapan kişinin ismi girilir.

"Netlisting Options" kısmındaki "Global Power Nets" seçeneği güç (besleme) pinlerinin yerel olarak mı, yoksa tüm

tasarım için mi atanacağını belirler. “Cache Model Files” seçeneği onaylı iken model dosyaları da tasarımla birlikte kaydedilir.

Edit Sheet Properties: Bu seçenek aktif olan (üzerinde çalışma yapılan) tasarım (çalışma) alanımıza başlık ve isim vermek için kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 2.28’de gösterilen pencere gelir. Bu pencerede;


Sheet Title : Tasarım alanı başlığı girilir.

Sheet Ordinal : Tasarım alanı sıralaması.


Annotator Init : “Automatic annotation” için, yani otomatik simbol numaraları için başlangıç değeri girilir.

“Non-physical sheet” seçeneği simülasyon için model oluşturulurken onaylanmalıdır. Bu durumda hiyerarşik tasarımlarda katman üzerindeki elemanlar hat listesine dahil edilmiş olacaktır. Baskı devre çizimi için tasarılanan devrelerde bu seçenek onaylanmamalıdır.

“External .MOD file” seçeneği onaylanarak tasarımın harici bir mod dosyasına aktarılmasını sağlar. Bu özellik sayesinde alt katman tasarımlar birden fazla tasarımda da kullanılabilirler.



Şekil 2.28: “Edit Sheet Properties” penceresi



Şekil 2.29: “Edit Design Notes” penceresi

Edit Design Notes: Tasarım alanında yapılan çalışma ile ilgili unutulmaması gereken (kayıdedilecek) notlar veya açıklamalar varsa bu seçenek aracılığı ile not edilir. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 2.29’da gösterilen ve Windows “Not Defteri”’ne benzeyen bir pencere gelir. Önemli notlar veya açıklamalar bu pencere içerisinde yazılır ve “OK” düğmesine basılır. (Bu kaydedilen açıklamalar daha sonra yine aynı seçenek kullanılarak görülebilir.)

Configure Power Rails: Çalışma alanında oluşturulan devre şemasında; NETLIST işleminin tam olarak yapılabilmesi için, besleme (VCC, GND, VDD, VSS, VEE, vb. gibi) ayarlarının yapılması sağlanır.

New (Root) Sheet: Proje dosyası içerisinde, yeni bir tasarım alanı (katman) açar (şekil 2.30). Design menüsünden doğrudan ya da “Goto Sheet” penceresi (şekil 2.32) aracılığı ile istenilen tasarım alanına geçilir.



Şekil 2.30: Tasarım alanları arası geçiş




Şekil 2.31: Tasarım alanının silinmesi

Remove/Delete Sheet: Bir proje dosyasında ISIS ortamında birden çok tasarım alanı ile çalışılıyor ise, bu seçenek kullanılarak çalışılan (aktif olan) tasarım alanı (dizayn dosyasından) kaldırılır (yok edilir). Bu seçenek kullanıldığında, şekil 2.31’de gösterilen uyarı mesajı kullanıcıya bildirilir ve aktif çalışma alanının silineceği hatırlatılır. Bu mesaja “Yes” cevabı verilirse işlem tamamlanmış olur.

Goto Previous Root or Sub-sheet: Bir proje dosyasında, ISIS ortamında birden çok tasarım alanı (katman) ile çalışılıyor ise, bu seçenek kullanılarak, bir önceki numaralı tasarım alanına geçilir. (Burada kasdedilen bir önceki tasarım alanı, bir önceki çalışılan tasarım alanı değildir.) Bu seçeneğin kısayol tuşu “Page Up” tuşudur.

Goto Next Root or Sub-sheet: Bir proje dosyasında, ISIS ortamında birden çok tasarım alanı (katman) ile çalışılıyor ise, bu seçenek kullanılarak bir sonraki numaralı tasarım alanına geçilir. Bu seçeneğin kısayol tuşu “Page Down” tuşudur.

Exit to Parent Sheet: Bir proje dosyasında, ISIS ortamında birden çok tasarım alanı (katman) ile çalışılıyor ise, bu seçenek kullanılarak çalışılan katmandan ana tasarım alanına dönülür. Bu seçeneğin kısayol tuşu “Ctrl + X” tuşlarıdır.



Şekil 2.32: “Goto Sheet” penceresi


Goto Sheet: Bir proje dosyasında, ISIS ortamında birden çok tasarım alanı ile çalışılıyor ise, istenilen tasarım alanına (katmana) geçmek için bu seçenek kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza gelen pencereden (şekil 2.32) istenilen tasarım alanı seçilir ve “OK” düğmesine basılır.

2.3.6. "Graph" Menüsü

Tasarım alanında bulunan çalışmamıza grafik eklemek, var olan grafiği düzenlemek, vb. gibi işlemleri bu menü aracılığı ile gerçekleştirebiliriz. Bu menünün alt seçenekleri şekil 2.33'de gösterilmektedir.

Edit Graph: Tasarım alanında oluşturulmuş olan grafiği düzenlemek için kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 6.14'deki gibi bir pencere gelir. Bu grafik düzenleme penceresindeki bilgiler, grafiğin özelliğine göre değişir.

Add Traces: Tasarım alanında bulunan grafiğe izleme noktası veya noktaları eklemek için kullanılır. Kısayol tuşu "Ctrl+T" 'dir. Bu seçenekin çalıştırılabilmesi için, tasarım alanında bir grafik komponentinin (elemanın) olması gerekmektedir. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 6.15'de verilen "Add Transient Trace" penceresi gelir ve bu pencere kullanılarak, grafiğimiz için izleme noktaları seçilir.



Şekil 2.33: "Graph" menüsü

Simulate Graph: Tasarım alanında bulunan devrede değişiklik yapılmış, bu değişiklik grafiği etkiliyorsa bu seçenek kullanılarak grafik tekrar oluşturulur. Yani bu seçenek ile grafiğin simülasyon işlemini tasarım alanındaki devrenin en son haline göre tekrar yapması istenir. Kısayol tuşu "Space" tuşudur.

View Simulation Log: Tasarım alanında oluşturulan grafik "Simulate Graph" seçeneği ile simülasyon işlemini yaptıktan sonra bu seçenek çalıştırıldığında, simülasyon ile ilgili bilgiler veren bir pencere (SIMULATION LOG penceresi) karşımıza gelmektedir. Bu seçenekin kısayol tuşu "Ctrl + V" 'dir.

Export Graph Data: Bu seçenek tasarım alanında bulunan grafiğin zamana bağlı olarak matematiksel verilerini bir dosya olarak kaydetmek için kullanılır.

Clear Graph Data: Grafikte oluşan verileri silmek ve grafik simülasyonunu en baştan yutturmak için kullanılır.

Verify Graphs: Tasarım alanında oluşturulan grafiklerin uygunluk analizini yapar. Bu seçenek öncelikle, kodunda yapılan değişiklikler sonrası uygulamanın bütününe yeniden testine ihtiyaç duyulan mikrodenetleyici tabanlı uygulamalarda kullanılır.


Verify Files: Bu seçenek, aynı grafik ile ilgili daha önce alınmış birçok sonucu karşılaştırır ve doğruluğunu kanıtlar. Ancak daha önce alınan sonuçlar ile sonradan alınan grafik sonuçları (ya da grafik bulunan dosyalar farklı isimlerle aynı klasöre kaydedilmek şartı ile) karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda bir rapor hazırlanır ve kullanıcı bilgilendirilir.

NOT: Şekil 2.33'de görüleceği üzere; tasarım alanında herhangi bir grafik oluşturuldu ise bu grafiğin adı "Graph" menüsünün en altına yerleşecektir. Bu seçenekin üzerine tıklandığında grafik daha iyi görüntülenmek ve incelenmek için bir pencere içerisinde büyütülecek ve bu pencere aracılığı ile grafik üzerinde işlemler (düzenleme, x ve y ekseni adım belirleme, grafiği eksenler üzerinden küçültme - büyütme, kaydetme, renklerini ayarlama, vb. gibi) yapılabilecektir.


2.3.7. "Debug" Menüsü

Bu menü; tasarım alanında bulunan devrenin çalışması, durdurulması, adım adım çalıştırılması, vb. gibi işlemlerin yapılabilmesi için kullanılmaktadır. Bu menü genellikle mikrodenetleyici tabanlı devre simülasyonlarında kullanılmaktadır. Bu menünün iyi anlaşılması için iki durumda incelenmesi gereklidir. Bu iki durumdan birincisi: Şekil 2.34'de görüldüğü üzere, tasarım alanında bulunan devrenin çalıştırılmadan önceki durumu; ikinci durum ise: Şekil 2.35'de görüldüğü gibi, tasarım alanında bulunan devrenin çalıştırıldıktan sonra ki durumu. Devre çalışıyor iken menümüzün altına devremizle ilgili olan bir takım seçenekler daha eklenecek ve bu seçenekler tasarım alanında bulunan devrenin özelliğine göre değişiklikler gösterecektir.

Şekil 2.35'de gösterilen "Debug" menüsü tasarım alanında Microchip şirketinin üretmiş olduğu PIC16F877 elemanı kullanılıyor iken elde edilmiştir.



Şekil 2.34: Tasarım alanında bulunan devre çalıştırılmadan önceki “Debug” menüsü



Şekil 2.35: Tasarım alanındaki devre çalıştırıldıkten sonra “Debug” menüsü

Start VSM Debugging: Tasarım alanında bulunan devreyi adım adım incelemek üzere çalıştırır ve hemen pause yapar. Hata ayıklama maksadıyla kullanılır. Bu seçenekin kısayol tuşu “Ctrl + F12”’dır.

Pause VSM Debugging: Tasarım alanında bulunan devrenin çalışmasına ara verir (Devrenin çalışması o anda durur ve devre “Start VSM Debugging” yapıldığı anda devrenin çalışması kaldığı yerden devam eder). Kısayol tuşu klavyede bulunan “Pause” tuşudur.

Stop VSM Debugging: Tasarım alanında bulunan devrenin çalışmasını durdurur. Devrenin çalışması tekrar “Start VSM Debugging” yapıldığında simülasyon işlemi baştan başlar. Kısayol tuşu “Shift + Pause” tuşlarıdır.

Run Simulation: Simülasyonun başlatılmasını sağlar. Kısayol tuşu “F12” tuşudur.

Run Simulation (no breakpoints): Devrenin çalışması istenirken, bazı noktalarda “Breakpoints”, yani kontrol noktaları kondu ise; bu kontrol noktalarını görmezden gelerek devreyi çalıştırır. (“Run Simulation” seçeneği ile simülasyon işlemi başlatıldı ise, devrenin çalışması bu çalışma noktalarının her birinde durur.) Bu seçenekin kısayol tuşu “Alt + F12” tuşlarıdır.

Run Simulation (timed breakpoint): Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki pencere gelir ve bu pencerede “Time to execute in seconds” yazan bölüme bir zaman dilimi (saniye olarak) girilir, “OK” butonuna tıklanır ve devre çalıştırılırsa, devrenin çalışması o girilen süre sonunda durdurulur. Yani bu seçenek, devrenin ne kadar süre çalışacağını belirlemektedir.



Şekil 2.36: Devrenin zamana bağlı olarak durdurulması

Şekil 2.36’da görülen pencerede, tasarım alanında bulunan devrenin çalışmasına 1 saniye sonra ara verilir (o anda durdurulur).

Step Over Source Line: Tasarım alanında bulunan devre, hata ayıklama işlemi için, adım adım ileri doğru çalıştırılır. Bu seçenekin kısayol tuşu “F10” tuşudur.

Step Into Source Line: Aktif olan fonksiyonu (veya altprogramı [subroutine]) ileri çalıştırır. Ayrıca bu seçenek, kaynak popup penceresi açık (aktif) iken kullanılabilir. Kısayol tuşu “F11” tuşudur.

Step Out from Source Line: Hata ayıklama modundan çıkararak animasyonun devamını sağlar. Bu seçenekin kısayol tuşu “Ctrl + F11” tuşlarıdır.


Run To Source Line: Bu seçenek simülasyonu, kürsörün o anki pozisyonuna ulaşana dek çalıştırır. Ayrıca bu seçenek, kaynak popup penceresi açık (aktif) iken kullanılabilir. Bu seçenekin kısayol tuşu “Ctrl + F10” tuşlarıdır.

Animated Single Step: Bu seçenek sürekli tek adımlık animasyon yapılmasını sağlar.

Reset Debug Popup Windows: Bu seçenek çalıştırıldığında, VSM simülasyon pencereleri orijinal (default) ayarlarına döner.

Reset Persistent Model Data: Eprom ve eeprom serisi komponentlerde veriyi resetler. Yani simülasyon işlemi başladıkten sonra epromların içeriği değişti ise, bu seçenek çalıştırıldığtan sonra epromların içeriği simülasyonun başladığı andaki değerini alır.

Configure Diagnostics: Tasarım alanında bulunan devre ile ilgili olmak üzere, ISIS ortamının yapacağı simülasyon ve tasarım alanında bulunan programlanabilir entegrelerin simülasyonu ile ilgili ayarlar yapılır. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 2.37'de verilen pencere gelir. Bu pencereden de görüleceği üzere, tasarım alanında bir PIC16F877 mikrodenetleyicisi bulunmakta ve istenirse bu mikrodenetleyicinin TIMER0 donanım modülü disable (pasif) edilebilmektedir.



Şekil 2.37: "Configure Diagnostics" penceresi

Enable Remote Debug Monitor: VSM simülasyonu için Virtual Debug Monitor'ü aktif eder. Yani, hata ayıklama işleminde kullanılmak üzere harici bir görüntüleme aygıtı kullanılmasına imkân sağlar.

Horz. Tile Popup Windows: ISIS ortamı içerisinde açık bulunan pencereleri, ekranı yatay kaplayacak şekilde yerleştirir.

Vertical Tile Popup Windows: ISIS ortamı içerisinde açık bulunan pencereleri, ekranı dikey kaplayacak şekilde yerleştirir.


Tasarım alanındaki devre çalışıyor iken "Debug" menüsü altında oluşan seçenekler;

Simulation Log: Bu seçenek devre çalıştırıldığtan sonra seçilebilir. Bu seçenek bize, devre simülasyonunun çalışması ile ilgili (netlist, spice models, devrenin derlenmesi, besleme hataları, vb. gibi) bilgiler verir.


Watch Window: Bu seçenek çalıştırıldığında "izleme penceresi" adını verebileceğimiz pencere karşımıza gelir. Bu pencere aracılığı ile devremiz ile ilgili izleme noktaları ve "breakpoints" adı verilen kontrol noktaları oluşturabiliriz.

2.3.8. "Library" Menüsü

Library, kelime anlamı olarak kütüphane demektir. Adından da anlaşılacağı gibi bu menü, kütüphane ile ilgili işlemleri yapmamızı sağlar. Eleman çağrıma, eleman oluşturma, kütüphaneyi düzenleme, vb. gibi işlemleri kapsar. Şekil 2.38'de bu menünün alt seçenekleri görülmektedir.



Şekil 2.38: "Library" menüsü



Şekil 2.39: Kütüphaneden eleman çağrıma

Pick parts from libraries: Kütüphanede bulunan mevcut eleman kılflarını seçilen özellikler çerçevesinde ismi ile çağırarak, seçilen kılıfın malzeme kutusuna alınmasını veya malzeme kutusunda aynı isme sahip bir kılıf mevcutsa seçilen eleman kılıfının bununla yer değiştirmesini sağlar. (Kısaca; kütüphaneden malzeme çağrıır.) Kısayol tuşu "P" harfidir. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 2.39'de gösterilen iletişim penceresi gelmektedir.

Şekil 2.39'da verilen pencerede, "Keywords" yazan kutu içerisinde, eleman kutusuna çağrıracak olan elemanın ismi yazılır (elemanın ismi yazılmaya başlar başlamaz); sağ taraftaki "Results" penceresi içerisinde kaç adet o isimli eleman varsa listelenir. "Match Whole Words" seçeneği onaylanırsa; yalnızca "Keywords" kutusuna yazılan ifade, yani eleman tam ismi ile aranır ve listelenir. Arama sonuçlarının listelendiği "Results" bölümünden, istenilen elemanın üzerine çift tıklanarak veya "OK" düğmesine basılarak "Eleman Kutusu" 'na alınır.

Bu pencereyi daha ayrıntılı inceleyeceğiz;

- **Keywords:** Çağrılacak elemanın ismi yazılır.
- **Match Whole Words:** "Keywords" kutusuna yazılan yazı, elemanın tam ismi mi, yoksa bu harflerle mi başlıyor tercihi yapılır. Onaylandığında, eleman tam ismi ile aranır ve varsa listelenir.
- **Category:** Aranan elemanın varsa kategorileri listelenir.
- **Sub-category:** Aranan elemanın varsa alt kategorileri listelenir.
- **Manufacturer:** Üretici şirket veya şirketler listelenir.

- Results:** Bulunan eleman veya elemanlar bu bölümde listelenir.
 - Device:** Bulunan elemanın ismi,
 - Library:** Bulunan elemanın hangi kütüphanede olduğu,
 - Description:** Bulunan elemanın kısa açıklaması verilir.
- Schematic Preview:** “Results” bölümünde listelenen elemanlardan birisi seçildiğinde, şematik simbolü görüntülenir.
- PCB Preview:** “Results” bölümünde listelenen elemanlardan birisi seçildiğinde, (varsayımsa) PCB simbolü görüntülenir.

Make Device: Kütüphaneye yeni eleman oluşturup eklemek için kullanılır.

Make Symbol: Yeni simbol oluşturulmasını sağlar.


Packaging Tool: Kütüphaneye eklemek için oluşturulan yeni eleman, paketlenerek kütüphaneye alınır.

Decompose: Kütüphanede varolan bir elemanı tasarım alanına çağırdıktan sonra, ayırtmak (text, box, pin, pin number, vb. gibi) için kullanılır (yani, seçilen elemanın bileşenlerine ayrılmasını sağlar). Elemanı bileşenlerine ayırmayan nedeni; bu elemandan faydalananak yeni bir eleman yapmayı ya da bu elemana yeni özellikler kazandırmayı sağlamaktır. Bu seçenek kullanıbmak için; önce tasarım alanına eleman çağrılsır. Daha sonra fare göstergesi üzerine getirilip sağ tıklanarak eleman seçilir ve kırmızı renk alması sağlanır. Bu işlemlerden sonra “Decompose” seçeneği çalıştırılırsa eleman ayırtılmış olur.

Compile To Library: Oluşturulan yeni eleman kütüphaneye derlenir.


Place Library: Herhangi bir kütüphane dosyası seçilerek, bu kütüphane içerisinde bulunan elemanlar “DEVICES” elemanlar kutusuna alınır. Tasarım alanında ise seçilen bu kütüphanedeki tüm elemanlar görüntülenir.

Verify Packagings: Kütüphaneye paket olarak yerleştirilen elemanların doğru olarak yerleştirildiği test edilir. Yani, seçilen elemanlarla ilgili kılıf bilgilerini doğrular. Eğer eleman kılıfı ile ilgili bir hata yoksa bunu belirten bir mesaj ekrana gelecektir.



Şekil 2.40 : “Library Manager” sekmesi


Library Manager: Kütüphane ile ilgili her türlü işlem (yeni kütüphane oluşturma, düzenleme, silme, kütüphaneler arası eleman aktarımı, vb. gibi) bu seçenek aracılığıyla yapılır. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 2.40’da gösterilen sekme gelmektedir.



Bu menü, tasarım alanının ve tasarım alanında bulunan her şeyin (ızgaranın, yolların, grafiklerin, şasenin, kutuların, textlerin, vb. gibi) rengini, yazıların yazı tipi ile büyülüüğünü, yolların kalınlığını vb. gibi işlemleri yapar. Bu menünün alt seçenekleri şekil 2.41’de gösterilmektedir.

Goto Master Sheet : “Master”, ana tasarım alanına geçmek ve düzenleme yapmak için kullanılır.

Şekil 2.41 : “Template” menüsü



Şekil 2.42 : “Edit Design Defaults” penceresi

- Work Area Box Colour: Tasarım alanı ön görünüş kısmında, çalışma alanı kutusunun rengi ayarlanır.
- World Box Colour: Tasarım alanını çevreleyen çizginin rengi ayarlanır.
- Highlight Colour: Tasarım alanında bulunan devrede seçilen (fare sağ tuşu ile) komponentin alacağı rengi ayarlar.
- Drag Colour: Tasarım alanında bulunan devrede bir komponent sürüklendiğinde alacağı rengi ayarlar.

“Animation” grubunda (Bu ayarlar devrenin simülasyonu esnasında görülebilir);


- Positive Colour: Pozitif potansiyele sahip olan yolların rengi ayarlanır.
- Ground Colour: GND (şase) potansiyeline sahip yolların rengi ayarlanır.
- Negative Colour: Negatif potansiyele sahip olan yolların rengi ayarlanır.
- Logic 1 Colour: Logic 1 seviyesi rengi ayarlanır.
- Logic 0 Colour: Logic 0 seviyesi rengi ayarlanır.
- Logic’?’ Colour: Devamlı değişen logic seviye rengi ayarlanır.

“Hidden Objects” grubunda;

- Show hidden text: Onaylanırsa, gösterilemeyen (gizli) yazıları gösterir.
- Show hidden pins: Onaylanırsa, gösterilemeyen (gizli) pinleri gösterir.
- ‘Hidden’ Colour: Gösterilmeyen yazı ve pin rengi ayarlanır.

“Font Face for Default Font” grubunda; tasarım alanında bulunan yazıların (simbol, değer, vb. gibi) yazı tipi seçilir.

Set Graph & Trace Colours: Bu seçenek grafik ile ilgili renk ayarlarını yapmak için kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında şekil 2.43’deki pencere karşımıza gelir.



Şekil 2.43: “Graph Colour Configuration” penceresi


“General Appearance” grubunda;

- Graph Outline: Grafik kenar çizgi ve bölme çizgisi renkleri ayarlanır.
- Background: Grafik arka plan rengi ayarlanır.
- Graph Title: Grafik başlık rengi ayarlanır.
- Graph Text: Grafik yazı renkleri ayarlanır.

“Analogue Traces” grubunda; analog sinyal renkleri ayarlanır.

“Digital Traces” grubunda; dijital sinyal renkleri ayarlanır.

Set Graphics Styles: 2D grafiklere ilişkin biçim ve renk ayarlarının yapılmasını sağlar. Yani, global (analiz grafikleri haricindeki diğer grafikler; yeni oluşturulacak eleman, pin, port, sub-circuit kutusu, vb. gibi) grafik stillerini ayarlamak için kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında, şekil 2.44’deki pencere karşımıza gelir.



Şekil 2.44 : “Edit Global Graphics Styles” penceresi

“Line Attributes” grubunda;

- Line style: Çizgi (grafiği çevreleyen) stili seçilir.
- Width: Çizgi kalınlığı ayarlanır.
- Colour: Çizgi rengi ayarlanır.


“Fill Attributes” grubunda;

- Fill style: Grafiğin içini belirlenen stille doldurur.
- Fg. Colour: Grafiğin içini dolduran stin rengi ayarlanır.
- Use Bk. Colour: Arka plan rengi kullanılacağı onaylanır.
- Bk. Colour: Arka plan rengi ayarlanır.


“Sample” kısmında; yukarıda yapılan ayarlara göre oluşan grafiğin ön izlemesi gösterilir.

“New” butonu ile kullanıcı kendisi yeni bir grafik stili oluşturabilir.

Set Text Styles: Yazı font, ebat ve renklerine ilişkin ayarların yapılmasını sağlar. Yani, tasarım alanında oluşturulmuş devrede bulunan elemanların sahip olduğu text (yazılardan)’ların yazı tipini, yüksekliğini, rengini ve efektifini ayarlamak için kullanılır. Bu menü çalıştırıldığında karşımıza şekil 2.45’de gösterilen “Edit Global Text Styles” penceresi gelmektedir.



Şekil 2.45: “Set Text Styles” penceresi




Şekil 2.46: “Set Graphics Text” penceresi

- “Style” kısmında; ayarı yapılacak (düzenlenecek) olan biçim seçilir.
- “Font face” kısmında, yazı tipi seçilir.
- “Height” kısmında yazının yüksekliği seçilir.
- “Colour” kısmında yazının rengi seçilir.
- “Effects” kısmında yazıya çeşitli efektler verilebilir.

Set 2D Graphics Defaults: 2D grafiklere ilişkin yazıların font, konum ve ebat ayarlarının yapılmasını sağlar. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 2.46’de verilen düzenleme penceresi gelir ve bu pencere kullanılarak ayarlar yapılır. Bu pencerede;

- “Font face” kısmında, yazı tipi seçilir.
- “Text Justification” kısmında, grafik üzerinde yatay ve dikeyde bulunan yazıların hizalaması yapılır.
- “Effects” kısmında yazıya çeşitli efektler verilebilir.
- “Character Sizes” kısmında yazının yükseklik ve genişliği ayarlanır.

Set Junction Dot Style: Bu seçenek, tasarım alanında oluşturduğumuz devrede kullanılan bağlantı noktalarının ayarlarını yapmak için kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında şekil 2.47’de gösterilen pencere karşımıza gelmektedir.




Şekil 2.47 : “Configure Junction Dots” penceresi

Bu pencerede;

- “Size”; Bağlantı noktalarının büyülüğu ayarlanır.
- “Shape” grubunda;
 - Square: Bağlantı noktalarının şeklini kare olarak ayarlar.
 - Round: Bağlantı noktalarının şeklini yuvarlak olarak ayarlar.
 - Diamond: Bağlantı noktalarının şeklini baklava dilimi olarak ayarlar.

Apply Styles From Template:



Şekil 2.48: “Apply Styles From Template” penceresi

Bu seçenek, Proteus programı ile birlikte yüklenen ISIS ortamı tasarım alanı şablonlarından seçileni çalıştığımız tasarım alanına uygular. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza gelen (şekil 2.48) pencereden şablon dosyası seçilir ve “Aç” butonuna tıklanırsa, bu şablon ayarları o anda çalışılan dosyaaya uygulanır.

Kendimize özel bir şablon hazırladık ise; bu şablon “Template - Save Design as Template” seçenekleri kullanılarak bir isim altında kaydedilir ve diğer bütün çalışmalarla “Apply Styles From Template” seçeneği ile çağrılarak kullanılabilir.

Save Design as Template: Schematic Capture (ISIS) ortamında tasarım alanı üzerinde yapmış olduğumuz her türlü düzenleme; grafik stilleri, yazı stilleri, renkler, bağlantı noktaları genişliği, ızgara ayarları, çalışma sayfası genişliği ayarı, vb. gibi ayarlar bu seçenek kullanılarak bir dosyada saklanabilir. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza (şekil 2.48’deki gibi) Windows dosya kaydetme penceresi gelir ve kaydedilen konum olarak;


“C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Demonstration\Templates”

klasörü içerisinde bir isim verilerek DTF uzantılı olarak kaydedilir. Daha sonra bu kaydedilen ayarlar, “Template - Apply Styles From Template” seçenekleri çalıştırıldığında yeni bir tasarım alanı oluşturulurken kullanılabilir.


2.3.10. “System” Menüsü

Bu menü ISIS ortamının sistem (animasyon, simülasyon, editör, sayfa, kısayol tuşu, vb. gibi) ayarlarını yapmak için kullanılır. Bu menünün alt seçenekleri şekil 2.49’da gösterilmektedir.

System Settings: Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 1.6'da verilen pencere gelir. Bu pencere üzerinde bulunan sekmelerle, Proteus programı sistem ayarları yapılmaktadır.



Şekil 2.49 : “System” menüsü



Şekil 2.50:“Set Display Options” penceresi

Text Viewer: Hata, simülasyon log, vb. gibi mesajları gösterir.

Set Display Options: Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 2.50’deki pencere gelir ve bu pencere aracılığı ile ISIS ortamı ekran özellikleri ile ilgili ayarlar yapılır. Bu pencere aracılığı ile yapılabilecek olan ayarlar aşağıda verilmiştir;

- Graphics Mode: Çalışılan bilgisayarın garfik modu tercihi yapılır. Örneğin OpenGL destegine sahip ekran kartlı bir bilgisayarda bu seçenek onaylanır.
- Auto-Pan Animation: Problemsız bir animasyon için imkân sağlar.
- Highlight Animation: Animasyon hız ayarları yapılır.

Set Keyboard Mapping: Bu seçenek, ISIS ortamı ana menü alt seçeneklerine kısayol tuşları tanımlamak için kullanılır. Bu tanımlama işlemi, şekil 2.51’de gösterilen pencere aracılığı ile yapılmaktadır.

Bu pencerede;

Command Groups


Available Commands

Key sequence for selected command


: Alt seçeneklerine kısayol tuşu atanacak ana menü seçilir.

: Kısayol tuşu atanacak seçenek belirlenir.

: Atanacak kısayol tuşu ya da tuşları girilir,




Şekil 2.51: "Edit Keyboard Map" penceresi




Şekil 2.52 : "Edit Keyboard Map" penceresi

Set Property Definitions: Baskı devre için kılıf yapılarını, simülasyon modelleri için ise parametreleri özelleştirmek amacıyla kullanılır (şekil 2.52). ISIS ortamı kütüphanesine yeni elemanlar oluştururken, oluşturulacak olan elemanların genel tanımlama ayarları yapılır.

Set Sheet Sizes: Schematic Capture (ISIS) ortamında, tasarım alanı boyutları ayarlanır. Hiyerarşik tasarımlarda, yani birden çok çalışma sayfası ile yapılan projelerde, bu seçenek aktif olan çalışma sayfasının boyutlarını ayarlar. Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 2.53'daki pencere gelir ve bu pencere aracılığı ile istenilen boyut seçilir.




Şekil 2.53: "Sheet Size Configuration" penceresi



Şekil 2.54: "Sheet Size Configuration" penceresi

Set Text Editör: Metin editörüne ilişkin yazı tipi, yazı tipi stili, yazı boyutu, yazı efekti ve rengi ayarlanır. Bu seçenek çalıştırıldığında, diğer VVindovvs programlarında olduğu gibi şekil 2.54'de gösterilen "Yazı Tipi" penceresi karşımıza gelir ve bu pencere kullanılarak istenilen ayarlar yapılır.

Set Animation Options:



Şekil 2.55: "Animated Circuits Configuration" penceresi

Simülasyon hızı, voltaj, akım değer aralığı, simülasyon esnasında eleman bacaklarının lojik durumunun, hatların voltaj durumlarının ve hat akım yönlerinin gösterilmesi gibi animasyon seçeneklerinin düzenlenmesini sağlar.

Bu seçenek çalıştırıldığında karşımıza şekil 2.55'deki pencere gelir.

Bu pencerede;

- "Simulation Speed" grubunda;

Frames per Second

: Animasyon sırasında saniye başına frame (çerçeve) sayısı. Yani her bir saniyede ekranın yenilenme sayısını belirler.

Timestep per Frame

: Frame (çerçeve) başına zaman dilimi. Yani her çerçevede kaç adet simülasyonun işleneceğini belirler.

- Single Step Time** : “Animation Control Panel”indeki “Single Step” tuşu kullanıldığında simülasyonun adım adım ilerleyeceği zamandır.
- Max. SPICE Timestep** : Maksimum SPICE adım aralığı zamanı.
- Step Animation Rate** : Animasyon adım oranı.
- “Voltage/Current Ranges” grubunda;
 - Maximum Voltage:** Maksimum voltaj değeri.
 - Current Threshold:** Eşik akım değeri.
 - “Animation Options” grubunda;
 - Show Voltage & Current on Probes? : Voltaj ve akım probe’larını göster.
 - Show Logic State of Pins? : Pinlerde lojik durumları göster.
 - Show Wire Voltage by Colour? : Gerilim olan yolu renkli göster.
 - Show Wire Current with Arrows? : Akım olan yolu ok ile göster.

- “SPICE Options” butonuna tıkladığımızda ise şekil 2.56’da gösterilen pencere karşımıza gelir ve bu pencere aracılığı ile simülasyon ayarları yapılır.


Yukarıda anlatılan ayarlarla ilgili önemli ipuçları:

- Animasyon Adım Zamanı Kontrolü:** Simülasyonun gerçek zamanlı olarak gelişmesini iki değişken kontrol eder. “Frames per Second” her saniyede ekranın yenilenme sayısını belirlerken, “Timestep per Frame” ise her çerçevede kaç adet simülasyon işleneceğini belirler. Gerçek zamanlı uygulamalar için adım zamanı çerçeve oranının tam tersine ayarlanmalıdır.
- Saniyedeki Çerçeve Sayısı:** Normalde, çerçeve hızını ayarlamak gerekli değildir. Varsayılan olarak saniyede 20 çerçeve değeri, iyi bir bilgisayarda aşırı yüklenmeye neden olmadan düzgün bir animasyon gerçekleştirilmesini sağlar. Ancak animasyonlu komponentlerin kullanımında hata ayıklama yapılırken, bu değeri azaltmak faydalı olacaktır.
- Çerçevedeki Adım Zamanı:** “Timestep per Frame” ; hızlı devreleri yavaş, yavaş devreleri de hızlı çalıştırma için kullanılabilir. Gerçek zamanlı uygulamalar için adım zamanı çerçeve oranının tam tersine ayarlanmalıdır. Girilen adım zamanı her zaman istenilen değere ayarlanabilir. Fakat simülasyonun ayarlanan bu değerde gerçekleştirilebilmesi, her çerçeve için ayrılmış zaman içerisinde gereken simülasyon durumlarının hesaplanması için gerekli olan yeterli CPU hızına sahip olunmasına bağlıdır. CPU yükünün animasyon boyunca gösterdiği değer, bu iki zamanın oranını yansıtır. Eğer CPU hızı animasyonu gerçekleştirmek için yetersiz ise CPU yükü %100 olacak ve her çerçevdeki adım zamanı azaltılacaktır.
- Adım Adım İlerleme Zamanı:** Adım zamanı kontrol değişkeni “Single Step Time”dır ve bu “Animation Control Panel”indeki “Step” düğmesi kullanıldığında simülasyonun adım adım ilerleyeceği zamandır.

Set Simulation Options: Simülasyon ayarlarını yapmak için kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında şekil 2.56’da verilen pencere ve seçenekler karşımıza gelmektedir.

Bu pencerede;

- “Tolerances” sekmesinde;




Absolute current error tolerance	: Akım hatası toleransı (Amper).
Absolute voltage error tolerance	: Voltaj hatası toleransı (Volt).
Charge error tolerance	: Şarj hatası toleransı (Coulomb).
Relative error tolerance	: Oran hatası toleransı.
Minimum acceptable pivot value	: Minimum kabul edilebilir eksen.
Minimum acceptable ratio of pivot	: Minimum kabul edilebilir eksen oranı
Minimum conductance	: Minimum kondüktans.
Minimum transient conductance	: Minimum geçici kondüktans.
Shunt Resistance	: Kaçak direnç.

Şekil 2.56 : “Interactive Simulator Options” penceresi

- “MOSFET” sekmesinde;
 - MOS drain diffusion area MOS drain yayılma alanı (m²).
 - MOS source diffusion area MOS source yayılma alanı (m²).
 - MOS channel length MOS kanal uzunluğu (m).
 - MOS channel width MOS kanal genişliği (m).
 - Use older MOS3 model? Eski MOS3 modeli kullan.
 - Use SPICE2 MOSFET limiting? MOSFET sınırlayıcı için SPICE2 kullan.

2.3.11. “Help” Menüsü

Proteus programı hakkında öğrenmek istediğiniz her şeyi bu menü altında bulabilirsiniz. Kısıyol tuşu “F1”dir. Şekil 2.65’de “Help” menüsü seçenekleri görülmektedir.



Şekil 2.57: “Help” menüsü

Overview: “Help” menüsünde en üstteki seçenek olan “Overview” çalıştırıldığında, şekil 2.58’de görülen iletişim penceresi ekrana gelir. Proteus Design Suite 8 ile ilgili yardım penceresidir.

About Proteus 8: Proteus programının versiyonu, lisans, boş hafiza ve işletim sisteminiz hakkında kısaca bilgi veren bir pencere karşınıza gelir.

About Qt: Proteus 8 programının geliştirilme sürecinde kullanılan C++ araçları ile ilgili bilgiler veren pencereyi çağırır.

Schematic Capture Help: Bu seçenek Schematic Capture (ISIS) ortamı yardım penceresini çağırır. Kısıyol tuşu “F1”dir.

Schematic Capture Tutorial: Schematic Capture (ISIS) ortamı ile birlikte yüklenen örnek devreler için yardım penceresi çağrılır.

Simulation Help: Schematic Capture (ISIS) ortamı simülasyonu ile ilgili bilgilerin öğrenilebileceği yardım penceresi çağrılır.

Proteus VSM SDK : Proteus VSM SDK hakkında (yeni VSM simülasyon modelleri oluşturma) yardım penceresini ekrana getirir. Yani; görsel sistem modellemede, analog ve dijital model oluşturmalarındaki yardım dosyalarına ulaşılmasını sağlar.


Proteus VSM SDK, ISIS ortamında simüle edilmek üzere (DLL program dosyası yazarak) yeni VSM modelleri oluşturmak için kullanılır.

2.4. SCHEMATIC CAPTURE (ISIS) ORTAMI ARAÇ ÇUBUKLARI

Proteus Design Suite 8, Schematic Capture (ISIS) ortamında aşağıda gösterilen araç çubukları mevcuttur.

2.4.1. Command Toolbars (Komut Araç Çubuğu)

Bu araç çubuğu 5 parçadan oluşmaktadır. “File Project” ile “Application” araç çubukları; 1 bölümde (Başlık 1.5’in alt başlıklarını olan 1.5.1 ve 1.5.2’de) anlatılmıştı.



2.4.2. Display Commands (Ekran araç çubuğu)

	Redraw Display: Tasarım alanı ekranını refresh yap (yenile)
	Toggle Grid: Tasarım alanında ızgaranın görünüp/görünmeyeceğini veya şeklini belirler.
	Toggle False Origin: Tasarım alanında yeni bir orijin noktası belirleme imkânı sağlar.

	Center At Cursor: Bu düğme seçildikten sonra, tasarım alanında herhangi bir yere tıklanırsa, orası merkez seçilir ve ekran o noktadan merkezlenir.
	Zoom In: Tasarım alanındaki görüntüyü büyütür.
	Zoom Out: Tasarım alanındaki görüntüyü küçültür.
	Zoom To Area: Tasarım alanında bulunan çalışma üzerinde, seçilen bir bölümün büyütülmesi (zoom'lama) için kullanılır

2.4.3. Editing Commands (Düzen Araç Çubuğu)

	Undo Changes: Son yapılan işlemi geri alır.
	Redo Changes: Son yapılan geri alma işlemini iptal eder.
	Cut To Clipboard: Seçilen elemanı ya da belirlenen bloğu keserek, panoya alır.
	Copy To Clipboard: Seçilen elemanı ya da belirlenen bloğu panoya kopyalar.
	Paste From Clipboard: Panodaki elemanı ya da bloğu tasarım alanına yapıştırır.
	Block Copy: Tasarım alanında seçilen bir elemanı ya da belirlenen bir bloğu kopyalayarak çoğaltır.
	Block Move: Tasarım alanında seçilen bir elemanı ya da belirlenen bir bloğu başka bir yere taşıır.
	Block Rotate: Tasarım alanında seçilen bir elemanı ya da belirlenen bir bloğu istenilen derecede döndürür.
	Block Delete: Tasarım alanında seçilen bir elemanı ya da belirlenen bir bloğu siler.
	Pick parts from libraries: Kütüphanede bulunan mevcut elemanlar içerisinde, seçilen elemanın malzeme kutusuna eklenmesini ve aynı isme sahip bir eleman mevcutsa seçilen elemanın bununla yer değiştirmesini sağlar.
	Make Device: Yeni bir eleman oluşturmak için kullanılır.
	Package Tool: Tasarım alanından bir eleman seçilir ve bu düğmeye tıklanırsa, seçilen elemanın kütüphane bilgileri ve ayrıca PCB ayak bağlantıları ekrana gelir.
	Decompose: Seçilen elemanın pin ve grafikler gibi, bileşenlerine ayrılmasını sağlar.

2.4.4. Design Tools (Dizayn Araçları)

	Wire Autorouter: Otomatik bağlantı aktif/pasif. Aktif ise, program bağlantı yollarını kendisi belirler; pasif ise kullanıcının kendisi belirler, (genellikle aktif tercih edilir.) Ayrıca, aktif iken her bağlantının izleyeceği yolun tam olarak çizimine gerek kalmadan, hattın gideceği son noktayı göstermenin, çizimin yapılabilmesi için yeterli olmasını sağlar.
	Search_Tag: Eleman arar ve denk olan elemanları işaretler.
	Property Assignment Tool: Property Assignment Tool penceresini çağırır, eleman özellikleri yönetimini sağlar.
	New (Root) Sheet: Yeni boş bir tasarım alanı (sheet-katman) açar. Design menüsünden istenilene geçilir.
	Remove/Delete Sheet: Çalışılan (aktif olan) tasarım alanını (katmanı) yok eder.
	Exit to Parent Sheet: Hiyerarşik tasarımda alt çalışma sayfasına (katmana) geçilir.
	Electrical Rules Check: Devrede elektriksel hata olup olmadığına dair rapor verir.

2.5. Mode Selector Toolbar (Tasarım Araç Çubuğu)

Bu araç çubuğu 3 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler: Main Modes, Gadgets ve 2D Graphics araç çubuklarıdır. Aşağıda sırası ile bu bölümler incelenmiştir:

2.5.1. Main Modes (Ana Modlar)

	Selection Mode: Eleman (component) seçmek ve düzenlemek için kullanılır. Fare imleci seçim moduna alınır.
	Component Mode: Tasarım alanında kullanılan elemanların malzeme kutusunda listelenmesi için kullanılır. Ayrıca kütüphane bileşenlerinin yönetimini sağlar.
	Junction Dot Mode: Bağlantı (birleşme) noktası koyar.
	Wire Label Mode: iletken (hat) bağlantısını etiketlemek, isimlendirmek için kullanılır.
	Text Script Mode: Metin yazmak için kullanılır.
	Buses Mode: Çoklu iletken çizmek için kullanılır.
	Subcircuit Mode: Hiyerarşik dizaynlarda port bağlantı noktalarının belirtilmesini sağlar.

2.5.2. Gadgets (Aygıtlar)

	Terminals Mode: Terminal eklemek için kullanılır (Power, ground, vb...).
	Device Pins Mode: Eleman oluşturulması sırasında kullanılacak pinler (eleman ayakları) buradan seçilerek yerleştirilir.
	Graph Mode: Simülasyon grafiği oluşturmak için kullanılır.
	Active Popup Mode: Bir simülasyon sırasında birden çok pencere açıldı ise; bu düğmeye basılıncı, hangi pencere de değişiklik olur ise, o pencere aktif olur.
	Generator Mode: Çeşitli sinyal jeneratörlerini içerir.
	Probe Mode: Ölçümlerde kullanılmak üzere voltaj ve akım probu içerir. Ayrıca "Tape" komponenti de bu düğme altındadır.
	Multimeter Mode: (Virtual Instruments) VSM cihazları (ölçü aletlerini) listeler ve kullanımımıza sunar. Ayrıca simülasyon esnasında, devredeki herhangi bir komponentin çalışma durumunun tesbitinde kullanılır. Bu modu seçtikten sonra herhangi bir elemana tıklayarak çalışma ve pin durumu parametrelerini görebiliriz.

2.5.3. 2D Graphics (iki Boyutlu Grafikler)

	2D Graphics Line Mode: Tasarım alanı üzerinde çizgi çizilmesini sağlar.
	2D Graphics Box Mode: Tasarım alanı ekranına dikdörtgensel şekiller çizilmesini sağlar.
	2D Graphics Circle Mode: Dairesel şekiller çizilmesini sağlar.
	2D Graphics Arc Mode: Yay şekilleri çizilmesini sağlar.
	2D Graphics Closed Path Mode: İstenen bir geometrik (serbest) şekil çizer.
	2D Graphics Text Mode: Tasarım alanına yazı yazılmasını sağlar.
	2D Graphics Symbols Mode: Tasarım alanında bulunan simbolü düzenlemek veya yeni oluşturulan elemana simbol ismi vermek için kullanılır.
	2D Graphics Marker Mode: Elemanlar için merkez noktası (orijin) belirlenmesini sağlar.

2.6. Orientation Toolbar (Yön ve Döndürme Araç Çubuğu)

Bu araç çubuğu 2 bölümden oluşur. Bu bölümler; Rotation (Döndürme Araç Çubuğu) ve Reflection (Yansıma - Ayna Araç Çubuğu). Aşağıda sırasıyla bu bölümler incelenmiştir:

2.6.1. Rotation (Döndürme Araç Çubuğu)

	Rotate Clockwise: Seçilen elemanı 90 derece sağa döndürür.
	Rotate Anti-Clockwise: Seçilen elemanı 90 derece sola döndürür.
	Angle: Döndürme işlemi için kullanılacak olan açının girilmesini sağlar.


2.6.2. Reflection (Yansıma - Ayna Araç Çubuğu)

	X-Mirror: Komponentin yatay da (horizontal) yansımı (reflection)'sını alır. (MIRROR - X)
	Y-Mirror: Komponentin dikey de (vertical) yansımı (reflection)'sını alır. (MIRROR - Y)

2.7. The Animation Control Panel (Animasyon Kontrol Paneli)

	Play: Simülasyonu başlatır.
	Step: Simülasyonu adım adım yapar. Animasyon tanımlanan aralığa bağlı olarak adım adım gerçekleştirmek amacıyla kullanılır. Bu tuşa bir kez basılıp bırakılması durumunda simülasyon bir adım ilerler. Tuşa basılı tutulması durumunda ise animasyon tuş bırakılana kadar devamlı olarak ilerler. Adım aralığı “System - Set Animation Options” seçenekleri kullanılarak arttırılabilir. Adım aralığını ayarlama özelliği devrelerin davranışlarının daha yakından gözlenmesi ve etkilerin ağır çekimde görülmesi açısından faydalıdır.
	Pause: Simülasyonu o an için durdurur. Çalışmaya ara verir. Yani, tekrar bu tuşa basıldığında kaldığı yerden devam etmek veya STEP tuşuna basıldığında adım adım gerçekleştirilmek üzere simülasyonu durdurur. Simülasyon bir kesme noktası ile karşılaşlığında da bu tuşa basılmışçasına simülasyonu duraklatacaktır. Simülasyon klavye üzerinde bulunan PAUSE tuşuna basılmak suretiyle de duraklatılabilir.
	Stop: Simülasyonu durdurur. Bunun sonucunda tüm animasyon durdurulur ve simülasyon hafızadan boşaltılır. Tüm göstergeler aktif olmayan durumlarına sıfırlanır. Fakat harekete geçirici elemanlar (anahtar vb.) mevcut durumlarını korurlar. Simülasyon klavye üzerinde bulunan “Shift+Break” tuşlarına basılmak suretiyle de durdurulabilir.

2.8. TASARIM ALANI MENÜ SEÇENEKLERİ



Sekil 4.1: Tasarım alanı kısayol menüsü

Bir önceki konuda ISIS ortamı araç çubukları ve bu çubuklarda yer alan düğmeler kısaca açıklanmıştır! Bu araç çubuklarından;


- Main Modes (Ana Modlar)
- Gadgets (Aygıtlar)
- 2D Graphics (iki Boyutlu Grafik)

araç çubuklarına tasarım alanı içerisinde de ulaşılabilme imkanı mevcuttur. Bu araç çubuklarına ve üzerlerinde bulunan düğmeleri tasarım alanında çalışırken ulaşabilmek için; fare göstergesi tasarım alanının boş bir yerinde iken sağ butona basmamız yeterli olacak ve karşımıza şekil 4.1'de verilen menü seçenekleri gelecektir.

Place	:Tasarım alanına komponent ve nesne yerleştirmek için bu seçenek kullanılır.
Select All Objects	:Tasarım alanı içerisinde bulunan bütün nesneleri ve komponentleri seçili hale getirir.
Clear Selection	:Seçili olan nesne ve komponentleri, seçili halden kurtarır.
Cut To Clipboard	:Tasarım alanı içerisinde seçili olan nesne ve komponentleri keserek panoya alır.
Copy To Clipboard	:Tasarım alanı içerisinde seçili olan nesne ve komponentleri panoya kopyalar.
Paste From Clipboard	:Panoya keserek veya kopyalanarak alınmış olan nesne ile komponent varsa, bunları tasarım alanına yapıştırır.
Root Sheet	:Hiyerarşik tasarımlarda çalışılan tasarım alanları arası geçiş yapılır.

Ayrıca tasarım alanında bulunan bir komponentin üzerine ok ile gelinip, sağ butona basınca şekil 4.2'de verilen menü

karşımıza gelecektir (Bu menü üzerinde işlem yapılacak olan komponente göre az da olsa bir değişiklik gösterebilir).



Şekil 4.2: Komponent üzerinde işlem yapma menü seçenekleri

- Drag Object:** Seçilen komponenti tasarım alanı içerisinde taşımak için kullanılır.
- Edit Properties:** Komponentin düzenleme penceresini çağırır.
- Delete Object:** Seçilen komponenti siler.
- Rotate Clockwise:** Seçilen komponenti saat yönünde 90 derece döndürür.
- Rotate Anti-Clockwise:** Seçilen komponenti saatin tersi yönünde 90 derece döndürür.
- Rotate 180 degrees:** Seçilen komponenti 180 derece döndürür.
- X-Mirror:** Seçilen komponentin x ekseninde ayna görüntüsünü alır.
- Y-Mirror:** Seçilen komponentin y ekseninde ayna görüntüsünü alır.
- Cut To Clipboard:** Seçilen komponenti keserek panoya alır.
- Copy To Clipboard:** Seçilen komponenti kopyalayarak panoya alır.
- Goto Child Sheet:** Subcircuit, yani alt eleman varsa, subcircuit'in açık şemasının bulunduğu tasarım alanını çağırır.
- Goto Part in Design Explorer:** Seçilen elemanın "Physical Parlist View" sekmesinde (yani Design Explorer penceresinde) "Net" bağlantılarını gösterir.
- Highlight Part in PCB Layout:** Seçilen bağlantının PCB şemada ışıklandırılmasını sağlar.
- Display Model Help:** Varsa elemanın yardım dosyasını çağırır.

- Display Datasheet:** Varsa elemanın Acrobat Reader (PDF) formatında datasheets'ini çağırır.
- Show Package Allocation:** Seçilen elemanın paket tipini verir.
- Operating Point Info:** Simülasyon adım adım çalışma modunda iken; elemanın o andaki durumu hakkında bilgi verir.
- Configure Diagnostics:** Özellikle entegrelerin (mikrodenetleyici gibi) ya da bazı komponentlerin simülasyon sırasında birtakım özelliklerini pasif etme gibi işlemler için kullanılır.
- Make Device:** Kütüphaneye yeni bir eleman oluşturup, eklemek için kullanılır.
- Packaging Tool:** Seçilen elemanın özelliklerini ve PCB ayak bağlantılarını incelemek için "Package Device" penceresini çağırır.
- Decompose:** Seçilen elemanı bileşenlerine ayırır.

3. SCHEMATIC CAPTURE (ISIS) İLE GENEL İŞLEMLER


3.1. PROJE DOSYASINDA TASARIM ALANI OLUŞTURMA

Proteus Design Suite 8 programından önceki versiyonlarda ISIS programı ayrı bir program olduğundan; birçok Windows tabanlı programda olduğu gibi, boş bir tasarım alanı programın çalışması ile birlikte oluşturulmaktadır. Fakat Proteus Design Suite 8 programında ISIS ve ARES dosyaları bir proje altında birleştirildiğinden, ISIS ve ARES çalışma alanları kullanıcı tarafından proje dosyası oluşturma esnasında projeye dahil edilir. Bu işlemin nasıl yapıldığı, ilk konuda başlık 1.6 da anlatıldı.


3.2. TASARIM ALANINA SEMBOL (ELEMAN) YERLEŞİTİRMEK

ISIS ortamında tasarım alanına komponent (eleman) çağrımanın iki kolay yöntemi vardır. Bu iki yöntemde de çağrılmak üzere, şekil 3.12'de gösterildiği gibi kullanıcı eleman kutusuna alır. Daha sonra bu eleman seçilerek, fare göstergesi tasarım alanında herhangi bir yere götürülerek, sol butona basılır.

- Tasarım alanında çalışırken eleman çağrımak için;
 - ✓ "Devices", yani elemanlar kutusunun sol üst kısmında bulunan (şekil 3.12) "P" (Eleman kütüphanesini göster ve eleman çağır) düğmesine basınız (ya da menü çubuğundan "Library - Pick parts from libraries" seçeneklerini çalıştırınız).




Şekil 3.1: Eleman çağrıma



Şekil 3.2: Çağrılan elemanlar

- ✓ "P" düğmesine bastıktan sonra, ISIS eleman çağrıma penceresi (şekil 3.3) karşınıza gelir. Bu pencere bölüm


2.3.8'de menülerin anlatıldığı kısımda "Pick parts from libraries" seçeneği anlatılırken ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yine de hatırlatılması bakımından; şekil 3.3'de bu pencere verilmiştir.



Şekil 3.3: Eleman çağrıma penceresi

- ✓ Bu pencerede, "Category" bölümünde ISIS ortamında bulunan elemanların kategori (grup da diyebiliriz)'leri listelenmiştir. Bu kategoriler altında elemanlar bulunmaktadır. Şimdi sıra ile şekil 3.2'de kullanıcı eleman kutusunda listelenen elemanları çağıralım.
- ✓ ISIS ortamında bir elemanın adını biliyorsanız, bu elemani çağırmak sadece birkaç saniyeye mal olur; fakat biz şimdilik elemanların adlarını bilmediğinizi varsayıarak işleme devam edeceğiz.

- ✓ Şekil 3.3'te gösterildiği gibi, kategorilerden; "Miscellaneous""u seçiniz ve sağ tarafta listelenen elemanlardan, "BATTERY" elemanın üzerine gelip farenin sol butonuna çift tıklayınız. Bu işlemi yaparken, bir gözünüz de tasarım alanındaki kullanıcı eleman kutusunda olsun. Gördüğünüz gibi üzerine çift tıkladığınız eleman bu kutuya alınmaktadır.
- ✓ Şimdi de kategorilerden, "Switches & Relays""ı seçiniz ve sağ tarafta listelenen elemanlardan "BUTTON" elemanını seçerek, sol butona çift tıklama yapınız. Sizin de fark ettiğiniz gibi bu elemanda kullanıcı eleman kutusuna alınmış oldu. Bu yöntemle, yani kategorilerin altında listelenen elemanları inceleyerek şekil 3.2'de isimleri verilen elemanları kullanıcı kutusuna çağırınız. Bu işlem ilk zamanlar zahmetli gelecek ama ISIS ortamında bulunan eleman kategorilerini ve isimlerini öğrenmeniz bakımından çok faydalı olacaktır.
- ✓ Şekil 3.2'de isimleri verilen elemanları kullanıcı kutusuna aldıktan sonra, "Pick Devices" penceresini kapatınız ve tasarım alanına dönünüz.
- ✓ Şu ana kadar, tasarım alanında oluşturacağımız devrenin elemanlarını, kullanıcı kutusuna (DEVICES) aldık, şimdi de bu elemanları tasarım alanına taşıyalım. Kullanıcı eleman kutusundan "BATTERY" elemanını seçiniz (seçme işlemi, fare göstergesi ile üzerine geliniz ve sol butona basınız, seçili hale gelince bu elemanın üzeri mavi renkli bar çubukla kaplanacaktır). Dikkat edilirse, eleman seçildikten sonra, seçilen elemanın sembolü tasarım alanı ön görüşü pencerelerinde gösterilecektir. (Bu durum, şekil 3.2'de gösterilmiştir.)
- ✓ Fare göstergesi tasarım alanında herhangi bir yerde iken, sol butona bir kere tıklayınız. Gördüğünüz gibi seçilen elemanın izdüşüm görüntüsü pembe bir renkte belirecek ve fare imleci kaybolacaktır. Fareyi hareket ettirdiğiniz sürece pembe renkli olan elemanda hareket edecektir. Tasarım alanı içerisinde elemanı yerleştirmeyi düşündüğünüz yere gelince farenin sol butonuna tıklamanız elemanın tasarım alanına yerleştirilmesi için yeterli olacaktır. Aynı şekilde sırasıyla diğer elemanları da seçiniz ve tasarım alanına taşıyınız.



Şekil 3.4: Tasarım alanına elemanın yerleştirilmesi

- Tasarım alanına, ismi bilinen bir elemanı çağırmak için;
- ✓ "Library - Pick parts from libraries" seçeneklerini çalıştırınız (ya da klavyeden "P" tuşuna basınız).
- ✓ Karşınıza gelen "Pick Devices" penceresinde; "Keywords" kutusuna "BATTERY" yazmaya başlayınız. "BAT" yazdığınızda dahi, ismi "BAT" ile başlayan ve içerisinde "BAT" geçen bütün elemanlar "Results" bölümünde listelenmeye başlayacaktır.
- ✓ Bu elemanlardan size gerekli olanı seçiniz ("Schematic Preview" bölümünden sembolüne bakınız) ve "OK" butonuna basınız.
- ✓ Seçtiğiniz eleman "DEVICES" malzeme kutusuna alınmıştır.
- ✓ Tekrar "Library - Pick parts from libraries" seçeneklerini çalıştırınız.

✓ Şimdi de isim kutusuna önce “BU” sonra da “BUT” yazınız ve “BUTTON” elemanını seçerek malzeme kutusuna alınız.

✓ S Bu yöntemle diğer elemanları da çağırınız.


NOT: Eleman çağrıırken; “Pick Devices” penceresinde, “Match Whole Words” seçeneğini onaylarsanız, eleman yalnızca “Keywords” kutusuna girilen ismi ile aranır ve “Results” bölümünde yalnızca bu isimle bulunan elemanlar listelenir.

3.3. GROUND (GND) VE POWER (BESLEME) SEMBOLÜ YERLEŞTİRMEK


GROUND (toprak) ve POWER (besleme-güç) sembollerini yukarıda anlattığımız yöntemi kullanmadan, araç düğmeleri ile kolay bir şekilde tasarım alanına yerleştirilebilir. Bu işlem için aşağıda anlatılanları yapmanız yeterlidir:

- ✓ Gadgets (aygıtlar) araç çubuğu üzerinde bulunan  (Terminals Mode) düğmesine basınız ve kullanıcı eleman kutusu içerisinde listelenen terminallerden “GROUND” ‘u seçiniz (şekil 3.5).
- ✓ Ground (GND) simbolünü tasarım alanınızda istediğiniz yere yerleştirmek için farenin iki kere sol düğmesine basınız.

NOT: POWER (besleme-güç) simbolünün yerleştirilmesi de aynı GROUND yerleştirmek gibidir. Yukarıda anlatılanları şekil 3.6’da gösterildiği gibi, POWER simbolünü seçerek deneyiniz.




Şekil 3.5: Ground (GND) çağrıma




Şekil 3.6: Power (besleme) çağrıma

3.4. TASARIM ALANINDAKİ BİR ELEMANI SEÇMEK


Proteus Design Suite 8 programında Schematic Capture (ISIS) ortamında bir elemanı seçmek, oldukça kolaydır. Elemanın özelliklerini değiştirmek için tasarım alanına yerleştirilmiş olması gerekmektedir. Tasarım alanında bulunan elemanın seçilebilmesi için, fare göstergesi elemanın üzerinde olmalıdır. Fare göstergesi elemanın üzerine gelince, kalem şeklinde çıkacak ve şekil 3.20’de gösterildiği gibi el şeklini alacaktır. Bir elemanın seçilebilecek 4 adet nesnesi vardır. Bu nesneler: a) Elemanın simbol (Id) değeri, b) Elemanın kendisi, (c) Elemanın değeri (value), (d) Elemanın text (metin) özellikleri. Bu anlatılan durum, şekil 3.7’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.




(a)



(b)



(c)




(d)

Şekil 3.7: Elemanın seçilmesi

Bir elemanın seçilmesi demek, bütün nesneleri ile birlikte seçilmeye anlamına gelmektedir. Yani şekil 3.7-a’da gösterildiği gibi; fare göstergesi bir elemanın simbolü üzerinde iken, simbolün etrafı saydam kırmızı dikdörtgenle çevrilir. Bu anda yalnızca elemanın simbol değeri seçilmiştir. Fakat farenin sol butonuna bir kere basarsanız, elemanın bütün nesneleri kırmızı rengi alır ve seçilmiş olur. Bu durumu uygulamalı olarak açıklayacak olursak;

- ✓ Fare göstergesini tasarım alanında bulunan elemanın simbolü üzerine götürünüz. Şekil 3.7-a’da ki görüntü oluşacaktır. Yani elemanın simbol (Id) değeri saydam kırmızı dikdörtgen ile çevrilecektir.
- ✓ Bu durumda eleman değil, elemanın simbolü seçilmiş olur.
- ✓ Farenin sol butonuna basınız ve elemanın kırmızı renk almasını sağlayınız. Bu durumda eleman seçilmiş olacaktır.
- ✓ Elemani seçili halden kurtarmak için ise, fare göstergesini tasarım alanında boş bir alana götürünüz ve bir kere sol tuşa basıp bırakınız.

3.5. TASARIM ALANINDAKİ BİR ELEMAN ÜZERİNDE İŞLEM YAPMA



Proteus Design Suite 8 programı Schematic Capture (ISIS) ortamı, tasarım alanında yapılacak çalışmalarla ilgili olarak büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bir eleman üzerinde nasıl bir işlem yapılacak olursa olsun, eleman seçilip (şekil 3.7-b) farenin sağ butonuna basılırsa karşımıza şekil 3.8’de verilen menü gelecek ve istenilen işlem yapılabilecektir.


Şekil 3.8’de verilen, tasarım alanı üzerinde bulunan bir eleman seçilip sağ butona basılınca karşımıza gelen bu menünün seçenekleri önceki bölüm de “Tasarım Alanı Menü Seçenekleri” konusunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Şekil 3.8: Eleman üzerinde işlem yapma menü seçenekleri


3.6. ELEMAN ÖZELLİKLERİNİ DEĞİŞİRTİRMEK

Tasarım alanına yerleştirilmiş olan bir elemanın varsayılm (default) olarak belirlenmiş bazı özellikleri (isim, değer, vb. gibi) vardır. Bu özellikler elemanın kategorisine ve yaptığı işe göre farklılıklar gösterir. Eleman özelliklerinin değiştirilmesi işlemine “Selection Mode”, yani “Seçme - Düzenleme Modu” denilir. Tasarım alanına yerleştirilmiş olan elemanların özellikleri aşağıda anlatılacağı üzere iki farklı yöntemle değiştirilebilir:

- ✓ Kütüphaneden, “DEVICES” kullanıcı eleman kutusuna “RES” elemanını çağırınız.
- ✓ Bu elemanı tasarım alanında herhangi bir yere yerleştiriniz.
- ✓ “Main Modes” araç çubuğu üzerinde bulunan  (Selection Mode – seçme modu) düğmesine sol tıklayınız.
- ✓ Daha sonra fare göstergesini tasarım alanında bulunan direncin (RES) üzerine götürünüz ve şekil 3.7-b’de gösterildiği hale getiriniz.
- ✓ Farenin sol butonuna basınız ve elemanın kırmızı renk almasını (yani seçilmesini) sağladıktan sonra bir kere daha sol butona basınız. (İkinci yöntem ise, eleman kırmızı renkaldıktan sonra farenin sağ butonuna basınca karşınıza gelen (şekil 3.8) menüden “Edit Properties” seçeneğini seçmektir.)



Şekil 3.9: Direnç düzenleme modu



Şekil 3.10: Text düzenleme modu

- ✓ Karşınıza şekil 3.9’da gösterilen “Edit Component” penceresi gelecektir.
- Bu pencerede;

Part Reference: Direncin simbol numarası.

Resistance: Direncin değeri.

Hidden: Onaylanırsa, tasarım alanında simbolü ve/veya değeri gösterilmez.

Element: Elemanın simbol numarasını yeniden belirler.

Model Type: Direncin modeli, yani analog devre elemanı olduğu.

PCB Package: Direncin PCB karşılığı.

Exclude from Simulation: Simülasyona dahil etme.

Exclude from PCB Layout: PCB ye dahil etme.

Exclude from Bill of Materials: Malzeme listesine dahil etme.

Attach hierarchy module: Hiyerarşik olarak eki olup olmadığını gösterir.

Hide common pins: Pinlerin tamamını gizler.

Edit aliproperties as text: *Özellikleri metin olarak düzenlemek için.*


- ✓ “Component Reference” kutusundan direncin simbolünü R5 yapınız.
- ✓ “Resistance” kutusundan direncin değerini 1K yapınız (imlecı bu kutuya getiriniz ve değeri klavyeden 1K olarak giriniz).
- ✓ “OK” butonuna tıklayınız ve tasarım alanına dönünüz. Gördüğünüz gibi direncimizin simbolü ve değeri istediğimiz gibi değişmiştir.
- ✓  Seçme modunda iken, fare göstergesi ile tekrar direncin üzerine geliniz ve sol butona iki kere tıklayınız

(yani düzenleme penceresini çağırınız).

- ✓ “Component Reference” simbol kutusunun yanında bulunan “Hidden” kutusunu onaylayınız ve “OK” butonuna tıklayınız.
- ✓ Gördüğünüz gibi direncin simbolü tasarım alanında artık gözükmemektedir. Aynı şekilde direncin değerini de göstermeyebilirsiniz. Bu durum komponentin simbolünü ve değerini etkilemez, sadece devre şemasında bunların görünmemesini sağlar.
- ✓ Tekrar düzenleme penceresini çağırınız.
- ✓ “Edit ali properties as text” seçeneğini onaylayınız. “Edit Component” penceresi şekil 3.10’da verilen hale dönüşecektir. Bu özellik sayesinde isterseniz değişiklikleri text olarak yapabilirsiniz.

NOT: “Edit Component” penceresi her komponent için farklı şekilde olmaktadır.

Led elemanın (LED-GREEN) özelliklerinin değiştirilmesi:




Şekil 3.11: LED-GREEN için “Edit Component”, yani düzenleme penceresi

- ✓ “DEVICES” kullanıcı malzeme kutusuna kütüphaneden “LED-GREEN” elemanını çağırınız.
- ✓ Bu elemanı tasarım alanına taşıyınız.
- ✓ Seçme modunda iken fare göstergesi ile üzerine gidiniz ve iki kere sol tıklayınız.
- ✓ Karşınıza şekil 3.11’de gösterilen “Edit Component” penceresi gelecektir. Bu pencere aracılığı ile led diyodon; simbolünü, adını, iletme geçme gerilimini, çektığı akımı, PCB karşılığını, vb. bütün özelliklerini dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu pencerede gerekli değişiklikleri yapınız ve “OK” butonuna tıklayınız.
- ✓ Tasarım alanına döndüğünüzde gördüğünüz gibi istediğiniz değişiklikler yapılmıştır.

3.7. TASARIM ALANINDAKİ BİR ELEMANI TAŞIMAK

Schematic Capture (ISIS) ortamında bir elemanla ilgili işlem yapılacak ise, önce o elemanın yukarıda anlatıldığı gibi seçili hale getirilmesi gereklidir. Daha sonra elemanın taşınması işlemine geçilir ve bu işlem iki farklı yöntemle yapılabilir:

- Elemanın fare göstergesi ile taşınması
 - ✓ Tasarım alanına kütüphaneden “7805” elemanını (ya da herhangi bir eleman) çağırınız.
 - ✓ Bu elemanı tasarım alanında boş bir alana yerleştiriniz.
 - ✓ Fare göstergesini elemanın üzerine götürünüz. Bu durumda elemanın çevresi saydam kırmızı bir dikdörtgen ile çevrilecektir.
 - ✓ Farenin sol tuşuna basıp bırakınız, yani elemani seçili hale getiriniz. (Bu işlemden sonra eleman kırmızı rengi almış olmalıdır.)



Şekil 3.12: Elemanın taşınması

- ✓ Eleman seçili hale geldikten sonra, fare göstergesi yine elemanın üzerinde iken sol tuşa basınız (bu sefer bırakmayınız) ve elemani taşımak istediğiniz yere kadar sürükleyiniz.
- ✓ Elemani taşımak istediğiniz yere gelince farenin sol tuşuna basmaktan vazgeçiniz.
- ✓ İşlemi sonlandırmak için, fare göstergesini tasarım alanında boş bir alana götürünüz ve bir kere sol butona basınız.
- Elemanın “Drag Object” seçeneği ile taşınması

- ✓ Eleman kutusuna kütüphaneden bir eleman çağırınız.
- ✓ Bu elemanı tasarım alanında boş bir alana yerleştiriniz.
- ✓ Fare göstergesi ile elemanın üzerine gidiniz ve elemanın çevresinin saydam kırmızı dikdörtgen ile çevrilmesini sağlayınız.
- ✓ Bu durumda iken, fare göstergesinin sağ butonuna basınız ve karşınıza gelen menüden “Drag Object” seçeneğini (Şekil 3.8) seçiniz.
- ✓ Eleman pembe bir renk alacak ve taşınmaya hazır hale gelecektir. Fare göstergesini hareket ettirerek elemanı taşımak istediğiniz yere götürünüz ve sol butona basıp-bırakınız.
- ✓ Elemanı seçili durumdan kurtarmak için fare göstergesini tasarım alanında boş bir yere götürünüz ve sol butona basıp-bırakınız.

- Elemanın  (Block Move) araç düğmesi kullanılarak taşınması
- ✓ Tasarım alanına kütüphaneden “7805” elemanını (ya da herhangi bir eleman) çağırınız.
- ✓ Bu elemanı tasarım alanında boş bir alana yerleştiriniz.
- ✓ Fare göstergesini elemanın üzerine götürünüz ve farenin sol tuşuna basıp bırakınız, yani elemanı seçili hale getiriniz. (Bu işlemden sonra eleman kırmızı rengi almış olmalıdır.)
- ✓ Düzen Araç Çubuğu üzerinde bulunan,  (Block Move - Blok Taşıma) düğmesine basınız
- ✓ Taşıma düğmesine bastıktan sonra seçili olan eleman çerçevesine alınacak ve fare göstergesi sağ alt köşesine ilistirilecektir.
- ✓ Fare göstergesini tasarım alanında herhangi bir yere taşıyarak sol butona basıp-bırakınız.
- ✓ Eleman taşıma işlemi sonlandırılmıştır, başka bir yere taşımak için yine aynı yöntemi kullanabilirsiniz.

3.8. BİR ELEMANI DÖNDÜRMEK / MIRROR YAPMAK


Bir elemanı seçme işlemini öğrendikten sonra, döndürme ve mirror yapma işlemi oldukça kolay olacaktır. ISIS ortamında eleman, iki yöntemle döndürülebilir veya mirror yapılabilir. Bunlardan birincisi, eleman daha kullanıcı eleman kutusunda (DEVICES) iken; ikincisi ise, tasarım alanına taşındıktan sonradır.

- Eleman kutusundaki bir elemanın döndürülmesi:
 - ✓ Şekil 3.13'de gösterildiği gibi eleman kutusunda bulunan elemanı seçili hale getiriniz.
 - ✓ Rotation (Döndürme) araç çubuğunda bulunan C ya da O düğmesine basınız. Bu düğmelere her basığınızda eleman 90° sağa veya sola döndürülecektir. Elemanın durumu da “tasarım alanı ön görünüş” penceresinde gösterilecektir.



Şekil 3.13: Elemanın döndürülmesi ve mirror yapılması

- Tasarım alanındaki bir elemanın döndürülmesi:



Şekil 3.14: Elemanın döndürülmesi ve mirror

- Eleman kutusundaki bir elemanın mirror yapılması:

- ✓ Elemanı seçili hale getiriniz.
- ✓ Fare göstergesi eleman üzerinde iken sağ butona basınız ve açılan menüden (Şekil 3.14) kaç derecelik bir döndürme işlemi yapacaksanız, onu seçiniz.

- ✓ Şekil 3.13'de gösterildiği gibi eleman kutusunda bulunan elemanı seçili hale getiriniz.
- ✓ Reflection (Yansıma - Ayna) Araç Çubuğu'nda bulunan (yatay) ya da (dikey) düğmesine basınız.
- Tasarım alanındaki bir elemanın mirror yapılması:
 - ✓ Elemanı seçili hale getiriniz.
 - ✓ Fare göstergesi eleman üzerinde iken sağ butona basınız ve açılan menüden (şekil 3.14) hangi mirror işlemini yapacaksanız, onu seçiniz.

3.9. TASARIM ALANINDAKİ BİR ELEMANI SİLMEK

Bir elemanı silmek için mutlaka seçilmiş olmalıdır. Hatırlayacağınız gibi seçilen bir eleman kırmızı renk almaktır.

1. yöntem:
 - ✓ Elemanı seçili hale getiriniz.
 - ✓ Klavyeden "Del" tuşuna basınız
2. yöntem:
 - ✓ Elemanı seçili hale getiriniz.
 - ✓ Fare göstergesi eleman üzerinde iken sağ butona basınız ve açılan menüden (şekil 3.14) "Delete Object" seçeneğini seçiniz.
3. yöntem:
 - ✓ Elemanı seçili hale getiriniz.
 - ✓ "Edit Toolbar" araç çubuğu üzerinde bulunan (Block Delete) düğmesine basınız.

NOT: Sildiğiniz elemanın diğer elemanlar ile var olan bağlantı yolları da silinecektir. Yanlışlıkla silinen bir elemani tasarım alanındaki yerine tekrar çağrılmak için "Edit - Undo Changes" seçenekleri kullanılır.

(Kısayol tuşu "Ctrl + Z"dir.)

3.10. İLETKEN BAĞLANTILARINI YAPMAK


Schematic Capture (ISIS) ortamında, iki türlü iletken bağlantısı yapmanız mümkündür. İletkenleri manuel (el ile) ya da otomatik olarak bağlayabilirsiniz. Default (varsayımdır) değer olarak otomatik bağlantı modu aktiftir. El ile çizim ile otomatik çizim arasında bazı farklılıklar vardır. Otomatik çizimde bağlantısını yapacağımız iki pin üzerine gidip sol tıklama yapmanız yeterli olacaktır. ISIS bu iki "okta arasındaki bağlantıyı en uygun şekilde yapacaktır. El ile çizimde ise sağlayacağınız iki pin arasındaki yolu kendiniz belirleyebilir, istediğiniz açıyı kullanabilirsiniz.

Cizim sırasında çizim modunu değiştirmek oldukça kolaydır. Cizim sırasında klavyeden "W" tuşuna basmanız yeterlidir. İlkinci yöntem araç düğmelerinden (Wire Autorouter) düğmesine basmak; üçüncü yöntem ise, menüden "Tool - Wire Autorouter" seçeneklerini çalıştırmaktadır.

- ✓ Kullanıcı eleman kutusuna (DEVICES) kütüphaneden, "RES" elemanı çağrıınız.
- ✓ Tasarım alanına birkaç tane "RES" elemanı yerleştiriniz.
- ✓ Tasarım alanına elemanları yerleştirme işlemi bittikten sonra, fare göstergesini direncin bir pini üzerine getiriniz ve sol tuşa basıp bırakınız. Fare göstergesini diğer bir direncin pini üzerine sürükleyiniz ve yine sol tuşa basınız. İki eleman arasındaki iletken bağlantısı böylelikle yapılmış oldu.
- ✓ Bir pinden bir iletkeye bağlantı yapılacak ise, fare göstergesi önce eleman pini üzerine götürülür ve fare göstergesi kalem şeklini alır. sol tuşa basıp bırakılarak, fare göstergesi iletkeye doğru sürüklendir, iletkenin üzerinde gelince fare göstergesi tekrar saydam kırmızı bir renk almalıdır. Farenin sol tuşuna basılıp-bırakıldığı anda bağlantı tamamlanmış olur.

3.11. İLETKEN (BAĞLANTI HATTI) ÖZELLİKLERİNİ DEĞİŞİRTİRMEK

Schematic Capture (ISIS) ortamında iletken özelliklerini değiştirmek, şekil 3.30'da verilen menü seçenekleri aracılığı ile yapılmaktadır. Bu menü; fare göstergesi ile hattın üzerine gidilip, fare göstergesi (yani kalem) yeşil rengi alınca ya da iletken üzerinde saydam kırmızı bir karecik oluştuğunda, farenin sağ butonuna basılıncaya çıkmaktadır, iletkenin bütün özellikleri de bu menü seçenekleri sayesinde değiştirilebilir.



Şekil 3.15: iletkeni (hattı) silmek ve özelliklerini değiştirmek

Drag Wire: İletkeni taşır.

Edit Wire Style: İletkenin özelliklerini (stil, renk ve kalınlık gibi) değiştirebileceğimiz iletken düzenleme penceresini çağırır.

Delete Wire: İletkeni siler.

Place Wire Label: İletkeni etiketler. (VCC/VDD, GND/VSS veya sizin belirleyebileceğiniz bir etiketleme yapar.)

Show All Wire Labels: Tüm bağlantı isimlerini görünürlük yap.

Hide All Wire Labels: Tüm bağlantı isimlerini gizle.

Goto Child Sheet: Sembolün alt katmanda bir

Goto Part in Design Explorer: İletkenin hangi eleman pinlerine bağlı olduğunu gösteren ‘Physical Netlist View’ sekmesi açılır.

Highlight Part in PCB Layout: Seçilen iletkeni ve bağlı olduğu eleman pinlerini, bütün hat boyunca ışıklandırır ve görüntüsünü yaklaştırır.

Highlight Net on Schematic: Seçilen iletkeni ve bağlı olduğu eleman pinlerini, bütün hat boyunca ışıklandırır ve görüntüsünü yaklaştırır.

Highlight Net on PCB Layout: Proje dosyasında PCB çalışmada varsa; bu seçenek çalıştırıldığında PCB şemada bu iletken ve bu iletkenin bağlı bulunan diğer hatlar ışıklandırılır.

- Bir iletkeni silmek:

ISIS ortamında çizilmiş bir iletkeni silmek, aynı eleman silme işleminde olduğu gibi çok kolaydır. Bir iletkeni silmek için;

- ✓ Fare göstergesini (kalemi) silmeyi düşündüğünüz hattın üzerine getiriniz.
- ✓ Fare göstergesi (yani kalem) yeşil rengi alınca ya da iletken üzerinde saydam kırmızı bir kare oluşunca, ardi ardına iki kere sağ butona basınız. (Ya da birinci sağ butona basmada karşımıza çıkan şekil 3.15'teki menüden “Delete Wire” seçeneği seçilir.)
- ✓ İstenen iletken böylece silinmiş olacaktır.

- Bir iletkenin özelliğini (stil, renk veya kalınlığını) değiştirmek:

Bilgisayar ortamında bir elektronik devrenin şeması çizilirken bazı durumlarda iletkenlerin renk, kalınlık veya stillerinin farklı olması gerekebilir. Bu gibi durumlarda aşağıda anlatılan işlemleri sırasıyla uygulamanız yeterlidir:

- ✓ Selection Mode Seçme ve düzenleme moduna geçiniz.
- ✓ Fare göstergesini rengini (veya başka bir özelliğini) değiştirmeyi düşündüğünüz iletkenin üzerine getiriniz ve farenin sağ butonuna basınız.
- ✓ Karşınıza şekil 3.15'de verilen menü gelecek ve bu menüden “Edit Wire Style” seçeneği seçilmelidir.
- ✓ Karşınıza şekil 3.16'da verilen pencere gelecektir. Bu pencere kullanılarak iletkenin stil, kalınlığı ve rengi değiştirilebilir.
- ✓ “Follow Global” seçenekleri yanındaki onay kutusuna tıklayınız ve onayları kaldırın.
- ✓ Aktif hale gelen özellikler, şekil 3.17'de gösterildiği gibi belirleyiniz ve “OK” düğmesine basınız.



Şekil 3.16: iletken özelliklerini değiştirmeye



Şekil 3.17: iletken özelliklerini belirleme

3.12. BAĞLANTI NOKTASI (JUNCTION) YERLEŞTİRMEK

Schematic Capture (ISIS) ortamının güzel yanlarından birisi de bağlantı noktalarını otomatik olarak eklemesidir. Birbirine bağlanmasını istediğiniz iletkenlere bağlantı noktası program tarafından oluşturulmaktadır. Fakat bazı durumlarda, bizim tarafımızdan da bağlantı noktası oluşturmamız gerekecektir. Bu gibi durumlarda;

- ✓ Main Modes (Ana Modlar) araç çubuğunda bulunan  (junction Dot Mode) düğmesine basınız.
- ✓ Fare göstergesini tasarım alanında bağlantı noktasını yerleştirmeyi düşündüğünüz yere sürükleyiniz ve sol tıklayınız.
- Bağlantı noktasını taşımak
 - ✓ Bağlantı noktasını seçili hale getiriniz. (Fare göstergesini üzerine götürünüz ve bir kere sağ butona basınız, kırmızı olduğu anda seçili hale gelmiş demektir.)
 - ✓ Fare göstergesi yine bağlantı noktasının üzerinde iken sol butona basılı tutarak, fare göstergesini bağlantı noktasını taşımak istediğiniz yere sürükleyiniz ve sol butonu bırakınız (Şayet bağlantı noktasına bağlı iletkenler varsa, onlar da taşınacaktır).
 - ✓ Bağlantı noktasını seçili durumdan kurtarmak için, fare göstergesini tasarım alanı içerisinde boş bir alana götürünüz ve sol butona bir kere basınız.


NOT: Bağlantı noktasını seçili hale getirdikten sonra farenin sağ butonuna basarak, karşısına gelen menüden de istenilen işlemler yapılabilir.

- Bağlantı noktasının silinmesi
 - ✓ Fare göstergesini silmek istediğiniz bağlantı noktasının üzerine götürünüz ve ardı ardına iki kere sağ butona basınız.

3.13. TASARIM ALANINDA BASIT BİR DEVRE OLUŞTURMAK VE ÇALIŞTIRMAK

Şu ana kadar öğrendiğimiz bilgiler ile ISIS ortamında artık istediğimiz devreyi çizebilir ve bu çizilen devrenin çalışmasını izleyebiliriz. Bu bilgiler doğrultusunda ilk devremizi aşağıda anlatıldığı gibi oluşturabiliriz. Oluşturacağımız devre, butona bastığımız anda LED diyotumuzun ışık vermesini sağlayacaktır.

- ✓ Kütüphaneden “BATTERY, BUTTON, LED-BLUE ve RES” elemanlarını çağırarak kullanıcı malzeme kutusu bölümüne alınız. (Kütüphanede bazı elemanlar aynı isimle birden fazla bulunabilir. Bu durumda simülasyon işlemi için **ACTIVE** özelliği olan elemanı seçmelisiniz.)
- ✓ Şekil 3.18’de gösterildiği üzere; “DEVICES” kutusunda bulunan elemanlardan önce “BATTERY” elemanın üzerinde gelip sol tıklayınız ve seçili hale getiriniz.
- ✓ Daha sonra tasarım alanında boş bir alana farenin göstergesini götürünüz ve iki kere sol tıklayınız. Gördüğünüz gibi bu eleman tasarım alanına taşınmış oldu.
- ✓ Şimdi de “DEVICES” kutusundan “BUTTON” elemanını seçili hale getiriniz ve şekil 3.18’de gösterildiği gibi, “BATTERY” elemanın biraz yukarısına götürünüz ve iki kere sol butona basınız. “BUTTON” elemanını da bu şekilde tasarım alanına taşımiş olduk.




Şekil 3.18: Elemanlar arası bağlantı yapmak

- ✓ Şekil 3.18’de gösterildiği gibi bütün elemanları tasarım alanına taşıyınız.
- ✓ Şimdi sıra geldi elemanlar arası bağlantı oluşturmaya, burada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bağlantı oluşturmaya başlamadan önce,  (Component Mode) düğmesinin aktif olması gereklidir. Eğer aktif değilse, fare göstergesini üzerine götürünüz ve bir kere sol tıklayınız.
- ✓ Daha sonra, fare göstergesini eleman pinleri üzerine götürdiğinizde şekil 3.18’de gösterildiği gibi (fare göstergesine bakınız) göstergenin ucunda işaretini oluştugunda bir kere sol tuşa basınız ve bırakınız. Şimdi,


bağlantı yapacağınız diğer elemanın pinı üzerine gidiniz. Bu pin üzerinde yine işaretini oluştugunda bir kere daha sol tıklayınız. Gördüğünüz gibi iki eleman arasında bağlantı otomatik olarak yapılmış oldu.

- ✓ Şekil 3.19'da gösterildiği gibi diğer elemanlar arası bağlantıları da yapınız ve devrenizi oluşturunuz.




Şekil 3.19: Tasarım alanında devre oluşturma

- ✓ Şekil 3.19'da gösterildiği gibi elemanlar arası bağlantılar yapıldıktan sonra, şimdi sıra elemanların değerlerini düzenlemeye işlemeye geldi.
- ✓ Selection Mode - Seçme moduna geçiniz.
- ✓ Şekil 3.20'de gösterildiği gibi, "BATTERY" 'nin değerini 6 V; şekil 3.21'de gösterildiği gibi, "RES" direnç değerini 100 (ohm) olarak değiştiriniz.




Şekil 3.20: BATTERY düzenleme penceresi




Şekil 3.21: RES düzenleme penceresi

- ✓ Elemanların değerlerini düzenledikten sonra devremiz çalışmaya, yani simülasyona hazırız.
- ✓ Artık simülasyonu başlatabiliriz; Animasyon kontrol panelinde bulunan Play (▶) düğmesine basınız ve simülasyonu başlatınız.
- ✓ Simülasyon başladığını andan itibaren, şekil 3.22'de gösterildiği gibi "Animasyon Kontrol Paneli"nın yanında "Mesaj Bilgi Çubuğu", yanında ise "Durum Çubuğu"nda simülasyon zamanı ve CPU kullanım yüzdesi görülecektir.



Şekil 3.22: Simülasyon sırasında durum çubuğu

- ✓ Devremizin simülasyon işlemi başlamıştır. Ancak led'in ışık verebilmesi için butona basılması gerekmektedir. Butona basma işlemi; fare göstergesini buton üzerine götürüp bir kere sol tıklama ile yapılmaktadır. Sol tuşa bastığınız sürece buton basılı kalacaktır.
- ✓ Butona basılmadığı sürece, devremizin çalışmasına dair gözle görülür bir olaya rastlanılmayacaktır. Fakat butona bastığınız anda göreceksiniz ki LED diyotumuz ışık vermeye başlayacaktır.
- ✓ Şekil 3.23'de gördüğünüz gibi butona bastığınız sürece, LED'in ışık verdiğiğini göreceksiniz. Butonu bırakıldığınız anda LED sönecektir. Bu işlemi birkaç defa tekrarlayınız.
- ✓ Simülasyon işlemini durdurmak için Stop (■) düğmesine basınız.




Şekil 3.23: Simülasyon başladiktan sonra devre.

- ✓ Eğer devreniz yukarıda anlatıldığı gibi çalışmıyor ise, işlem basamaklarını kontrol ediniz ve hatanızı bulmaya çalışınız.

3.14. BUS (ÇOKLU YOL) KULLANMAK


Şu ana kadar yaptığımız örneklerde, elemanlar arası pinden pine bağlantı yapılmıştır. Bilindiği gibi, bir entegre veya entegre grubunu diğer bir entegre grubuya bağlarken, tek iletkeneden oluşan “bus” tercih edilir. Bu tür çoklu yol kullanmanın en önemli sebebi ise devremizin çok karışık bir hale gelmesini önlemek ve hata ayıklamasını kolaylaştırmaktır. Schematic Capture (ISIS) ortamı, bu tür bus’ların çizilmesine olanak tanır. Aynı zamanda bus kullanılarak çizilen devreleri de aynı şekilde simüle edebilirsiniz. Şimdi bus kullanılarak bir devre nasıl çizilir ve simüle edilir adım adım uygulayarak görelim.

- ✓ Kütüphaneden “4017, CLOCK, LED-RED ve RES” elemanlarını kullanıcı eleman kutusuna alınız.
- ✓ Şekil 3.24’de gösterildiği gibi, elemanları tasarım alanına yerleştiriniz.




Şekil 3.24: Elemanların tasarım alanına yerleştirilmesi

- ✓ Main Modes (Ana Mod) araç çubuğunda bulunan (Buses Mode) düğmesine basınız.
- ✓ Şekil 3.25’de gösterildiği gibi, tasarım alanında bus oluşturunuz.



Şekil 3.25: Bus oluşturulması

- ✓ Eleman pinlerinin bus ile bağlantısının yapılması işlemi aynen iki pinin birbirine bağlantısı gibidir. (Fare göstergesini elemanın pini üzerine götürünüz, fare göstergesi ucunda şekli oluşunca farenin sol tuşuna basıp bırakınız. Fare göstergesini bus üzerinde bağlantı yapacağınız yere götürünüz ve yine fare göstergesi ucunda şekli oluşunca sol tuşuna basıp bırakınız.)



Şekil 3.26: Bus kullanılarak yapılmış 10 LED’li yürüyen ışık devresi

- ✓ Bus ile bağlantısı yapılacak olan bütün pinlerin bağlantısını şekil 3.26'da görüldüğü gibi yapınız. Şekilde ayrıca 4017 elemanının 3 no'lu pininin bus ile bağlantısının olduğu hatta Q0 isminin verildiği görülmektedir. Yine bu hattın karşısında bulunan direnç ile bus arasında kalan hattın da isminin Q0 olarak adlandırıldığı görülmektedir. Bu isim verme işlemi de şöyle yapılmaktadır: Main Modes (Ana Mod) araç çubuğunda bulunan (Wire Label Mode) düğmesine basınız. Daha sonra bus ile pin arasında kalan hattın üzerine fare göstergesini götürün ve fare göstergesinin ucunda x şekli oluşunca sol tıklayınız (ya da fare göstergesi ile hattın üzerine gelip sağ butona basınız ve karşınıza gelen menüden, "Place Wire Label" seçeneğini seçiniz). Karşınıza gelen (şekil 3.27) pencerede, "String" kutusuna hattın ismini yazarak, pozisyonunu ayarlayıp "OK" butonuna basınız.



Şekil 3.27: Bus ile pin arasında kalan hattın isimlendirilmesi


- ✓ Şekil 3.26'daki devrede 4017 komponentinin 3 no'lu pini ile R1 direncinin, bus'a bağlı hat isimlerinin Q0 olmasının sebebi; bus (çoklu yol) aracılığı ile Q0'dan Q0'a bağlantı olduğunun (yani 4017'nin 3 no'lu pini ile en üstteki direnç arasında bağlantı vardır) ISIS ortamına bildirilmesidir. Bu isimlendirme bizim devremizde sıralı olarak verilmesine rağmen, sıralı olmak zorunda değildir. Isimlendirmeyi istediğiniz gibi yapmakta serbestsiniz.
- ✓ Şekil 3.26'da devremizin bitmiş ve çalışan hali görülmektedir. Simülasyona başlamadan önce devrenizi kontrol ediniz ve hiç bir bağlantıyu unutmadığınızdan emin olunuz. Ayrıca düzenlemeye moduna geçiniz ve "CLOCK" elemanın frekansını 5 Hz. Ve dirençlerin değerini de 220 olarak değiştiriniz.
- ✓ Düzenleme modundan çıkışınız ve simülasyonu başlatınız. Şayet devrenizin çalışmasında bir problem varsa işlem basamaklarını tekrar kontrol ediniz.

3.15. BAĞLANTI TERMİNALİ KULLANMAK


Bağlantı terminalleri; çok büyük veya karmaşık devrelerde elemanlar arası bağlantının zor olduğu durumlarda kullanılır. Fakat bizim bu uygulamamızda, devre büyük veya karmaşık olmamasına karşın, bağlantı terminali kullanacağız. Amacımız bu terminalin nasıl kullanıldığını öğrenmektir.

Kolaylık olması bakımından bir önceki konunun anlatımı sırasında yaptığımız 10 led'li yürüyen ışık devresini bu uygulamada da kullanacağız. "4017" elemanı ile ön direnç (üzerinden LED) arası bağlantıları, bağlantı terminali kullanarak yapacağız.


- ✓ Kütüphaneden "4017, CLOCK, LED-RED ve RES" elemanlarını kullanıcı eleman kutusuna alınız.
- ✓ Şekil 3.24'de gösterildiği gibi, elemanları tasarım alanına yerleştiriniz.
- ✓ Gadgets (aygitlar) araç çubuğu üzerinde bulunan (Terminals Mode) araç düşmesine basınız ve kullanıcı malzeme kutusuna gelen (şekil 3.28) terminal bağlantılarından "DEFAULT" 'u seçiniz.
- ✓ Terminal uçlarını şekil 3.29'da gösterildiği gibi yönlerini ve yerlerini ayarlayarak tasarım alanına yerleştiriniz ve bağlantılarını yapınız.



Şekil 3.28: Terminaller



Şekil 3.29: Bağlantı terminalinin kullanılması




Şekil 3.30: Terminalin isimlendirilmesi

- ✓ Bağlantı uçlarına isim vermemiz gerekiyor. Terminallerin üzerine fare göstergesini götürüp iki kere ardı ardına sol butona basınız, karşınıza gelen şekil 3.30'da verilen pencerede "String" kutusuna terminal bağlantısına vermek istediğiniz ismi yazınız.
- ✓ Birbirine bağlanması düşünülen her iki terminalin de ismi aynı olmalıdır. Ancak bu şekilde bağlantı terminali oluşturulabilmektedir.
- ✓ Bir önceki konuda anlatıldığı gibi, devrenin geri kalan kısmının bağlantılarını yapınız.
- ✓ Play (►) düğmesine basınız ve simülasyonu başlatınız.


3.16. TASARIM ALANINA TEXT (METİN) EKLEMEK

Bir devre şeması oluşturulduğunda, bu şemaya ait bir takım bilgilerin (devrenin özellikleri, devreyi çizen kişinin adı gibi) şema üzerinde bulunması gerekebilir. Bu nedenle tasarım alanına text (metin) eklenmesinin ve bu metinin özelliklerinin istenildiği gibi ayarlanması gerekmektedir. Bu durumda aşağıda anlatılanları yapmanız yeterli olacaktır:

- ✓ Tasarım alanına devrenizi oluşturunuz. (daha önce oluşturmuş olduğumuz 10 led'li yürüyen ışık devresini kullanabiliriz.)
- ✓ "Ana modlar" araç çubuğu üzerinde bulunan  (Text Script Mode) düğmesine basınız ve aktif hale getiriniz.
- ✓ Fare göstergesini tasarım alanı üzerinde, metin eklemek istediğiniz yere götürünüz ve sol butona basınız.
- ✓ Karşınıza gelen şekil 3.31-a'da verilen pencereyi kullanarak yazmak istediğiniz metni giriniz ve daha sonra aynı pencerede, "Style" düğmesine basınız, şekil 3.31-b'de gösterilen özelliklerini belirleyiniz.




Şekil 3.31-(a): Text ifadesi oluşturma



Şekil 3.31-(b): Text ifadesi düzenleme

- ✓ "OK" düğmesine basarak bu pencereyi kapatınız.






Şekil 3.32: Tasarım alanına text (yazı) eklenmesi

- ✓ Tasarım alanınıza metninizin sizin belirlediğiniz özelliklere göre yerleştiğini görünüz. Yazılan metinlerin taşınması, silinmesi, kopyalanması aynı elemanlarda olduğu gibidir.


3.17. LOJİK DEVRELERDE PİN DURUMLARINI GÖRÜNTÜLEMEK

Schematic Capture (ISIS) ortamında çizilen devrenin simülasyonu yapılabildiği gibi, ayrıca çok görsel ve çok faydalı animasyon özellikleri sunar. Özellikle lojik devrelerde simülasyon sırasında pin durumlarının o andaki durumunu öğrenmek isteriz, işte ISIS bize bu imkanı simülasyon süresince sunmaktadır.





Şekil 3.33: Pin durumları pasif



Şekil 3.34: Pin durumları aktif

Bu özellik aktif edildikten sonra şekil 3.33'de gösterildiği gibi, elemanların pinlerinde kırmızı ve mavi renkli olmak üzere küçük karecikler oluşmaktadır. İşte bu küçük kareciler bize o pinin o andaki lojik durumunu göstermektedir.

Pin üzerindeki bu kareler;

LOJİK DURUM	RENK
'1'	Kırmızı
'0'	Mavi
Bağlantı yok (pasif)	Gri
Hat çekimi	Sarı



Bu özelliğin aşağıda anlatıldığı gibi aktif ya da pasif yapabiliriz:

"System - Set Animation Options" seçenekleri çalıştırıldığında ekrana şekil 3.33' (üst)te görülen pencere gelir. Bu pencerede gösterilen, "Show Logic State of Pins" seçeneği onaylanırsa simülasyon sırasında pin durumları gösterilir. Aynı pencere kullanılarak bu özellik pasif hale getirebilir. Özellik Şekil 3.33'de pasif, şekil 3.34'de ise aktiftir. Yukarıdaki iki şekil incelediğinde özellik anlaşılacaktır.



NOT: Bu özellik genellikle dijital devre simülasyonlarında kullanılmaktadır.

3.18. DEVREDE AKIM YÖNLERİНИ GÖRÜNTÜLEMEK

Simülasyon sırasında akım yönlerinin gösterilmesi, özellikle elektroniki yeni öğrenmeye başlayanlar için çok faydalı bir animasyon özelliğidir. Şekil 3.35 ile 3.36'ı kıyasladığınızda bu özelliğin ne kadar faydalı olabileceğini anlamış olursunuz.



Şekil 3.35: Akım yönlerini görüntüleme pasif



Şekil 3.36: Akım yönlerini görüntüleme aktif

Bu özelliği bir analog devre üzerinde görebilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

- ✓ "System - Set Animation Options" seçeneklerini çalıştırınız.
- ✓ Karşınıza gelen pencereden (Şekil 3.35 (üst)) "Animation Options" bölümünden "Show Wire Current with Arrows" seçeneğini onaylayınız ve "OK" butonuna tıklayınız.
- ✓ Simülasyonu başlatınız.

NOT: Bu özellik genellikle analog devre simülasyonlarında kullanılmaktadır.


3.19. DEVREDE GERİLİMLERİ RENKLİ GÖRÜNTÜLEMEK

Bu özelliği ettiğiniz zaman, simülasyon sırasında devre hatlarında bulunan potansiyel farkları (voltaj seviyelerini) renkli olarak görebilirsiniz. Analog devrelerde kullanılabilen bu özellik devrenin çalışması sırasında kullanıcıya yardımcı olur. Pozitif gerilim kırmızı ile şase (GND) mavi ile ara değerlerdeki gerilimlerde diğer renklerle gösterilir. Bu özelliği aktif etmek için;

- ✓ “System - Set Animation Options” seçeneklerini çalıştırınız.
- ✓ Karşınıza gelen pencereden (Şekil 3.35(üst)) “Animation Options” bölümünden “Show Wire Voltage by Colour” seçeneğini onaylayınız ve “OK” butonuna basınız.
- ✓ Simülasyonu başlatınız.

Simülasyon sonucunu Şekil 3.36’da görebilirsiniz.


3.20. ELEKTRİKSEL HATALARI KONTROL ETMEK (RULE CHECK)



Şekil 3.37: Elektriksel hata raporu

3.21. DEVRENİN MALZEME LİSTESİNCI ÇIKARTMAK (BOM)


Schematic Capture (ISIS) ortamı tasarım alanında yapmış olduğumuz çalışma manuelini yani elektronik devremizin malzeme listesini hazırlayıp, bize sunabilmektedir. Ayrıca ISIS ortamının hazırlamış olduğu bu raporu kaydedebilir ya da kağıda aktarabiliriz. ISIS ortamında malzeme listesinin çıkarılması işlemine kısaca **BOM (Bill Of Materials)** adı da verilir.



Şekil 3.38: Malzeme listesi butonu

Malzeme listesinin çıkarılması, Şekil 3.38’de gösterildiği gibi Application Commands araç çubuğu üzerinde bulunan (Bili of Materials) düğmesine basılarak yapılır. Bu düğmeye basıldıktan sonra, “Schematic Capture” sekmesinin yanında malzeme listesini HTML formatında gösteren “Bill of Materials” sekmesi açılır. Bu sekme HTML formatında bir rapor görüntüler.

Bill of Materials sekmesinin açılmasıyla beraber aşağıda görüntülenen ilave araç çubuğu eklenir.



Bu araç çubuğundaki seçeneklerden yararlanarak, rapor istenirse yazıcıya gönderilebileceği gibi, istenirse PDF ya da excel formatına dönüştürülerek diskte saklanabilir.

3.22. ŞEMANIN ÇEŞİTLİ FORMATLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Schematic Capture (ISIS) ortamında tasarlanan devre, istenirse popüler dosya formatları olan PDF veya BMP formatına dönüştürülebilir. Bu işlem için; “File - Export Graphics - Export Adobe PDF File” veya “Export Bitmap” seçenekleri çalıştırılır ve açılan pencerede uygun dosya yolu ve isim verilerek diske kaydedilebilir.

3.23. SIMÜLASYON SIRASINDA ELEMANIN DURUMUNU ÖĞRENMEK

Schematic Capture (ISIS) ortamı, simülasyon sırasında tasarım alanında kullanmış olduğumuz elemanların durumunu gösterme imkanı da sunmaktadır. Bu özellik pratik de, sanki devreye ölçü aleti bağlıyormuş gibi, hatta daha fazlasını verebilmektedir. Kullanımı aşağıda adım adım anlatılmıştır:

- ✓ Devrenizi tasarım alanı üzerinde oluşturunuz.
- ✓ Simülasyonu adım modunda çalıştırınız.
- ✓ Fare göstergesini tasarım alanındaki devrede durumunu öğrenmek istediğiniz elemanın üzerine götürünüz ve sol butona basıp - bırakın. (Sol butona basıp - bırakırken fare göstergesini kaydırmayınız.)

NOT: Bu özellik analog ya da dijital devrelerde oldukça işe yaramaktadır. Mikrodenetleyici tabanlı simülasyonlarda dahi oldukça sık kullanılan bir özelliklektir.

4. SCHEMATIC CAPTURE (ISIS) ORTAMINDA BULUNAN ÖLÇÜ ALETLERİ ve ÖNEMLİ KOMPONENTLER

Bir elektronik laboratuvarında bulunabilecek bütün cihazlar, Schematic Capture (ISIS) ortamında sanal olarak fazlaıyla mevcuttur. Analog ve dijital elektronik alanında her türlü ölçü aleti, ISIS içerisinde yer almaktır ve kullanım kolaylığı bakımından da bizlere çok büyük avantajlar sağlamaktadır.

Schematic Capture ortamı içerisinde yer alan ölçü aletlerinin yanı sıra; gerçek laboratuar ortamında ölçerek elde ettiğimiz değerlerden faydalananarak ulaşmaya çalıştığımız sonuçlara, ISIS ortamı içerisinde yer alan "Simulation Graph" özelliği sayesinde direk ulaşma imkânımız da vardır. Bu özellik sayesinde tasarım alanımızda bulunan elektronik devremizin sonucunu (ister analog, ister dijital devre olsun; gürültü analizi, frekans responsu, fourier analizi, vb. gibi) grafik olarak çok Kolay bir şekilde çizebilme imkânı sağlamaktadır.


Schematic Capture (ISIS) ortamında bulunan ölçü aletleri ve cihazlar aşağıda verilmiştir:

OSCILLOSCOPE	PATTERN GENERATOR
LOGIC ANALYSER	DC VOLTMETER
COUNTER TIMER	DC AMMETER
VIRTUAL TERMINAL	AC VOLTMETER
SPI DEBUGGER	AC AMMETER
I2C DEBUGGER	WATTMETER
SIGNAL GENERATOR	


4.1. OSİLASKOP (OSCILLOSCOPE)

Osilaskop, elektronik devrelerde istenilen noktalardaki sinyalleri görüntüleyen bir cihazdır. Kısaca osilaskop, elektrik sinyallerini gözle görmemizi sağlar. Şekil 4.1'de tasarım alanında devreye bağlanacak olan osilaskobun kapalı paneli görülmektedir. Bu osilaskop dört kanallıdır. (Kanal A, Kanal B, Kanal C ve Kanal D)

Osilaskobumuz, diğer ölçü aletleri ve cihazların da bulunduğu  (Multimeter) düğmesi altındadır. Osilaskop çağrıldığı anda, tasarım alanına şekil 4.1'deki gibi gelmektedir. Daha sonra ölçüm yapılacak noktalara, osilaskobun bağlantısı yapılır. Gerekliyse dört kanal birden kullanılabilir. Bağlantı işlemi bitirilip, devrenin son kontrolü yapılp devre çalıştırılır ise, ekrana şekil 4.2'deki gibi bir osilaskop paneli gelmelidir. Eğer gelmez ise, ana menüden "Debug" seçeneğine girerek en alttaki seçenek olan "Digital Oscilloscope" seçeneği onaylanmalıdır. (Osilaskop panelini görmeyinizin en kolay yolu, boş bir tasarım alanına kütüphaneden osilaskop çağrıın ve Play (▶) düğmesine basınız.)



Şekil 4.1: Osilaskop



Şekil 4.2: Osilaskop paneli

Schematic Capture (ISIS) ortamında osilaskop, şekil 4.2'den de görüleceği gibi çok görsel, dört kanallı ve tasarım alanına birden fazla çağrılabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Dolayısıyla gerektiği kadar sinyali gözle izleyebilme imkânına sahipsiniz. A, B, C ve D kanalları ölçüm uçlarıdır. Osilaskobun devrede gerekli yerlere bağlantısı yapıldıktan sonra devre çalıştırıldığı anda osilaskobumuz ekranında sinyalleri göstermeye başlayacaktır. Devre çalışıyor iken, osilaskobun devredeki bağlantı yerleri değiştirilemez. Bunun için devre çalışmasının durdurulması ve osilaskop uçlarının bu durumda değiştirilerek devrenin tekrar çalıştırılması gereklidir.

Osilaskop üzerinde bulunan radyo frekans ayarı düğmelerine benzer (Volts/Div, Timebase, Y-Pos, Trigger, vb. gibi) düğmeler ile ayar yapmak için; fare göstergesini düğmenin üzerine götürün ve sol tuşa basılı tutarak düğmeyi çeviriyormuş gibi yapınız.

Osilaskop üzerinde bulunan diğer düğmeler ise push-button veya switch (anahtar) şeklinde çalışmaktadır. Yani farenin göstergesini düğmenin üzerine götürüp bir kere sol tuşa basınız, düğmenin kontrol ettiği ayarın değiştigini göreceksiniz.

Osilaskobun teknik özellikleri:

- a. Dört kanalıdır (Channel A, Channel B, Channel C ve Channel D).
- b. A+B ve C+D kanal modları.
- c. Kanal kazancı 2mV/div ile 20V/div arasındadır.
- d. Timebase (zaman) aralığı 0.5 μ s/div ile 200ms/div dir.
- e. Dört kanalda da otomatik voltaj seviye tetiklemeli ve kilitlemelidir.
- f. AC ve DC kuplaj girişleri bulunur.
- g. Her bir kanal için invert (tersleme) düğmesi.
- h. Fare tekerleği ile zoom yapabilme.
- i. Ekranın renklerini ayarlayabilme ve ekran görüntüsünü çıktı alabilme.

Osilaskop VSM görüntüsü aktif iken, fare göstergesi ile ekran üzerine gelinip sağ butona basıp-bırakılırsa, karşımıza şekil 4.2'de osilaskop ekranı üzerinde gösterilen menü gelecektir. Bu menü de;


- Delete Cursor : İmleç pozisyonunu siler.
Clear All Cursors : İmleç pozisyonlarını siler.
Print : Ekran görüntüsünün kâğıda çıktısı alınır.
Setup : Ekran görüntüsünün renk ayarları yapılır.

Schematic Capture (ISIS) ortamında osilaskobun kullanılması:


1. Tasarım alanından  (Multimeter) düğmesini tıklayınız. Kullanıcı kütüphanesinde isimleri listelenen VSM cihazları içerisinde osilaskobu tasarım alanına taşıyınız.
2. Şema üzerinde osilaskop ile ilgili gerekli bağlantıları yapınız.
3. Play (▶) butonuna tıklayarak, simülasyonu başlatınız.
4. Hangi kanallar kullanılacak ise o kanalın çalışma anahtarı “OFF” konumundan kurtarılmalıdır.
5. Sinyali en anlaşılır biçimde görebilmek için Volts/Div ve Timebase ayarlarını yapınız.
6. Ölçülen sinyallerin şekline göre osilaskop üzerinden AC ya da DC durumu seçiniz.
7. Sinyallerin pozisyonlarını ayarlayınız (position).
8. Sinyalleri gözlemledikten sonra devrenin çalışmasını durdurunuz.
9. Çalışmayı kaydediniz.

4.1.1 UYGULAMA: Osilaskobu Devrede Kullanmak (555 İle Kare Dalga Osilatör Devresi)

1. Kütüphaneden, “555, BATTERY, CAP, POT ve RES” elemanlarını kullanıcı malzeme kutusuna çağırınız
2. Tasarım alanından  (Multimeter) düğmesini tıklayınız. Kullanıcı kütüphanesinde isimleri listelenen VSM cihazları içerisinde osilaskobu tasarım alanına taşıyınız.
3. Tasarım alanına şekil 4.3'de verilen devreyi kurunuz.
4. Devrede kullanılan eleman değerlerini şekil 4.3'de gösterildiği gibi düzenleyiniz.
5.  düğmesine basarak, simülasyonu başlatınız (yani devreyi çalıştırınız).
6. Karşınıza şekil 4.4'de gösterilen osilaskop ekranının gelmesi gereklidir. Şayet gelmedi ise, ana menü çubuğu üzerinde bulunan “Debug - Digital Oscilloscope” seçeneklerini çalıştırınız. Karşınıza gelen osilaskop panelinden cihazın C ve D kanallarını “OFF” durumuna alınız.



Şekil 4.3: 555'li osilatör devresi




7. Osilaskobun A ve B kanallarının “position” düğmeleri ile oynayarak sinyalleri şekil 4.4’de verilen osilaskop görüntüsüne göre ayarlayınız. Bu ayarı, pozisyon ayar çubuğu konumunu ile oynayarak yapabilirsiniz. (Fare göstergesini pozisyon ayar çubuğu üzerine götürün, farenin sol düşmesine basılı tutunuz ve aşağı - yukarı hareket ettiriniz). Osilaskop ekranından sinyalleri izleyiniz. Şekil 4.4: Osilatör devresi sinyallerinin osilaskop ile görüntülenmesi


9. Devre simülasyonu devam ederken, fare göstergesini devrede bulunan potansiyometrenin üstünde ve altındaki (yuvarlak ve içerisinde ok bulunan) değer artırma ve azaltma düğmeleri üzerine getiriniz ve farenin sol düşmesine basınız. Osilaskop ekranından değişimleri gözlemleniniz.
10. Devrenin çalışmasını durdurunuz. Devrede bulunan direnç ile kondansatörlerin değerlerini değiştiriniz ve devrenizin çalışmasını tekrar inceleyiniz.

4.2. DİJİTAL ZAMAN SAYICI (COUNTER TIMER)

Counter Timer (zaman sayacı) dijital cihazı, çok amaçlı olarak kullanılabilir. Zaman aralıklarını ölçebildiği gibi, frekans ve pals sayısını da ölçebilir. Sıkça, CLK girişine bağlanan hattaki lojik sinyalin değişim sayısını ölçme ve ekranında dijital olarak gösterme amaçlı kullanılır. CE pini ise, frekans sayıcının Control Enable’ıdır, yani aktif etme ucudur. RST pini ise, counter timer’ın RESET etme girişidir.



Şekil 4.5: Counter Timer



Şekil 4.6: Counter Timer simülasyon ekranı

Counter Timer cihazının desteklediği işlem modları şunlardır:

- Zamanlayıcı modu (saniye), kararlılık 1 us.
- Zamanlayıcı modu (saat, dakika, saniye), kararlılık 1ms.
- Frekansmetre modu, kararlılık 1 Hz.
- Sayıcı modu - maksimum sayma miktarı 99.999.999

Ayrıca Counter Timer cihazı çalışması esnasında, VSM görüntüsü üzerinden manuel olarak Reset atılabilmesine, polarite değişikliği yapılabilmesine ve en önemli çalışma modunun değiştirilebilmesine imkân vermektedir.

Counter Timer cihazının zaman aralığı ölçüme modunda kullanılması:

1. Tasarım alanına (Multimeter) düğmesini kullanarak Counter Timer cihazını çağırınız.
2. Eğer devrenizde kullanılması uygunsa, CE (clock enable) pinini zamanı kontrol edecek sinyale, RST (reset) pinini ise zamanı resetleyecek sinyale bağlayınız. Gerekli değil ise boş bırakınız.
3. Seçme ve düzenleme (Selection Mode) modunda iken, Counter Timer cihazının ayarlarını yapınız.
4. CE ve RST fonksiyonları için, gerekli lojik sinyal polaritelerini seçiniz.
5. Simülasyonu başlatınız.

Counter Timer cihazının dijital sinyal frekansı ölçüme modunda kullanılması:

1. Tasarım alanına (Multimeter) düğmesini kullanarak Counter Timer cihazını çağırınız.
2. CLK (clock) pini bağlantısını yapınız. Frekans modunda, CE (clock enable) ve RST (reset) pinleri kullanılmaz.
3. Seçme ve düzenleme (Selection Mode) modunda iken, Counter Timer cihazı için frekans modunu seçiniz ve gerekli ayarların yapınız.
4. Düzenleme penceresini kapatınız ve simülasyonu başlatınız.

Counter Timer cihazının dijital pals sayıcı modunda kullanılması:

1. Tasarım alanına (Multimeter) düğmesini kullanarak Counter Timer cihazını çağırınız.
2. CLK pinini pals gelecek pine bağlayınız.
3. Eğer devrenizde kullanılması uygunsa, CE (clock enable) ve RST (reset) pin bağlantılarını yapınız.
4. Seçme ve düzenleme (Selection Mode) modunda iken, Counter Timer cihazının ayarlarını yapınız.
5. Düzenleme penceresinden Counter Mode’u seçiniz ve CE ile RST fonksiyonları için polarite ayarlarını yapınız.
6. Simülasyonu başlatınız.


4.2.1. UYGULAMA: Counter Timer'ı Frekansmetre Modunda Çalıştırmak

- Generator Mode () düğmesine basarak, kullanıcı malzeme kutusunda listelenen sinyal üreteçlerinden “DCLOCK” isimli olan kare dalga üreticini tasarım alanına taşıyınız.
- “COUNTER TIMER” cihazını B (Multimeter) düğmesini kullanarak, “Instruments” kutusundan tasarım alanına taşıyınız.




Şekil 4.7: Frekansmetre uygulaması

- Şekil 4.7'de verilen devreyi tasarım alanı üzerinde oluşturunuz.
- “DCLOCK” elemanın düzenleme penceresini çağırınız ve karşınıza gelen (şekil 4.8) pencerede, “Frequency” kutusuna 100 yazınız ve “OK” butonuna basınız. Yani “DCLOCK” üreticinin frekansını 100 Hz olarak ayarlayınız.




Şekil 4.8: Digital Clock düzenleme penceresi



Şekil 4.9: “Counter Timer” düzenleme penceresi

- “COUNTER TIMER” düzenleme penceresini çağırınız ve karşınıza gelen (şekil 4.9) pencereden; “Operating Mode” seçeneğini “Frequency” olarak değiştiriniz.
- Simülasyonu başlatınız ve frekansmetreyi gözleyiniz.

4.3. VOLTMETRE (VOLTMETER)




Şekil 4.10: dc ve ac Voltmetre


Devrede iki nokta arasında ki DC veya AC gerilim ölçmek için kullanılır. ISIS ortamı içerisinde DC ve AC gerilimleri ölçmek üzere iki adet voltmetre bulunmaktadır. Bizim ölçüm yapacağımız devredeki gerilimin şekli ve büyüklüğüne göre düzenleme penceresi kullanılarak ayar yapılır. Bu voltmetreler ile mikro Volt seviyesindeki sinyaller bile çok hassas bir şekilde ölçülebilir. Tasarım alanında birden çok voltmetre kullanabilirsiniz.

4.3.1. UYGULAMA: Voltmetreyi Devrede Kullanmak

- Kütüphaneden “BATTERY ve RES” elemanlarını kullanıcı eleman kutusuna çağırınız.
- Şekil 4.13'da verilen devreyi tasarım alanına kurunuz. DC Voltmetreyi (Multimeter) düğmesini kullanarak, “Instruments” kutusundan tasarım alanına taşıyınız ve devrede gösterilen yere bağlayınız. (DC Voltmetre kullanılmasının sebebi, devrede besleme olarak DC kaynak kullanılmış olmasıdır.)
- Şekil 4.11'de gösterildiği gibi besleme gerilimini 10 Volt; şekil 4.12'de gösterildiği gibi direncin değerini 1K olarak değiştiriniz.
- Menü çubuğu üzerinde bulunan “System - Set Animation Options” seçeneklerini çalıştırınız ve karşınıza gelen pencerede, “Show Wire Voltage by Colour” ile “Show Wire Current With Arrows” seçeneklerini onaylayınız. (Bu seçenekleri onaylamamızın sebebi, simülasyon sırasında hatların gerilim değerine göre renk alması ve akım yönlerinin oklarla gösterilmesini sağlamaktır.)




Şekil 4.11: "BATTERY" düzenlemeye penceresi




Şekil 4.12: "RES" düzenlemeye penceresi

5. Simülasyonu başlatınız ve voltmetreyi gözleyiniz. Şekil 4.14'de verildiği gibi, devredeki hatların sahip olduğu potansiyel fark seviyesine göre renklendirilmektedir. (Pozitif voltaj kırmızı, şase seviyesi mavi.) Ayrıca devredeki hatlardan geçen akımlarında yönleri oklarla gösterilmektedir.
6. Simülasyonu durdurunuz, "BATTERY" DC kaynağını "ALTERNATOR" AC kaynağı ile; DC Voltmetreyi de AC Voltmetre ile değiştiriniz ve devreyi tekrar simüle ediniz. Simülasyon sırasında voltmetre panelinden de göreceğiniz gibi, gerilim değeri devamlı değişecektir. Çünkü AC besleme kullanıldığında bu durum kaçınılmazdır. (AC kaynağın frekansını artırırsanız, voltmetre değerinin sabit kaldığını görürsünüz.)




Şekil 4.13: Tasarım alanına kurulacak devre



Şekil 4.14: Simülasyon başladıkten sonra

4.4. AMPERMETRE (AMMETER)




Şekil 4.15: DC ve AC Ampermetre

Devreden veya bağlandığı koldan geçmekte olan akımı ölçer. ISIS ortamı içerisinde DC ve AC akımları ölçmek üzere iki adet ampermetre bulunmaktadır. Ölçüm yapacağımız devredeki, akımın şekli ve büyüklüğüne göre düzenlemeye penceresi kullanılarak ayar yapılır. Bu ampermetreler ile mikro Amper seviyesindeki akımlar bile çok hassas bir şekilde ölçülebilir.


Şekil 4.15'de DC ve AC Ampermetrenin şekli görülmektedir. Tasarım alanında birden çok ampermetre kullanabilirsiniz.

4.4.1. UYGULAMA: Ampermetreyi Devrede Kullanmak

1. Kütüphaneden "BATTERY" ve "RES" elemanlarını kullanıcı eleman kutusuna çağırınız.
2. Şekil 4.16'da verilen devreyi tasarım alanına kurunuz. DC Ampermetreyi (Multimeter) düğmesini kullanarak, "Instruments" kutusundan tasarım alanına taşıyınız ve devrede gösterilen yere bağlayınız. (DC Ampermetre kullanılmasının sebebi, devrede besleme olarak DC kaynak kullanılmış olmasıdır.)
3. Besleme gerilimini 10 Volt; direncin değerini 2.2K olarak değiştiriniz.
4. Menü çubuğu üzerinde bulunan "System - Set Animation Options" seçeneklerini çalıştırınız ve karşınıza gelen pencerede, "Show Wire Voltage by Colour" ile "Show Wire Current With Arrows" seçeneklerini onaylayınız. (Bu seçenekleri onaylamamızın sebebi, simülasyon sırasında hatların gerilim değerine göre renk alması ve akım yönlerinin oklarla gösterilmesini sağlamaktır.)




Şekil 4.16: Tasarım alanına kurulacak devre




Şekil 4.17: Simülasyon başladıkten sonra

5. Simülasyonu başlatınız ve ampermetreyi gözleyiniz. Şekil 4.50'de gösterildiği gibi, ampermetre 0.00 değerini gösterecektir. Ama devreyi incelediğimizde; bu durumun imkânsız olduğu, devreden küçük de olsa bir akımın geçmesi gerektiğini görürüz. Ampermetrenin 0.00 değerini göstermesinin nedeni ise, Amper kademesinde olmasındandır.
6. Simülasyonu durdurunuz ve ampermetreyi şekil 4.51'de gösterildiği gibi "Milliamps" kademesine alınız ve "OK" düğmesine basınız.



Şekil 4.18: Ampermetre düzenleme penceresi




Şekil 4.19: Simülasyon başladıkten sonra

- Simülasyonu başlatınız ve ampermetreyi gözleyiniz. Şekil 4.19'da verildiği gibi, artık ampermetremiz devreden geçen akımı göstermektedir. Simülasyon sırasında devredeki hatların sahip olduğu potansiyel fark seviyesine göre renklendirilmektedir. (Pozitif voltaj kırmızı, şase seviyesi mavi.) Ayrıca devredeki hatlardan geçen akımlarında yönleri oklarla gösterilmektedir.
- Simülasyonu durdurunuz, "BATTERY" DC kaynağını "ALTERNATOR" AC kaynağı ile DC Ampermetreyi de AC Ampermetre ile değiştiriniz ve devreyi tekrar simüle ediniz. Simülasyon sırasında ampermetrenin panelinden de göreceğiniz gibi, akım değeri devamlı değişecektir, çünkü AC besleme kullanıldığında bu durum kaçınılmazdır. (AC kaynağın frekansını artırırsanız, aynı gerçek hayatı olduğu gibi ampermetre değerinin sabit kaldığını görürsünüz.)

4.5. SAAT ÜRETECİ (CLOCK)


Özellikle lojik devreler için istenilen frekansta ve sabit genlikte kare dalga sinyal üretmek için kullanılır. (Genlik 5 voltтур.)



Şekil 4.20: Clock üreteci

Şekil 4.20'de clock üreticinin tasarım alanındaki şekli görülmektedir. Bu şeilden de görüldüğü üzere tek pini vardır ve bu pin sinyalin uygulanacağı yere bağlanır. Bu component kütüphaneye içerisinde, "Simulator Primitives" kategorisi altında bulunmaktadır.


Şekil 4.21: Kare dalga sinyal üretici




4.5.1. UYGULAMA: Saat Üretecinin Devrede Kullanmak

- Kütüphaneden "CLOCK" komponentini eleman kutusuna çağırınız.
- Osilaskop komponentini (Multimeter) düğmesini kullanarak, "Instruments" kutusundan tasarım alanına taşıyınız ve şekil 4.21'de verilen devrede gösterilen pin bağlantılarını yapınız.

- "CLOCK" komponenti için şekil 4.22'de gösterilen ayarları yapınız. (Frekansı 10 Hz. olarak ayarlayınız.)
- Simülasyonu başlatınız ve osilaskop düğme konumlarını şekil 4.23'de gösterildiği gibi ayarlayınız. Kare dalga sinyali ekranda görünür.



Şekil 4.22: "Clock" düzenleme penceresi



Şekil 4.23: Devrenin osilaskop görüntüsü


- Simülasyonu durdurunuz ve saat üreticisinin frekansını değiştirip, simülasyonu tekrarlayınız.

4.6. LOJİK PROB & BÜYÜK LOJİK PROB (LOGICPROBE)

Bu komponent lojik devrelerde kullanılır ve bağlılığı noktasıın lojik seviyesini gösterir. İki çeşidi vardır, bunlar: LOGICPROBE ve LOGICPROBE(BIG)'dır.



Şekil 4.24: Logicprobe




Şekil 4.25: Logicprobe simülasyon görüntüsü

“Debugging Tools” kategorisi altında bulunmaktadır.

Lojik probalar simülasyon esnasında bağlandıkları noktanın lojik seviyesini şekil 4.25’de gösterildiği gibi; kırmızı lojik 1, mavi ise lojik 0’ı temsil etmektedir.


4.6.1. UYGULAMA: Lojik Prob'u Devrede Kullanmak



Şekil 4.26: 0 - 9 arası sayıcı devresi

- Kütüphaneden “7SEG-BCD, 74LS390, LOGICPROBE” elemanlarını kullanıcı eleman kutusuna çağırınız.
- Tasarım alanına şekil 4.26’da verilen lojik devreyi kurunuz.
- 74LS390 entegresinin 1 nolu (CKA) pinine bağlanan CLOCK jeneratörü için; gadgets araç çubuğu üzerinde bulunan (generator) düğmesine basınız ve eleman kutusu içerisinde listelenen jeneratörlerden “DCLOCK” jeneratörünü seçerek tasarım alanına taşıyarak bağlantısını yapınız.

4. “DCLOCK” jeneratörü için, şekil 4.27’de gösterilen ayarları yapınız.



Şekil 4.27: DCLOCK düzenleme penceresi

Menü çubuğu üzerinde bulunan “System - Set Animation Options” seçeneklerini çalıştırınız ve karşınıza gelen pencerede, “Show Logic State of Pins” seçeneğini onaylayınız.

Simülasyonu başlatınız ve lojik probaların durumunu gözleyiniz.

4.7. LOJİK DURUM (LOGICSTATE)

Bu komponent lojik devrelerde kullanılır ve bağlandıkları noktaya lojik sinyal uygular.




Tasarım alanına ilk çağrıldığında mavi renklidir ve lojik 0 seviyesindedir. Simülasyon başladıkta sonra, eğer fare göstergesi ile üzerine gidilip sol tıklama yapılrsa kırmızı rengi alır ve lojik 1 sinyali vermeye başlar. Fare ile üzerine gelip her bir tıklamada lojik durumu değişir. Lojik toggle' dan farkı, üzerine tıklandıktan sonra aldığı konumda kalmasıdır.

Şekil 4.28: Logicstate


Şekil 4.28’de bu iki durum görülmektedir. Bu komponent kütüphane içerisinde, “Debugging Tools” kategorisi altında bulunmaktadır.

4.7.1. 7UYGULAMA: Logicstate'i Devrede Kullanmak

- Kütüphaneden şekil 4.29’da gösterilen elemanları çağırınız.
- Şekil 4.30’da verilen devreyi tasarım alanına kurunuz.



Şekil 4.29: Çağrılacak elemanlar



Şekil 4.30: OR (VEYA) kapısı uygulaması

- Play (►) düğmesine basınız ve simülasyonu başlatınız. Simülasyon başladıkta sonra devrenin görüntüsü şekil 4.31’deki gibi olacaktır.
- Lojik state komponentinin üzerine gelerek sol butona basınız ve konum değiştirmesini sağlayınız. (Her bir sol butona basmada lojik olarak konum değiştirir.)




Şekil 4.31: OR (VEYA) kapısının çalışması.


- Girişlerin durumuna göre çıkışı gözlemleyiniz ve devrenin çalışmasını inceleyiniz.

4.8. LOJİK DÜĞME (LOGICTOGGLE)

Bu komponent işlev bakımından lojik state ile aynıdır. Tek farkı; fare göstergesi ile üzerine gelinip basıldığı süre boyunca konum değiştirmesi ve farenin sol butonu bırakıldığında eski konumuna dönmesidir.



Şekil 4.32: Logictoggle




Şekil 4.33 : "Logictoggle" düzenleme penceresi


Fare göstergesi ile üzerine gelinip sol tuşa basıldığı müddetçe lojik 1 seviyesine gelir. Sol tuş bırakıldığı anda lojik 0 seviyesine tekrar döner. (Aynı push-butonlar gibidir.)

Şekil 4.32'de bu iki durum görülmektedir. Bu komponent kütüphane içerisinde, "Debugging Tools" kategorisi altında bulunmaktadır.

Logictoggle'in başlangıçta lojik 1 konumunda olup, basılıncı lojik 0 olması istenirse; devre simülasyona başlatılmadan önce, fare göstergesi ile üzerine gidiniz ve farenin sağ butonuna basarak karşınıza gelen menüden "Edit Properties"'i seçiniz. Karşınıza şekil 4.33'de verilen düzenleme penceresi gelecek ve bu pencereden "Initial State" seçeneğini "High" yapmanız yeterli olacaktır.



Şekil 4.34 : Çağrılacak elemanlar




Şekil 4.35: NOT (DEĞİL) kapısı uygulaması

1. Kütüphaneden şekil 4.34'de gösterilen komponentleri çağrınız.
2. Şekil 4.35'de verilen devreyi tasarım alanına kurunuz.

5. GRAFİK TABANLI SİMÜLASYON

Schematic Capture (ISIS) programının üstün yanlarından birisi de grafik tabanlı simülasyonları desteklemesidir. Ayrıca ISIS ortamında oluşturulan grafikler en ufak detaya kadar sinyali izleme ve ölçme imkânı vermektedir. ISIS ortamında herhangi bir elektronik devrede grafik oluşturmak için şu yol izlenir:

- ✓ Tasarım alanına devre oluşturulur.
- ✓ Devrede gereken yerlere sinyal üreticilerini, ölçülecek noktalara ise test probleleri bağlanır.
- ✓ Oluşturulmak istenen grafik türü belirlenir ve tasarım alanına yerleştirilir.
- ✓ Grafiğin çizim noktaları belirlenir.
- ✓ Simülasyon başlatılır.



ISIS programında oluşturabileceğiniz grafik türlerini görmek için, "Gadgets" (aygitlar) araç çubuğu üzerinde bulunan El (Graph Mode) düğmesine basınız. Kullanıcı eleman kutusunda "GRAPHS" başlığı altında şekil 5.1'de gösterildiği gibi oluşturabileceğiniz grafiklerin isimleri listelenecektir.

Şekil 5.1: Grafik türleri

Şimdi sırasıyla bu grafikleri kısa kısa açıklayalım:

Analogue	: Zamana bağlı olarak gerilim ve akım grafikleri çizilir.
Digital	: Lojik devrelerde x ekseni zamanı, y ekseni de lojik seviyeyi gösterecek şekilde grafik oluşturur.
Mixed	: Analog ve dijital sinyalleri aynı grafikte birleştirir.
Frequency	: Bu grafik türünün diğer adı bode çizimidir. Bir eksende frekans, diğerinde gerilim veya akım kazancı olacak şekilde grafik çizilir
Transfer	: Transfer analizi türünde grafikler çizilir. Yarı iletkenlerin karakteristik eğrilerini elde etmek amacıyla kullanılabilir.
Noise	: Bir devrenin gürültü analizi grafiği çizilir. Yarı iletkenlerin çalışmasıyla ortaya çıkan termal gürültü incelenebilir.
Distortion	: Bir devrenin distorsyon grafiği çizilir. Bir devrenin çalışırken ürettiği harmonikler incelenebilir.
Fourier	: Fourier (transient) analizi grafiği çizilir. Verileri zamandan frekansa dönüştürken kullanılır.
Audio	: Transient analizi yapar, sonucu WAV formatında verir. Devre çıkışlarını iştebilmek amacıyla ses kartı üzerinden kullanılabilir.
Interactive	: Interaktif grafik çizilir. Simülasyon interaktif modda başlatılır.
Conformance	: Dijital simülasyonda kullanılır, sonuçlar daha önceki simülasyon sonuçları ile karşılaştırılır.
DC Sweep	: DC analiz grafiği çizilir. Devredeki yapılan herhangi bir değişikliğin devre çalışmasına etkisi incelenebilir.
AC Sweep	: AC analiz grafiği çizilir. Bir komponentin devrenin çalışma frekansına etkisi incelenebilir.

5.1. PROP VE ÜRETEÇLER

Grafik tabanlı simülasyonlarda grafiği çizdirebilmek için prob ve üreteç adı verilen komponentler kullanılır. Problar ölçüm noktalarına, üreteçler ise genellikle devre girişine sinyal uygulanırken kullanılır.


Problar

Problar devrede bağlı bulunduğu noktanın zamana bağlı olarak ölçülmesi ve kayıt altına alınması için kullanılır. Bu problar gadgets (aygıtlar) araç çubuğu üzerinde (Probe Mode) düğmesi altında bulunur. ISIS programında iki tip prob ve bir adet de Tape adı verilen kaydedici vardır:

- ✓ **Voltaj Probu:** Bu prob, analog ve dijital simülasyonların ikisinde de kullanılabilir. Analog simülasyon da gerçek değeri, dijital simülasyonda ise lojik seviyeyi kaydeder. (Probe Mode) düğmesine basılarak malzeme kutusunda listelenen problardan VOLTAGE isimli olanı tasarımlanana taşınır.
- ✓ **Akım Probu:** Yalnızca analog simülasyonda kullanılabilir. Bus kullanılan hatlarda ve dijital simülasyonda kullanılamaz. Ölçümün yönü grafik oluşturulurken belirtilir. (Probe Mode) düğmesine basılarak malzeme kutusunda listelenen problardan CURRENT isimli olanı tasarımlanana taşınır.

Ayrıca devrenizde kullandığınız problar için düzenleme moduna geçerek, istediğiniz ismi verebilirsiniz. Hatta karşısınıza gelen düzenleme penceresini kullanarak, bir dosya tanımlayıp ölçüyü değerleri bu dosya altında kayıt altına da alabilirsiniz. Kayıt altına alınan bu dosya, "TAPE" aracılığı ile izlenebilir. Ayrıca daha önce bahsettiğimiz gibi, devrede kullanılan her bir prob, grafiğin oluşturulmasında ölçüm noktası olarak kabul edilir.

Üreteçler




ISIS programında bulunan üreteçler bağlandıkları noktada sinyal üretmek üzere kullanılırlar. Gadgets araç çubuğu üzerinde bulunan (Generator Mode) düğmesine basılinca, eleman kutusunda sinyal türleri listelenirler. Bu durum yandaki şekilde gösterilmektedir.

Şekil 5.2: Sinyal üreteçleri

DC	: Sabit DC gerilim üretir.
SİNE	: Genlik, frekans ve faz kontrollü sinüzoidal sinyal üretir.
PULSE	: Analog darbe sinyali üretir.
EXP	: RC şarj-deşarj devrelerindeki gibi darbe sinyali üretir.
SFFM	: FM frekanslı sinyal üretir.
PWLIN	: Geçici formlu drebeler ve sinyaller üretir.
FILE	: Datalar ASCII dosyadan alınır.
AUDIO	: Simülasyon sonucunu sesli lehetmek için WAV formatında ses kartı üzerinden sinyaller üretir.
DSTATE	: Sürekli durum lojik seviyeyi üretir.
DEDGE	: Tek lojik seviye kenarını üretir.
DPULSE	: Tek lojik saat (clock) sinyali üretir.
DCLOCK	: Sürekli lojik saat (clock) sinyali üretir.
DPATTERN	: Rastgele ama tanımlı lojik sinyaller üretir.
SCRIPTABLE	: PROSPICE karmaşık test sinyalleri üretmek için BASIC programlama dili desteği de sağlayarak, EasyHDL analog ve dijital dalga formlarının üretilemesini sağlar.

5.2. GRAFİK PENCERESİ




Şekil 5.3: Grafiğin büyütülmesi

Simülasyon başlatılıp tasarım alanında istenilen boyutlarda grafik çizdirildikten sonra; zoom yapılarak görüntüsü büyütülp detaylı inceleme yapılabilir. Grafiğin görüntüsünü büyütmek için, tasarım alanında bulunan grafiğin üzerine fare göstergesi ile gelinerek, sağ butona basılır. Açılan menüden (Şekil 5.3) "Maximize (Show Window)" seçilirse grafiğin ekranı kaplayacak şekilde bir sekme halinde büyür. Bu grafiğin sekmesinin kendine ait bir menüsü ve araç düğmeleri vardır (Şekil 5.4).



Şekil 5.4: Grafiğin büyütülmüş hal

“File” Menüsü




Şekil 5.5: “File” menüsü

Export Graphics: Grafiği bir dosya olarak kaydetmek için kullanılır. Şekil 5.5’de görüldüğü gibi, bu seçenekin alt seçenekleri vardır ve resim dosyası formatını seçmek kullanıcının tercihindedir.

Close Graph: Grafik penceresini kapatır. Kısayol tuşu “Esc” tuşudur.

“View” Menüsü




Şekil 5.6 : “View” menüsü

Zoom To View Entire Sheet: Grafik ilk görüntüsüne döner. Kısayol tuşu “F8” tuşudur


Zoom To Area: Bu seçenek çalıştırılır ve sonra grafik üzerinde bir alan belirlenirse, o alanın görüntüsü büyütülür.

“Graph” Menüsü



Şekil 5.7 : “Graph” menüsü

“Options” Menüsü



Şekil 5.8 : “Options” menüsü

“Help” Menüsü

Bu menü yardım menüsüdür ve Schematic Capture (ISIS)’ın yardım menüsü ile aynıdır. Bu menü ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Bölüm 2.3.11’deki “Help” menüsü açıklamalarından edinebilirsiniz.

Bu menü, Proteus programının “File” menüsüdür. Tek fark, grafik büyütülünce bu menü altına şekil 6.5’de görüldüğü gibi “Close Graph” seçeneği eklenmiştir.

Print Design: Bu seçenek çalıştırıldığında, karşımıza gelen pencere kullanılarak gerekli ayarlar yapıldıktan sonra grafik kağıda aktarılır.

Printer setup: Yazıcı ayarları yapılır.

“View” menüsü seçenekleri şekil 5.6’da gösterilmiştir.

Pan Graph Left: Grafiği sola doğru kaydırır. Kısayol tuşu “Page-Up” tuşudur.

Pan Graph Right: Grafiği sağa doğru kaydırır. Kısayol tuşu “Page-Down” tuşudur.

Zoom In: Grafiği daha ayrıntılı incelememiz için yatay ve dikey eksen aralıklarını küçültür. Kısayol tuşu “F6” tuşudur.

Zoom Out: Daha önce küçültülmüş olan yatay ve dikey eksen aralıklarını büyütür. Kısayol tuşu “F7” tuşudur

Graph” menüsü seçenekleri şekil 6.7’de verilmiştir.

Edit Graph: Grafiği düzenlemek için kullanılır. Kısayol tuşu “Ctrl+E” tuşlarıdır.

Add Traces: Grafikte gösterilmek üzere yeni sinyal tanımlamak için kullanılır. Kısayol tuşu “Ctrl+A” tuşlarıdır.

Simulate Graph: Grafiği simüle etmek için kullanılır. Kısayol tuşu “Space” tuşudur.

View Simulation Log: Grafik simülasyonu ile bilgiler veren “SIMULATION LOG” penceresini çağırır. Kısayol tuşu “Ctrl+V” tuşlarıdır.

Export Graph Data: Bu seçenek grafiğin zamana bağlı olarak, matematiksel verilerini bir dosya olarak kaydetmek için kullanılır.

Clear Graph Data: Bu seçenek grafik ekranını temizler. “Graph - Simulation Graph” seçenekleri ile grafik tekrar çizdirilebilir.

Set Graph & Trace Colours: Grafik ile ilgili renk ayarlarını yapmak için kullanılır.

Set Sheet Sizes: Grafiğin boyutları inch olarak ayarlanır.

Set Animation Options: Programın animasyon ayarlarını yapmak için kullanılır.

Set Simulator Options: Simülasyon ayarlarını yapmak için kullanılır.


5.3. ARAÇ DÜĞMELERİNİN GÖREVLERİ

	Edit Graph: Grafiği düzenlemek için kullanılır.
	Add Traces: Grafikte gösterilmek üzere yeni sinyal tanımlamak için kullanılır.
	Simulate Graph: Grafiği simüle etmek için kullanılır.
	Pan Graph Left: Yatay ekseni sola kaydırır.
	Pan Graph Right: Yatay ekseni sağa kaydırır.
	Zoom In: Grafiği daha ayrıntılı incelememiz için, yatay ve dikey eksen aralıklarını küçültür. Görüntüyü yaklaştırır.
	Zoom Out: Daha önceden küçültülmüş olan yatay ve dikey eksen aralıklarını büyütür. Görüntüyü uzaklaştırır.
	Zoom To View Entire Sheet: Grafiğin boyutu ilk görüntüsüne döner.
	Zoom To Area: Bu düğmeye tıkladıktan sonra grafik üzerinde bir alan belirlenirse, o alanın görüntüsü büyütülür.
	View Simulation Log: Grafiğin "Simulation Log" penceresini çağırır.

UYGULAMA: Opamp'in Tersleyen Yükselteç Olarak Kullanılması


Bu uygulamada 741 opamp entegresi ile tersleyen yükseltçe devresi oluşturulacaktır. Bu sinyallerin giriş ve çıkış grafikleri çizdirilecektir. Aşağıda verilen işlem basamaklarını adım adım yapınız.

- Kütüpheneden "OPAMP ve RES" komponentlerini çağrılarınız ve tasarım alanına şekil 5.9'da verilen devreyi kurunuz.



Şekil 5.9: Uygulama için hazırlanan devrenin şeması


- R1 direncinin girişine bağlanan sinyal üretici "SINE", yani sinüsoidal sinyal veren üretetcir. (Bu üretici tasarım alanına getirmek için, düğmesine basınız ve eleman kutusu içerisinde listelenen generators (ürteçler)'den SINE'yi seçip tasarım alanına taşıyınız.)
- Devre çıkışında bulunan ok işaretli komponent, gadgets (aygitlar) araç çubuğu üzerinde bulunan (Probe Mode) düğmesine basılıp malzeme kutusundan VOLTAGE seçilerek, fare göstergesi tasarım alanına götürülüp sol butona basılarak elde edilmiştir. Zaten grafiğimizde çıkış sinyalini çizdirirken bu probdan faydalanağız. Bu sebeple ölçüm noktalarına prob bağlanır.
- Fare göstergesi ile "SINE" üreticisinin üzerine gelip iki kere ardı ardına sol butona basıp-bırakınız ve üretcinin düzenleme penceresini çağrıınız. Bu pencerede şekil 5.10'da verilen değişiklikleri yapınız. (Üreticin ismini "giris", "Amplitude: 500m" ve "Frequency (Hz) : 1k" olarak değiştiriniz.)



Şekil 5.10: Sine üreticinin düzenleme penceresi.


- Yine fare göstergesi ile çıkışa bağlanan voltaj probunun üzerine geliniz ve iki kere ardı ardına sol butona basıp-bırakarak, karşınıza gelen düzenleme penceresinden yalnızca ismi "cikis" olarak değiştiriniz.
- Diger devre elemanlarının da değerini şekil 5.9'da verildiği gibi düzenledikten sonra grafiğimizi oluşturmaya başlayabiliriz.
- Gadgets (aygitlar) araç çubüğunda bulunan (graph) düğmesine basınız ve şekil 5.1'de gösterildiği gibi eleman kutusunda listelenen grafik türlerinden "ANALOGUE" grafiğini seçiniz.
- Fare göstergesini tasarım alanına götürünüz. Grafiği nereye oluşturmayı düşünüyorsanız, o yerin sol üst noktasına gidiniz, farenin sol tuşuna basıp-bırakınız ve çapraz bir şekilde (blok oluşturur gibi) sağa doğru sürükleyiniz. Grafiğinizin bitiş noktasına geldiğinizde sol tuşa bir kere daha basıp-bırakınız.

9. Bu işleminden sonra içi boş olan bir grafik komponenti tasarım alanınızda oluşturulmuş olacaktır. Bu grafikte x eksenin zamandır. Bu grafının x eksenini istediğimiz sürede bitmesi için ayarlayabiliriz. Hatırlayacağınız gibi devre girişine uyguladığımız sinyalin frekansı 1KHz idi, yani 1 saniyede 1000 kere değişim yapmaktadır. Dolayısıyla bu 1000 değişim bu grafik boyutları için uygun değildir. Bu nedenle x ekseninin bitimini 1ms olarak değiştirmemiz yerinde olacaktır.
10. Menü çubuğundan “Graph - Edit Graph” seçeneklerini çalıştırınız. Karşınıza gelen grafik düzenleme penceresinde, stop time kısmında şekil 5.11’de gösterilen değişiklikleri yapınız ve “OK” düğmesine basınız. (Zamanın bitiş noktasını 1ms olarak değiştireceğiz.)




Şekil 5.11: Grafik düzenleme penceresi

11. “Graph - Add Trace” seçeneklerini çalıştırınız. Karşınıza şekil 5.12’de verilen pencere gelecektir. Bu pencereden “Probe P1” aşağıya açılır (combobox) kutudan “giris”’ı seçiniz ve “OK” butonuna tıklayınız.
12. Tekrar “Graph - Add Trace” seçeneklerini çalıştırınız ve karşınıza gelen aynı pencereden (şekil 5.13) bu kez “Probe P1” aşağıya açılır kutudan “cikis”’ı seçiniz ve “OK” butonuna tıklayınız. (Grafikte gösterilecek her bir sinyal için bu işlem tekrarlanır.)




Şekil 5.12: Grafikte “giris” sinyalinin gösterilmesi



Şekil 5.13: “cikis” sinyalinin gösterilmesi

13. Bu işlemler sayesinde, grafiğimizde göstermek istediğimiz sinyalleri belirlemiştir. Bu andan itibaren grafiğimiz sinyalleri göstermeye hazırız. Ancak devreyi çalıştırmağa bu işlemi yapmış sayılmamız. Grafiğin sinyalleri göstermesi için; “Graph - Simulate Graph” seçeneklerini çalıştırınız.



Şekil 5.14: Grafiğin çizdirilmesi

14. Grafiğinizin boyutlarını ayarlamak için grafiği seçili hale getiriniz. Fare göstergesini üzerine götürünüz ve sağ butona basınız. Bu işleminden sonra grafik kırmızı rengi alacak ve etrafı şekil 5.14’de gösterildiği gibi bir çerçeveye ile çevrilecektir. Bu çerçeve üzerinde oluşan küçük karelerin üzerine fare göstergesini götürdüğünüzde, göstergenin şekli çift yönlü ok olacaktır. Bu anda sol butona basılı tutunuz ve sürükleyip belirlediğiniz bir yerde bırakınız. Grafik istediğiniz şekilde boyutlandırılmış olacaktır.
15. Grafiğin üzerinde değişiklikler yapılmak istenirse; “Graph - Edit Graph” seçenekleri çalıştırılır ve şekil 5.11’de gösterilen pencere üzerinden istenilen değişiklikler yapılır.

Bu pencerede;

Graph title:

Grafiğe isim vermek için kullanılır.

Start time:

x eksenin, yani simülasyon başlama zamanı.

Stop time:

x eksenin (zaman) bitiş zamanı girilir. (Simülasyon bitiş zamanı)

Left Axis Label:

y eksenine isim vermek için kullanılır.

Right Axis Label:

x eksenine isim vermek için kullanılır.

User defined properties :

Kullanıcı tarafından özellik tanımlamak için kullanılır.

“Options” kısmında:

Onaylandığında, bobin ve kondansatör gibi elemanlar için zamanın 0 anındaki durumlarını ihmal eder.

Initial DC solution :

Devrede yapılan her bir değişiklik de, grafiği tekrar simüle eder.

Always simulate :

Simülasyon dosyası tutulur.

Log netlist(s):

“Simulator Options” penceresi karşımıza gelir ve SPICE ayarları yapılır.

SPICE Options :

Minimum ve maksimum yeni y eksenin değerleri tanımlanabilir.

Set Y-Scales :

Grafik düzenleme penceresi aracılığı ile, grafiğin simülasyona başlama ve bitirme sürelerini değiştireceğiz ve grafiği tekrar çizdireceğiz.

6. MİKRODENETLEYİCİ TABANLI SİMÜLASYON

Mikroişlemcili ve mikrodenetleyicili sistemlerin simüasyonunu yapabilen ISIS ortamı bu yönü ile bu alanda en güçlü ve en yetenekli programlardan birisidir. Çok karmaşık mikroişlemcili sistemlerin simüasyonunu bile birkaç saniye içerisinde interaktif olarak yapabilmekte ve sonuçları bize istediğimiz şekilde gösterebilmektedir. Ayrıca ISIS ortamı piyasada sıkılıkla kullanılan, Microchip şirketinin üretmiş olduğu pic'leri simüle ettiği gibi, bunun yanı sıra Motorola, Atmel, Intel, vb. gibi şirketlerin üretmiş oldukları işlemcileri ve arabirimleri de rahatlıkla simüle edebilmektedir. Yine piyasada sıkılıkla kullanılan bütün e2prom serisi ve diğer hafiza entegrelerini kullanabilmektedir.

Proteus Design Suite 8 programı ile birçok şirketin üretmiş olduğu işlemci ya da mikrodenetleyiciler simüle edilebilmektedir. Ayrıca Proteus 8 programı piyasada çok kullanılan derleyicilerle tümleşik çalışma desteği sunmaktadır.

Bu bölümde piyasada oldukça sık kullanılan ve okulumuzda 2. Sınıfta okutulan Mikrodenetleyiciler I ve II derslerinde okutulan, Microchip şirketinin üretmiş olduğu PIC serisi mikrodenetleyicilerin simülasyonu üzerinde duracağız. Zaten işlemci tabanlı sistemlerin simülasyona hazırlanması, ISIS ortamında birbirinin aynısıdır. Baksedilen dersler henüz görülmemişinden, kod kısmı üzerinde durulmayıp, yazılmış he derlenerek hex uzantılı makine kodu dosyası elde edilmiş bir örnek sunmekte olasıdır. İzlenecek yol şudur:

- ✓ Hangi PIC mikrodenetleyici ile çalışılacak ise, Proteus proje dosyası oluşturulur.
- ✓ Mikrodenetleyici içeresine HEX dosya yüklenir ve çalışma frekansı ayarlanır.
- ✓ Simülasyon başlatılır.


NOT: Mikrodenetleyicili sistemler simüle edilirken şu kurallara dikkat edilmelidir:

- ✓ Kaynak (HEX) dosya basit bir dizinde olmalı ve bu dizin isminde Türkçe karakter kullanılmamalıdır.
- ✓ Mikrodenetleyici tabanlı sistemler ISIS ortamında hiçbir ek devreye gerek olmadan (osilatör, reset devresi vb. gibi) simülasyon yapabilir.

6.1. UYGULAMA: PIC16F628A İLE KARAŞIMŞEK DEVRESİ YAPMAK


Bu uygulamada PIC16F628A mikrodenetleyicisinin B Portuna bağlı 8 tane LED üzerinde bir ışık oyunu (kara şimşek) yapılacaktır. İsmi bir dönemin popüler bir dizisinden alan bu uygulamada, bir ışık sürekli sola ve sağa hareket etmektedir. Aşağıda verilen işlem basamaklarını adım adım uygulayınız.

1. Mikrodenetleyicili bir devre oluştururken, önce donanımınızı, yani devrenizi tasarlaymentınız. Şekil 7.5'de verilen devreyi tasarım alanında oluşturunuz.



Şekil 6.1: Mikrodenetleyici uygulama devresi

2. Görüldüğü gibi pratikte pic'in çalışması için gerekli olan bağlantılar (Besleme, osilatör, reset... gibi) İşte ISIS ortamı, işlemcili sistemleri hiçbir ek devre gerektirmeden de simüle edebilmektedir. Devre gerçek dünyad uygulanacaksa, bu bağlantıları içermelidir.
3. Tasarım alanına mikrodenetleyici devresi kurulduktan sonra, daha önce yazılmış derlenmiş ve hex uzantılı makine kodu dosyanın mikrodenetleyici içine göndermek gerekir. Bu amaç için hazırlanmış olan karasimsek.hex dosyası, mikrodenetleyiciye aşağıdaki gibi gönderilir:



Fare göstergesini PIC16F628A mikrodenetleyicisi üzerine götürünüz ve sol butona iki kere ardı ardına basıp-bırakınız. Karşınıza yandaki gibi gelen pencerede verilen pic düzenleme penceresinde Program File kısmında hex dosyasını seçiniz.

Şekil 6.2: PIC16F628A düzenleme penceresi

4. Şekil 6.2'de verilen pic düzenleme penceresinde dikkat etmeniz gerekenler; pic'in çalışma frekansının doğru ayarlanması ve HEX dosyanın yüklenmesidir. HEX dosya, "Program File" kutusunun yanında bulunan 3 düşmesine basılarak, karşımıza gelen şekil 7.10'daki Windows'un Dosya Açı penceresi kullanılarak yüklenir.
5. Tekrar pic düzenleme penceresine dönülür, pic'in çalışma frekansı "Processor Clock Frequency" kutusundan 4MHz olarak ayarlanır ve "OK" düşmesine basılarak işlem tamamlanır.
6. Pic devremiz simülasyona hazırlıdır. Play (►) düğmesine basınız ve simülasyonu başlatınız, devrenin çalışmasını inceleyiniz.

7. PCB LAYOUT (ARES)

7.1. ARES ORTAMININ TANITILMASI VE ÇALIŞTIRILMASI

PCB Layout, yani **ARES** (Advanced Routing and Editing Software) ortamı; Proteus programının en önemli kısımlarından birisidir. ISIS programı kullanılarak veya doğrudan kendi editöründe hazırlanmış olan elektronik devrenin baskılı devresini (**PCB - Printed Circuit Board**) elde etmek için kullanılan baskı devre çizim programıdır. PCB Layout ortamının, çok kolay kullanıma sahip olması, baskı devre çizimini otomatik ya da manuel (el ile) yapabilme özelliği, tek katlı çizim yapabilmesi, doğrudan kendi editöründe baskılı devre çizebilecek şekilde netlist oluşturabilmesi gibi özellikleri Proteus programının popülerliğini her geçen gün artırmaktadır.

Baskı devre çıkarma işlemine kısaca PCB adı verilmektedir. PCB ile elektronik devre oluşturmanın sayamayacağımız kadar çok faydası vardır. Bunlardan en önemlileri: Devrenin sade ve boyutunun küçük olmasını sağlar, seri üretimi kolaylaştırır, yüksek frekanslı devrelerde distorsyonu (elektriksel gürültüyü) öner ve PCB'li devrelerin tamiri kolaydır. Bu ve benzeri birçok sebepten dolayı, günümüzde hemen hemen bütün elektronik cihazlar PCB Layout (ARES) gibi PCB çizimi yapabilen programlarla tasarlanıp üretilmektedir.

Bir elektronik devrenin PCB'sini çıkarmanın birçok teknik kuralı vardır. Bu kurallara uymak; devrenin sağlıklı çalışması, arıza veya hatalı çalışma durumunda kolayca çözüm bulunabilmesi bakımından zorunludur. Bu kuralları kısaca şöyle sıralayabiliriz:

- PCB'si çıkarılacak elektronik devredeki elemanların boyutları (milimetrik olarak) önceden bilinmeli ve PCB tasarımlı bu boyutlar ve ölçüler dikkate alınarak yapılmalıdır.
- PCB tasarımında kullanılacak elektronik devre elemanlarının, plaketteki yeri ve konumu, elemanın teknik özelliğine ve devrenin amacına göre belirlenmelidir. (Eleman karta dik mi, yoksa yatık mı monte edilecek; pinler arası mesafe ne çok fazla, ne de çok az olmalıdır.)
- Yüksek frekanslı devrelerin sağlıklı çalışabilmeleri için; PCB oluşturulurken ekrnlama unutulmamalı ve devredeki bobinler yan yana konulmamalıdır. Ayrıca birbirine paralel olan yolların kapasitif etki oluşturabileceği düşüncesi de ihmäl edilmemelidir.
- Yüksek güç harcaması gereken devrelerde soğutucular için yer ayrılmalıdır.
- PCB oluşturulurken öyle bir tasarım yapılmalıdır ki; devrenin sonradan arıza yapması durumunda, tamir edilirken eleman değişimi zor olmamalıdır.


Sayıdığımız kurallara uyarak PCB oluşturmak, başlangıçta zor görünse de, aslında çok daha kolay olduğu, konular ilerledikçe anlaşılmacaktır. Plaketen boyutları, devrenin üstten ve alttan görünüşü, elemanların yerleşimi standart olacak ve bu işi PCB Layout ortamını kullanarak yapmak kolay olacaktır.

PCB Layout (ARES) ortamı ile elektronik devrenin PCB'si hazırlandıktan sonra printer (yazıcı) aracılığı ile PCB aydinger ya da kağıda çıktı alınır ve plakete aktarma işlemine başlanır. Plakete aktarma işlemi tamamen sizin tercihinize kalmış bir işlemidir, istediğiniz yöntemi kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Elektronikte en çok kullanılan baskılı devre çıkarma yöntemleri; serigrafi, pozitif20 ve PNP yöntemidir.

PCB Layout (ARES) ortamının teknik özelliklerini ise şöyle sıralayabiliriz:

- Çift taraflı, 16 kata kadar PCB oluşturabilmenizi sağlar.
- Board (kart-çizim alanı) +/- 10m, lineer çözünürlük 10nm, açı çözünürlüğü 0.1° ve 32-bit yüksek doğruluklu veritabanı özelikleri mevcuttur.
- Eleman ayaklarının numaralandırmasında otomatik arka plan açıklama. Pin-Swap ve Gate-Swap değişiklikleri sunmaktadır.
- Schematic Capture (ISIS) ortamı ile PCB Layout (ARES) ortamı etkileşimi çalışmaktadır. ISIS ortamında yapılan bir değişiklik anında ARES ortamına ve 3D görsel modelleme ortamına aktarılır.
- Schematic Capture (ISIS) ortamı ile Netlist tabanlı entegrasyona sahiptir Yani Schematic Capture (ISIS) ortamında oluşturulan bir elektronik devrenin otomatik olarak PCB'sini hazırlayabilir.
- Fiziksel ve bağlantı kurallarına uygunluk raporu hazırlar.
- İki boyutlu (2D) sembollerı vardır ve bu semboller ile kütüphaneye eleman oluşturulabilir.
- Kapsamlı paket kütüphanesi mevcuttur.
- Library (kütüphanesine)'ye iki boyutlu (2D) simbol çizimi ve ekleme yapılabilir.
- SMD semboller ile PCB oluşturabilme özelliğine sahiptir.
- Limitsiz pad, track ve via kullanabilme özelliğine sahiptir.
- Programı kullanırken kullanıcıya özel grid (ızgara) ve diğer ayarları yapabilme fırsatı verir.
- Birçok farklı formatta çıkış verme özelliğine sahiptir. PDF, DXF, EPS, WMF ve BMP grafik formatlı, dosya çıkışları vardır.
- Gerber dosyaları açabilme ve okuyabilme özelliğine sahiptir.
- Yapılan PCB çizimi, 3D görsel olarak gösterebilmektedir.
- Donanımsal olarak, Direct2D veya OpenGL desteği vardır.

Buraya kadar PCB Layout (ARES) ortamının kullanıcıya sağladığı teknik özellikleri tanıtmaya çalıştık, şimdi ise nasıl çalıştırılacağını inceleyelim. PCB Layout (ARES) ortamını çalıştırmanın üç yolu vardır:




Şekil 7.1: PCB Layout (ARES) Programı ekran görüntüsü

- Diğer yöntem ise, Proteus programı Schematic Capture (ISIS) ortamında çalışırken  (PCB Layout) düğmesine basıldığı takdirde PCB Layout (ARES) sekmesi açılır ve proje dosyasına dahil edilir. (Bu yöntem genellikle Proteus 8 öncesi bir versiyonda oluşturulmuş ISIS dosyaları çağrılp, baskı devresi çıkarıldığında tercih edilir.)

Bu iki yöntemden hangisi kullanılırsa kullanılsın, PCB Layout (ARES) sekmesi şekil 7.1'de verilen ekran görüntüsü ile açılır.

ARES programının penceresinde, diğer Windows programlarında olduğu gibi, en üstte “**Başlık Çubuğu**” yer almaktadır. Başlık çubüğünün hemen altında ise “**Menü Çubuğu**” vardır. Menü çubüğunda 9 tane menü yer almaktadır. “**File**” , “**Output**” , “**View**” , “**Edit**” , “**Library**” , “**Tools**” , “**Techonology**” , “**System**” ve “**Help**” .

Menü çubüğünün hemen altında araç çubukları yer almaktadır. Programımızda toplam 5 adet araç çubuğu bulunmaktadır.



Bu araç çubuklarının hangileri olduğunu ve üzerine bulunan araç düğmelerini menü çubüğunda bulunan, “View - Toolbar Congiguration” seçeneklerine tıklayarak öğrenebiliriz. Şekil 7.2'de bu işlemin yapılması sonucu karşımıza gelen “Show/Hide Toolbars” penceresi görülmektedir “Tasarım Araç Çubuğu”, Proteus Design Suite 8'in “Dosya Araç Çubuğu” ile “Uygulama Modülü Araç Çubuğu” bu pencere içerisinde yer almamaktadır. Yani bu araç çubukları kullanıcı tarafından ekranдан kaldırılamamaktadır. İllerleyen konularda bu araç çubukları ve düğmeleri detaylı olarak inceleneciktir.

Şekil 7.2: Araç çubuklarının ekranda görüntülenmesini sağlamak

“**Çizim Alanı Ön Görünüş**” penceresinde, çizim (çalışma) alanı içerisindeki PCB şemanın küçültülmüş hali yer almaktadır. (Mavi renkli dikdörtgen tasarım alanının yeşil renkli dikdörtgen ise ekranда görüntülenen kısmını ifade eder.) Fare göstergesini bu pencere içeriğine götürüp, bir kere sol tıklama ile çizim alanın 'istediğimiz bölgesini' ekranда görüntüleyebiliriz.

“**Kullanıcı malzeme kutusu**” penceresinin üst kısmında yer alan;

- “C” düğmesi (Create Component) PCB komponent oluşturmak için kullanılır.
- Kullanıcı malzeme kutusuna kütüphaneden PCB komponent çağırma için; şekil 7.1'de görülen tasarım araç çubuğu üzerindeki  (Package Mode) araç düğmesine tıklanır ve kullanıcı malzeme kutusu üzerinde bulunan ‘P’ ve ‘L’ harfleri görülür.



Şekil 7.3: Sembol (PCB Komponent) oluşturma



Şekil 7.4: Sembol (PCB Komponent) çağrırmak

“P” ve “L” düğmelerin PCB komponent çağrırmak ve kütüphane yönetimi (kütüphane silmek, yeni kütüphane oluşturmak, vb.) amacıyla kullanılır. “P” düğmesine bir kere sol tıkladığınızda karşınıza PCB Layout (ARES) ortamında bulunan bütün kütüphane dosyaları görüntülenecektir.

“**Sembol Döndürme**” araç düğmeleri ise, üzerlerindeki şekillerinden de anlaşılacağı üzere, seçilen bir PCB komponentin yönünü değiştirmek ve ayna görüntüsünü elde etmek amacıyla kullanılmaktadır.



Şekil 7.5: Çizim katını (yüzeyini) seçme

Çizim yapılan katı (yüzeyi) seçmek için, şekil 7.5'de verilen aşağı açılır kutu (combobox) kullanılır. Genelde bir PCB'de ya tek kat, ya da çift kat çizim bulunur. Tek kat PCB çizimlerinde baskı devre lehim yüzeyine (Solder Side) çizilir.

“Filtre Araç Çubuğu” çizim alanı içerisinde bulunan layer (yüzey), yol, delik, via, vb. komponentleri bazı özelliklerini filtreleyerek seçebilmek amacıyla kullanılır.

“Mesaj Bilgi Kutusu” o anda yapılan PCB çizimi ile ilgili tasarım kural hatası varsa onları bildirir. Bu satırda hata veya uyarıların sayıları listelenir. Açıklamalarını görebilmek için, fare göstergesi ile bu satırın üstüne gelip sol butona basıp- bırakmanız yeterli olacaktır.

“Durum Çubuğu” ise, diğer Windows programlarında olduğu gibi, o anda yapılan işe ilgili kullanıcıyı bilgilendirmek için kullanılır. Ayrıca menüler içerisinde dolaşırken ve araç düğmelerinin üzerine fare göstergesi ile gelince, menü seçeneğinin ve araç düğmesinin görevine dair kısaca bilgi vermektedir.

“Koordinatlar” yazan kısım ise, fare göstergesi çizim alanında iken, pozisyonu hakkında bilgi verir. Çalışma alanının tam ortası koordinatların orjin noktasını oluşturmaktadır.

7.2. PCB LAYOUT (ARES) İLE NELER YAPABİLİRİZ?

PCB Layout (ARES) kullanılarak her türlü ve her boyuttaki elektronik devrenin PCB şeması çizilebilir. PCB Layout (ARES) ortamında; hazırlanan bir PCB şemanın, elemanlar karta takılıp lehimlenmiş gibi bize kartın bitmiş halini gösterebilen “3D Visualization” özelliği Proteus 8 versiyonu ile daha da geliştirilmiştir.

Proteus 8 programı, PCB Layout (ARES) ortamının diğer PCB çizim programlarından üstün olan yanlarından birisi de, çizdiğimiz PCB şemanın istenilen grafik formatında çıktı alınabilmesidir. Proteus 8 ile gelen yeniliklerden bir tanesi de PCB şemanın PDF formatına dönüştürülebilmesidir. Bu grafik formatları ana menü çubuğu üzerinde bulunan “Output” seçeneği altındadır. Ayrıca bu formatları istediğimiz boyutta ve istediğimiz özelliklerde almamız da yine biz kullanıcıya bırakılmıştır.

7.3. ARES PROGRAMI ARAÇ ÇUBUKLARI

Proteus Design Süite 8, PCB Layout (ARES) ortamında aşağıda gösterilen araç çubukları mevcuttur.

Command Toolbar (Komut Araç Çubuğu)


File / Project Commands (Dosya / Proje)



Application Commands (Uygulama)



Display Commands (Ekran)



Editing Commands (Düzen)



Layout Tools (Yüzey Araçları)



Mode Selector Toolbar (Mod Seçim Araç Çubuğu)

Placing & Routing (Yerleşim & Yol Çizimi)



Pad Placement (Pad Yerleşimi)



2D Graphics (İki Boyutlu Grafikler)



Layer Selector & Selection Filter Toolbar (Yüzey Seçimi ve Filtre Seçim Araç Çubuğu)

Layer Selector (Yüzey Seçimi)



Selection Filter (Filtre Seçimi)



Orientation Toolbar (Yön ve Döndürme Araç Çubuğu)

Rotation (Döndürme)



Reflection (Yön)



Bu araç çubuklarından “View”, “Edit” ve “Layout” araç çubuklarını ekranдан kaldırabilirsiniz. Bu durumdan ARES ortamı menüleri tanıtılrken bahsedilmiştir. Bu araç çubuklarından istenileni ekranдан kaldırmak için; “View - Toolbar Configuration” seçenekleri çalıştırılır ve açılan (Şekil 7.2) pencereden araç çubuğuun isminin sol yanında bulunan onay kaldırılır. Ekrandan kaldırılan araç çubuğu aynı yöntemle, ancak ismin sol yanına onay konarak çağrırlar. Mod seçim araç çubuğu ekranда her zaman mevcuttur.

Command Toolbar (Komut Araç Çubuğu)

Bu araç çubuğu 5 parçadan oluşmaktadır. “File Project” ile “Application” araç çubukları; 1. bölümde Proteus Design Suite 8 “Home Page” (Başlangıç Sayfası) anlatılırken ayrıntılı olarak verilmiştir, bu nedenle tekrar açıklanmayacaktır.

Display Commands (Görünüm Araç Çubuğu)



Şekil 7.6: Görünüm Araç Çubuğu



Redraw Display: Çizim alanı ekranını refresh yapar (yani yeniler).



Toggle Board Flip: Çizim alanında bulunan çalışmanın aynı görüntüsünü (mirror) alır.



Toggle Grid: Çizim alanındaki ızgara (grid)'nın görünüp görünmemesir ve şeklini belirler.



Edit Layer Colours Visibility: Baskı devre yüzey renk ayar ekranının çağrılar. Çağrılan pencere aracılığı ile istenilen katın rengi değiştirilir.



Toggle Metric/Imperial: Çizim alanındaki ölçülendirme biriminin metri veya inch olarak belirlenmesini sağlar (durum çubuğu sağ alt köşe).



Toogle False Origin: Çizim alanında istenilen noktayı (yerel) orjin olara belirlemek için kullanılır. İptal etmek için tekrar bu düğme kullanılır.



Toogle Polar Coordinates: Z-Theta koordinat noktası oluşturur. Yan kutupsal çalışma bölgesi merkez noktasının belirlenmesini sağlar ("View Toggle Polar Coordinates" konusuna bakınız).



Center At Cursor: Bu düğme seçildikten sonra, çizim alanında herhangi bir yere tıklanırsa, orası merkez seçilir ve ekran o noktalar merkezlenir.



Zoom In: Çizim alanındaki görüntüyü yakınlaştırır.



Zoom Out: Çizim alanındaki görüntüyü uzaklaştırır.



Zoom To View Entire Board: Çizim alanının tamamını ekranda gösterir.



Zoom To Area: Bu düğme seçildikten sonra, bir alan belirlenirse, o alan yakınlaştırır.

Editing Commands (Düzen Araç Çubuğu)



Şekil 7.7: Düzen Araç Çubuğu



Undo Changes: Son yapılan işlemi geri alır.



Redo Changes: Son yapılan geri alma işlemini iptal eder.



Block Copy: Çizim alanında seçilen bir PCB kılıfı ya da belirlenen bir bloğu kopyalayarak çoğaltır.



Block Move: Çizim alanında seçilen bir PCB kılıfı ya da belirlenen bir bloğu başka bir yere taşıır.



Block Rotate: Çizim alanında seçilen bir PCB kılıfı ya da belirlenen bir bloğu istenilen açıda ve yönde döndürür.



Block Delete: Çizim alanında seçilen bir PCB kılıfı ya da belirlenen bir bloğu siler.



Pick parts from libraries: Kütüphaneden çizim alanına PCB kılıf çağrımak için kullanılır.



Make Package: Yeni bir PCB kılıf oluşturmak için kullanılır.



Decompose Tagged Objects: Seçilen PCB kılıfı pad ve 2D grafik gibi bileşenlerine ayırır.

Layout Tools (Yüzey Araç Çubuğu)



Şekil 7.8: Layout Tools (Çizim Araçları)



Trace Angle Lock: Çizim alanında yol (trace) oluştururken dönüş açısını belirler. (Bu düğme aktif ise yolun dönüş açıları 45° ve 90° olur, eğer düğme pasif ise istenilen açıda dönüş yapılır.)



Auto Track Necking: Yol ile pad arası mesafeyi otomatik olarak ayarlar.



Auto Trace Style Selection: Otomatik yol stili seçimi için kullanılır.



Search_Tag: Çizim alanı içerisinde komponent arar ve denk olan komponentleri etiketler. Yani, arama kriterlerine uygun komponentleri bulur ve onları işaretli hale getirir.



Automatic Name Generator: Çizim alanında bulunan komponentleri alfanümerik olarak sıralar (isimlendirir).



Auto-router: Eğer bilgisayaramıza daha önceden kuruldu ise, Electra programını çalıştırır ve PCB şemayı bu programa aktarır.



Design Rule Manager: Aktif iken, PCB şema çizimi sırasında otomatik olarak dizayn kuralları (pad - pad, pad - yol, yol - yol arası, vb. gibi mesafeleri) ayarlarını kontrol eder ve rapor verir.

Mode Selector Toolbar (Mod Seçim Araç Çubuğu)

Bu araç çubuğu 3 bölümünden oluşur. Bu bölümler; Placing & Routing, Pad acement, 2D Graphics. Aşağıda sırasıyla bu bölümler incelenmiştir:

Placing & Routing (Yerleşim & Yol Çizimi)



Şekil 7.9: Yerleşim & Yol çizimi araç çubuğu



Selection Mode: Çizim alanında bulunan komponentlerden istenileni seçmek ve düzenlemek için kullanılır.



Component Mode: Çizim alanına komponent yerleştirmek veya çizim alanında bulunan komponenti düzenlemek için kullanılır. (Ayrıca otomatik PCB çiziminde netlist sonucunda çizim alanına çağrılmayan komponentleri listeler.)



Package Mode: Çizim alanına PCB kılıf çağrımak ve düzenlemek için kullanılır. (Bu düğmeye bastıktan sonra, "Kullanıcı Malzeme Kutusu" üzerinde "P" ve "L" harflerinin bulunduğu iki düğme belirir. Bu düğmelerden "P" yazanını kullanarak karşımıza gelen pencere aracılığı ile istenilen PCB kılıf "Kullanıcı Malzeme Kutusuna" alınır.)



Track Mode: Çizim alanında track (yol) oluşturmak için kullanılır. (Bu araç düğmesine basıldıktan sonra, "Kullanıcı Malzeme Kutusu" kısmında kullanılabilen yol genişlikleri gösterilir.)



Via Mode: Birden fazla katı bulunan PCB çizimlerinde katlar arası geçiş yapmak için Via (geçiş deliği) oluşturmak için kullanılır.



Zone Mode: Bölge tanımlaması yapmak ve düzenlemek için kullanılır. (Kısaca, boş olan alanları GND, POWER ya da bakırla kaplamak için kullanılır.)



Rastnest Mode: PCB şemanın net bağlantılarını listeler.



Connectivity Highlight Mode: Bağlantıları ışıklandırmak (kontrol amaçlı) için kullanılır. Hat takibinde büyük kolaylık sağlar.

Pad Placement (Pad Yerleştirme)



Şekil 7.10: Pad Yerleştirme



Round Through-hole Pad Mode: Çizim alanı üzerine istenilen ebatta, daire şeklinde pad yerleştirilmesini sağlar.



Square Through-hole Pad Mode: Çizim alanı üzerine istenilen ebatta, kare şeklinde pad yerleştirilmesini sağlar.



DIL Pad Mode: Kenarları oval dikdörtgen şekilde pad yerleştirilmesini sağlar.



Edge Connector Pad Mode: Kenar (sınır) bağlantı pad'ı yerleştirir.



Circular SMT Pad Mode: Çizim alanı üzerine istenilen ebatta, SMT yapıda, daire şeklinde pad yerleştirilmesini sağlar.



Rectangular SMT Pad Mode: Çizim alanı üzerine istenilen ebatta, SMT yapıda, kare şeklinde pad yerleştirilmesini sağlar.



Polygonal SMT Pad Mode: Çizim alanı üzerine istenilen ebatta, SMT yapıda, çokgen şeklinde pad yerleştirilmesini sağlar.



Pad Stack Mode: Pad yiğini yerleştirmek için kullanılır. (Bakınız "Library - New Pad Stack" seçeneği.)

2D Graphics (2D Grafik)



Şekil 7.11: 2D Grafik

- 2D Graphics Line Mode:** Çizim alanında çizgi oluşturmak için kullanılır.
- 2D Graphics Box Mode:** Çizim alanına kutu oluşturmak için kullanılır.
- 2D Graphics Circle Mode:** Çizim alanına daire oluşturmak için kullanılır.
- 2D Graphics Arc Mode:** Çizim alanına yay oluşturmak için kullanılır.
- 2D Graphics Closed Path Mode:** Çizim alanında serbest çizim yapmak için kullanılır.
- 2D Graphics Text Mode:** Çizim alanına text (yazı) oluşturmak için kullanılır.
- 2D Graphics Symbol Mode:** Çizim alanında bulunan simbolü düzenlemek veya yeni oluşturulan komponente simbol ismi vermek için kullanılır.
- 2D Graphics Markers Mode:** Çizim alanı orjinini ve yeni oluşturulan PCB kilit orjinini belirlemeye kullanılır.
- Dimension Mode:** İki nokta arası mesafeyi verir.

Layer Selector & Selection Filter Toolbar (Yüzey ve Filtre Seçim Araç Çubuğu)

Bu araç çubuğu 2 bölümden oluşur. Bu bölümler; “Layer Selector” ve “Selection Filter Toolbar” Araç Çubuklarıdır. Aşağıda sırasıyla bu bölümler incelenmiştir:

Layer Selector (Yüzey Seçimi)



Şekil 7.12: Yüzey Seçimi Araç Çubuğu

Top Copper	Layer Selector: Çizim yapılacak olan kat (yüzey) seçilir
------------	---

Selection Filter Toolbar (Filtre Araç Çubuğu)



Şekil 7.13: Filtre Araç Çubuğu

- Layer Filter Mode:** Aktif iken (multi-layer), mod seçimi bütün yüzeylerde bulunan komponent ve nesneler için, pasif iken yalnızca çalışılan yüzeydekiler için geçerli olur.
- Select Components:** Aktif iken, fare göstergesi hangi komponent üzerinde gezdirilirse, o komponent otomatik olarak seçilir (komponentin etrafı kesikli çizgi ile çevrilir). Ayrıca blok işlemlerinde komponentler blok içerisinde dahil edilir.
- Select Graphics:** Aktif iken, fare göstergesi hangi grafik nesnesi üzerinde gezdirilirse, o grafik otomatik olarak seçilir (grafının etrafı kesikli çizgi ile çevrilir). Ayrıca blok işlemlerinde grafik nesneleri bloğa dahil edilir.
- Select Pins:** Aktif iken, fare göstergesi hangi PCB kilit pinini üzerinde gezdirilirse, o pin otomatik olarak seçilir (PCB kilit pininin etrafı kesikli çizgi ile çevrilir).
- Select Tracks:** “Mod Seçim Araç Çubugunda”, track (yol) düğmesi aktif iken, bu düğmede aktif hale getirilirse; fare göstergesi hangi yol üzerinde gezdirilirse, o yol otomatik olarak seçilir (yolun etrafı kesikli çizgi ile çevrilir). Ayrıca blok işlemlerinde yollar blok içerisinde dahil edilir.
- Select Vias:** Aktif iken, fare göstergesi hangi via'nın üzerinde gezdirilirse, o via otomatik olarak seçilir (via'nın etrafı kesikli çizgi ile çevrilir). Ayrıca blok işlemlerinde via'lar bloğa dahil edilir.
- Select Zones:** Aktif iken, fare göstergesi şase, güç ya da bakır hatla doldurulan yer üzerinde gezdirilirse, o alan otomatik olarak seçilir (alanın etrafı kesikli çizgi ile çevrilir). Ayrıca blok işlemlerinde bu alanlarda bloğa dahil edilir.
- Select Connections:** Netlist'i oluşturulmuş fakat henüz çizilmemiş bir PCB şemada net bağlantılarının seçimi için kullanılır.
- Track Selection Mode:** “Select Tracks” düğmesi aktif olduğunda, bu düğme kullanılabilir. Bu araç düğmesi @ durumunda iken, blok işlemlerinde yolun ancak tamamı blok içerisinde kalıyorsa seçilir; düğme ' durumunda iken, blok işlemlerinde yolun bir kısmı da olsa bloğun içerisinde kaldı ise o yolun segmenti de bloğa dahil edilir.

Orientation Toolbar (Yön ve Döndürme Araç Çubuğu)

Bu araç çubuğu 2 bölümden oluşur. Bu bölümler; Rotation (Döndürme Araç Çubuğu) ve Reflection (Yön Araç Çubuğu). Aşağıda sırasıyla bu bölümler incelenmiştir:

Rotation (Döndürme Araç Çubuğu)



Şekil 7.14: Döndürme Araç Çubuğu

- Rotate Clockwise:** Kullanıcı malzeme kutusunda listelenen komponentlerden seçileni 90 derece sağa döndürür (Döndürme işlemi çizim alanı ön görünüş penceresinde gösterilir).
- Rotate Anti-clockwise:** Kullanıcı malzeme kutusunda listelenen komponentlerden seçileni 90 derece sola döndürür (Döndürme işlemi çizim alanı ön görünüş penceresinde gösterilir).
- Angle:** Dönüş derecesi girilir ve klavyeden “Enter” tuşuna basılır. Schematic Capture (ISIS) ortamında bu değerler dik açılar ile sınırlanırsınken PCB Layout (ARES) ortamında ise istenilen açı değerleri girilebilir.

Reflection (Yön Araç Çubuğu)




Şekil 7.15: Yön araç Çubuğu

- X-Mirror:** Kullanıcı malzeme kutusunda listelenen komponentlerden seçilenin yatayda (horizontal) yansımı (reflection)'sını alır.
- Y-Mirror:** Kullanıcı malzeme kutusunda listelenen komponentlerden seçilenin dikeyde (vertical) yansımı (reflection)'sını alır.

7.4. ÇİZİM ALANI POPUP MENÜLERİ

PCB Layout ortamı çizim alanında iken fare göstergesinin üzerinde bulunduğu komponente göre popup (sağ buton) menü seçenekleri değişiklik gösterecektir. Yani, çizim alanında bir PCB kılıf, yol ya da pad'ın üzerine fare göstergesi ile gelip sağ butona basınca farklı menüler ve seçenekler gelecektir. Bu menüler “PCB Layout (ARES) ile Genel İşlemler” bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Aşağıda fare göstergesi çizim alanında boş bir alanda iken sağ butona basınca karşımıza gelen popup menü ve seçenekleri hakkında bilgi verilmiştir:



Place: Çizim alanına PCB kılıf ve nesne yerleştirmek için bu seçenek kullanılır. Şekil 7.16'da görüldüğü gibi alt seçenekleri vardır ve bu seçenekler, yukarıda anlatılan araç düğmeleridir.

Select All Objects: Çizim alanı içerisinde bulunan bütün nesneleri ve PCB kılıfları seçili hale getirir.

Clear Selection: Seçili olan nesne ve PCB kılıfları, seçili durumdan kurtarır. Kısa yolu “Esc” tuşudur.

Cut To Clipboard: Çizim alanı içerisinde seçili olan nesne ve PCB kılıfları keserek panoya alır.

Copy To Clipboard: Çizim alanı içerisinde seçili olan nesne ve PCB kılıfları panoya kopyalar.

Paste From Clipboard: Panoya keserek veya kopyalanarak alınmış olan nesne ile PCB kılıf varsa, bunları çizim alanına yapıştırır.

Şekil 7.16: Çizim alanı popup menüsü

Fare göstergesi ile çizim alanında bulunan bir komponentin üzerinde iken karşımıza gelen özellikler (popup) menüsü, zaten Proteus programı araç çubukları üzerinde bulunan düğmelerdir ve aynı işlev sahiptirler.

7.5. PCB LAYOUT (ARES) TASARIM AYARLARI

7.5.1. TASARIM AYARLARININ ÖNEMİ

Bir tasarıma başlamadan önce veya tasarım sırasında bazı ayarların değişmesi gereklidir. Örneğin bir track (yol - hat) genişliğini, çekilecek akıma göre değiştirmek gibi. Tasarıma başlamadan önce bazı ayarları yapmak daha iyi sonuc verir. Çünkü çalışma sırasında ayarları değiştirmek sizi daha fazla yoracak, hatta istenmeyen sonuçlara veya hatalara sebep olabilecektir. Yapılan tasarım ayarları dosya kaydedildiğinde beraber kaydedilir ve yüklenirken aynı ayarlar beraber yüklenir.

7.5.2. BASKI DEVRE TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR


1. Baskı devre kart ölçülerinin dikkatlice tespit edilmesi gereklidir. Özellikle kartın yerleştirileceği alan sabit ise, alanın önceden incelenmesinde yarar vardır.
2. Kartın montaj delikleri çizim sırasında belirlenmelidir, büyülüklüklerine dikkat edilmelidir. Baskılı devre hazırlandıktan sonra montaj delikleri ile uğraşmak hem sakıncalı, hem de zaman kaybına neden olacaktır.
3. Giriş-çıkış bağlantılarının yerleri iyi tespit edilmelidir. Herhangi bir arıza durumunda montaj alanında

- bağlantılara rahatça ulaşılmalıdır.
4. Baskılı devre üzerine bir soğutucu yerleştirilecekse yine tasarım süresi içerisinde soğutucunun yeri belirlenmelidir.
 5. Tasarım (çizim) alanında belirlenen PCB kılıfların (elemanların) ölçülerini ile gerçek eleman ölçülerini karşılaştırılmalıdır.
 6. Mümkün olduğu kadar plaket üzerine yerleştirilecek elemanların üzerindeki yazı, şekil ve diğer açıklayıcı bilgiler, bir yönden okunacak şekilde yerleştirilmelidir. Ayrıca elemanların birbirlerine göre açıları ve yerleşim düzenleri estetik yönden göz önüne alınmalıdır.
 7. Yüksek frekans taşıyan hatlar ile yüksek akım taşıyan hatların durumları incelenmeli, mümkün oldukça birbirinden uzak tutulmalıdır.
 8. Kuvvetli akım taşıyan hatların kesitleri (track genişlikleri) akım kapasitelerine göre seçilmelidir.
 9. Baskı devre tasarımında malzemeli yüz esas alınmalıdır. Plaketin üzerine eleman sembollerini yerleştirilmiş gibi düşünülmeli, daha sonra da çizilmiş olan tasarım plakete aktarma yöntemi de dikkate alınarak, gerekirse mirror (ayna) görüntüsü alınmalıdır.

7.5.3. PLAKET ALANI TANIMLAMAK

PCB'sini hazırlayacağımız plaketler çoğunlukla dikdörtgen olarak tasarılanır. PCB Layout (ARES) ortamında, çalışma alanı içerisinde dikdörtgen bir kart alanı belirlemek için;

- ✓ Grafik araç çubuğu üzerinde bulunan  (2D Graphics Box Mode) düğmesine basınız.
- ✓ Genellikle çizim yüzeyini (katını) belirlediğimiz kutuda, şekil 10.2'de gösterildiği gibi, "Board Edge" seçili hale gelecektir. Değil ise seçiniz.



- ✓ Şekil 7.17: PCB plaket sınırlarının belirlenmesi
- ✓ PCB Layout (ARES) çizim alanı (mavi dikdörtgen ile çevrili alan) içerisinde, fare göstergesinin sol butonuna basıp-bırakarak, istediğiniz boyutlarda bir dikdörtgen oluşturunuz ve tekrar sol butona basıp-bırakınız.
- ✓ Dikdörtgen alanınız oluşturulduğunda çerçeve rengi sarı olacaktır ve PCB Layout (ARES) içerisinde "Board Edge" olarak isimlendirilecektir.

7.5.4. ÖLÇÜ BİRİMİ OLARAK MİLİMETRE KULLANMAK

Proteus programı default olarak "inch" ölçü biriminin kullanır. Fakat, ülkemizde bu birim fazlaca kullanılmamaktadır. PCB Layout (ARES)'de ölçü biriminin inch'den milimetre'ye dönüştürülmesi çok kolaydır.

- ✓ Klavyeden "M" tuşuna basınız. Bu tuşa her basığınızda "inch" ile milimetre arasında geçiş yaparsınız. (İkinci bir yöntem de menüden "View - Toggle Metric/Imperial" seçeneklerini çalıştırırmaktır.)

7.5.5. BOYUT - MESAFE (DIMENSION) BELİRLEMEK

Dimension modu, PCB kartı üzerinde değişik noktalar arasındaki mesafenin ölçülmesi işleminde kullanılır. Bu modu kullanabilmek için;


- ✓ Grafik araç çubuğu üzerinde bulunan (Dimension Mode) düğmesine basınız.
- ✓ Fare göstergesini mesafe ölçümü yapacağınız yerin başlangıç noktasına getiriniz ve sol butona basıp-bırakınız. Fareyi bitiş noktasına doğru sürükleyiniz. Bu sırada başlangıç noktasından, fare göstergesini sürüklediğiniz yere doğru yeşil bir çizgi oluşacaktır. Bitiş noktasına geldiğinizde sol butona tekrar basıp-bırakınız. Şekil 7.18'de gösterildiği gibi sarı renkli olmak üzere iki nokta arasındaki mesafe (şayet milimetrik ölçü biriminde iseniz) mm olarak verilecektir.



- ✓ Şekil 7.18: Mesafe belirleme

7.5.6. IZGARAYI (GRID) AYARLAMAK

Izgara (grid) devre elemanlarını yerleştirilmesi ve routing (net ağıının bakır hatlara dönüştürülmesi işlemi) için kullanılır. Böyle olmasına rağmen eleman yerleştirme işleminde ve routing yapma işleminde izgara görevinin ayrı ayrı düşünülmesi daha yerinde olur. Devre elemanlarının yerleştirilmesinde varsayılan 2.5 mm'lik izgaranın seçilmesi yeterli olur.




Izgaranın ayarlanması için; F1, F2, F3 ve F4 fonksiyon tuşları ya da menüden "View - Snap xx" seçenekleri kullanılabilir.

Şekil 7.19: Izgaranın ayarlanması

Ayrıca “Technology - Set Grid Snaps” seçenekleri çalıştırıldığında karşımıza şekil 10.6’da verilen izgara yapılandırma penceresi gelir. Bu pencere ile biraz önce anlatılan “Snap” aralıkları kullanıcı tarafından istenildiği gibi ayarlanabilir. Bu pencere ile nokta aralıkları da piksel cinsinden yine kullanıcı tarafından belirlenebilir.

“Start up units” seçeneği altında verilen ölçü birimlerinden hangisi seçilirse, PCB Layout (ARES) ortamı seçilen ölçü birimi ile başlar.



Şekil 7.20: Izgara aralıklarının ayarlanması

7.5.7. GÖRÜNTÜNÜN BOYUTUNU DEĞİŞİRTİRMEK

Cizim alanınızdaki çalışmanın daha iyi görülebilmesi için, zaman zaman yakınlaştırıp, uzaklaştırıma ihtiyacınız olacaktır. Görüntü boyutlarını değiştirebilmeniz için ekranda açık olan menü olmaması gereklidir. Bütün menüler kapalı iken “View” menüsü, fonksiyon tuşları veya araç düğmeleri ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Center At Cursor F5		F5: Görüntü istenildiği gibi odaklanır.
Zoom In F6		F6: Görüntü yakınlaştırılır.
Zoom Out F7		F7: Görüntü uzaklaştırılır.
Zoom To View Entire Board F8		F8: Tam sayfa görüntülenir.
Zoom To Area		Seçilen alanı yakınlaştırır.

Şekil 7.21: Ekran görüntüsünün ayarlanması

7.6. ŞEMANIN OTOMATİK PCB ÇİZİMİ İÇİN PCB LAYOUT (ARES) ORTAMINA AKTARILMASI

Proteus Design Suite 8 programının yeniliklerinden bir tanesi de, Schematic Capture (ISIS) ile PCB Layout (ARES) programlarının birbirleri ile etkileşimli çalışabilmeleridir. Yani ISIS ortamında devre şemasında yapılan en ufak bir değişiklik hemen ARES ortamına aktarılmaktadır. Yani kullanıcının hiçbir şeş yapmasına gerek yoktur.

Bir Proteus proje dosyası oluştururken; karşımıza gelen “New Project Wizard” pencerelerinden önce Schematic Capture (ISIS) dosyası, sonra da PCB Layout (ARES) dosyası projemize dahil edilir. Bu işlem yapıldıktan sonra ISIS tasarım alanına çizeceğiniz her devre şeması, ARES'e aktarılacaktır.

Ayrıca Schematic Capture (ISIS) ortamında şema çizerken, eğer çizilen şema PCB layout (ARES) kullanılarak otomatik PCB'si çıkarılacak ise bir takım kurallara uyulması gereklidir. Bu kurallara dikkat ettikten sonra ARES'de otomatik PCB çizdirmek çok kolay olacaktır.


Bu kuralları kısaca şöyle tanımlayabiliriz:

- ✓ ISIS'da şemayı çizerken kullandığımız elemanların PCB kılıfları (pake: tipleri) tanımlı olmalıdır. Tanımlı değilse, manuel olarak tanımlanmalıdır.
- ✓ Devrenin besleme bağlantıları unutulmamalıdır.
- ✓ ISIS'da oluşturulan şema ARES'e aktarılmadan önce, bir isim verilerek kaydedilmelidir.


7.6.1. UYGULAMA: ŞEMANIN PCB LAYOUT (ARES) ORTAMINA AKTARILMASI

Bu yapacağımız uygulamada; Schematic Capture ortamında, tasarım alanına kuracağımız devreyi, baskı devresi çıkarılmak üzere PCB Layout (ARES) ortamına aktaracağız. Ancak Schematic Capture (ISIS) ortamında devremizi çizerken, yukarıda bahsettiğimiz kuralları hatırlamamız ve göz önüne almamız gerekiyor. Bu nedenle işlem basamakları anlatılırken sizlere bir takım hatırlatmalar yapılacaktır.

Uygulamamız yürüyen ışık devresidir. 555 entegresi ile saat palsi (clock) etilmekte ve 4017'nin CLK girişine verilmektedir. 4017, 10-bit Johnson sayıcıdır. Dolayısıyla her bir saat palsinde sayımız, çıkışlarına bağlı bulunan ledleri sırasıyla yanık duruma geçirecektir.




Şekil 7.22: Projeye ISIS dosyası ekleniyor




Şekil 7.23: Projeye ARES dosyası ekleniyor

- Yeni bir Proteus projesi oluşturunuz. Proteus projemizde; şekil 7.22'de gösterildiği gibi yatay antetli (Landscape A4) bir Schematic Capture (ISIS) dosyası ve şekil 7.23'de gösterildiği gibi (Generic Single Layer) tek yüz bir PCB Layout dosyası olmalıdır.
- Şekil 7.24'de oluşturduğumuz projemizin ekran görüntüsü verilmiştir. Bu şekil incelenecel olursa; projemizde Schematic Capture (ISIS) ve PCB Layout (ARES) sekmeleri otomatik olarak oluşturulmuştur.




Şekil 7.24: Projenin ekran görüntüsü

- Kütüphaneden “555, 4017, CAP, CONN-H2, LED-RED ve RES” elemanlarını çağırınız. Yalnız bu elemanları çağırırken “Pick Devices” penceresinden PCB kılıflarının tammlamp-tanımlanmadığına dikkat ediniz. Şekil 7.25’de görüldüğü gibi 555 elemanının PCB kılıfı tanımlanmıştır. Şekil 7.26’da ise LED-RED elemanının PCB kılıfı tanımlanmamıştır. Bu tanımlamayı kesinlikle yapmalıyız, aksi takdirde şemamız ARES’e aktarılırken bu eleman aktarılmaz. Bu tanımlamayı ilerleyen işlem basamaklarında yapacağız.




Şekil 7.25: PCB kılıfı tanımlanmış 555



Şekil 7.26: PCB kılıfı tanımlanmamış LED

- Şekil 7.27’de gösterilen devreyi tasarım alanına kurunuz.




Şekil 7.27: Yürüyen ışık devresi

Bu devrede CONN-H2 komponentinin kullanılmasının ve bu komponente iki adet ase bağlanmasıının nedenine gelince: ARES’e aktarılacak olan ve baskı devresi çıkarılacak olan bu devrede, CONN-H2 konnektörünün PCB kılıfı beslemeleri temsil edecektir. İki adet şase bağlanmasıının nedeni ise; devrede görüldüğü gibi 555’in şasesi GND olarak isimlendirilmiş, 4017’nin besleme pinleri ise Hidden’lı olmak üzere VDD ve VSS olarak isimlendirilmiştir. Dolayısıyla devremizde iki adet şase olmak zorunda ve bunların birinin ismi GND, diğerininki de VSS olmak zorundadır ki, ARES PCB hazırlarken bu hatları birbirine bağlasın.


- Şimdi sıra, kütüphaneden elemanları çağırırken PCB kılıfı tanımlanmamış olan elemanlara (bu devre için bir tane idi, LED-RED elemani)

PCB kılıf tanımlama işlemine. D1 simbol numaralı ledin düzenleme penceresini çağırınız (şekil 7.28) ve “PCB Package” yazan kısma LED yazarak “OK” butonuna basınız. Sırasıyla bütün LED-RED elemanlarına bu işlemi yaparak, PCB kılıf atayınız. (Arzu eden kullanıcı bir tane LED-RED komponentini Decompose (bileşenlerine ayırarak) yaparak, yeni bir eleman oluşturup, bu esnada PCB kılıf atayabilir. Bundan sonraki bütün uygulamalarında da bu ledi kullanabilir.)



Şekil 7.28: D1 ledi (LED-RED) düzenleme penceresi


- Yapacağımız iş bakımından devre simülasyonunun önemi yoktur (çünkü yapacağımız iş, devre şemasını çizip ARES ortamına aktarmak), ama istediğiniz takdirde play (►) düğmesine basınız ve simülasyonu başlatın.
- Stop (■) düğmesine basınız ve simülasyonu durdurunuz. Bütün bu işlemlerden sonra sıra PCB Layout (ARES) sekmesine tıklayarak şemamızın PCB ortamına aktarılmasına geldi.
- PCB Layout (ARES) sekmesine tıklayınız ve malzeme kutusunda Schematic Capture ortamında oluşturduğumuz devre elemanlarının symbol isimlerini görünüz. Bu durum şekil 7.29'da verilmiştir.




Şekil 7.29



Şekil 7.30



Şekil 7.31: PCB kılıfların çizim alanına taşınması




Şekil 7.32: Auto-router ile Baskıdevrenin tamamlanmış hali

Şekil 7.30'da gösterildiği gibi "Component Mode" düğmesine tıklayınız ve Schematic Capture ortamındaki elemanlarınızın PCB kılıf karşılıklarını kullanıcı elemanı kutusunda görünüz. Bu PCB kılıfları sırasıyla seçiniz ve çizim alanına taşıyınız. (ARES'e geçiş yaptıktan sonra, PCB'si çizdirilecek olan şema için bir kart boyutu "Board Edge" oluşturulması gereklidir. Bu durum, daha önce ayrıntılı olarak açıklandı)

Şekil 7.31'de PCB Layout (ARES) ortamında oluşturulan, devremizin rastnest görüntüsü verilmektedir. Buraya kadar yaptığımız işlemlerle Schematic Capture (ISIS) ortamında oluşturmuş olduğumuz devreyi PCB Layout (ARES) ortamına, baskı devresini çizmek üzere taşımiş olduk.

Araç çubuğu üzerinden veya tools menüsünden "Auto-router" düğmesine tıklandığında açılan pencereden "begin routing" düğmesine tıklanarak, baskı devrenin hazırlanmasını ARES programına yapırabiliriz. Baskı devrenin tamamlanmış hali, şekil 7.32'de görülmektedir.



Şekil 7.33: Yürüyen ışık devresinin üç boyutlu resmi

Yürüyen ışık devremizin baskı devresi çıkarıldıktan sonraki üç boyutlu resmi, şekil 7.33'de görülmektedir.


7.6.2. ŞEMANIN YAZICIYA GÖNDERİLMESİ

Schematic Capture (ISIS) ortamında hazırlanan şemanın yazıcı (printer)'dan alınması diğer Windows programlarından farklı değildir. Çünkü Windows işletim sistemi altında çalışan tüm programlar birçok iletişim penceresini ortak kullanırlar. SIS'in "Printer Setup" penceresi de bunlardan birisidir.

UYGULAMA: ŞEMAYI YAZICIYA GÖNDERMEK

İçerisinde ISIS dosyası da olan, herhangi bir proje dosyasını tasarım alanına çağırınız.

"File - Print Design" seçeneklerini çalıştırınız. Karşınıza gelen şekil 7.34'deki pencerede gerekli ayarları yapınız ve "OK" düğmesine basınız.



Şekil 7.34: Şemanın yazıcıya gönderilmesi

Bu pencerede önemli olan ayarlar;

- ✓ Şemanın kâğıda dik mi, yatay mı yazdırılacağı,
- ✓ Şemanın kâğıda yazdırılma boyutu,
- ✓ Şemada bulunanların tamamı mı, yoksa bir bölümünün mü yazdırılacağı,
- ✓ Şekil 7.34'deki pencerede ön görünüş kısmını kullanarak, şemanın kâğıda yerleşiminin sağlanması,
- ✓ Şemanın kaç adet yazdırılacağı,

Ayarlar yapıldıktan sonra "OK" düğmesine basılması yazdırma işlemi için yeterli olacaktır.