
《电弧炉对电网影响仿真软件》帮助文档

一、软件简介:

- 二、软件使用说明:
- 1. 启动界面:



使用说明:

- ① 点击"开始"按钮,可以进入软件;
- ② 点击"演示实例",可以演示软件实际的使用过程;
- ③ 点击"使用说明":可以查看帮助;
- ④ 可以通过菜单打开帮助、演示和关于;
- ⑤ 如果要退出软件,可以点击菜单"文件"的"退出"子菜单。
- 2. 一般系统状态方程的建立:



根据所要求解电路方程的拓扑结构,输入每个元件对应的支路数,节点数以及参数值。元件类型可选,分别为电阻,电感,电容以及电压源。输入完毕一个元件对应的信息点击增加元件即可保留此元件,以此类推输入整个电路的元件。输入错误可以点击删除元件。全部完成以后即可点击保留,亦可开始直接点击导入按钮导入上次已经储存的网络拓扑。之后点击右上按钮计算,即可显示状态方程的A, B阵。点击显示即可显示此次网络的状态方程。

使用说明:

- ① "增加元件":添加元件。元件个数不能超过31个;
- ② "删除元件":,删除最后一个元件,元件个数至少是1个;
- ③ 可以编辑每一个元件的参数:
- ④ "计算":编辑好元件参数后,可以计算这个系统的状态方程,并且显示其系数矩阵 A,B 阵;
- ⑤ "显示": 可以放大显示 A,B 阵;
- ⑥ "保存": 可以保存当前元件参数;
- ⑦ "导入": 可以将上次保存的元件参数导入;
- ⑧ "上一步": 回到启动界面;
- ⑨ "下一步": 进入"电弧炉系统参数输入"界面。


3. 电弧炉系统参数输入:



使用说明:

- ① 可以编辑主电路参数;
- ② 可以编辑电弧电阻参数;
- ③ "状态方程": 可以查看主电路状态方程;
- ④ "电弧电阻公式":可以查看电弧电阻公式;
- ⑤ "保存": 可以保存当前主电路参数和电弧电阻参数;
- ⑥ "导入": 可以将上次保存的参数导入:
- ⑦ "上一步": 回到"一般系统状态方程的建立"界面;
- ⑧ "下一步": 进入"仿真"界面。


4. 仿真:



使用说明:

- ① "显示":,可以查看主电路状态方程;
- ② "上一步": 回到"电弧炉系统参数输入"界面,重新编辑参数;
- ③ "仿真": 开始仿真, 鼠标处于等待状态。


5. 显示结果:



使用说明:

- ① "显示参数": 可以显示本次仿真的主电路参数以及电弧电阻参数;
- ② "电路图":显示主电路图;
- ③ "状态方程":显示主电路状态方程;
- ④ "电弧电阻公式":显示电弧电阻公式;
- ⑤ "上一步": 回到"仿真"界面;
- ⑥ "下一步":显示 FFT 仿真结果。

6. FFT 显示结果:



使用说明:

- ① "显示参数": 可以显示本次仿真的主电路参数以及电弧电阻参数;
- ② "电路图":显示主电路图;
- ③ "状态方程":显示主电路状态方程;
- ④ "电弧电阻公式":显示电弧电阻公式;
- ⑤ "上一步": 回到"显示结果"界面:
- ⑥ "退出": 退出软件。