# FreeRTOS学习2

## 1 FreeRTOSConfig.h文件

• 经常使用#define宏定义

相关宏定义大致分为三类: INCLUDE, config, 其他配置项

#### 2 任务创建和删除

• 动态方式创建任务: xTaskCreate()

任务控制块&任务的栈空间所需的内存均由FreeRTOS从其管理的堆中分配

o step1:申请堆栈内存&任务控制块内存

o step2:结构体成员赋值

o step3:添加新任务到就序列表

• 静态方式创建任务: xTaskCreateStatic()

任务控制块&任务的栈空间所需的内存均由用户分配提供

o step1: 定义空闲任务&定时器任务的任务堆栈

 step2: 实现两个接口参数vApplicationGetIdleTaskMemory()和 vApplicationGetTimerTaskMemory()

o step3: 定义函数入口参数 o step4: 编写任务函数

• 删除任务: vTaskDelete()

用于删除已被创建的任务

。 若传入参数为NULL,则代表删除自身

。 空闲任务负责: 释放被删除任务中由系统分配的那部分内存,

#### 3 任务挂起和恢复

• 挂起任务: vTaskSuspend()

参数只有一个,为**待挂起任务的任务句柄**,当传入参数为NULL,则代表挂起自身。

• 恢复任务运行: vTaskResume()

参数只有一个,为待恢复任务的任务句柄,恢复的任务会进入就绪态。

• 在中断中恢复被挂起的任务: xTaskResumeFromISR()

参数只有一个,为**待恢复任务的任务句柄** 

某些高优先级任务被恢复时,他会抢占低优先级任务的进行,这会根据该函数的返回值来进行区分 (是否需要进行任务切换)

### 4 FreeRTOS中断管理