ZHANGSHUO_CAR_V1 此工程用来记录无人小车的驱动部分(STM32开发)

所使用单片机和环境说明:

所使用的单片机:


本工程所使用的单片机为以STM32F103VET6:



有的童鞋可能对这个命名方式很感兴趣,在这里可以了解一下:

_	ST M32	103	V	E	T	6
家族	STM32 表示 32bit 的 MCU					
产品类型	F表示基础型					
具体特性	基础型					
引脚数目	V 表示 100pin, 144, B 表示 20		C 表示 48,	R 表示 64,	Z 表示 14	4, Z 表示
FLASH大小	E表示 512KB,	其他常用的为	C表示 256,	E表示 512,	I表示 204	48
封装	T表示 QFP 封装	支,这个是最常	用的封装			
温度	6表示温度等级	为A: -40~85°	•			

本工程使用的下位机开发板如图所示



开发环境的搭建:

• 安装DK:执行 jdk-8u181-windows-x64.exe,一路下一步,没有下一步就点击finish

- *STM32芯片引脚配置工具*:解压en.stm32cubemx_v5.4.0.zip并执行SetupSTM32CubeMX-5.4.0.exe,点击下一步下一步就可以完成安装
- 交叉编译工具:解压arm的交叉编译工具:解压gcc-arm-none-eabi-9-2019-q4-major-win32.zip 将它的根目录和bin路径配置到系统的Path中
- 烧录工具:解压FlyMcu.zip可以直接使用.


上面的安装工作完成之后,我们就可以进入STM32开发的工作中啦!

项目创建:


可以使用STM32CubeMX创建工程

选择芯片:

前面也说到了,该工程使用的单片机为STM32F103VET6,在搜索栏搜STM32F103VETx双击创建




打开串口调试:




配置时钟:


选择高速时钟




72Mhz指的是1秒钟执行72 000 000次




工程配置:





生成代码




到此为止一个最基本的工程创建就完成了!

敲项目

用代码编辑工具 (vs,clion,...都可) 就可以愉快的玩耍了!

烧录程序:




- port:选择连接STM32的串口,可在电脑设备管理器中查询
- bps:可以调最高,加快烧写速度
- 联机下载的程序文件: stm32工程生成的hex文件
- 最下面选择: DTR的电平复位, RTS高电平进BootLoader


以上就是开发下位机的一个大概流程,后面的各个模块驱动由下面给出:

功能编写

LED小灯的控制



根据原理图可以知道LED小灯由PE10引脚控制,在STM32CubeMx中将PE10引脚设置为输出



按照电路图,LED的一端已经连接了高电平,那么PE10这一端我们需要给它低电平,才能让灯亮起来

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);

如果想让灯灭的话, 我们需要给PE10这一端设定为高电平

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);

如果想让LED间隔一定时间闪烁的话,我们可以采用如下的方式:

```
// 闪烁led灯

HAL_GPIO_writePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);


HAL_Delay(500);

HAL_GPIO_writePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);

HAL_Delay(500);
```

这段程序可以在main函数中查看到

蜂鸣器的控制



蜂鸣器

蜂鸣器的控制和LED一致


```
1
2
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET);
3
           //延迟两秒钟
4
           HAL\_Delay(1000);
5
           /*停_蜂鸣器*/
6
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET);
7
           //延迟两秒钟
8
           HAL\_Delay(1000);
```

上面的小灯和蜂鸣器的实验都是拿引脚作为输出来使用,接下来来实现一下引脚作为输入的功能:

开关的使用


我们使用GPIO来读取开关状态,其实就是要读取IO口的电平变化

1.查看原理图:



2.配置STM32的IO口:

我们可以看到,我们将要使用8号引脚作为输入



3.在main中编写逻辑:

```
1
     2
           //读取开关按钮状态
3
           GPIO_PinState state = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD, GPIO_PIN_8);
4
5
           if (state==GPIO_PIN_RESET) {
6
              // 如果低电平, 亮LED;
              HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
7
8
           } else if (state==GPIO_PIN_SET){
9
              // 如果高电平, 灭LED;
10
              HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
```

使得按下开关按钮,灯灭;松开开关按钮,灯亮

知识补充: 通讯的基本概念

在计算机设备与设备之间或集成电路之间常常需要进行数据传输

串行通讯与并行通讯

按数据传送的方式,通讯可以分为:

- 串行通讯: 串行通讯是指设备之间通过少量数据信号线(一般8根以下), 地线以及控制信号线, 按数据位形式一位一位地传输数据的通讯方式。
- 并行通讯: 而并行通讯一般是指使用8、16、32及64根或更多的数据线进行传输的通讯方式。




图 20-1 并行通讯与串行通讯的对比图

串行通讯和并行通讯的特性对比

特性	串行通讯	并行通讯
通讯距离	较远	较近
抗干扰能力	较强	较弱
传输速度	较慢	较快
成本	较低	较高

全双工、半双工及单工通讯

根据数据通讯的方向,通讯又分为全双工、半双工及单工通讯,它们主要以信道的方向来区分

通讯方 式	说明
全双工	同一时刻,两个设备之间可以同时收发数据
半双工	两个设备之间可以收发数据,但是不能在同一时刻进行
单工	在任何时刻都只能进行一个方向的通讯,即以恶搞固定为发送设备,另一个固定为接收设备(遥控器这种)




图 20-2 全双工、半双工及单工通讯

同步通信和异步通信

根据通讯的数据同步方式,又分为同步和异步两种,可以根据通讯过程中是否有使用到时钟信号进行简单的区分。简单的说就是主机在相互通信时发送数据的频率是否一样。




图 20-3 同步通讯




图 20-4 某种异步通讯

通讯速率

衡量通讯性能的一个非常重要的参数就是通讯速率,通常以比特率(Bitrate) 来表示,<mark>即每秒钟传输的二进制位数</mark>, 单位为比特每秒(bit/s)。

举个例子:

例如比特率为115200,也就是一秒钟可以传递115200bit。

1byte = 8 bit

 $115200bit = \frac{115200}{8}byte = 14400byte$

1kb = 1024byte

115200bit = 115200/8/1024kb = 14.0625kb

容易与比特率混淆的概念是"波特率"(Baudrate),它表示每秒钟传输了多少个码元。

啥是码元?

信息单位:

- 是1、否0 可以用1bit表示(如果码元只有两种情况的时候,也就是1个字节的时候,他和比特率是一样的概念)
- 比如: 4, 5, 6, 7需要用00, 01, 10, 11表示

而码元是通讯信号调制的概念,通讯中常用时间间隔相同的符号来表示一个二进制数字,这样的信号称为码元。如常见的通讯传输中,用0V表示数字0,5V表示数字1,那么一个码元可以表示两种状态0和1,所以一个码元等于一个二进制比特位,此时波特率的大小与比特率一致;如果在通讯传输中,有0V、2V、4V以及6V分别表示二进制数00、01、10、11,那么每个码元可以表示四种状态,即两个二进制比特位,所以码元数是二进制比特位数的一半,这个时候的波特率为比特率的一半。因为很多常见的通讯中一个码元都是表示两种状态,人们常常直接以波特率来表示比特率。

常见的波特率为4800、9600、115200等。

USART串口通信

串口通信

串口通讯(Serial Communication)是一种设备间非常常用的串行通讯方式,因为它简单便捷,因此大部分电子设备 都支持该通讯方式,电子工程师在调试设备时也经常使用该通讯方式输出调试信息。对于通讯协议,可以分为物理层和协议层。

- 物理层规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性,确保原始数据在物理媒体的传输。就是硬件部分
 - 。 物理层规定我们用嘴巴还是用肢体来交流
- 协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准。就是软件部分
 - 。 协议层则规定我们用中文还是英文来交流。

物理层

物理层常见的标准RS232(全双工)、RS485(半双工)、USB转串口(TTL)以及原生的串口到串口(TTL-TTL)

协议层

数据包组成



图 21-6 串口数据包的基本组成

举个例子(随便写的,只是示意),比如传两个数据:

hsdia shidoaidh这两个数据没有标识位我们不知道一个数据结束没有,下一个数据开始没有。

wwhsdiarr: 看见ww是开始,看见rr结束。 🛱


USART 简介

通用同步异步收发器(Universal Synchronous Asynchronous Receiver and Transmitter)是一个串行通信设备,可以灵活地与外部设备进行全双工数据交换。有别于 USART 还有一个 UART(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter),它是在 USART 基础上裁剪掉了同步通信功能,只有异步通信。

USART 在 STM32 应用最多莫过于"打印"程序信息,一般在硬件设计时都会预留一个USART通信接口连接电脑,用于在调试程序是可以把一些调试信息"打印"在电脑端的串口调试助手工具上,从而了解程序运行是否正确、如果出错哪具体哪里出错等等。

USART通信配置

- 1. 连接CP2102串口
- 2. 在STM32CubeMX中打开USART通信:



3. **发送数据**

```
char data[] = "hello world!\r\n";
HAL_UART_Transmit(&huart1,data,sizeof(data),3000);
```


4. 接收数据

```
char data[20] = {0};
HAL_UART_Receive(&huart1,data,20,3000);
```

中断方式接收信息

中断

中断,在单片机中占有非常重要的地位。代码默认地从上向执行,遇到条件或者其他语句,会按照指定的地方跳转。而在单片机执行代码的过程中,难免会有一些突发的情况需要处理,这样就会打断当前的代码,待处理完突发情况之后,程序会回到被打断的地方继续执行。



中断接收串口消息

1. 在cubemx中开启中断(开启的是USART1的中断)



2. 编写代码:

在主函数里, while外开启一个中断

1 HAL_UART_Receive_IT(&huart1,data,1);

在主函数外定义回调函数:接收usart1串口数据

```
uint8_t data[20]={0};

//回调函数: 接收usart1串口数据

void HAL_UART_RXCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart){

HAL_UART_Transmit(&huart1,data,1,3000);

/*再开启中断*/

HAL_UART_Receive_IT(&huart1,data,1);

}
```

NOTE:

- 在stm32f1xx_it.c中 USART1_IRQHandler 函数是处理回调的,进入实现 HAL_UART_RxCp1tCallback 是回调
- HAL_UART_TxHalfCpltCallback(); 一半数据发送完成时调用
- HAL_UART_TxCpltCallback();数据完全发送完成后调用
- HAL_UART_RXHalfCpltCallback(); 一般数据接收完成时调用
- HAL_UART_RXCpltCallback();数据完全接受完成后调用
- HAL_UART_ErrorCallback(); 传输出现错误时调用