6 气压

6.1 概述

大气压强 单位面积上从所在地点往上直至大气上界整个空气柱的重量为压强。 $\int_{t}^{\infty} \rho g \ dz$ 其随大气高度变化而变化

单位 帕斯卡 1.01*10^5 Pa = 1N/m² 到平流层下部 1Pa 左右

百帕 hPa 1 hPa=100Pa **汞柱高** 760mmHg

毫巴 与百帕完全等同 mb 标准大气压

6.2 水银气压表

原理 利用水银柱衡量大气压。直接读取水银柱高度 Hbg (若用水,则有 10m 高) (托里切利真空)

 $P_H = \rho(t) \cdot g \cdot H_{hg}[t,g]$

优点 密度大、蒸汽压小、水银性能稳定、水银不沾湿玻璃、水银面凸起弯月面,易判断水银柱顶位置。

类型 动槽式 (福丁式)、定槽式

动槽式水银气压表 福丁式

有测定水银柱高度的固定零点,每次测量需要调整水银面的高低,使其符合固定零点位置,然后才能读数测定附表温度→调整象牙针相切→游标尺相切→记录气压值→降下水银面

定槽式水银气压表 寇乌式

已经做好,不用修改。需要补偿液面下降导致的零刻度线变化,高度补偿。

高度补偿: xa=y(A-a') a 为内管横截面积 A 为水银槽内横截面积 a'玻璃管外横截面积 水银柱上升 xmm,槽部水银面下降 ymm

仪器误差 1. 基点标尺不准确 2. 真空度降低 3. 毛细管现象 4. 温度的不确定

本站气压订正

目的 仅针对水银气压表,大气压力与水银气压表所处环境的温度、重力加速度及纬度有关。

原理 测量大气压测量的是水银柱的高度 $\mathbf{H}_{\mathrm{bg}}[\mathbf{t},\mathbf{g}] = \frac{P_H}{\rho(\mathbf{t})\cdot\mathbf{g}}$,故需要对气压进行订正,核心问题为 a、b 的确定。P= apobgo

大气压与温度、重力加速度、维度有关。为便于比较, 国际统一规定:

- 1. ρ以温度 0℃为标准
- 2. g 以维度 45°海平面为标准。9.80665m/s²

若不在标准下,读的水银柱要订正。

订正三大步骤

仪器误差订正 由于制成气压表材料的物理特性变化和技术条件限制导致的误差。可在检定证上查询。

温度订正 来源:水银的密度会随温度的变化,液态时热胀冷缩,要把水银的密度订正到 0°C 时的标准密度 铜尺的长度随温度变化的伸缩,由于水银柱膨胀较铜尺膨胀得大,气压会比实际偏高

理论:
$$P = \rho(0 \stackrel{\circ}{\square} C) \cdot g(45^{\circ}, 0) \cdot \frac{H_0}{I} = \rho(t) \cdot g(\varphi, h) \cdot H \rightarrow H_0 = \frac{g(\varphi, h)}{g(45^{\circ}, 0)} (H + \Delta H)$$


动槽
$$\Delta H = -H \frac{0.0001634T}{1+0.0001818t}$$
 定槽 $\Delta H = -H \frac{0.0001634t}{1+0.0001818t} - 1.33 \frac{V}{A} (\mu - 3\eta) t$

A 为水银槽的截面积; V 为气压表内的水银体积; η为铜的热膨胀系数, μ为水银的膨胀系数

重力订正 来源:重力加速度随纬度 ψ 和海拔高度 h 的变化而变化

理论: $H_0 = \frac{\rho(t) \cdot g(\varphi, h)}{\rho(0^{\circ}C) \cdot g(45^{\circ}, 0)} H \quad g(45^{\circ}, 0) = 9.80665$

纬度订正: 在海平面(h=0),重力加速度随纬度的变化 $g_{\phi,0} = 980.616(1 - 0.0026373\cos 2\phi +$



杆里切利直空

 $0.0000059\cos^2 2\phi$

高度订正: $g_{\varphi,h} = g_{\varphi,0} - 0.0000003086h + 0.0000001118(h - h')$

h 为测站的海拔高度, h' 为以测站为中心的半径 150 km 范围内的平均海拔高度

本站气压

$$\begin{cases} P_h = \rho(0 \stackrel{\circ}{\square} C) \cdot g(45^{\circ}, 0) \cdot H_0 \\ H_0 = \frac{g(\varphi, h)}{g(45^{\circ}, 0)} \quad (H + \Delta H) + C \end{cases}$$
 P_h本站气压 C 仪器差订正值 $g_{\varphi, h}$ 测站重力加速度

g(45°,0)标准状态下的标准重力加速度 ΔH 经温度订正后的水银柱高度变化量

6.3 常见的气压传感器

1. 空盒气压表

感应元件: 空盒(内真空), 三面硬质, 顶面金属皮

原理:盒内空气几乎抽空,根据<mark>空盒弯曲的程度</mark>反应气压。 一般做成螺旋状。将空盒形变量转换为指针摆动量。

空盒气压计:利用空盒感应元件制成的连续记录气压的仪器,包括感应部分、传动放大部分、自记部分

特点:精确度低,但便于携带,适用于野外

2. 振筒式压力传感器

感应元件: 高导磁率、高弹性的金属制成的薄壁圆筒

原理:弹性金属圆筒在外力作用下发生振动,当筒壁两侧存在压力差时,其<mark>振动频率随压力差</mark>而变化。根据振动频

率与大气压力间的关系,可以得到大气压力。 $\Delta L = L_0 - L'$

特点:感应元件测压精度高,输出电参量,性能稳定,准确度高

3. 膜盒式电容气压传感器

感应元件: 真空膜盒

原理: 膜盒形变改变电极板间距, 测量电容变化量

4. 压阻式气压传感器

感应元件: 真空膜盒

原理: 气压改变, 使真空膜盒弹性膜片产生形变, 引起膜片材料的电导率改变 (单晶硅)

电流引起测量元件自身温度变化导致测量不准确

特点: 耐用, 目前业务上最常用

5. 沸点式气压传感器

反应原件: 测量液体

原理:测量液体的沸点温度而获得相应的大气压力。液体沸点温度随外界压力 P 变化而变化 $lnP = C - \frac{L}{RT}$

C 为常数, L 为蒸发潜热, R 为液体蒸汽的气体常数, P 为蒸汽气压

优点:将气压测量转化为温度测量、精度比空盒高

应用:探空常用,成本低,体积小。

6.4 气压的海平面订正

解决问题 不同测量高度的测量站的数据进行比较。为了进行各地气压高低的比较,分析气压场。

拉普拉斯压高公式 $lg\frac{p_0}{p_h} = \frac{h}{18410(1+\frac{lm}{292})}$ p_0 为海平面气压, t_m 为海平面与测站之间空气柱的平均温度, p_h 为本站气压

 $t_m = \frac{t_h + t_0}{2}$ t_h 为本站气温,可用当时气温与 12 小时前气温 t_{12} 的平均值确定

th=(t+t₁₂)/2 避免大气潮汐影响。(迁徙潮(周日潮),由太阳加热导致)

t₀=t_h+γh t₀可利用温度线性递增来决定。取 0.5℃/100m

解方程得 $\rightarrow p_0 = p_h \cdot 10^m$

