电子电路基础C

是电子技术方面入门性质的技术基础课

授课老师: 文凤

书 山 学 有 海 路无 勤崖 为苦 径 作 舟

第1章 半导体基础元器件与非线性电路

半导体器件是现代电子技术的基础,它们都是由半导体材料构成的。


主要内容

- 1.1 半导体元器件初识
- 1.2 单一半导体的导电性能
- 1.3 半导体二极管的导电性能
- 1.4 半导体非线性电路的分析基础
- 1.5 半导体非线性电路的近似分析 与电路系统设计的关系


1.1 初识半导体元器

三层次的半等体元器件


第1层单一类型半导体材料:具有半导体的电阻特性、温度特性等



第2层 多类型半导体材料的不同简单组合:具有非线性导体性质



第3层 多类型半导体材料的复杂组合:具有半导体的信号处理功能




1.2 单一类型半导体的导电性能

一.半导体:导电能力介于导体与绝缘体之间的一种物质。

常见的半导体材料: 硅(Si)晶体、锗(Ge)晶体、砷化镓化合物等。

最常用的硅原子平面结构及 简化模型:外层有四个价电子




二.本征半导体: 纯净_(纯度为99,999999)的、 不含杂质的半导体。

三.本征激发(在光照或温度升高时)


硅共价键结构示意图:

(原子与原子间形成共价键结构)



<mark>注意</mark>: 共价键束缚力很强。当 Γ=0k 且无外界其它能量激发时, 价电子全部束缚在共价键中, 导带中无自由电子,不导电!

征激发及半导体的两种载流子



带负电荷,可自由移动

自由电子(热激发产生)

空穴(价电子挣脱束缚后留下的空位)

带与电子等量的正电荷,且也可移动

半导体中的 {自由电子(带负电) 两种载流子 {空穴(带正电)

注意:空穴的出现是半导体区别于导体的重要特征。

本征激发:当T升高或光线加强时→产生自由电子-空穴对

·本征激发:产生自由电子-空穴对. ·自由电子释放能量和空穴相遇而消失 复合

外部条件不变时: 载流子的产生与复合处于动态平衡状态。

半导体的热敏性、光敏性、

四、半导体的特性:热敏性、光敏性和掺杂性

 $T \uparrow$ 或光照 $\uparrow \longrightarrow$ 学 $\uparrow \uparrow \longrightarrow$ 导电能力 $\uparrow \uparrow \longrightarrow$ 光敏特性

热敏性: 当环境温度升高时,

导电能力显著增强。

光敏性: 当光照加强时,

导电能力明显变化。

1.可制成热敏、光敏器件(如热敏电阻、光敏二极管、光敏三极管)

2.环境对半导体性能影响大 (难满足电路正常工作的需求)

掺杂性: 往本征半导体中掺入杂质, 导电能力显著提高。

本征半导体^{加杂质}杂质半导体 { <mark>N型半导体</mark> (+3价杂质)

- 1.控制掺杂浓度还可以对导电性能进行控制。
- 2. 可减小外界环境对半导体器件性能的影响。

注意:

共价键分析与能带分析的对应概念

	共价键理论	能带理论	
电子跨能带轨道变迁	激发	价带到导带	
电丁圬形市机坦文 几	复合	导带到价带	
电子能带内部的轨道变迁	电子运动	导带内轨道变迁	
	空穴运动	价带内轨道变迁	


热平衡载流子浓度: $n_i = AT^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{L_g0}{2kT}} = p_i$


- (1) 本征半导体中载流子数目极少, 其导电性能很差;
- (2) 温度愈高,载流子的数目愈多,半导体导电性能也就愈好.

即温度对半导体器件性能影响很大,很难满足电路正常工作的要求。为解决这个问题,可利用半导体的掺杂性。

五、杂质半导体之P型半导体(positive)

本征半导体 加三价杂质元素 P型半导体 (如B硼)






三价杂质原子→接受电子→称为受主杂质

杂质元素 常温 (空穴 (可自由移动,参与导电) 电离 (负离子 (不能移动,不参与导电)

本征激发产生的自由电子-空穴对。

简化模型:





P型半导体 (多子—空穴(杂质电离(多数)和本征激发产生) (空穴半导体) (少子—自由电子(本征激发产生)

N型半导体 杂质半导体小结 二极管

五、杂质半导体之N型半导体(negative)

本征半导体 加五价杂质元素 N型半导体 (如P磷)






五价杂质原子→提供电子→称为施主杂质

杂质元素 常温 自由电子(可自由移动,参与导电) 电离 (不能移动,不参与导电)

本征激发会产生自由电子-空穴对。



N型半导体 (多子—自由电子(杂质电离(多数)和本征激发产生) (电子半导体) 少子—空穴 (本征激发产生)

小结: 本征半导体 + 加杂质 ➡ 导电能力 ★★

N型 (少子:空穴 p(本征激发产生) 半导体 (多子:电子 $n=N_d+p \approx N_d$ $\Rightarrow n>>p$ 电子 $p=N_a+n \approx N_a$ 十导体 (少子:电子 $p=N_a+n \approx N_a$ 中子 p>>n 专门 $p=N_a+n \approx n$ 有证 p>>n 有证 p>n 有证 p

杂质半导体 { 多子浓度主要取决于掺杂浓度。 呈电中性 { 少子浓度取决于温度的激发。

杂质半导体主要是多子导电,多子浓度取决于掺杂浓度,可以通过控制掺杂浓度来控制半导体的导电性能,从而制成各种类型的半导体器件。

而多子浓度跟温度几乎无关,因而受外界环境的影响减小。




- 2. 在杂质半导体中少子的数量主要由 ____ 决定。 (a. 掺杂浓度、b.温度)
- 3. 当温度升高时,少子的数量__ (a. 减少、b. 不变、c. 增多)。
- 4. N型半导体中的多子是 $\frac{1}{2}$ 。 P型半导体中的多子是 $\frac{1}{2}$ 。 (a. 电子 b.空穴),
- 5.在外加电压的作用下,N型半导体中的电流主要是 $_{1}$, P型半导体中的电流主要是 $_{2}$ 。 (a. 电子电流 b.空穴电流)
- 6.在本征半导体中加入<u>○</u>价元素形成N型半导体,加入__价元素形成P型半导体。(a. 三 b.四 c.五)

1.3 半导体二极管(Diode)的导电性能

晶体二极管、三极管的基本结构为PN结,他们的特性与PN结有关。


一、二极管结构及电路符号:





二极管的类型









不同用途不同功率的二极管

贴片封装形式的二极管

主要特性为单向导电性 三、二极管的特性(与PN结类似):


除此外还有反向击穿特性、 温度特性和电容特性。

四种常见二极管的导电特性

二极管的分析方法

PN结的形成

半导体器件的基本结构是PN结,它们的特性与PN结有关。



因多子浓度差→引起多子扩散→产生空间→出现内建电场

电流方向跟空穴运动方向一致)

甲何凶 N→P(内建电位差) 多子扩散减弱)

最终扩散和漂移达动态平衡 - 引起少子漂移

扩散电流 → 漂移电流 总电流I=0

硅:约0.5~0.7V 锗:约0.1~0.3V

几个基本概念:内建电位差、扩散电流、漂移电流

> 内建电位差 V_{B0} 室温时 $\left\{ egin{aligned} {
m Here} & V_{B0} pprox 0.1 \sim 0.3 \ {
m Here} & {
m Here} &$

掺杂浓度越大,内建电位差 $V_{\mathbf{B0}}$ 越大,阻挡层宽度越小。

①扩散运动:由于浓度差而引起的定向运动。 载流子扩散运动所形成的电流称为扩散电流。 扩散电流的大小与载流子的浓度梯度成正比**。**


②漂移运动:有电场力作用时,电子和空穴产生的定向运动。 漂移运动产生的电流称为漂移电流。

注意: PN结处于动态平衡时,扩散电流与漂移电流相抵消, 即通过PN结的电流为零。

思考: 若将PN结用导线连接起来,导线上会有电流产生吗? (a.有 b.无)

1、二极管 (PN结) 的单向导电性


A. PN结的正偏特性:导通,小电阻特性,理想时相当于开关闭合.



外电场使内电场减弱,扩散》漂移, 使多子向 PN 结移动,中和部分离子 使空间电荷区变窄→0。

多子扩散运动形 成正向电流 I_F 。


B.PN结的反偏特性:截止,大电阻特性,理想时相当于开关断开.



外电场使内电场加强,漂移》扩散,使多 子背离 PN 结移动,空间电荷区变宽。

少子漂移运动加强形成反向电流 🔓

$$I_S = I_{$$
少子 $} \approx 0$




即PN 结具有单向导电性:正偏导通,反偏截止。

结合P₃₄₋₃₅习题1-3、1-4、1-5、1-11

二极管的伏安特性 返回


A、PN结的正偏特性:正向导通

呈小电阻特性,理想情况下相当于开关闭合, 处于导通状态——简称为正向导通。




B、PN结的反偏特性:反向截止

呈大电阻特性,理想情况下相当于开关断开, 处于截止状态——简称为反向截止。



C、PN结单向导电时的伏安特性 $(v_D > -V_{BR})$ P_{34} $P_{1-2, 1-10}$

- 二极管(PN结)具有单向导电性:即正向导通,反向截止。
- ▶ 伏安特性曲线及温度特性



温度每升高1°C, $V_{D(on)}$ 约减小2.5mV。 温度每升高10°C, I_{S} 约增加一倍。

V_{D(on)} 即PN结受温度影响大——温度特性

▶ 伏安特性方程式(单向导电性特性的数学描述)

正偏时:
$$i_D \approx I_{\rm S} e^{\frac{\tau_D}{V_{\rm T}}}$$


I。为反向饱和电流(很小,近似为0)受温度影响很大。

热电压 $V_T = kT/q \approx 26mV$ (室温)

2、PN结的反向击穿特性

 $|v_D|^{\uparrow} = V_{RR}$ (击穿电压)时,

 $\rightarrow |i_n|$ 急剧个个 $\rightarrow PN$ 结反向击穿。



击穿<mark>原因:</mark>原子中共价键束缚被破坏,自由电子-空穴对数目急增造成的。

热击穿: PN结烧毁 $(i_D \cdot v_D > P_M)$

PN结的耗散功率

(不可逆)(必须避免)

电击穿: PN结未损坏 $(i_D \cdot v_D < P_M)$ 断电或降压即恢复。 (可逆)(可利用)

条件:PN 结掺杂浓度较低(I₀ 较宽)

原因:外加反向电压较大(>6 V)时,载流子 动能增大形成碰撞电离


「条件:PN 结掺杂浓度较高(I₀ 较窄)

原因:外加反向电压较小(< 6 V),形成很强的反向电场, 将电子强行拉出共价键:强致电离

3、二极管(PN结)的电容特性


PN结上偏置电压变化时,PN结空间电荷区的宽度、PN结内储存的正负离子电荷数量、PN两侧载流子数目都会发生变化,此现象跟电容相似,即PN结具有一定的电容效应。按照产生的机理不同,PN结的电容效应包含两部分:势垒电容 C_T 和扩散电容 C_D 。其值都很小,一般为几 $PF\sim$ 几十PF。

势垒电容CT: PN结内电荷量随外加电压变化产生的电容效应。



+ 在电子设备中,常把反偏的PN结作 上 压控电容器使用(变容二极管)

扩散电容CD:PN结两侧累积的电荷量随外加电压变化产生的电容效应.



PN结正偏时,以扩散电容为主,反偏时,以势垒电容为主。


PN结总电容: $C_j = C_T + C_D$ (高频工作时必须考虑)

结电容越小,二极管允许的最高工作频率f_M越高

第二次课后小结及作业

□PN结的形成:多子扩散电流≈少子漂移电流

□二极管的基本特性:单向导电性——正向导通,反向截止



$$i_D \approx I_{\rm S}(e^{\frac{v_D}{V_{\rm T}}}-1)$$

工程上: 二极管上的正向压降 $\approx V_{\mathbf{D(on)}}$


_二极管的反向击穿特性:

稳压管正偏导通,反偏截止,当反偏电压到达击穿电压时反向击穿,且满足 $I_{min} < I_z < I_{max}$ 时而稳压。

□作业: P₃₄₋₃₅ 1-4、1-5、1-6、1-15题

四、四种常见二极管导电情况


1、普通二极管:利用PN结单向导电性而专门制造的二极管。



伏安特性方程:与PN结相同

$$i_D \approx I_S \left(e^{\frac{v_D}{V_T}} -1 \right)$$

伏安特性曲线(以硅管为例):



主要参数:

♥ 最大整流电流I_F

指二极管长期运行时,允许通过管子的最大正向平均电流。I_F的数值是由二极管允许的温升所限定。


- ♥ 最高反向工作电压V_R
 - 为了留有余地,通常将击穿电压 $V_{\rm BR}$ 的一半定为 $U_{\rm R}$ 。
- ♥ 反向电流I_S

通常希望Is值愈小愈好。 Is受温度的影响很大。

♥ 最高工作频率 f_M

f_M值主要决定于PN结结电容的大小。结电容愈大,则二极管允许的最高工作频率愈低。

2、稳压二极管利用PN结的反向击穿特性制成的。



> 稳压管的主要参数

- 1.最小工作电流 I_{Zmin} ;
- 2.最大工作电流 I_{Zmax} ;
- 3.稳定电压 V_Z 、电流 I_Z
- 4.动态内阻 $r_Z: r_Z = \Delta V_Z/\Delta I_Z$ 其值越小越好。理想时 $r_Z \approx 0$
- 5.耗散功耗 P_{ZM} : $P_{ZM} > V_Z I_{Zmax}$


?要求: $I_{zmin} < I_z < I_{zmax}$

?应用:用于直流稳压电路中,信号处理电路中做限幅使用。

▶ 使用稳压管组成电路时需注意的几个问题:

- 1.稳压时应加反偏电压, 以保证工作于反向击穿区 稳压管正偏时处于导通状态,反偏且 电压低于击穿电压时处于截止状态。
 - 2.稳压管应与负载电阻并联以使输出电压稳定。
 - 3.必须限制稳压管的电流 I_Z

稳压电路



稳压原理:

$$R_{L} \downarrow \rightarrow I_{L} \uparrow \rightarrow I_{R} \uparrow \rightarrow V_{R} \uparrow$$

$$\downarrow \nu_{O} \downarrow \rightarrow I_{Z} \downarrow \rightarrow I_{R} \downarrow$$

$$\nu_{O} \uparrow \leftarrow V_{R} \downarrow \leftarrow$$

$$\nu_{I} \uparrow \rightarrow \nu_{O} \uparrow \rightarrow I_{Z} \uparrow \rightarrow I_{R} \uparrow$$

$$\nu_{O} \downarrow \leftarrow V_{R} \uparrow \leftarrow$$

- 1.稳压时应加反偏电压,以保 证工作于反向击穿区
- 2.必须限制稳压管的电流 I_Z
- 3.稳压管应与负载电阻并联以使输出电压稳定。

例1: 设 V_Z =8V,电阻适当, 求不同条件激励时的输出 V_O =?

 $1.V_I = 10V$ 时

给稳压管加的反偏电压且达到击穿电压,所以反向击穿而稳压, $V_o=8V$

 $2.V_I=5$ V时


给稳压管加的反偏电压但未达到击穿电压,所以反向截止, $V_o \approx V_I R_L/(R_L + R)$ V

 $3.V_{I} = -5$ V时

给稳压管加的正偏电压,所以处于导通状态, $V_o \approx -V_{D(on)}$


▶ 稳压管例子2

有两个稳压管 VD_1 和 VD_2 ,它们的稳压值为 $V_{Z1} = 6V$, $V_{Z2} = 8V$,正向导通压降均为 $V_D = 0.6 V$,将它们串联可得到几种稳压值?(假设工作都安全)



3、发光二极管 LED

将PN结上的能耗有效地转换成光强发射出来的特种二极管.



工作条件: 正向偏置 《多子扩散过程中,相遇而复合,从而释放能量,

一般工作电流: 10~20 mA; 导通电压: (1.5~2.3) V

[字下同材料制成的管子会发出不同颜色(波长)的光。

深用透光材料进行封装。常用于显示屏、电气设备中的电源指示灯

发光类型: {可见光: 红、黄、绿 **不可见光: 红外光**


显示类型: 普通 LED, 七段LED, 点阵LED

4、光电二极管(光敏二极管)

7光生伏特效应器件, 与半导体有关的两端元件。

其反偏电流随光照强度的变化而变化





工作条件:反向偏置《主要是少子漂移运动,光照越强,本征激发越剧烈,

主要参数: 电学参数:暗电流,光电流,最高工作范围


光学参数:光谱范围,灵敏度,峰值波长

1.4、二极管的分析方法(半导体非线性电路的分析基础)

- 一、二极管的几种常见模型:
 - **?**便于计算机辅助分析的数学模型——伏安特性方程式

理想模型:
$$i_D \approx I_{\rm S}(e^{\frac{v_D}{V_{\rm T}}}-1)$$

泛适于任一工作状态的通用曲线模型





非线性→分析复杂→工程上不适用

直折线模型 恒压降模型 理想模型

利于工程上近似快速分析,适用于电路的功能分析计算

二极管的大信号模型(将特性分段) 线性化)






利用单向导电 电路中,实际

截止时: *i_n≈*0

导通时: $v_D = R_D i_D + V_{D(on)}$


截止时:____



近似分析中最常用 (**忽略** $R_D)$

导通时: $v_D = V_{D(on)}$

截止时: $i_p = 0$




理想二极管 (忽略 R_D 、 $V_{D(on)}$)

理想开关


导通时: *v_n=0*


截止时: $i_p = 0$

















应根据不同情况选择不同的等效电路!

例1:设二极管是理想的,求 V_{AO} 值。(工程估算法)

(b)





解:图(a),假设D开路,则D两端电压:

$$V_D = -6 - 12 = -18 < 0V$$
,故D截止。 $V_{AO} = 12V$ 。

图(b),假设D₁、D₂开路,则D两端电压:

$$V_{D1} = 9V > 0V, V_{D2} = 9 - (-6) = 15V > 0V$$

由于 $V_{D2} > V_{D1}$,则 D_2 优先导通。

此时 $V_{\rm D1} = -6V < 0V$,故 D_1 截止。 $V_{AO} = -6V$ 。

▶ 二极管的分析方法之一:工程估算法

▶ 简化分析法(工程估算法):

即将电路中二极管用简化电路模型代替,利用所得到的简化电路进行分析、求解。

※ 判断二极管是导通还是截止?

了假设电路中二极管全部开路,分析其两端的电位。


理想二极管: 若1/>0,则管子导通;反之截止。


实际二极管: 若 $V>V_{D(on)}$, 管子导通; 反之截止。

了当电路中存在多个二极管时,正偏电压最大的管子 优先导通。其余管子需重新分析其工作状态。

※将截止的二极管开路,导通的二极管用对应的简化电路模型替代,然后分析求解。

例2 设二极管是理想的, $v_i = 6\sin\omega t(V)$,试画 v_o 波形。





分析:根据输入信号大小 \rightarrow 判断二极管的导通与截止 \rightarrow 找出 ν_o 与 ν_i 关系 \rightarrow 画输出信号波形。

解: $v_i > 2V$ 时,D导通,则 $v_o = v_i$ $v_i \le 2V$ 时,D截止,则 $v_o = 2V$

由此可画出火的波形。

例3: 整流电路

> 半波整流电路

若输入信号为正弦波:


当
$$v_i > 0$$
V时,D导通,则 $v_o = v_i$
当 $v_i \le 0$ V时,D截止,则 $v_o = 0$ V




平均值:
$$V_o \approx \frac{1}{\pi} V_{im}$$

二极管的最高反向电压: $V_{\text{R max}} = \sqrt{2}V_i$


通过二极管的电流平均值:
$$I_{\mathrm{D}} = I_{\mathrm{L}} \approx \frac{0.45V_{i}}{R_{\mathrm{L}}}$$




实现了半波整流。



例4: 单相桥式整流电路



- 1.当v_s>0时,
 D₁D₃导通, D₂D₄截止
 v_o=v_{ab}=v_s
- 2.当 v_s ≤ 0时, D_2D_4 导通, D_1D_3 截止 $v_o = v_{ba} = -v_s$
- 3.综合1、2得: $v_o = |v_s|$





输出电压 u_0 平均值(直流分量):

$$V_{\mathbf{O}} = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{\pi} \sqrt{2} V_{2} \sin \omega t d\omega t \approx 0.9 V_{2}$$


➤ 二极管的小信号电路模型

1.二极管低频小信号模型





2.二极管高频小信号模型(了解)



PN结结电容,由 C_D 和 C_T 两部分构成

 \overline{C} :高频工作时, C_j 容抗很小PN结单向导电性会因 C_j 的交流旁路作用而变差,所以需考虑 C_j 影响。

二极管的小信号分析方法 返回

一极管的小信号分析方法

将电路中的二极管用小信号电路模型代替,用得到的小信号等效电路分析电压或电流的变化量。

分析步骤:

- **浮**将直流电源短路,画交流通路。
- **?**用小信号电路模型代替二极管,得小信号等效电路。
- **河**利用小信号等效电路分析电压与电流的变化量。

总结及作业

练习题:1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-9、1-10、1-11、1-15等

知识

半导体---导电能力介于导体和绝缘体之间的物质(如硅Si、Ge)。

本征激发:温度↑或光照加强时会产生自由电子-空穴对

两种载流子: 电子(带负电)、空穴(带正电)

特性:光敏性、热敏性、掺杂性

本征半导体: 纯净的具有单晶结构的半导体

杂质半导体:在本征半导体中加入杂质元素形成的半导体

N型半导体:加五价元素、多子是电子,少子是空穴

P型半导体:加三价元素、多子是空穴,少子是电子

多子主要由掺杂浓度决定,少子主要由温度决定

总结

主要特性:单向导电性(正向导通,反向截止)

反向击穿特性: 利用此特性可构成稳压二极管


温度特性: 二极管性能与外界环境有关 $(T\uparrow tr):I_s\uparrow$, $V_{D(on)}\downarrow$)

电容特性: 正偏时以扩散电容为主, 反偏时以势垒电容为主

(高频时必须考虑)利用此特性可制成变容二极管

典型分析案例1:1.5.3单元电路与电路结构

- 1) 将输入双向转成输出单向电量:利用二极管的单向导电性实现
- 2) 将输入正、负半周电量分别用不同通路来实现;



$$\overline{v}_{o} = \frac{1}{T/2} \int_{0}^{T/2} V_{m} \sin \omega t dt = \frac{2V_{m}}{\pi}$$

4) 电路实现分析----精度误差分析(了解)

1.当v_i>0时,D₁导通
D₂截止,v_o=v_i
2.当v_i<0时,D₂导通
D₁截止,v_o=-v_i
则电路输出电压为:
v_o= |v_i|

输入较小时,输出表达式不能反映实际情况。


? 结论:

电路结果与需求有误差,即电路需优化(8章)

4) 电路实现分析----精度误差分析(了解)

1. 二极管理想模型的电压误差评估


随着输入增加, v_p 误差在: $0\sim0.8V$



理想模型 特性

指数模型特性

2. 输入信号作用下, 二极管的电压占比评估



在给定元件的实际伏安特性后,发现:

$$0 < v_i < 1.2$$
V时, $v_R < v_D$ $\frac{v_D}{v_i} = \frac{v_D}{v_R + v_D} > 0.5$ v_D 不能近似为零


 $1.2 < v_i < 311 V$ 时, $v_R > v_D$,且在 $0.6 < v_D < 0.8 V$ 时,二极管特性近似为一条直线

$$\frac{v_D}{v_i} = \frac{v_D}{v_R + v_D} = \frac{1}{1 + v_R/v_D} = 0.5 \sim 2.5 \times 10^{-3}$$

输入电压增长, v_p 占比减小,将 v_p 视为零可行


典型分析案例2--- 1.4.2 电位平移电路目标与二极管运用

已知:



确定电路: \blacksquare 输入与输出相差一直流电压 $(v_i - v_o = V_o($ 常数))

了可依据二极管的导通区(或反向击穿区)来实现。




简单分析(工程近似分析): $v_o = v_i - V_o = v_i - V_{D(on)}$ 精确分析(了解):

精确分析

?依据高等数学的泰勒级数,即

$$v_{o} = f(v_{i}) \approx f(V_{E}) + \frac{df(v_{i})}{dv_{i}}\Big|_{v_{i}=V_{E}} \cdot v_{s}$$



 $V_{\text{ol}} = f(V_{\text{E}})$ 只与输入直流有关,可由右图来计算

近似分析: $V_{o1} = V_E - V_{D(on)}$

是在直流基础上,因输入交流变化引起的, 可由二极管特定区域**小信号**模型来计算

$$v_{o2} = \frac{\mathrm{d}f\left(v_{i}\right)}{\mathrm{d}v_{i}}\bigg|_{v_{i}=V_{E}} \cdot v_{s}$$

近似分析: $v_{o2} \approx v_s \cdot R_L/(r_d + R_L)$

(b) 直流基础上得交流分析图

最终结果: $v_o \approx V_E - V_{D(on)} + v_s \cdot R_L / (r_d + R_L)$

其中 $r_d = r_j + r_s$

当 $\mathbf{r_d}$ 很小时有: $v_o \approx V_E - V_{D(on)} + v_s = V_E + v_s - V_{D(on)} = v_i - V_{D(on)}$

典型分析案例3:1.4.2 分析模型选择与典型运用分析

元器件模型(按实际需求选择)

【简单模型(利于工程上近似快速分析,适用于电路的功能分析计算) 复杂模型(用于计算机分析,便于数值分析对比、以利于电路最终 工程实现和优化)

1.数字信息处理与二极管的开关运用

分析步骤: [字确定信息类型和表述特点


?选定元器件模型 ?确定分析手段


模拟信号: 能连续反映信息的变化,

可有一定范围的无穷取值可能。




只有0、1两种信息对应的高低电位取值。





典型分析案例3续:或逻辑电路分析

已知:



对应信息表述				
A	В	C		
0	0	0		
0	1	1		
1	0	1		
1	1	1		
$\frac{\uparrow}{\dot{v}}$	\overrightarrow{v}_{D}	\dot{v}_{c}		


或逻辑关系: C=A+B

<u>c</u> 在0V左右

数字₁0:用有一定误差的低电平表述信息₁:用有一定误差的高电平表述

 \rightarrow 二极管用忽略 R_D 的直折线模型

在4.3-5V左右



古:		/七:	擂	ÆΝ	
且1	7 :	汉	悮	半	异

v_A	v_B	v_C
0	0	0
0	5	4.3
5	0	4.3
5	5	4.3

选用的元器件模型 没有影响信息的表述,能说明问题。

1.5 半导体非线性电路的近似分析与 电路系统设计的关系

- 1.根据系统数学要求---构造电路模块结构---进行系统仿真
- 2.考虑各电路模块误差对系统结构影响---进行行为级仿真
- 3.完成各电路模块的具体电路构造---进行电路级仿真
- 4.对电路板布线---进行PCB版仿真设计

上述步骤应反复进行,以完成低成本、高质量的电路设计,其中仿真工具的使用是必需的。