6.2 MCS-51 单片机的串行口共有哪几种工作模式?各有什么特点和功能?各种工作模式的波特率应如何确定?

答: MCS-51 单片机串行通信共有 4 工作方式,方式 0 为同步移位寄存器方式,方式 1 为 8 为异步收发方式,方式 2 为 9 为异步收发方式,方式 3 也为 9 位异步收发方式。

方式 0: 同步移位寄存器方式,直接传输 8 为数据,波特率固定。

方式1:1个起始位(0),8个数据位,1个停止位1,波特率可变。

方式 2: 1 位起始位 0,8 位数据位 (先低位),1 位可程控的第 9 位数据和 1 位停止位,波特率固定。 方式 3: 波特率可变的 9 位异步通讯方式,与方式 2 相同。

- 6.3 串行异步通信的一帧数据格式如何表示?
- 答: 串行异步通信的一帧数据其格式通常有两种:
- (1)1个起始位(由高电平变为低电平),8个数据位,1个停止位(由低电平变为高电平);
- (2)1个起始位(由高电平变为低电平),8个数据位+一个可编程位(常用作奇偶校验位),1个停止位(由低电平变为高电平)。
- 6.4 设 AT89C51 单片机的时钟频率为 11.0592MHz, 串行口采用工作模式 1, 采用 T1 作为波特率发生器, 若波特率分别为 4800 bit/s 及 9600 bit/s, 计算定时器 T1 的计数初值。

解:
$$X = 256 - \frac{f_{\text{osc}} \times 2^{\text{smod}}}{384 \times \text{波 特 率}}$$
, 当波特率不倍时

则波特率=4800bps 时, X=250; 当波特率=9600bps 时, X=253

6.5 设单片机时钟频率为 22.1184MHz,编写完整程序实现 MCS-51 单片机与 PC 机串口通信,帧格式为 1 个起始位,8 个数据位,1 个停止位,波特率为 9600bps;通信功能:由PC 机主动发送 1 个字节数据 x 到单片机,单片机接收到该数据后,将该数据按位取反,并将结果回传到 PC 机。

解: 根据时钟频率计算出 timer1 的计数初值为 x=256-6=250=0xFA。(2分)参考代码如下:

```
#include <reg52.h>
unsigned char cRxData;
unsigned char cTxData;
void Init_Comm ()
                 //初始化串口
                 //定时器 T1 使用工作方式 2
   TMOD=0x20;
                  //设置初值
   TH1=0xFA;
   TL1=0xFA:
                  //启动定时器 T1
   TR1=1:
                  //工作模式 1, 波特率 9600bit/s,允许接收
   SCON=0x50;
                  //开串口中断
   ES=1;
                  //开总中断
   EA=1;
void main()
   Init Comm();
   while (1);
void IRQ Comm() interrupt 4 //串口中断服务程序
                         //接收到数据
   if(RI==1)
```