

КӨЛДЕНЕҢ ЖӘНЕ ТІК ГИДРООҚШАУЛАУ ЖҰМЫСТАРЫ БОЙЫНША НҰСҚАУ







2017 жыл

Гидрооқшаулағыш жұмыстарына арналған материалдар.


Гидрооқшаулағыш жұмыстарға арналған материалдар қолдану сипаттамасы.



'Түсініктеме

7 6 6 6 4 3

Teranap 431 TP



Ультранап

Негізгі: құрылымдық орамды битумдыполимерлі материалдар Teranap 431 TP, Ультранап **Teranap** 431 жерасты *гимараттары* имараттарын мен гидроокшаулау жұмыстарына арналған. бар

Ультранап родон суы бар жерасты гимараттары мен имараттарын гидрооқшаулау жұмыстарына арналған.



Түсініктеме

Қосымша:

Бандажды ленталар рулонды гидрооқшаулағыш материалдардың жапсарларын желімдеу үшін қажет.

NiodyiL N – рулонды материал. деформационды және технологиялық





Бандажды лента ICOPAL® жүйесіндегі материалдар NiodyiL N Кордон

жапсарма беттерін тігінен және көлбеу гидрооқшаулауға арналған.

Кордон – резеңкелі орама $(\partial = 30_{MM.}).$ Гидротация кезінде жапсарма көлемі 10 %-га артады, осылай cvпайда болуына кедергі болады. Тәжірибе жүзінде NiodviL N кейін Кордон қолданылады.



Профильді мембрана — Вилла -Дрейд 8 Гео



Вилла Дрейд 8 Гео желімді және гидрооқшаулау материалдардың қорғаныш мембранасы болып табылады.



Арнайы құралдар және қосымша механизмдер

1-болат щетка

2- қылшықты щетка

3-қылқалам

4-қырғыш

5-ұзын тұтқасы бар шпатель

6-шпатель-қырғыш 7-пышақ



Гидрооқшаулау жұмыстарын орындау технологиясы

Гидроокшаулау жұмыстарын орындау технологиясының сипаттамасы



Түсініктеме


Гидрооқшаулау орындамас жұмыстарын бұрын бетонның беттік қабатын құрылыстық қоқыстардан, түрлі әр ақаулардан, ластанудан тазалайды, сонымен қатар, артық шығып тұрған бөлшектерді кесіп немесе сызаттарды сүртіп өңдеу керек.



Арнайы құралдар және қосымша механизмдер

Әкендоз күрек Сыпырғыш Қоқыс салатын қап Шпатель Қырғыш Қылшықты щетка









15 минут артық емес









Рулонды материалдарды жаю




Түсініктеме

Рулонды битумдыполимерлі материалдардың жазылып жату үшін, 1 күн қолданар алдын жайып тастау керек.



Ескертулер / Қауіп-қатерлер

Қыс мезгілінде салқындап қалған рулонды материалдарды температурасы 15°С-та тәулік бойы орап қояды.



Көлденең беттердегі рулонды битумды-полимерлі материалдарды жайылу схемасы



Түсініктеме

Teranap 431 TP, Ультранап материалдарын қолданып жайып орналастыру.

Көлденең бетке рулонды битумды-полимер материалдың жайылу реті:

- Шетінен 100 мм-ден бетонды бетке геотекстиль қабатын жаю;
 - Teranap 431 TP жаю.

Орамды материлдың қабаттасып түйісуі (төменде көрсетілген)

ICOPAL® ленталары 3,5мм сайын көлденең және тік маңдайшадан жапсырылады, қабырғаның



бандажды



Газ қыздырғышпен дәнекерлеу тігісі



Газ қыздырғышпен дәнекерлеу тігісі

жоғарғы бөлігіне Teranap 431 TP , металл жолақтармен 40х400х16000мм, Ультранап - 40х400х16000 бекітіледі.

Одан кейін ICOPAL® бандажды ленталарымен жапсарларды металл жолақтармен балқытылады.



—— Нәтижелерге қойылатын талаптар

-Шетінен 100 мм-ден бетонды бетке геотекстиль қабатын жаю:Teranap 431 TP - 150 мм;

Ультранап - 100 мм.



Ескертулер / Қауіпқатерлер

Гидрооқшаулағыш жұмыстарды келесі шарттар негізінде орындаған жөн:

-гидрооқшаулау

жұмыстарынан кейін бетонның беттік беріктігі 10-15 МПа жету керек (жоба бойынша 30 % артық емес)

-беттік ылғалдылық 0.4% артық емес

-цементтік беттің жойылуы -көлденең және тік беттің гидрооқшаулауы үшкір артық болмауы керек (R= 100-150 мм)


-цементті-құмды ерітіндіден қаданың басы

қаданың басы көлбеу 45⁰ болады.









Қабырғаны гидрооқшаулау кезінде **Teranap 431 TP және Ультранап** материалдарын орнату

- 1- ICOPAL® Банлажлы лента
- 2- металл жолак 4х40мм
- 3- Тегапар 431 ТР/Ультранап
- 4- геотекстиль
- 5- темір бетон қабырға

Арнайы құралдар және қосымша механизмдер

(маңдайша тігістерді роликпен айдау) (көлбеу тігістерді катокпен айдау)

Дәнекерлі тігістер бетін **ICOPAL®** бандажды ленталарын балқытып және катокпен басып валик мастикасы 5-10 мм басылу керек



Тусініктеме

Көлденең бетке материалдардың жайылуы.

Шетінен 100 мм-ден бетонды бетке тығыздығы 300г/м 2 геотекстиль қабатын жаю.


Рулонды битумдыполимерлі материалдарды төменнен жоғары қарай тігінен жаю қажет.

Mar.

—— Нәтижелерге қойылатын талаптар

- 1. 2 метрлік рейкамен тексеру кезінде саңылау 5 мм аспауы тиіс.
- 2. Көлденең және маңдайлы беттердің түйісу қалыңдығы


Teranap 431 TP - 150



Қабырғаны гидрооқшаулау кезінде **Teranap 431 TP және Ультранап**материалдарын орнату

- 6- ICOPAL® Бандажды лента
- 7- металл жолақ 4х40мм
- 8- Тегапар 431 ТР/Ультранап
- 9- геотекстиль
- 10- темір бетон қабырға





мм;

Ультранап - 100 мм.

3. Бетті металл жолақтармен 4х40х1600 мм., қадамы 250 (Teranap 431 TP дюбель-шегелермен ушін), (материалдың жоғары жағынан 50мм қашықтықта дюбель арасы 250мм) және жолақтары металл және 4х40х600 мм Ультранап үшін. Биіктігі бойынша металл жолақтар арасы 3,5 м аспауы кажет.Сонғы қабырғаға -2.940 деңгейінде қағылады (абс. деңг. 344.96)




Пайдалы кеңестер

Барлык жапсармалар мен жолақтарды металл *ICOPAL®* бандажды лентамен өнделеді. Тігістердің дәнекерленуін газды горелкамен төменнен жоғары қарай роликпен өңдейді. Одан кейінгі қатарларды алдынғы қатармен 200мм-ден беттестіріп орындайды.

Арнайы құралдар және қосымша механизмдер ICOPAL® бандажды лента Металлды жолақ 4х40х1600


ММ



Қазаншұңқыр қоршау конструкциясын **Teranap 431 TP и Ультранап** материалдарымен өңдеу

Гидрооқшаулағыш материалдарды жайып өңдеу реті:

- 1-бетонды дайындық;
- 2-цементті-құмды сылақ 20мм:
- 3-геотекстиль;
- 4-қабырға;
- 5-цементті-құмды штукатурка;
- 6- праймер Siplast Primer®;
- 7- ICOPAL® бандажды лента:
- 8- Neodyl N жолағы;
- 9-Кордон орама;
- 10- **Teranap 431 TP** /**У**льтранаn;
- 11-металл жолақтар
- 4х40х1600мм /4х40х600мм
- 12-экструдирлі пенополистирол кесегі;
- 13-полиэтиленді плёнка
- 14-иементті-құмды сылақ;
- 15-іргетас тақтасы;
- 16-қабырға



Teranap 431 TP и Ультранап материалдармен бекітіп өңдеу




Түсініктеме

Суретте Teranap 431 TP и Ультранап материалдарын бекіту нұсқалары көрсетілген:

- А) қабырға конструкциясына;
- Б) қазаншұңқыр қоршауына Ескерту: б) нұсқасы ұсынылмайды.





Teranap 431 TP и Ультранап

материалдарымен жерасты ғимараттары мен имараттарын гидрооқшаулау технологиясы. а) Этап

- 1; б) Этап 2; в) Этап 3
- 1 бетонды дайындау;
- 2 геотекстиль;
- 3 гидрооқшаулау;
- 4 полиэтиленді плёнка;
- 5 қорғаныш сылақ;
- 6 праймер Siplast Primer®;
- 7 –ICOPAL ® Бандажды

лента:

- 8 экструдирлі пенополистирол кесегі;
 - 9 іргетас тақтасы;
 - 10 темірбетон қабырға;
- 11 уақытша қорғаныш сылак.





Нәтижелерге қойылатын талаптар

-2.940 деңгейіне дейін материалды ғимарат қабырғасына металл жолақтары және дюбельшеге арқылы бекітіледі. Гидрооқшаулағыш кілемнің герметизациясы үшін металл жолақтарына ICOPAL® бандажды лентаны балқытады.

Этаптардың орындалу реті:

Сурет а) Этап 1-көлденең гидрооқшаулағыш

Сурет б) Этап 2-іргетас тақтаны тігінен гидрооқшаулау

Сурет в) Этап 3қабырғаны тігінен гидрооқшаулау



Арнайы құралдар

және қосымша механизмдер

ICOPAL® бандажды лента Дюбель-шеге Металл жолақ 4x40x1600мм



Man Hours

Құрылыс құрылымдарын монтаждауға уақытында аяқталуына керек адам санын есептейтін формула

- **R** Талапты адам саны;
- V Берілген жұмыс көлемі (бағытына қарай)
- Т Орындау мерзімі (күндер саны)
- µ бір жұмысшының өндіру нормасы (жұмыс бағыты мен жұмысшының дәрежесіне қарай)
- µ Мамандығы бойынша жұмысшының өндіру нормасы(күндер саны)

№	Жұмыс түрі,	Өлшем бірлігі	Жыл мезгілі(м2/ауысым)	
	мамандығы		Жаз	Қыс
1	Көлденең	M ²	69.56	55.65
	гидрооқшаулау			
2	Тік	M ²	63.49	50.59
	гидрооқшаулау			