

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОПАЛУБОЧНЫХ РАБОТ





2017 г.

Предварительные работы

Очистить поверхность пола от грязи, снега, льда



Не более 15 минут

Моменты



Предупреждения/Риски

Приведет к снижению устойчивости возведенной ранее конструкциии.



Пояснения

Необходимо очистить поверхность плиты от мусора и неровностей, а в зимнее время от снега и льда



Экология

Мусор собирать в мешки и утилизировать в

контейнеры

Строповка опалубки



Не более 10 минут





W

Требования к

результатам Опалубка должна соответствовать с заливаемой конструкцией



Пояснения

Опалубка доставляется на стропах с помощью крана При работе башенных кранов и подъемников опасные зоны ограждают и вывешивают соответствующие надписи. Проемы и лестничные клетки должны быть ограждены, а отверстия в перекрытиях закрыты.



Специальные инструменты


Лопата,Веник,Мешок для мусора ,Стропы,Башенный кран

Технология производства опалубочных работ

Описание производства опалубочных работ



Пояснения



Также обязательно к использованию подпорочных инструментов для лучшего закрепления опалубки в проектном положении.



Виды опалубки



Требования результатам



Соответствие разметкам геодозиста.




Специальный инструмент и вспомогательные механизмы


Кран Стропы Краб Нивелир



К









Пояснения

опалубки Монтаж следует начинать с укладки по бетонируемой контуру конструкции Маячных реек. Внутренняя грань рейки должна совпадать с наружной гранью бетонируемой стены или колонны. После выверки маячных них яркой краской реек на обозначающие нанести риски, граничное положение опалубочных щитов, после чего краном монтировать щиты.



Предупреждения/Риски

Запрещено прислонять элементы опалубки к заборам и конструкциям временных и капитальных сооружений;

- 1.Щиты, собранные в панели, хранятся в специальных кассетах;
- 2.Комплектующие должны храниться в специальных контейнерах.








Полезные советы

Отрыв опалубки от бетона производить с помощью домкратов. Бетонная поверхность в процессе отрыва не должна повреждаться. Использование кранов для отрыва опалубочных щитов запрещено.






Пояснения

Опалубка колонн. При установке колонн первоначально бетонном на основании размечают место *e20* Арматурный расположения. первоначально каркас соединяют с каркасом нижерасположенной колонны. дополнительно устанавливают пластмассовые кольца или приваривают каркасу горизонтальные стержни на высоте 300 мм.



Полезные советы

Опускаемые головки на крайней балке повернуть так, чтобы клин тоже можно было выбить при распалубливании.





Установка в углу или у стены



Пояснения

Опалубка перекрытий. Балки располагаются продольном и поперечном направлениях. Балки опалубки имеют несущую высокую способность и могут успешно монтироваться больших на площадях.




Требования к


результатам

- 1.Установить стойки для перекрытий
- 2.Уложить по краям продольные и поперечные балки.
- 3.С помощью скобы для фиксации грубо установить высоту стойки для перекрытий.
- 4. Перед тем, как подняться на опалубку, следует еще раз убедиться в правильности фиксации.





Укладывание продольных балок



Укладывание поперечных балок





Пояснения

Укладывание продольных балок

С помощью вилок для балок вложить продольную балку в опускаемые головки.

На опускаемых головках можно монтировать как отдельные балки (на крайних стойках), так и двойные (при соединениях внахлестку).

Укладывание поперечных балок

С помощью вилок для балок уложить поперечные балки внахлест. Максимальное расстояние между поперечными балками: 2м



Предупреждения/ Риски

Ставить грузы на опалубку перекрытий (например: балки, панели, арматуру) разрешается только после установки промежуточных стоек!



Требования результатам


Точно выровнять продольные балки по высоте перекрытия.



Общие указания опалубки «Bauma»

Моменты





Клиновой узел в сборе



Пояснения

Состав опалубки «Ваита»:

Стойка стартовая, Стойка доборная. Стойка-вставка. Стойка-балочная. Ригель. Вставка, Башмак, Домкрат, Лестница

Соблюдение мер безопасности.

- 1. Использовать лестницы для подъема и спуска людей
- 2.Элементы конструкций находящиеся у проездов должны быть защищены ограждающими устройствами.
- 3.Выполнять требования СН РК 1.03-14-2011 (Охрана труда и техника безопасности в строительстве).









Предупреждения/Риски

Начальник участка (Прораб) должен:

- 1. Изучить требований ПСД, НТД РК и настоящий ППР.
- 2.Провести инструктаж по технологии монтажа (демонтажа) опалубки, по охране труда и ТБ.

целях обеспечения устойчивости и жёсткости конструкции, необходимо обеспечить соединения стоек на разных уровнях, в пределах от верхнего до нижнего ярусов опалубки.В каркаса промежуточных ярусах рекомендуется использовать четырёхметровые только стойки.



Полезные советы


Не рекомендуется устанавливать гайки опорных домкратов в крайнее нижнее положение, что снижает надежности конструкций.

Все элементы каркаса опалубки очищаются, сортируются, поврежденные выбраковываются. Оставшиеся, укладываются в пачки.

Общие указания по монтажу. Сборка плоского стола



Пояснения Монтаж:




Моменты

- 2. Установка стоек C1 и C2 на опорные башмаки, чередуя между собой.
- 3.Соединение стоек продольными и поперечными ригелями фланцев Расклинить ригеля с помощью молотка, не более 3-х ударов
- 4. Установка лестниц и щитов настил отклонение (+/- 0,5 градуса)
- 5. Установка верхних домкратов и унивилок.
- 6. Монтаж балок и фанеры.
- 7. Регулировка стола с помощью верхних домкратов.

Демонтаж:

- 1. Демонтаж разрешается после набора прочности бетона
- 2. **Разрешения на демонтаж подписывает начальник участка** по акту.
- ✓ Ослабить верхние домкраты;
- ✓ Снять щиты опалубки;
- ✓ Снять унивилки и домкраты;
- ✓ Демонтировать ригели верхнего яруса;
- ✓ Снять щиты настила, переместить в нижележащий ярус;
 Соблюдайте
- ✓ Демонтаж остальных ярусов производится аналогично.



Сборка каркаса стола с

лестницами

Man Hours

Формула для вычисления количества работников к сроку выполнения СМР

R – Требуемое количество работников;

V – Заданный объем работы (по конструктивам)

Т – Срок выполнения (в днях)

 μ — норма выработки одного работника

(в завиисимости от конструктива и разряда работника)

$$T = \frac{V}{\mu R}$$
 $R = \frac{V}{\mu T}$

µ – Норма выработки работников по специальностям, (в днях)

Вид работ,	Ед.изм.	Сезонность	
специальность		Лето	Зима
Плотник	M ²	17.7	14.16
(опалубщик)			