

ИНСТРУКЦИЯ по горизонтальной и вертикальной гидроизоляции









1.Материалы используемые для гидроизоляционных работ.

1.Описание материалов используемые для гидроизоляционных работ.



Teranap 431 TP



Ультранап



Пояснения

Основные: Структурно рулонного бтиумно- полимерного материалы Тегапар 431 ТР, Ультранап

- Teranap 431 TP применяется для гидроизоляционных работ подземных зданий и сооружений.
- Ультранап аналогично применяется для гидроизоляционных работ подземных зданий и сооружений, где присутствуют радоновые воды.



Бандажная лента Кордон ICOPAL® Материалы системы NiodyiL N.



Пояснения

Вспомогательные:

- Бандажные
 ленты

 применяется
 для
 склеивание

 стыков
 рулонных

 гидроизоляционных материалов.
- NiodyiL N –
 рулонные безосновный материал; применяется для гидроизоляции стыков вертикальных и



горизонтальных поверхности деформационных и технологических швов.

Кордон - резиновый жгут (д=30мм.) Основное свойства при гидротации увеличивается в объеме до 10%, тем самым становится припятствием для возникновения воды. В практике сначала установливаются кордон, после NiodyiL N.



Профилированная мембрана – Вилла -Дрейд 8 Гео



Пояснения

Вилла -Дрейд 8 Гео является защитной мембраной оклеечных и гидроизоляционных материалов.



Ручной инструмент для оклеечной гидроизоляции



Применяемый ручной инструмент.

- 1 стальная щетка;
- 2 волосяная щетка;
- 3 кисть;
- 4 скребок;
- 5 шпатель с длинной ручкой;
- 6 шпатель-скребок;
 - > 7 − нож.



2.Технология выполнения гидроизоляционных работ.

Очистка поверхности мусора, снега и льда



не более 15 минут








2.Описание технологии выполнения гидроизоляционных работ.



Пояснения

Перед работы no устройству гидроизоляции, необходимо очистить бетонную поверхность строительного мусора; наличия различных дефектоввыступающих частей. неровностей, загрязнений т.д.,также устранить все дефекты, имеющиеся выступающие части срубить прошлифовать, трещины, раковины, выбоины заделать.



Лопата подборочная Веник

Мешок для мусора

Шпатель

Скребок

Волосяная щетка





Раскатывание рулонных материалов



Пояснения

Для того, чтобы слежались рулонные битумно-полимерные материалы необходимо его раскатать за 1 день до применения.



Предупреждения/ Риски

В зимнее время охлажденные рулонные материалы должны быть выдержаны в течение суток при температуре около плюс 15°C и перемотаны.




Схема раскладки рулонных битумно-полимерных материалов на горизонтальных поверхностях



Пояснения

Выполнение работ методом свободной укладки с применением материалов **Teranap 431 TP**, **Ультранап**.

Последовательность укладки битумно-полимерных рулонных материалов на горизонтальные поверхности:

- На Бетонное основание уложить слой **Геотекстиля с нахлестом по краям 100мм**
 - Укладка **Teranap 431 TP**

Нахлест рулонного материала *(см.ниже)*

Бандажные ленты ICOPAL® наплапляются вдоль торцов по вертикали, по горизонтали через каждые 3.5мм, верхние части стены закрепляются дюбелями для **Teranap**



Сварка швов газовой горелкой



Сварка швов газовой горелкой

431 TP, металлическими полосами 40x400x16000 мм.для Ультранап - 40x400x16000

Затем наплавляются по стыкам Бандажные ленты ICOPAL® и по верх этих металлических полос.



Требования к результатам

- **-Геотекстиль** уложить с нахлестами **не менее 100 мм** по всем краям.
- -По уложенным полотнам **Геотекстиля** уложить рулонные битумно-полимерные материалы внахлест для:

Teranap 431 TP - 150 мм; Ультранап - 100 мм.



Предупреждения/Риски Гидроизоляционные работы следует выполнять при условии :

- достижения прочности на сжатие бетонного основания под гидроизоляцию 10-15 МПа (не менее 30% от проектной).
- влажности поверхности не более 0.4%
- удаления цементного « молочка»
- железнение и затирка под гидроизоляцию не допускается.)
- -стыки горизональных и вертикальных поверхностей должны быть не острыми -иметь выкружку (R= 100-150 мм)
 - -для оголовка свай скос 45^0 из Цементно-песчанного раствора.








—— Специальный инструмент и вспомогательные механизмы

(торцевых швы прикатать прикаточным роликом)

(продольные швы прикатать прикаточным катком)

По сварным швам, наплавить Бандажную ленту ICOPAL® и прижать прикаточным катком, при этом должна выдавиться валик мастики 5-10мм.



Укладка материалов **Teranap 431 TP** и **Ультранап** при устройстве гидроизоляции стен

- 1-Бандажная лента ICOPAL®;
- 2-металлическая полоса 4х40мм;
- 3-материал **Teranap 431 ТР/Ультранап**;
- 4-геотекстиль;
- 5-железобетонная стена.



Пояснения

Укладка материалов на вертикальных поверхностях

Уложить выравнивающий слой **Геотекстиля** с плотностью не менее **300 г/м2** с нахлестом **100 мм**. - Укладку полотен битумно-

полимерных рулонных материалов выполнить вертикально снизу вверх последовательными рядами по высоте.




Требования к результатам

При проверке поверхности 2-х метровой рейкой должно быть не более одного просвета до 5 мм. На 1м.

Величина продольных и торцевых нахлестов смежных полотен должна быть для: **Teranap 431 TP - 150 мм**; **Ультранап - 100 мм**.

Полотна закрепить еталлическими



Укладка материалов **Teranap 431 TP** и **Ультранап** при устройстве гидроизоляции стен

1-Бандажная лента ICOPAL®;


2-металлическая полоса 4х40мм;

3-материал **Teranap 431 ТР/Ультранап**;

4-геотекстиль;

5-железобетонная стена.





полосами размером 4x40x1600 мм. шагом не более 250 мм (для Teranap 431 TP) дюбель-гвоздями (на расстоянии 50 мм от верхнего края материала и 250 мм между дюбелями) и для Ультранап металлическими полосами-4x40x600 мм. Расстояние между металлическими полосами по высоте не должно превышать 3,5 м.

1. Последняя полоса пристреливается к стене здания на отметке -2.940 (абс. отм.344.96)




Полезные советы

По всем швам uметаллическим полосам крепления наплавляют Бандажную ленту *ICOPAL®* наплавление ленты металлические полосы крепления дополнительного выполняют в первую очередь. Сварку швов выполнить газовой горелкой снизу вверх применением прикаточного ролика. Последующие по высоте ряды полотен выполнить 200 нахлестом MMна край предыдущего.

Специальный инструмент и вспомогательные материалы.

Бандажная лента ICOPAL®; Металлическая полоса 4x40x1600 мм:





Устройство гидроизоляции методом свободной укладки с креплением битумно-полимерных рулонных материалов **Teranap 431**

ТР и Ультранап к ограждающей конструкции котлована

а) механическое преплание механическое преплание механическое преплание преплание дандавина лента дандавина лента дандавина лента дандавина пента

Укладка материалов **Teranap 431 TP и Ультранап** с креплением на консрукцию стены и на ограждающую конструкцию котлована.

Схема последовательности укладки гидроизоляционных материалов.

- 1 бетонная подготовка;
- 2 цементно-песчанная стяжка 20мм;
 - 3 геотекстиль;
 - 4 стена;
 - 5 цементно-песчаная штукатурка;
 - 6 праймер Siplast Primer®;
 - 7 Бандажная лента ICOPAL®;
 - 8 полоса **Neodyl N**;
 - 9 жгут Кордон;
- 10 **Teranap 431 TP** /**У**льтранап;
- 11 металлическая полоса 4x40x1600мм /4x40x600мм/
- 12 брусок из экструдированного пенополистирола;
 - 13 полиэтиленовая плёнка;
 - 14 цементно-печаная стяжка;
 - 15 фундаментная плита;
 - 16 стена



Пояснения


На рисунке указаны варианты Укладки материалов Тегапар 431 ТР и Ультранап с креплением:

- а) на консрукцию стены
- б) на ограждающую конструкцию

котлована

Примечание : вариант б) – не рекомендуем





Технология устройства конструкции гидроизоляции подземной части зданий и сооружений из материалов

Teranap 431 TP и Ультранап

методом свободной укладки. а) Этап

1; б) Этап 2; в) Этап 3


1 — бетонная подготовка; 2 — геотекстиль; 3 — гидроизоляция;

4 — полиэтиленовая плёнка; 5 — защитная стяжка; 6 — праймер Siplast Primer®; 7 — Бандажная лента ICOPAL®; 8 — брусок из экструдированного пенополистирола; 9 — фундаментная

плита; 10 – железобетонная стена: 11 –

временная защитная стяжка.





Требования к результатам

До отм. -2.940 (абс. отм. 344.96) полотна материала крепить к при стене здания помоши металлической полосы и дюбель -Для гвоздей или саморезов. герметизации края гидроизоляционного ковра, на металлическую полосу и стену наплавляют Бандажную ленту ICOPAL®.

Последовательность выполнения Этапов.

Рис. a)Этап 1 — Горизонтальная гидроизоляция

Рис. б)Этап 2 — Вертикальная гидроизоляция фундаментной плиты

Рис.в)Этап 3 — Вертикальная гидроизоляция стен



Специальный

инструмент и вспомогательные механизмы

Бандажная лента ICOPAL®. Дюбель- гвоздей Металлическая полоса 4x40x1600мм







Man Hours

Формула для вычисления количества работников к сроку выполнения СМР

R – Требуемое количество работников;

V – Заданный объем работы (по конструктивам)

Т – Срок выполнения (в днях)

μ – норма выработки одного работника

(в завиисимости от конструктива и разряда работника)

$$T = \frac{V}{\mu R}$$
 $R = \frac{V}{\mu T}$

µ – Норма выработки работников по специальностям, (в днях)

Вид работ,	Ед.изм.	Сезонность (м ² /смену)	
специальность		Лето	Зима
Горизонтальная	м2	69.56	55.65
гидроизоляция			
Вертикальная	м2	63.49	50.59
гидроизоляция			