

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕТОННЫХ РАБОТ





Бетонные работы

Подача бетона



До 2 минут объем в одну бадью





Сырьевые материалы:



1.Портланд цемент 2.Шебень 3.Песок





крупнощитовой опалубке

Уплотнение уложенных слоев бетонной смеси глубинными или поверхностными вибраторами

Моменты



Пояснения

Бетонная смесь в бункере подается башенным краном к месту осуществляется укладки, где укладка в опалубку перекрытия уплотнение с поимощью глубинных вибраторов.

Специальный инструмент и вспомогательные механизмы

Автобетоносмеситель Автобетононасос Растворная лопатка Бадья $0.25 M^3$



Требования к бетону:

- По прочности на сжатие: Класс В 25, В30
- Марка по морозостойкости- F75.
- Марка по водонепроницаемости W6.



стен.

Полезные советы:

- 1.При перерыве в бетонировании более двух часов возобновляют укладку 2.Перед возобновлением бетонирования очищают поверхность бетона.
- 3.Поверхность рабочих швов должна перпендикулярна быть ocu бетонируемых колонн и балок, СОБЛЮДАЙТЕ поверхности плит u



Виброуплотнение бетонной смеси



До 3 минут
Заглаживание
поверхности
забетонированной
конструкции.



До 5 минут



Пояснения

Шаг перестановки вибратора принимаем 300 мм. Сигналом об окончании уплотнения служит то, действием вибрациии под осадка бетонной прекратилась перестали смеси, нее 113 воздуха. выделяться пузырки Обеспечить идеально ровную поверхность бетонной смеси



Специальный инструмент и вспомогательные механизмы

Гладилка Вибратор








Требования к результатам:


При укладке и уплотнении бетонной смеси соблюдать следующее. Высота свободного сбрасывания смеси не должна превышать:

- **2,0 м** для колонн;
- **1,0 м** для перекрытий
- спуск бетонной смеси с высоты более чем 2 м осуществлять по виброжелобамили






Требования к результатам: Приёмка монолиитных бетонных и железобетонных фундаментов



Требования к результатам Приёмка монолитных бетонных и Железобетонных колонн



Требования к результатамПриёмка монолитных бетонных и
Железобетонных стен

наклонным лоткам;

- -бетонирование плит, монолитно связанных с колоннами и стенами, производить не ранее чем через 1-2 часа после бетонирования этих стен и колонн;
- бетонирование **ригелей** высотой **до 800 мм** и **плит** перекрытия производить одновременно;
- при бетонировании вести регулярное наблюдение за состоянием опалубки и лесов.



Завершение монолитных работ

Моменты



Уход за бетоном

Требования к резльтатам:



Соответствие требованиям ГОСТа и СНИПа



Пояснения

Летний период

В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков влаги (укрывать или потерь влагоёмким материалом), поддерживать последующем температурно-влажностный cсозданием режим *условий*, обеспечивающих нарастание прочности (увлажнение или полив). Бетон. уложенный жаркую погоду, немедленно солнечную накрывать.





Зимний период

Неопалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и теплоизоляционными материалами непосредственно по окончании бетонирования (п/э плёнка+брезентовые полога (этафом, опилки)



Специальный инструмент и

вспомогательные механизмы

n/э плёнки брезентовые утепленные полога (этафом, опилки)



Применение ранее разработанных стандартов в системе BI Group

МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ

1. Использование монтажного пистолета при СМР.

Потери: Лишние движения

При устройстве вертикально установленной опалубки:



До: 1) бурение отверстий в плите перекрытия при помощи перфоратора; 2) забивка шпунтов.



После: использование монтажного пистолета.

При разводке труб отопления:

До: 1) бурение отверстий в полу перфоратором; 2) забивка шпунтов.



После: использование монтажного пистолета.

Примечание: Сократился процесс до одной операции, сократилось время работы. Нет необходимости в подведении электропитания.

Эффект: удобство, безопасность, экономия во времени

Ст. ВІ ОСП. 2.1.3.

МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ

2. Приемник заводского изготовления для приемки раствора при устройстве полов.

Потери: Лишние движения



До: приемник «кустарного» изготовления для приемки раствора при устройстве полов. Громоздкая, острые «ножки».



После: приемник заводского изготовления для приемки раствора при устройстве полов. Легкая, конструкция «ножек» исключает повреждение инженерных сетей

Эффект: удобство, безопасность, экономия во времени

Ст. ВІ ОСП. 2.1.4.



МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ

3. Применение вибратора глубинного марки VPE 40-60 с удлиненным шлангом.

Потери: Лишние движения



До: для вибрирования бетона требовалось два человека. Один держал вибратор другой мотор.



После: вибратор глубинный марки VPE 40-60 имеет удлиненный кабель и шланг, кнопка включения находится на шланге. Исключает работу второго человека.

Эффект: удобство, безопасность.

Ст. ВІ ОСП. 2.1.5.

МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ

4. Использование вибратора на «туфле».

Потери: Лишние движения, дефекты продукции, ожидание



До: отбивка остатков затвердевшего бетона в «туфле»



После: использование «туфли» с установленным вибратором.

Примечание: остатки бетона сводятся к минимуму. Экономия времени 4 чел/час. Стоимость вибратора 40 тыс. тенге

Эффект: удобство, экономия во времени

Ст. ВІ ОСП. 3.1.3.




МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ

5. Стационарный приемник для бадьи.

Потери: Лишние движения





Стационарный приемник для бадьи, изготовленный из сподручных средств. Для безопасного и удобного приема бетона. Удобен как для машиниста башенного крана, так и для водителя автобетономешалки.

Эффект: скорость, удобство в эксплуатации **Ст. ВІ ОСП. 3.1.8.**



Man Hours

Формула для вычисления количества работников к сроку выполнения СМР

R – Требуемое количество работников;

V – Заданный объем работы (по конструктивам)

Т – Срок выполнения (в днях)

 μ — норма выработки одного работника

(в завиисимости от конструктива и разряда работника)

$$T = \frac{V}{\mu R}$$
 $R = \frac{V}{\mu T}$

µ – Норма выработки работников по специальностям, (в днях)

Вид работ,	Ед.изм.	Сезонность	
специальность		Лето	Зима
Бетонщик	M^3	5	4