


Профильді листтен қалқан орналастыру бойынша нұсқау






Профильді төсенішті бекіту технологиясы



Профильді төсенішті қоршауды орнату схемасы



Профильді төсенішті листтердің қабаттасып бекітілу схемасы

Профильді төсенішті бекітудің сипаттамасы



Түсініктеме

Профильді төсеніштен жасалған қоршауды қатаң түрде өңделген схема бойынша жүргізеді:

- Қоршау бағандарының саны, аралықтарының ені мен биіктігі есептеліп, сызбасы құрылады.
- Салынатын қоршаудың периметрі есептелінеді. Алаңның тегіс емес жерлері тегістеледі.
- Келесі қадам қоршаудың тірегін орнату. Бағандарды әр түрлі тәсілдер бойынша орнатуға болады: бетондау, қағу, бекіту.
- Топырақтың негізгі қасиеттеріне байланысты тәсілдер анықталады.
- Орнатылған бағандарға кронштейн, түйін, арнайы тойтармалар және бұрандалар арқылы бекітіледі.





Бұрандама әлсіз бұралған- ДҰРЫС ЕМЕС! Әлсіз бұралған бұрандама түйіске жерде су өту кауіпі бар



Бұрандама қатты бұралған - <mark>ДҰРЫС ЕМЕС!</mark> Қатты бұрандалған бұрандама бұрандаманың шайбасын жне беткі қабатында зақымдайды.




Бұрандама тік бұралмаған - ДҰРЫС ЕМЕС! Бұралған бұрандамада пайда болған қуыс әсері коррозияның дамуына әкеліп соқтырады.



Бұрандама бұралуы ДҰРЫС!









—— Нәтижелерге қойылатын талаптар

Листтардың бекітілуі түйісуімен маңдайшалардың Түйіскен жүзеге асырылады. жер бірнеше немесе кабаттан тұруы мүмкін. Түйіскен жерлерді міндетті түрде төзімді суга ерметиктермен өндейді. Артылған профильді материалға зақым келмейтіндей болгаркамен емес, арнай лобзикпен кесіледі.



Пайдалы кеңестер

Өздігінен бұрандалатын бұрандамаларды тік бұрыштан бұраған жөн. Профиильді листтің қоршауға бекітілуін құрылыс талаптарының сақталуымен жүргізеді.



Ескертулер / Қауіп- қатерлер

Профильді листтің үшкір қырларынан сақтану үшін:

Жұмысшылар арнайы қолғап және арнайы киіммен жабдықталуы қажет;

Орнатпас бұрын профильді листтің өткір бұрыштарын сүртіп алу қажет.



Арнайы құралдар және қосымша механизмдер

Өздігінен бұрандалатын бұрандама,Кронштейн Ұштары бар шуруповерт

Man Hours

Құрылыс құрылымдарын монтаждауға уақытында аяқталуына керек адам санын есептейтін формула

- **R** Талапты адам саны;
- V Берілген жұмыс көлемі (бағытына қарай)
- Т Орындау мерзімі (күндер саны)
- µ бір жұмысшының өндіру нормасы (жұмыс бағыты мен жұмысшының дәрежесіне қарай)
- µ Мамандығы бойынша жұмысшының өндіру нормасы(күндер саны)

No	Жұмыс түрі,	Өлшем	Жыл мезгілі	
	мамандығы	бірлігі	Жаз	Қыс
1	Профлисттан	M ¹		
	қалқан орнату			

