

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АРМАТУРНЫХ РАБОТ






Предварительные работы

Очистить поверхность пола от грязи, снега, льда



Не более 15 минут

Строповка арматурных изделий



Не более 10 минут







Моменты



Предупреждения/Риски

Приведет к снижению устойчивости возведенной ранее конструкции.



Пояснения

Необходимо очистить поверхность плиты от мусора и неровностей, а в зимнее время от снега и льда



Экология

Мусор собирать в мешки и утилизировать в контейнеры

M,

Требования к результатам

Опалубка должна соответствовать с заливаемой конструкцией



Пояснения

Опалубкаи арматура доставляется на стропах с помощью крана



Охрана труда и техника

безопасности

При работе башенных кранов и подъемников опасные зоны ограждают и вывешивают соответствующие надписи. Проемы и лестничные клетки должны быть ограждены, а отверстия в перекрытиях закрыты.



Специальные инструменты Лопата

лоната подборочная,Веник гдля мусора Стропы

Мешок для мусора Стропы Башенный кран



Организация и технология производства арматурных работ

Входной контроль



Арматурный каркас Вязка горизонтальной и (или) вертикальной арматуры





Не более 40 минут для зоны площадью 36 м²

Описание производства арматурных работ



Пояснения

Арматурные изделие подлежат входному контролю качества: Поставщик предоставляет паспорта, сертификаты качества



Предупреждения/Риски


- 1. Использование страховочных ремней обязательно!
- 2. Соблюдение правил ТБ при работе со станком для резки арматуры
- 3. При сварочных работах иметь сварочную маску, перчатки, спецодежду
- 4. При работе на высоте в обязательном порядке пристигнуться страховочным ремнем безопасности




Полезные советы:

Заранее подготовить нужное количество арматуры у рабочего места







Приемы вязки проволокой пересечений арматурных стержней



Арматурные кусачки



Требования к результатам

1. Для создания защитного слоя установить фиксаторы; для нижней арматуры принимать - 70мм.,

для плит перекрытия **-45мм**..

для других конструкций 45мм

2. Стыкование каркасов производятся с сваркой или бессварочным методом. Размер перепуска должно быть не менее 35 d.



Полезные

советы

Арматуру подается комплектно:

- 1. Проверит размеры опалубки
- 2. Разложить арматуру в порядке, обратном сборке(сварке)




Пояснения


При вязке кусачки держат в правой руке тремя пальцами. Одну ручку захватывают большим пальцем, а другую - указательным и средним. Свободные пальцы просунуты внутрь и помогают раскрывать кусачки. Последовательность вязки кусачками указано на рисунке.



Фиксаторы: фибробетонные и пластмассовые



Арматурные сетки и каркасы узлов, собранные с помощью фиксаторов



в Каркасе «Лягушка» - для опирания верхней арматурной сетки



Полезные советы

Работу выполнить в следующей последовательности:

- 1. Установить вертикальные стержни, затем горизонтальные.
- 2. Места пересечения вязать вязальной проволкой в шахматном порядке



Требования к

результатам

Закладные детали проверяются методом случайного выбора.

- отклонение от плоскостности закладных деталей не должно быть более 3 мм.
- отклонения между рабочими стержнями для массивных сооружений не должно превышать 30 мм.
- отклонения от размера между рядами арматуры **не должно превышать 20 мм.**

Арматура должна быть прямолинейными по всей длине и ширине изделия. Искривления стержней не должны превышать:

· **3мм на 1м** длины при



Технология сборки и вязки пространственных арматурных каркасов



Козелок для сборки арматурных каркасов

диаметре стержня до 10мм и

- 6мм при диаметре стержня 10мм и более.
- перелом осей стержней арматуры диаметром до 40мм, не должен превышать 6°, а при прочих видах сварки 3°.

Специальный инструмент и вспомогательные механизмы Перчатки

Арматурный крючок Арматурные кусачки Фиксаторы для соблюдения защитного слоя бетона

Описание сборки и вязки пространственных арматурных каркасов





Пояснения

Каркасы собирают на специальных кондукторахшаблонах, на козлах.

Последовательность работ :

- 1. По продольным стержням укладывают хомуты.
- 2. Верхнюю сторону хомутов связывают с рабочими и распределительными стержнями.
- 3. Состав звена 2 арматурцика передвигающиеся навстречу друг другу.







Требования результатам

К

Вязаные арматурные сетки и каркасы не имеют необходимой пространственной жесткости. Перед установкой в опалубку сместившиеся стержни выправляют.



Полезные советы

1.При необходимости загиба торчащих концов, используются трубчатый ключ, состоящий из отрезка газовой трубы с приваренным к нему рычагом. Предложение по Lean-улучшению.


2.Перевязкой или прихваткой должно быть соединено не менее половины узлов каркаса; угловые узлы необходимо соединять полностью.



Технология сборки арматурных каркасов







Арматурный каркас колонны



Полезные советы

Каркасы колонн собираются различными способами:

Не большие каркасы установливают в опалубку вручную.

Для больших каркасов d арматуры более 16-20 мм вязать с подмостей путем установки стержней.

При необходимости загиба торчащих концов, используются трубчатый ключ, состоящий из отрезка газовой трубы или гайки. Предложение по Lean улучшению



Требования к результатам

Предельные отклонение в расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями для колонн: 10 мм.






Схема организации рабочего места арматурщиков

место складирования каркасов;
 площадка передвижная;
 опалубочная панель;
 перекрытие;
 струбцина;
 деревянный брусок;

фиксаторы; 8 - подкос; 9 - домкрат




советы

Не правильно.

1. Рабочий №1 опускает сверху в опалубку колонны отдельные стержни и хомуты. Рабочий №2 привязывает хомуты к вертикальным стержням.

Полезные

Правильно. На кондукторах собрать пространственный каркас и ставить в проектное положение краном.





Пояснения

- 1. Работы начинать с укладки нижних стержней арматуры;
- 2. Установить поперечные пространственные элементы;
- 3. Установить верхнюю арматуру;
- 4. Произвести выверку установленной арматуры;
- 5. Установить проемообразователи.





Полезные советы

- 1. Не большие каркасы установливают в опалубку вручную.
- 2.Для больших каркасов d арматуры более 16-20 мм вязать с подмостей путем установки отдельных стержней.
- 3. Концы отдельных стрежней не доводить до грани на 35 мм 4. Количество стыкуемых стержней должно быть не более 50% в каждом расчетном сечении.




Требования к результатам


Предельные отклонение в расстоянии между рядами арматуры - для балок толщиной до 1 м: 10 мм.

Согласно стандарта СТ.
ВІ.П.ІІ.2.5 «а)
Предусматривать только сборные железобетонные лестницы заводского изготовления»:

Монолиитные лестничные марши и площадки заменить на сборные ж/б марши и площадки.



Пространсвенный каркас Кр—2 в местах сопряжения плит перекрытия (покрытия) со средними колоннами.





Пояснения

- 1. Вертикальные стены и перегородки армироваются с подвижных подмостей. С таких подмостей арматурщик работает всегда стоя, а не в согнутом положении.
- 2. Для установки арматуры используются шаблоны, установливаемые при вертикальной и горизонтальной вязки.
- 3. Для удобства работы по вертикальному ориентиру арматурщик прибивает к опалубке через 1-1,5 м по высоте гвозди, к которым в дальнейшем крепят вертикальные стержни.



Требования к результатам

- 1.Предельные отклонение в расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями для:плит и стен фундаментов: 20 мм
- 2.При армирование плит перекрытий для обеспечения защитного слоя использовать стандартные пластиковые



Участки стыковки арматуры



Схема расположения элементов перекрытия на отм. -0.100 (Нижняя рабочая и нижняя дополнительная арматура) Блок А-КЖ, Лист 70

фиксаторы.
3.Для вязки пространственного каркасов использовать «лягушки»



Полезные советы

Установить сначала вертикальные стержни, , а затем горизонтальные. Узлы вязать в шахматном порядке. Работа ведется звеном, из двух арматурщиков.



Man Hours

Формула для вычисления количества работников к сроку выполнения СМР

R – Требуемое количество работников;

V – Заданный объем работы (по конструктивам)

Т – Срок выполнения (в днях)

 μ — норма выработки одного работника

(в завиисимости от конструктива и разряда работника)

$$T = \frac{V}{\mu R}$$
 $R = \frac{V}{\mu T}$

µ – Норма выработки работников по специальностям, (в днях)

Вид работ,	Ед.изм.	Сезонность (т/смену)	
специальность		Лето	Зима
Арматурщик	T	0.696	0.535