

两种载荷工况下的锥形悬臂梁

本示例取自 NAFEMS 基准集合(参考资料 1),演示了如何对悬臂梁施加不同的边界 条件并计算。

模型定义

悬臂梁的厚度为 $0.1 \,\mathrm{m}$,宽度为 $4 \,\mathrm{m}$,长边为 $4 \,\mathrm{m}$,短边为 $2 \,\mathrm{m}$ 。模型分析了两种情况。在第一种情况中,沿 y 负方向施加重力载荷 mg,其重力加速度为 $9.81 \,\mathrm{m/s^2}$ 。左端边界完全固定(无位移)。在第二种情况中,没有重力载荷,但在右端施加了一个均匀分布的水平载荷 F,为 $10 \,\mathrm{MN/m}$ 。左端在 x 方向没有位移。左端中间点沿 y 方向固定约束,见图 1。




图1: 两种载荷工况的示意图描述。

材料模型

模型的材料属性如下所示:

- 材料为各向同性材料。
- 杨氏模量 (弹性模量) 为 210 GPa。
- 泊松比为 0.3。
- 密度为 7000 kg/m³。

施加重力载荷的情况下, 计算了剪切应力。点(0,2)处的模型结果值与基准目标值 -0.200 MPa 非常吻合。选择默认的"常规"网格尺寸,COMSOL Multiphysics 中的计算 结果值为-0.199 MPa, 见图 2。




图2: 重力载荷产生的平面内剪切应力。

施加载荷工况的情况下, 计算了水平 (x 方向) 正应力。点 (0, 2) 处的计算结果与基准 目标值 61.3 MPa 非常吻合。选择默认的网格尺寸, COMSOL Multiphysics 中的计算结 果值为 61.4 MPa, 见图 3。




图3: 施加边载荷后产生的反作用应力。

COMSOL 软件功能实现说明

通过预置的重力加速度和密度变量,在体载荷中输入重力载荷。 COMSOL 随后会使用几何的厚度计算此载荷。

使用"固体力学"接口进行应力分析。有限元模型使用默认的二阶三角形拉格朗日单元。为了得到更接近基准值的结果,创建更细的网格。

使用"载荷组"和"约束组"特征实现在不同研究中启用的条件。在"全局定义"中定义一个组,在对应的载荷或约束组中指定其参数名称。在"研究类型"的"研究扩展"中定义载荷工况,并启用活动的载荷组和约束组;见图 4,其中, lg 表示载荷组,cg 表示约束组。权重用作相应载荷组的倍增因子。

** Load case	IgGravity	Weight	IgForce	Weight	cgGravity	cgForce
Gravity	~	1.0	×	1.0	~	×
Force	×	1.0	~	1.0	×	~

图4: 载荷工况的定义。

1. D. Hitchings, A. Kamoulakos, and G.A.O. Davies, *Linear Statics Benchmarks Vol. 1*, NAFEMS, Glasgow, 1987.

案例库路径: COMSOL Multiphysics/Structural Mechanics/tapered cantilever

建模操作说明

从**文件**菜单中选择**新建**。

新建

在**新建**窗口中,单击 ◎ 模型向导。

模型向导

- 1 在模型向导窗口中,单击 🕶 二维。
- 2 在选择物理场树中选择结构力学 > 固体力学 (solid)。
- 3 单击添加。
- 4 单击 🕣 研究。
- 5 在选择研究树中选择一般研究 > 稳态。
- 6 单击 ▼ 完成。

几何 1

多边形 1 (pol1)

- 1 在几何工具栏中单击/ 多边形。
- 2 在多边形的设置窗口中,定位到坐标栏。
- 3 从数据源列表中选择矢量。
- 4 在 x 文本框中键入 "0 4 4 0 0"。
- 5 在 y 文本框中键入 "0 1 3 4 0"。
- 6 单击 🖺 构建选定对象。

点 1 (pt1)

- 1 在几何工具栏中单击 · 点。
- 2 在点的设置窗口中,定位到点栏。

- 3 在 y 文本框中键入 "2"。
- 4 单击 🖺 构建选定对象。

形成联合体(fin)

- 1 在模型开发器窗口中,单击形成联合体 (fin)。
- 2 在形成联合体/装配的设置窗口中,单击 🖺 构建选定对象。

材料

材料 1 (mat1)

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,右键单击材料并选择空材料。
- 2 在材料的设置窗口中, 定位到材料属性明细栏。
- 3 在表中输入以下设置:

属性	变量	值	单位	属性组
杨氏模量	Е	210[GPa]	Pa	杨氏模量和 泊松比
泊松比	nu	0.3	1	杨氏模量和 泊松比
密度	rho	7000[kg/m^3]	kg/m³	基本

全局定义

载荷组, 重力

- 1 在模型开发器窗口中,右键单击**全局定义**并选择**载荷与约束组>载荷组**。
- 2 在载荷组的设置窗口中,在标签文本框中键入"载荷组,重力"。
- 3 在参数名称文本框中键入"1qG"。

载荷组,力

- 1 在**模型开发器**窗口中,右键单击**载荷与约束组**并选择**载荷组**。
- 2 在载荷组的设置窗口中,在标签文本框中键入 "载荷组,力"。
- 3 在参数名称文本框中键入"lgF"。

约束组, 重力

- 1 右键单击载荷与约束组并选择约束组。
- 2 在约束组的设置窗口中,在标签文本框中键入 "约束组,重力"。
- 3 在参数名称文本框中键入 "cgGravity"。

约束组,力

- 1 右键单击载荷与约束组并选择约束组。
- 2 在约束组的设置窗口中,在标签文本框中键入 "约束组,力"。
- 3 在参数名称文本框中键入 "cgForce"。

固体力学 (SOLID)

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,单击固体力学 (solid)。
- 2 在**固体力学**的**设置**窗口中,定位到**二维近似**栏。
- **3** 从列表中选择**平面应力**。
- 4 定位到**厚度**栏。在d文本框中键入"0.1"。

首先,定义这两种载荷工况的全部约束,然后给它们指派给不同的载荷与约束组。

固定约束1

- **1** 在**物理场**工具栏中单击 ─ **边界**,然后选择**固定约束**。
- 2 选择"边界"1和3。
- **3** 在**物理场**工具栏中单击 () 约束组,然后选择约束组,重力。

体载荷1

- 1 在**物理场**工具栏中单击 **域**,然后选择**体载荷**。
- 2 选择"域"1。
- 3 在**体载荷**的**设置**窗口中,定位到力栏。
- 4 将 F_v 矢量指定为

0	X
-g_const*solid.rho	у

5 在**物理场**工具栏中单击 **载荷组**,然后选择**载荷组,重力**。

辊支承1

- 在物理场工具栏中单击 ─ 边界,然后选择辊支承。
- 2 选择"边界"1和3。
- **3** 在**物理场**工具栏中单击 () 约束组,然后选择约束组,力。

边界载荷1

- **1** 在**物理场**工具栏中单击 ─ **边界**,然后选择**边界载荷**。
- 2 选择"边界"5。
- **3** 在**边界载荷**的**设置**窗口中,定位到**力**栏。

- 4 从载荷类型列表中选择单位长度的力。
- 5 将 F_L 矢量指定为

10[MN/m]	X
0	У

6 在**物理场**工具栏中单击 **载荷组**,然后选择**载荷组,力**。

固定约束2

- 1 在**物理场**工具栏中单击 ─ 点,然后选择**固定约束**。
- 2 选择"点"2。

网格 1

在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,右键单击网格 1 并选择全部构建。

研究 1

步骤1:稳态

- 1 在模型开发器窗口的研究 1 节点下,单击步骤 1: 稳态。
- 2 在**稳态**的**设置**窗口中,单击以展开**研究扩展**栏。
- 3 选中定义载荷工况复选框。
- 4 单击 十 添加。
- 5 在表中输入以下设置:

载荷工况	lgG	权重	lgF	权重	cgGravity	cgForce
重力	√	1.0		1.0	√	

- 6 单击 十 添加。
- 7 在表中输入以下设置:

载荷工况	lgG	权重	lgF	权重	cgGravity	cgForce
力		1.0	V	1.0		√

两种载荷工况的研究扩展应如图 4 所示。

8 在**主屏幕**工具栏中单击 **二 计算**。

结果

正应力

在二维绘图组的设置窗口中,在标签文本框中键入"正应力"。

表面1

- 1 在模型开发器窗口中展开正应力节点,然后单击表面 1。
- 2 在表面的设置窗口中,单击表达式栏右上角的**替换表达式**。从菜单中选择组件 1 (comp1)> 固体力学 > 应力(高斯点) > 应力张量,高斯点计算(空间坐标系) N/m²>solid.sGpxx 应力张量,高斯点计算, xx 分量。
- 3 在正应力工具栏中单击 ፴ 绘制。

剪切应力

- 1 在模型开发器窗口中,右键单击正应力并选择复制粘贴。
- 2 在二维绘图组的设置窗口中,在标签文本框中键入"剪切应力"。
- **3** 定位到**数据**栏。从**载荷工况**列表中选择**重力**。

表面 1

- 1 在模型开发器窗口中展开剪切应力节点,然后单击表面 1。
- 2 在表面的设置窗口中,定位到表达式栏。
- 3 在表达式文本框中键入 "solid.sGpxy"。
- 4 在剪切应力工具栏中单击 ፴ 绘制。

点计算-正应力

- 1 在结果工具栏中单击 8.85 点计算。
- 2 在点计算的设置窗口中,在标签文本框中键入"点计算 正应力"。
- 3 选择"点"2。
- 4 单击表达式栏右上角的**替换表达式**。从菜单中选择组件 1 (comp1)> 固体力学> 应力(高斯点) > 应力张量,高斯点计算(空间坐标系)-N/m²>solid.sGpxx-应力张量,高斯点计算,xx分量。
- 5 单击 = 计算。

点计算-剪切应力

- 1 在结果工具栏中单击 555 点计算。
- 2 在点计算的设置窗口中,在标签文本框中键入"点计算 剪切应力"。
- 3 选择"点"2。
- 4 单击表达式栏右上角的**替换表达式**。从菜单中选择组件 1 (comp1)> 固体力学> 应力(高斯点) > 应力张量,高斯点计算(空间坐标系)-N/m²>solid.sGpxy-应力张量,高斯点计算,xy分量。
- 5 单击 = 计算。