# 计算机组织与体系结构

# 第十二讲


计算机科学与技术学院 舒燕君

# Recap

- 多级时序系统(x86)
  - ✓控制方式(同步控制、异步控制、联合控制、 人工控制)
  - ✓实例:8085(以输出指令为例)
- MIPS CPU的简单实现
  - ✓ CPU 的结构(32个寄存器、1个PC、1个IR、 指令存储器和数据存储器分离)
  - ✓给定指令系统(8条指令)
  - ✓指令的格式描述
  - ✓数据通路(取指、译码、执行、访存、写回)
  - ✓性能分析及改进

#### 实现DLX指令的一种简单数据通路





- 第1章 计算机系统概论
- 第2章 计算机系统量化分析基础
- 第3章 总线
- 第4章 指令系统
- 第5章 CPU设计与实现
- 第6章 基本流水线技术
- 第7章 指令级并行
- 第8章 存储系统的结构与优化
- 第9章 IO系统

# 第6章 流水线技术

6.1 流水线概述

6.2 MIPS的基本流水线

6.3 流水线中的冲突

6.4 实例分析: MIPS R4000

6.5 向量处理机

# 6.1 流水线概述

6.1.1 流水线基本概念

6.1.2 流水线分类

- 1. 产品生产流水线
- (1)一个问题

假设某产品的生产需要4道工序,该产品生产车间以前只有1个工人,1套生产该产品的机器。该工人工作8小时,可以生产120件(即每4分钟生产1件)。


要将该产品日产量提高到480件,如何能实现目标?

### (2) 两种解决方案

方案一:增加3名工人、3套设备。

方案二:产品生产采用流水线方式,分为4道工序;

增加3名工人,每人负责一道工序。



(3) 两种方案的工作过程对比

两种方案中,单件产品的生产时间均不变。

但在稳定情况下,

方案一:每4分钟,4件产品同时进入流水线,4件成品同时离开流水线,需要增加3套设备。


方案二:每分钟,1件产品进入流水线,1件成品离开流水线,不需要增加任何设备。

### (4) 方案二的主要特点

每件产品还是要经过4道工序处理,单件产品的加工时间并没有改变,但它将各个工人的操作时间重叠在一起,使得每件产品的产出时间从表面上看是从原来的4分钟缩减到1分钟,提高了产品的产出率。

### 2.计算机中的流水线

◆指令流水线



◆功能部件流水线


### 3.流水技术的定义

将一重复的时序过程分解为若干子过程,每个子过程都可有效地在其专用功能段上与其它子过程同时执行,这种技术称为流水技术。

#### 4.时空图

从时间和空间两个方面描述流水线的工作过程,横坐标表示时间,纵坐标表示各流水段。

#### 流水线技术原理



### 5.流水线的特点

- ① 流水过程由多个相关的子过程组成,这些子过程称为流水线的"级"或"段"。段的数目称为流水线的"深度"。
- ② 每个子过程由专用的功能段实现。
- ③ 各功能段的时间应基本相等,通常为1个时钟周期(1拍)。
- ④ 流水线需要经过一定的通过时间才能稳定。
- ⑤ 流水技术适合于大量重复的时序过程。

# 6.1 流水线概述

6.1.1 流水线基本概念


6.1.2 流水线分类

# 6.1.2 流水线的分类

- 1.单功能流水线和多功能流水线
  - 按流水线所完成的功能分类
  - 单功能流水线,是指只能完成一种固定功能的流水线。例如:功能单元流水线
  - 多功能流水线,是指各段可以进行不同的连接,从而完成不同的功能。

例如: TI ASC多功能流水线

#### TI ASC的多功能流水线



# 6.1.2 流水线的分类


### 2.静态流水线和动态流水线

- 按同一时间内流水段的连接方式划分
- 一 静态流水线,是指在同一时间内,流水线的各段 只能按同一种功能的连接方式工作。

例如: TI ASC的流水线 适合于处理一串相同的运算操作

动态流水线,是指在同一时间内,当某些段正在 实现某种运算时,另一些段却在实现另一种运算, 会使流水线的控制变得很复杂

#### 动、静态流水线时空图




(b) 动态流水线

# 6.1.2 流水线的分类

- 3.部件级、处理机级及处理机间流水线
  - 按流水的级别划分
  - 一部件级流水线,又叫运算操作流水线,是把处理机的算术逻辑部件分段,使得各种数据类型的操作能够进行流水。
  - 一处理机级流水线,又叫指令流水线,是把解释指令的过程按照流水方式处理。
  - 处理机间流水线,又叫宏流水线,是由两个以上的 处理机串行地对同一数据流进行处理,每个处理机 完成一项任务。

# 宏流水线



# 6.1.2 流水线的分类

- 4. 标量流水处理机和向量流水处理机
  - 按照数据表示来进行分类
  - 标量流水处理机,是指处理机不具有向量数据表示, 仅对标量数据进行流水处理。

例如: IBM 360/91, Amdahl 470V/6等

向量流水处理机,是指处理机具有向量数据表示,并通过向量指令对向量的各元素进行处理。

例如: TIASC、STAR-100、CYBER-205、 CRAY-1、YH-1等

### 6.1.2 流水线的分类

### 5.线性流水线和非线性流水线

- 按照是否有反馈回路来进行分类
- 线性流水线是指流水线的各段串行连接,没有反馈 回路。
- 非线性流水线是指流水线中除有串行连接的通路外, 还有反馈回路。

存在流水线调度问题。

确定什么时候向流水线引进新的输入,从而使新输入的数据和先前操作的反馈数据在流水线中不产生冲突,此即所谓流水线调度问题。

# 6.2 MIPS基本流水线

6.2.1 基本MIPS流水线

6.2.2 流水线性能分析

# 6.2.1 基本的MIPS流水线

- 1.一种简单的MIPS流水线
  - 将5.4节中的数据通路流水化,
    - ◆ 数据通路中的每一个周期就成为流水线的一段
    - ◆ 每个时钟周期启动一条指令
      - ——得到了一条简单的MIPS流水线。

#### 简单MIPS流水线的流水过程:

- ◆ <u>时-空图</u>
- ◆ 按时间错开的数据通路

# 6.2.1 基本的MIPS流水线

### 2.实现流水技术应解决的一些问题

- (1) 应保证流水线各段不会在同一时钟周期内使用相同的通路资源。
  - ◆ 例如,不能要求一个ALU既做有效地址计算,又 做减法操作
  - ◆ IF与Mem两个阶段都要访问存储器,怎样避免 访存冲突?
  - ◆ ID和WB两个阶段都要访问寄存器,是否存在冲 突? 怎样避免?

### (2) PC计算问题

为了能够在每个时钟周期启动一条新的指令,流水线必须在<mark>IF段</mark>获得下一条指令的地址,并将其保存在PC中。

但是,分支指令会改变PC的值,而且只有在 Mem段结束时,这个新值才会被写入PC,出现 矛盾。

#### 解决方法:

对于顺序执行,可以<mark>修改数据通路</mark>,在IF段完成 PC计算。但分支指令如何处理? (3) 合理划分流水段,每段内的操作都必须在一个时钟周期内完成。

#### (4) 流水线寄存器设计

- ◆ 为防止寄存器中的值在为流水线中某条指令所用 时被流水线中其它的指令所重写,可在流水线各 段之间设置流水线寄存器文件,也称锁存器。
- ◆ 流水线寄存器文件的命名
- ◆ 段A与B之间的流水线寄存器文件称为A/B
- ◆ 流水线寄存器的作用
- ◆ 流水线寄存器文件的构成

### 3.MIPS流水线的操作

在任一时刻,流水中的指令仅在流水线中的某一段内执行操作。

因此,只要知道每一流水段在各指令下进行何种操作,就知道了整个流水线的操作。

下表给出了MIPS流水线中每一段的操作

### 4.MIPS流水线中多路选择器的控制


主要是确定如何控制那四个多路选择器:

- ◆ ALU输入端的两个MUX由ID/EX.IR所指出的指 令类型控制
- ◆ IF段的MUX由EX/MEM.Cond域的值控制
- ◆ WB段的MUX由当前指令类型(Load/ALU)控制

### 非线性流水线


Ú

(举例)



### 流水线的调度问题






#### 所以:

在非线性流水线中,一个重要的问题是确定什么时候向流水线引进新的输入, 从而使新输入的数据和先前操作的反馈数据在流水线中不产生冲突。这就是所 谓的流水线调度问题。

#### 实现DLX指令的一种简单数据通路






### 一种简单的MIPS流水线

指令编号	时钟周期								
1日マ洲 ラ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
指令i	IF	ID	EX	ME M	WB				
指令i+1		IF	ID	EX	ME M	WB			
指令i+2			IF	ID	EX	ME M	WB		
指令i+3				IF	ID	EX	ME M	WB	
指令i+4					IF	ID	EX	ME M	W B


#### 流水线可以看成是按时间错开的数据通路序列






#### PC值顺序加4






#### 分支指令改变PC值









#### DLX流水线的数据通路







#### DLX流水线寄存器的命名



### 流水线寄存器的作用



#### 流水线寄存器的构成



### MIPS流水线的每个流水段的操作



流水段	任何指令类型				
IF	<pre>IF/ID. IR ← Mem[PC] IF/ID. NPC, PC ← (if EX/MEM. cond{EX/MEM. ALUOutput} else {PC+4});</pre>				
ID	ID/EX. A $\leftarrow$ Regs[IF/ID. IR <sub>610</sub> ]; ID/EX. B $\leftarrow$ Regs[IF/ID. IR <sub>1115</sub> ]; ID/EX. NPC $\leftarrow$ IF/ID. NPC; ID/EX. IR $\leftarrow$ IF/ID. IR; ID/EX. Imm $\leftarrow$ (IR <sub>16</sub> ) <sup>16</sup> ##IR <sub>1631</sub> ;				
	ALU 指令	Load/Store 指令	分支指令		
EX	EX/MEM. IR ← ID/EX. IR; EX/MEM. ALUOutput ← ID/EX. A op ID/EX. B 或 EX/MEM. ALUOutput ← ID/EX. A op ID/EX. Imm; EX/MEM. cond ← 0;	EX/MEM. IR ← ID/EX. IR; EX/MEM. B ← ID/EX. B  EX/MEM. ALUOutput ← ID/EX. A + ID/EX. Imm;  EX/MEM. cond ← 0;	EX/MEM. ALUOutput  ID/EX. NPC+ID/EX. Imm;  EX/MEM. cond  (ID/EX. A op 0);		

### MIPS流水线的每个流水段的操作(续)



流水段	任何指令类型				
	ALU 指令	Load/Store 指令	分支指令		
MEM	MEM/WB. IR ←EX/MEM. IR; MEM/WB. ALUOutput ← EX/MEM. ALUOutput;	MEM/WB. IR ← EX/MEM. IR;  MEM/WB. LMD ←  Mem[EX/MEM. ALUOutput];  或  Mem[EX/MEM. ALUOutput]  ← EX/MEM. B;			
WB	Regs[MEM/WB. IR <sub>1620</sub> ]  ← MEM/WB. ALUOutput;  或 Regs[MEM/WB. IR <sub>1115</sub> ]  ← MEM/WB. ALUOutput;	Regs[MEM/WB.IR <sub>1115</sub> ]  ← MEM/WB.LMD;			

#### DLX 流水线中 对多路寄存器MUX 的控制

