

# 计算机组织与体系结构


# 第二讲

计算机科学与技术学院 舒燕君

# Quiz 1 结果统计








#### Recap

- 课程内容概述
- 计算机系统简介
  - ✓计算机解题过程
  - ✓抽象、计算机系统的层次结构
- 计算机的基本组成
  - ✓冯·诺依曼计算机
  - ✓现代计算机硬件框图
  - ✓计算机的工作步骤


## 冯·诺依曼计算机硬件框图





#### 二、计算机硬件框图

#### 1. 以存储器为中心的计算机硬件框图






## 计算 $ax^2 + bx + c$ 程序清单

**1.2** 

			U 14	
指令和数据存于 主存单元的地址	指令		<b>〉}</b> - 延又	
	操作码	地址码	· 注释 	
0	000001	0000001000	取数x至ACC	
1	000100	0000001001	乘a得ax,存于ACC中	
2	000011	0000001010	加b得ax+b,存于ACC中	
3	000100	0000001000	乘x得 (ax+b)x,存于ACC中	
4	000011	0000001011		
5	000010	0000001100	将 $ax^2 + bx + c$ ,存于主存单元	
6	000101	0000001100	打印	
7	000110		停机	
8		x	原始数据x	
9	а		原始数据a	
10	b		原始数据b	
11	c		原始数据c	
12			存放结果	

# (4) 主机完成一条指令的过程 以取数指令为例



# 1.3 计算机硬件的主要技术指标

CPU一次能处理数据的位数 1. 机器字长 与 CPU 中的 寄存器位数 有关

吉普森法  $T_m = \sum_{i=1}^n f_i t_i$ 


2. 运算速度

MIPS 每秒执行百万条指令

CPI 执行一条指令所需时钟周期数 FLOPS 每秒浮点运算次数



#### 3. 存储容量 存放二进制信息的总位数



# 第一章作业

• 唐朔飞教材, P19, T5, T9, T11

#### 第1章 计算机系统概论

第2章 计算机系统量化分析基础

第3章 总线

第4章 指令系统

第5章 CPU设计

第6章 基本流水线技术

第7章 指令级并行

第8章 存储系统的结构与优化

第9章 IO系统

#### 第2章 计算机系统量化分析基础

#### 2.1 计算机体系结构的概念

2.2 计算机体系结构的发展

2.3 计算机系统设计和分析



#### 2.1 计算机体系结构的概念

2.1.1 计算机体系结构概念的演变

2.1.2 计算机体系结构、组成和实现

2.1.3 系列机和兼容



## 2.1.1 计算机体系结构概念的演变

- 阿姆道尔(C. M. Amdahl)首次明确
- 计算机体系结构是程序员所看到的计算机的属性,即 概念性结构与功能特性
  - 1964 年 4 月 , Architecture of the IBM System/360, 发表在《IBM Journal of Research
    - and Development》上
  - 计算机体系结构概念的经典定义



### 程序员所看到的计算机的属性

- 对于通用寄存器型机器,这些属性主要是指:
  - (1) 数据表示: 硬件能直接辨认和处理的数据类型
  - (2) 寻址规则: 最小寻址单元、寻址方式及其表示
  - (3) 寄存器定义: 寄存器的定义、数量和使用方式
- (4) 指令系统: 机器指令的操作类型和格式、指令间的排序和控制机构等
  - (5) 中断系统:中断的类型和中断响应硬件的功能等
  - (6) 机器工作状态的定义和切换: 如管态和目态等
  - (7) 存储系统:程序员可用的最大存储容量
  - (8) 信息保护: 信息保护方式和硬件的支持
  - (9) I/0结构: I/0寻址方式、数据传送的方式等

### What is Computer Architecture?

- **ISA+Implementation definition:** The science and art of designing, selecting, and interconnecting hardware components and designing the hardware/software interface to create a computing system that meets functional, performance, energy consumption, cost, and other specific goals.
- Traditional (ISA-only) definition: "The term architecture is used here to describe the attributes of a system as seen by the programmer, i.e., the conceptual structure and functional behavior as distinct from the organization of the dataflow and controls, the logic design, and the physical implementation." Gene Amdahl, IBM Journal of R&D, April 1964

### The art of architecture



#### ISA vs. Microarchitecture

- ISA
  - Agreed upon interface between software and hardware
    - SW/compiler assumes, HW promises
  - What the software writer needs to know to write and debug system/user programs
- Microarchitecture(uarch)/Organization
  - Specific implementation of an ISA
  - Not visible to the software
- Microprocessor
  - ISA, uarch, circuits
  - "Architecture" = ISA + microarchitecture

Problem
Algorithm
Program
ISA
Microarchitecture
Circuits
Electrons

"Requirements Bottlenecks and Good Fortune Agents for Microprocessor Evolution", Y. Patt-IEEE 2001

### 2.1.2 计算机体系结构、组成和实现

- 体系结构的概念用于描述计算机系统设计的技术、方 法和理论,包括以下三个方面:
  - (1) 计算机指令系统
  - (2) 计算机组成
  - (3) 计算机硬件实现
- 涵盖处理器和多处理器、存储器、输入/输出系统、 互联与通信等计算机系统设计的主要内容
- 还涉及到性能评价、编译和操作系统技术
- 通过定量分析的途径,学习掌握现代计算机体系结构 研究的基本方法

#### 计算机组成

- 指令集结构的逻辑实现
  - 数据通路宽度
  - 专用功能部件的设置
  - 功能部件的并行性
  - 缓冲和排队技术
  - 预测技术
  - 可靠性技术
  - 控制机构的组成,等等

#### 计算机的实现

- 处理器、主存的物理结构
- 器件的集成度和速度
- 信号传输
- 器件、模块、插件、底板的划分与连接
- 涉及的专用器件
- 电源、冷却
- 微组装技术
- 整机装配技术,等等



# 不同年代计算机体系结构研究的变化

年代	一些重要研究内容	典型计算机
1940年代	程序控制计算机、存储程序 计算机	ENIAC, EDVAC
1960年代	指令系统	IBM 360系列机
1960年代	阵列机和并行处理	ILLIAC IV
1970年代	流水线、向量处理、微处理 器	Cray-1 Intel 4004
1980年代	RISC、cache、流水线	MIPS R1000、 POWER
1990年代	SMP、CMP、指令级并行	MIPS R10000 PowerPC 604
2000年以来	SMT、功耗、Multi-core 、Stream	Intel i7、Power 6、ARM、GPU

#### 2.1.3 系列机和兼容

- 系列机(family machine)是具有相同体系结构,但组成和实现不同的一系列不同型号的计算机系统
  - IBM公司在推出IBM S360时首次提出的系列机的概念, 被认为是计算机发展史上一个重要里程碑
  - 各计算机厂家仍按系列机研发产品
- 现代计算机不但系统系列化,其构成部件和软件也系列化
  - 如: 微处理器(CPU)、硬盘、操作系统、高级语言等


#### 系列机(Family machine)

一种指令集结构可以有多种组成。同样,一种组成可以有多种物理实现。系列机就是指在一个厂家生产的具有相同的指令集结构,但具有不同组成和实现的一系列不同型号的机器。

计算机	时间	处理器	字宽	主要I/O总线
PC和PC XT	1981	8088	16位	PC总线
PC AT	1982	80286	16位	AT (ISA)
80386 PC	1985	80386	32位	ISA/EISA
80486 PC	1989	80486	32位	ISA+VL
Pentium PC	1993	Pentium	32位	ISA+PCI
Pentium II PC	1997	Pentium II	32位	ISA+PCI+AGP
Pentium III PC	1999	Pentium III	32位	PCI+AGP+USB
Pentium 4 PC	2000	Pentium 4	32位	PCI-X+AGP+USB

## Architecture continually changing

**Applications** suggest how to improve technology, provide revenue to fund development



**Improved** technologies make new applications possible

**Cost of software development** makes compatibility a major force in market

### 软件兼容


- 长期以来,程序员希望有一个稳定的软件环境,使他们编制出来的程序能够在更加广泛计算机类型中得到长期的应用。
- 软件兼容(software compatibility)
  - 系列机具有相同的体系结构,软件可以在系列计算机 的各档机器上运行。
  - 同一个软件可以不加修改地运行于体系结构相同的各档机器,而且它们所获得的结果一样,差别只在于有不同的运行时间。
  - 兼容分为二进制级兼容、汇编级兼容、高级语言兼容、数据级兼容等等。

### 兼容机

- 虽然程序员希望有一个稳定的软件环境,但是机器设计人员则希望根据硬件技术和器件技术的进展不断地推出新的机器。
- 兼容机 (compatible machine)
  - 不同厂家生产的具有相同体系结构的计算机
  - 推动了部件标准的规范化,推进了计算机产品标准化的进程,降低生产和制造成本。
  - 在市场上有较强的竞争能力

### 兼容性

- 向上(下)兼容指的是按某档机器编制的程序,不加修改的就能运行于比它高(低)档的机器
- 向前(后)兼容指的是按某个时期投入市场的某种型号机器编制的程序,不加修改地就能运行于在它之前(后)投入市场的机器



#### Intel公司的x86系列

- Intel公司的x86系列微处理器在向后兼容方面是非常具有 代表性的
- 1979年的8086到2009年的Nehalem
- 由16位系统发展到64位系统
- 增加了保护方式指令集、MMX指令集和面向64位的扩展等
- 但它保持了极好的二进制代码级的向后兼容性

### 兼容对体系结构的影响

- 计算机系统及软件设计者的"障碍"
  - 系统软件的开发难度大
  - 需要保护巨大的应用软件宝库
- 向后兼容是才是软件兼容的根本特征,也是系列机的根本特征
  - 为了保证软件的兼容,要求指令集不改变,这无疑又 妨碍计算机体系结构的发展
  - 向后兼容虽然削弱了系列机对体系结构发展的约束, 但仍然是体系结发展的沉重包袱
  - 20世纪80年代具有RISC体系结构的微处理器在新结构 、新技术应用等方面领先传统的CISC微处理器的主要 原因之一

#### 第2章 计算机系统量化分析基础

2.1 计算机体系结构的概念

2.2 计算机体系结构的发展

2.3 计算机系统设计和分析




#### 2.2 计算机体系结构的发展

- 2.2.1 计算机分代和分型
- 2.2.2 软件的发展
- 2.2.3 应用的发展
- 2.2.4 相关核心技术的发展
- 2.2.5 体系结构的发展
- 2.2.6 并行处理技术的发展
- 2.2.7 处理器芯片技术的发展

# 2.2.1 计算机的分代

分代	器件	体系结构技术	软件技术	典型机器
第一代 (1945-1954)	电子管和继电器	存储程序计算机、 程序控制I/O	机器语言和汇 编语言	普林斯顿ISA、 ENIAC IBM701
第二代 (1955-1964)	晶体管、磁芯、印 刷电路	浮点数据表示、寻 址技术、中断、 I/O处理机	高级语言和编 译、批处理监 控系统	Univac LARC CDC1604 IBM7030
第三代 (1965-1974)	SSI和MSI、多 层印刷电路、微程 序	流水线、Cache、 先行处理、系列计 算机	多道程序和分 时操作系统	IBM360/370CDC 6600/7600 DEC PDP-8
第四代 (1974-1990)	LSI和VLSI、半 导体存储器	向量处理、分布式 存储器	并行与分布处 理	Cray-1、IBM 3090、DEC VAX9000、 Convax-1
第五代 (1991-)	高性能微处理器、 大规模高密度电路	指令级并行、 SMP、MP、 MPP、网络	可扩展并行与 分布处理	SGI Cray T3E IBM xServer Sun E10000

#### 2.2.1 计算机的分代



技术和性能的"下移"。新型体系结构的设计一方面 是合理地增加计算机系统中硬件的功能比例。另一方面则 是通过多种途径提高计算机体系结构中的并行性。

#### 2.2.2 软件的发展

程序和数据使用的存储器容量不断增大。

- 1. 计算机语言与编译技术
- 2. 操作系统
- 3. 软件工具与中间件

#### 2.2.3 应用的发展

- 嵌入式计算机包括移动设备和掌上电脑(关注功耗、成本等)
- 台式计算机对性价比要求最高
- 服务器市场可用性、高流量密度和可扩展性
- 数据中心类似于服务器的要求,电能和散热系统很重要
- 巨型机 面向浮点运算的数据中心计算机,内部网络需要更高的带 宽和更低的延迟