
数字逻辑

课程性质

- □ "数字逻辑"是计算机各专业必修的一门重要技术基础课。
- □ 该课程在介绍有关数字系统基本知识、基本理论、及常用数字集成电路的基础上,重点讨论数字逻辑电路分析与设计的基本方法。
 - □ 从计算机的层次结构上讲, "数字逻辑" 是深入了解计算机"内核"的一门最关键的基础课程。

本课程"数字逻辑"在计算机学科体系中的地位



教学目标

- □ 了解组成数字计算机和其它数字系统的各种 数字电路
- □ 能熟练地运用基本知识和理论对各类电路进 行分析
- □ 通过本课程的学习,能根据设计要求完成各种逻辑部件的设计,掌握对数字系统硬件进行分析、设计和开发的基本技能。

教学安排

- □ 教学时数
 - 48学时 (授课40学时, 实验16学时)
- □ 教学内容
 - 数字逻辑基本知识、基本理论;
 - 逻辑电路分析与设计;
 - FPGA, CPLD
 - Verilog HDL 硬件描述语言

教材

数字逻辑基础与Verilog设计(原书第3版)

作者: (加)斯蒂芬·布朗(Stephen Brown),

(加) 斯万克·瓦拉纳西(Zvonko Vranesic)

译者: 吴建辉

丛书名: 国外电子与电气工程技术丛书

出版社: 机械工业出版社

ISBN: 9787111537281

出版日期: 2016 年6月



参考书:

《FPGA数字逻辑设计教程——Verilog》

《数字逻辑基础》陈光梦 复旦大学出版社 《数字电路设计及verilog HDL 实现》西安电子科技大学

考核:	期末考试	50%
	实验质量检查	20%
	实验报告	10%
	作业	10%
	项目	10%

- □ 掌握课程特点
 - 本课程是一门既抽象又具体的课程
 - □ 在逻辑问题的提取和描述方面是抽象的,而 在逻辑问题的实现上是具体的。因此,学 习中既要务虚,又要务实。
 - 理论知识与实际应用结合十分紧密
 - □ 该课程各部分知识与实际应用直接相关, 学习中必须将理论知识与实际问题联系起来。真正培养解决实际问题的能力。

- □ 掌握课程特点
 - 逻辑设计方法十分灵活
 - □ 数字系统中,逻辑电路的分析与设计具有 很大的灵活性。
 - □ 许多问题的处理没有固定的方法和步骤, 很大大程度上取决于操作者的逻辑思维推 理能力、知识广度和深度、以及解决实际 问题的能力。
 - □ 换而言之,逻辑电路的分析与设计具有较大的弹性和可塑性。

- □ 重视课堂学习
 - 认真听课: 听课时要紧跟教师授课思路, 认真领会每一个知识要点, 抓住书本上没 有的内容, 琢磨重点与难点。
 - 做好笔记:适当地记录某些关键内容,尤 其是那些重点、难点、疑点,以便课后复 习、思考
 - 主动思考: 听课时围绕教师所述内容及提出的问题,主动思考问题,寻找自己的见解。

- □ 培养自学能力
 - 认真阅读教材内容:通过阅读教材,理解 各知识要点,吃透难点,建立各部分知识 之间的相互联系。

 - 加强课后练习:通过做练习,不仅可以巩固所学知识,而且能暴露学习中存在的问题,迫使自己做更深入的了解。

- □ 注重理论联系实际
 - 将书本知识与工程实际统一: 学习中注意 书本知识与工程应用存在的差别, 将理论 与实际统一。
 - 将理论知识与实际应用结合: 学习的目的是应用。因此,应从社会需求出发,将所学知识用于解决实际问题。
- □ 加强理论结合实践, 一边学一边做。
- 实验教学、仿真软件 (Multisim 虚拟电子实验室
-) \ logisim. Verilog HDL

主要内容:

- 1、数字逻辑基础
- 2、逻辑电路入门
- 3、数的表示和算术运算电路
- 4、组合电路
- 5、触发器、寄存器
- 6、同步时序电路
- 7、Verilog与数字系统设计
- 8、异步时序电路

数字系统的基本概念

1.1.1 数字系统

一、信息与数字

我们正处在一个信息的时代!请问:信息的概念是什么?信息的概念:

人们站在不同的角度,对"信息"给出了不同的解释。诸如,"信息是表征物理量数值特征的量","信息是物质的反映","信息是人类交流的依据",...,广义的说,"信息是对客观世界所存在的各种差异的描述"。

请问:信息有何特征?

信息特征:传输能力、存储能力、处理能力(智能)

传输(跨越空间的信息传播):例如,邮递、电话、电视、Internet等。存储(跨越时间的信息传播):例如,文字、书籍、照相、录音、录像等。

处理(对信息进行加工): 例如,算盘、计算器和计算机。

大自然赋予人类的处理能力太优秀,而传输和存储能力不足!

信息的最佳表达形式是什么?

数字是信息的最佳表达形式!

- 1、可与各种信息形式进行转化
 - (转化成人能接受的信息:文字、声音、图形、图像、视频; 机器能接受的信息:电流、电压、声音、触觉等)
- 2、可表达人的思想、办法、事物的规律 (程序的巨大能力)
- 3、可以单一的形式进行处理、传输、存储 (可以说,没有其它的形式可以与数字比美!)

我们正处在一个数字化的信息时代!

二、数字系统

什么是数字系统?

数字系统是一个能对<mark>数字信号</mark>进行存储、传递和加工的 实体,它由实现各种功能的数字逻辑电路相互连接构成。

例如,数字计算机。

1、数字信号

若信号的变化在时间上和数值上都是离散的,或者说断续的,则称为离散信号。离散信号的变化可用不同的数字反映,所以又称为数字信号,简称为数字量。

例如, 学生成绩记录, 工厂产品统计, 电路中开关的状态等。


数字系统只能处理数字信号,当数字系统要与模拟信号发生联系时,必须经过模/数(A/D)转换和数/模(D/A)转换电路,对信号类型进行变换。

注意: 客观世界中的大量信号都是连续量。例如,温度、 压力、流量等。可以对它们进行模拟、转化!

模拟信号与数字信号


模拟信号

----时间和数值均连续变化的电信号,如正弦波、三角波等



数字信号

---在时间上和数值上均是离散的信号。




·数字电路和模拟电路:工作信号,研究的对象不同, 分析、设计方法以及所用的数学工具也相应不同


模拟信号的数字表示

由于数字信号便于存储、分析和传输,通常都将模拟信号转换为

数字信号.

模数转换的实现





数字量(digital variable)——在时间和数量上的变化都离散的物理量。

数字信号(digital signal)——表示数字量的信号。

数字电路(digital circuits)——工作在数字信号下的电路。

如:时钟、自动生产线上送出零件量的检测等。


模拟量(analog variable)——在时间或数值上连续变化的物理量。

模拟信号(analog signal)——表示模拟量的信号。

模拟电路(analog circuits)——工作在模拟信号下的电路。

如:温度、压力变化。

例如,某控制系统框图如下:



数字信号的描述方法


- 1、二值数字逻辑和逻辑电平
- -二值数字逻辑
- 0、1数码---表示数量时称二进制数
 - ---表示事物状态时称二值逻辑

- -表示方式
 - a、在电路中用低、高电平表示0、1两种逻辑状态


逻辑电平与电压值的关系 (正逻辑)

电压(V)	二值逻辑	电平
+5	1	H(高电平)
0	0	L(低电平)

-----是信号逻辑电平对时间的图形表示.




(a) 用逻辑电平描述的数字波形 (b) 16位数据的图形表示



比特率 ------ 每秒钟传输数据的位数

(2)周期性和非周期性

非周期性数字波形



2、数字逻辑电路

用来处理数字信号的电子线路称为数字电路。由于数字电路的各种功能是通过逻辑运算和逻辑判断来实现的, 所以数字电路又称为数字逻辑电路或者逻辑电路。

数字逻辑电路具有如下特点:

- (1) 电路的基本工作信号是二值信号。它表现为电路中电压的 "高"或"低"、开关的"接通"或"断开"、晶体管的"导通"或 "截止"等两种稳定的物理状态。
 - (2)电路中的半导体器件一般都工作在开、关状态。
- (3) 电路结构简单、功耗低、便于集成制造和系列化生产; 产品价格低廉、使用方便、通用性好。
- (4) 由数字逻辑电路构成的数字系统工作速度快、精度高、功能 强、可靠性好。

由于数字逻辑电路具有上述特点,所以,数字逻辑电路的应用十分广泛。

随着半导体技术和工艺的发展,出现了数字集成电路,集成电路发展十分迅速。

数字集成电路按照集成度的高低可分为小规模(SSI)、中规模(MSI)、大规模(LSI)和超大规模(VLSI)几种类型。


- 1. SSI (Small Scale Integration) 小规模集成电路:逻辑门数小于10 门(或元件数小于100个);
- 2. MSI (Medium Scale Integration) 中规模集成电路: 逻辑门数为10 门~99 门(或元件数100个~999个);
- 3. LSI (Large Scale Integration) 大规模集成电路: 逻辑门数为100 门~9999 门(或元件数1000个~99999个);
- 4. VLSI (Very Large Scale Integration) 超大规模集成电路: 逻辑门数大于10000 门(或元件数大于100000个)。

3、数字计算机及其发展

(1) 数字计算机

数字计算机是一种能够自动、高速、精确地完成数值计算、数据加工和控制、管理等功能的数字系统。

结构框图如下:



(2) 计算机的发展

数字计算机从1946年问世以来,其发展速度是惊人的。 根据组成计算机的主要元器件的不同,至今已经历了四代。 具体如下表所示。

数字计算机的划代

划代	主要元器件	生产时间	国家
第一代	电子管	1946年	美 国
第二代	晶体管	1958年	美国
第三代	小规模集成电路	1964年	美国
第四代	中、大规模集成电路	1971年	美 国

发展趋势:速度↑、功能↑、可靠性↑、体积↓、价格↓、功耗↓。

你了解组成各代计算机的主要元器件吗?

电子管



第一台数字计算机ENIAC共用了18000多个电子管,70000多个电阻,10000多个电容,6000多个开关;整个系统长若30米,高3米,宽1米,占地面积达150平米,重若30吨,耗电若150千瓦;做一次加法若200微秒,一次乘法若2000微秒。


晶体管是第二代计算机的主要元器件。例如,国产121机。该机的运算器、控制器、存储器被分为三个大机柜,加上外围设备后,需占用几十平米的机房。

小规模 集 成电路




小规模集成电路是第三代计算机的主要元器件。例如,国产130机。该机的运算器、控制器、存储器被分为三块插件板组装在同一机柜中,使整机体积大大缩小。

大规模 集 成电路




中大规模集成电路的出现,导致了第四代计算机的问世。典型产品是微型计算机!



想一想!

比较一下!





发展趋势:速度↑、功能↑、可靠性↑、体积↓、价格↓、功耗↓。

广泛使用的微型计算机、单片机是建立在超大规模集成电路基础之上的。 其CPU的集成规模如何?

以几乎淘汰的产品个人计算机为例,PC机CPU芯片80X86的集成规模如下表所示:

80X86系列的集成规模

001100/31/ 3 # 3 / 10/91/91 / 10			
芯片型号	集 成 度		
8086	2.9 万个晶体管		
80286	13.5 万个晶体管		
80386	32 万个晶体管		
80486	120 万个晶体管		
80586	320 万个晶体管		

在80586CPU中,密集程度如何呢?大约用500个晶体管 串接起来才能绕人的头发丝一周!