# 3、平面简单桁梁的内力计算

### 桁架

一种由杆件彼此在两端用铰链连接而成的结构,它在受力后几何形状不变。

### 桁架结构的优点

- 结构强度大,稳定性和可靠性高,每根杆件只承受轴力,不承载弯矩和剪力。
- 重量轻、耗材少、安装方便。
- 分析、计算方便,更换部件容易。
- 适用范围广、结构灵活多变。
- 工程中被大量、广泛地使用。

本课程重点关注平面桁架问题。

节点 桁架中杆件的铰链接头。


关于平面桁架的几点假设:


- 1. 各杆均为直杆,各杆轴线位于同一平面内:
- 2. 杆件与杆件间均用光滑铰链连接:
- 3. 载荷作用在节点上,且位于桁架几何平面内;
- 4. 各杆件自重不计或平均分布在节点上。





桁架中每根杆件均为二力杆


## 各种各样的平面桁架结构 (静定桁架)






















#### 3、平面简单桁架的内力计算

### 平面静定桁架 (m=2n-3)

总杆数 m > 3

总结点数n >3


$$m-3 = 2(n-3) \longrightarrow m = 2n-3$$




平面复杂(超静定)桁架

$$m < 2n - 3$$

非桁架(机构)





### 计算桁架杆件内力的方法: (1) 节点法

逐个地取节点为研究对象,由已知力求出全部未知的杆件内力。

例6 平面桁架的尺寸和支座如图所示,在结点D处受一集中力F=10kN的作用,试求桁架各杆件的内力。

解: (1) 求支座约束力。以整体为研究对象画受力图

$$\sum F_{x} = 0 \qquad F_{Bx} = 0$$

$$\sum F_{y} = 0 \qquad F_{Ay} + F_{By} - F = 0$$

$$\sum M_{B} = 0 \qquad 2F - 4F_{Ay} = 0$$

$$F_{By} = 5kN$$

$$F_{Ay} = 5kN$$

(2) 依次取一个结点为研究对象,计算各杆内力。 先取结点A, 假设各杆均受拉力, 画出其受力图。 平面汇交力系的平衡问题, 列平衡方程:


$$\sum F_x = 0 F_2 + F_1 \cos 30^\circ = 0$$


$$\sum F_y = 0 F_{Ay} + F_1 \sin 30^\circ = 0$$

$$F_1 = -10kN$$

$$F_2 = 8.66kN$$

 $F_1$ 为负值,代表杆1实际受压力; $F_2$ 为正值,代表杆2与假设一致,实际受拉力。





再取结点C,仍然假设各杆均受拉力,画出其受力图。


其中 
$$F_1' = F_1 = -10$$
kN

平面汇交力系的平衡问题, 列平衡方程:

$$\sum F_x = 0 F_4 \cos 30^\circ - F_1' \cos 30^\circ = 0$$
  
 
$$\sum F_y = 0 -F_3 - (F_1' + F_4) \sin 30^\circ = 0$$
  
 
$$F_3 = 10kN$$
  
 
$$F_4 = -10kN$$




$$F_3 = 10kN$$
$$F_4 = -10kN$$



再取结点D,仍然假设各杆均受拉力,画出其受力图。 只有杆5的内力未知,列平衡方程:


$$\sum F_x = 0$$
  $F_5 - F_2' = 0$   $F_5 = 8.66 \text{kN}$ 



最后可取结点B,来验证已经得到的结果。

$$\sum F_{x} = 0$$
$$\sum F_{y} = 0$$

证明计算的结果是正确的。



### 计算桁架杆件内力的方法: (2) 截面法

如只想计算某几个杆件的内力,可选取一适当截面,假想地把桁 架截开、考虑任何一部分的平衡,可求出这些被截杆件的内力。

例7 平面桁架如图所示,各杆的长度均等于1m,在结点E、G、F处分别作用 载荷 $F_E$ =10kN,  $F_G$ =7kN,  $F_F$ =5kN, 试计算杆1, 2, 3的内力。

解: (1) 求支座约束力。


以整体为研究对象画受力图。


平面任意力系,列平衡方程:

$$\sum_{x} F_{x} = 0 \qquad F_{Ax} + F = 0$$

$$\sum F_{y} = 0$$
  $F_{Ax} + F_{By} - F_{E} - F_{G} = 0$ 

$$\sum M_B = 0 \quad 2F_E + 1 \cdot F_G - 3F_{Ay} - F_F \cdot 1 \cdot \sin 60^\circ = 0$$







 $F_{Ax} = -5 \text{kN}$   $F_{Ay} = 7.557 \text{kN}$   $F_{By} = 9.44 \text{kN}$ 


(2) 为求1, 2, 3 杆的内力, 作一截面将三杆截断, 选取左边为研究对象, 假设各杆都受拉力, 画受力图。

#### 平面任意力系,列平衡方程:

$$\sum M_E = 0 \quad -F_1 \cdot 1 \cdot \sin 60^{\circ} - F_{Ay} \cdot 1 = 0$$

$$\sum F_y = 0$$
  $F_{Ay} + F_2 \sin 60^{\circ} - F_E = 0$ 

$$\sum F_x = 0$$
  $F_{Ax} + F_1 + F_2 \cos 60^\circ + F_3 = 0$ 





#### $F_1 = -8.726 \text{ kN}(压力)$ $F_2 = 2.821 \text{ kN} ( 拉力 )$ $F_3 = 12.32 \text{ kN} ( 拉力 )$

- •采用截面法时,选择适当的力矩方程,通常可以较快地求得某些指定杆件的内力。
- 平面任意力系只有三个独立的平衡方程,因此,作截面时每次最好只截断三根内力未知的杆。
- · 当要求内力的杆件数大于3时,可以先采取截面法计算其中某几根(小于或等于3)的内力,然后采取节点法计算相邻杆件的内力。总之,要根据实际情况灵活选择应用方法。

#### 物体系的平衡,静定和超静定