

组网与运维

李 娜 nli@xidian.edu.cn

线下上机注意事项

- ☞请勿将水杯放在试验台
- **学禁止在实验室打闹嬉戏**
- 严严格按照规范使用实验设备
- **不允许代替签到**
- 禁止在实验室打游戏等和学习无关的事

课时分配

☞ 2学分(32课时)

- 32学时线下实操课
- 16学时线下验收课
- 16学时线上模拟器



考核方式

- ☞实验报告(线上线下): 70%
- ☞线下课程签到(包括值日): 10%
- ☞验收: 20%



实验课程与理论课之间关系

- 《计算机网络》《网络管理》等
- 理论课内容是实验的基础,实验又是对理论知识的运用和理解。

举例

- 物理层比特(bit)传输
- _ 数据链路层是帧(frame)传输
- 网络层是分组(packet)传输
- 传输层是报文 (message) 传输



教材


☞《计算机网络实验与学习指导——基于

Cisco Packet Tracer模拟器

作者: 叶阿勇等

电子工业出版社

鼓励大家尝试使用H3C的HCL完成



线上自主实验

☞ 学在西电 learning.xidian.edu.cn

组网与运维综合...课程门户

目录

- ^ 第1章 集线器与交换机对比实验
 - 1.1 研究集线器和交换机的运行原理
 - 1.2 多站点同时发送数据,理解冲突域
 - 1.3 扩展以太网覆盖范围,观察广播数据
- ^ 第2章 交换机工作原理
 - 2.1 构建实验拓扑
 - 2.2 交换配置
 - 2.3 转发验证
- ^ 第3章 虚拟局域网工作原理
 - 3.1 拓扑构建
 - 3.2 无VLAN时,广播处理
 - 3.3 创建VLAN,并广播数据

- ^ 第4章 IP地址分配实验
 - 4.1 IP地址配置
 - 4.2 CIDR地址规划
 - 4.3 测试连通性
- ^ 第5章 路由协议分析
 - 5.1 静态路由配置
 - 5.2 研究路由环路问题
 - 5.3 RIP协议实验
 - 5.4 OSPF协议实验
- ^ 第6章 VPN与NAT协议分析
 - 6.1 拓扑构建
 - 6.2 NAT与VPN实验
 - 6.3 测试

- ^ 第7章 DNS解析实验
 - 7.1 拓扑构建
 - 7.2 服务器配置
 - 7.3 域名解析实验
 - 7.4 缓存实验
- ^ 第8章 DHCP分析
 - 8.1 拓扑构建与配置
 - 8.2 IP地址动态分配实验1
 - 8.3 IP地址动态分配实验2



线上实验资料



线下实验——基于实验室设备

☞一台H3C MSR 810-W-DB无线路由器







☞ 2台H3C MSR 36-40企业级路由器

☞1台H3C MSR 26-00路由器。





☞ 2台H3C S5130S-28P-EI交换机

☞1台H3C S5560-30S-EI交换机



线下实验参考书目





H3C认证


☞ 网络认证体系



- 初级H3CNE(H3C认证网络工程师)
- 中级H3CSE(H3C认证高级网络工程师)
- 高级H3CTE(H3C认证网络排错专家)和H3CIE H3C认证互联网络专家)

线下实验一: 传输介质


网线的制作和测试





问题

☞本次实验属于理论学习中的哪一层?



认识双绞线

- 爱双绞线(Twisted Pair, TP)是一种计算机网络连接和综合布线工程中最常用的传输介质。
 - 两根具有绝缘保护层的铜导线组成。
 - 两根绝缘的铜导线按一定密度绞在一起。
 - 每根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消,有效降低信号干扰。
 - 双绞线一般由两根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成,故 得此名

实验目的

- ☞了解双绞线传输原理
- 学学会使用工具制作直通网线和交叉网线
- 学学会实用工具测试直通网线和交叉网线



双绞线结构与通信原理


- 实际使用中的双绞线是由多对双绞线一起包在 一个绝缘电缆套管里的。
- 一对或多对双绞线放在绝缘套管中构成双绞线电缆,通常就将双绞线电缆称为双绞线。
- 和其它传输介质相比,双绞线在传输距离、信道带宽和数据传输速度等方面均受限,但价格 低廉。

双绞线分类

愛按照有无屏蔽层分类

- 屏蔽双绞线(Shield Twisted Pair, STP): 双 绞线与外层绝缘套封之间有一个金属屏蔽层
- 非屏蔽双绞线(Unshield Twisted Pair,UTP)





屏蔽双绞线

- 解蔽双绞线的屏蔽层可以减少辐射,防止信息被窃听,也可阻止外部电磁干扰进入,所以比同类非屏蔽双绞线具有更高的传输速率。
- 等缺点:要求两端都要接地才起作用,所以整个系统都是屏蔽器件。实际施工中,很难全部完美接地,屏蔽层反到成为最大的干扰源。


论接地的重要性

非屏蔽双绞线

- ☞综合布线系统中广泛应用非屏蔽双绞线
 - 无屏蔽外套, 直径小, 节省所占空间, 成本低
 - 重量轻,易弯曲,易安装
 - 将串扰减至最小
 - 具有阻燃性
 - 具有独立性和灵活性,适用于综合布线

综合布线

☞世界技能大赛:





信息与通信技术5项

信息网络技术 (Information Network Cabling)

信息/计算机网络支持 (IT/Network Systems Administration)


信息/软件应用 (IT/Software Solutionsfor Business)

胶版印刷技术 (Offset Printing)


网页设计 (Web Design)

按功能分类

- ☞ 超五类的线身都会印着CAT 5e
- 一六类线的线身都印有CAT 6的标识
- ☞ 七类线已经不是非屏蔽线








线序

☞ EIA/TIA(美国电子工业协会/电信工业协会)的布线标准中规定双绞线的两种线序T568A和T568B。





EIA/TIA的布线标准

规定全双工方式下本地的1、2脚为信号发送端,3、6脚为信号接收端,所以这两对信号接收端,所以这两对信号必须分别使用一对双绞线

图1.2 数据流(a.单工,b.半双工,c.全双工)

Direction of data

Monitor
a. Simplex

Direction of data at time 1

Station

Direction of data at time 2

b. Half-duplex


Direction of data all the time

Station


Station

☞ 制作网线如下所示:

进行信号传输。



以T568为例



- ☞ 1、2脚使用橙色线对: 白橙线接1脚, 橙线接2脚。
- ☞ 3、6两脚使用绿色线对:白绿线接3脚,绿线接6脚。
- ☞ 剩下的两对线在10Mb/s、100Mb/s快速以太网中一般不用, 通常将两个接头的4、5和7、8分别使用一对双绞线直连。
 - 4、5使用蓝色线对: 4为蓝色, 5为白蓝色
 - 7、8使用棕色线对:7为白棕色,8为棕色



直连线和交叉线

- ☞直通线:如果网线两端都按一种线序方式(T568A或T568B)制作就是直通线,也叫直连线。
- ☞交叉线:如果网线两端不按一种线序方式,即一端是T568B线序,另一端是T568B线序。

直通线和交叉线的区别

☞在用途上

- 直通线用于连接不同种的设备,例如连接电脑和交换机,交换机和路由器等。
- 一交叉线用于连接同种设备,例如电脑和电脑 之间。

为什么会有这两种线呢?

☞ 如果速率不超过百兆,即 100Mbit,只需要双绞 线中的 1236 四根线正常工作即可,其中两根负 责接收/输入,两根负责发送/输出。那么在同种 设备连接通信的时候,就需要把一端的输出输入 线序对调,即可完成同种设备之间的连接通信。








T568A


T568B



一、直连线互连

网线的两端均按 T568B 接

- 1. 电 脑+----ADSL 猫
- 2. ADSL 猫 → → ADSL 路由器的 WAN □
- 3. 电 脑← → ADSL 路由器的 LAN 口
- 4. 电 脑+----- 集线器或交换机



二、交叉互连

网线的一端按 T568B 接,另一端按 T568A 接

- 1. 电 脑←→电 脑,即对等网连接
- 3. 交换机 → → 交换机
- 4. 路由器+---路由器



使用规则

☞ 计算机开放系统互联模型OSI的七层中,同一层设备相连用交叉线;不同层设备相连用 直通线。





网线制作工具

『工具套件





压线钳(驳线钳)

- ☞ 功能: 用来剥线和压制水晶头的工具
- ☞ 压线钳最顶部是压线槽,可以提供不同类型的线槽
 - 8P槽是RJ-45水晶头压线槽
 - 4P槽是RJ-11电话线压线槽







水晶头



- ☞ 水晶头(英语: Registered jack, RJ),是一种标准化的电信网络接口。提供声音和数据传输的接口。
- ▼ 水晶头是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,俗称"水晶头",专业术语为RJ-45连接器(RJ-45 是一种网络接口规范,类似的还有RJ-11接口,即平常所用的"电话接口",用来连接电话线)。之所把它称之为"水晶头",是因为它的外表晶莹透亮的原因。

测线仪

☞两部分组成

- 主机和子机
- 两部分都有8个指示灯和两个端口(RJ-11电话线端口和RJ-45水晶头端口)



网线制作1: 直通线

重直通线:以100Mb/s的EIA/TIA布线标准 T568B作为标准规格。

步骤

- 剥线、排列4对线、理线、排序、整线、插线、压线

剥线

▼利用工具剪下所需的双绞线长度(发给大家是2米): 0.6-100米?

利用工具将双绞线外皮除去2~3cm



排列4对线

☞剥去双绞线外皮后,可见两两缠绕在一起的不同颜色的4对线,按照橙、蓝、绿、棕的顺序从左到右排列



理线

☞小心拨开4对线

- 捋直每根线
- 将每一对中的白橙线、白蓝线、白绿线、白棕线排在相应橙线、蓝线、绿线、棕线的左边
- 即白橙/橙色、白蓝/蓝色、白绿/绿色、白棕/棕色

排序并整线

☞ 遵循EIA/TIA T568B标准制作接头,线对颜色需要注意:从 左数第3根和第5根互换

☞ 线序

- From"白橙/橙色、白蓝/蓝色、白绿/绿色、白棕/棕色"
- To"白橙/橙色、白绿/蓝色、白蓝/绿色、白棕/棕色"
- ☞ 排好序后,将8根线整理平整,便于后面剪线和插线。

插线

》将裸露出的双绞线用工具剪下只剩14mm的 长度(EIA/TIA的标准),然后将双绞线的 每一根线依序放入RJ-45接头引脚内,RJ-45 接头8个铜片向上,第一只引脚放白橙色的 线,依次类推。





一根不合格网线

压线


- ☞ 确定每根线放置正确后,可以使用压线钳压接 RJ-45水晶头。
 - RJ-45接头的保护套可以防止接头在拉扯时造成接触不良,使用保护套,需要在压接RJ-45接头前就将这种胶套插在双绞线上。







网线制作2:交叉线



测试仪

全人。主模块按顺序每根芯线都发出一个电平信号,如果网络线相应芯线和水晶头的金属切片是相通的,那么主模块和副模块相应的灯也会亮,否则说明该根芯线连接有问题。

观察灯闪情况判断连通性

直通线测试时灯闪动顺序		交叉线测试时灯闪动顺序	
主机端指示灯	测试端指示灯	主机端指示灯	测试端指示灯
1	1	1	3
2	2	2	6
3	3	3	1
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	2
7	7	7	7
8	8	8	8

实验要求

愛撰写实验报告

- 按照模板书写实验步骤
- 上网查阅资料回答课后问题
 - ◆上网查阅H3C交换机路由器命名规则,判断实验室目前设备级别。
 - ◆上网查阅关于光纤、电缆、双绞线(五类、六类、七 类等包括超*类)有何不同,适用于哪些不同场景?