

第2章 物理层:比特发送与接收

- 一、信道复用技术
- 二、物理层传输速率
- 三、物理层下面的传输媒体
- 四、接入技术
- 物理层功能由网卡实现。

编码器(双相码)、并/串转换器、收发器。

机械特性功程后接的性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性的






第2章 物理层

一、信道复用技术

频分/波分复用FDM/WDM时分复用TDM 码分复用CDM



对于计算机网络的突发数据,采用静态TDM信道利用率较低。

分组交换网以存储转发方式传输分组,实际上是一种统计时分复


用(STDM)。统计时分复用动态分配时隙,对于突发性数据提高

了时隙利用率;

STDM具有非周期(异步)特性,分组首部中须封装用户地址信息。

波分复用-WDM

■ 波分复用就是光的频分复用。



码分多址-CDMA

· 每个用户指派一个唯一的 m bit 码片序列。

每个站分配的码片序列必须互相正交。


$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{T} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i T_i = 0$$
 互内积

 $S \bullet S = 1$ 自内积 (绝对满足,可不用验证)

如(S站的码片序列是00011011 **被** T站的码片序列是00101110 U站的码片序列是01011100

码片序列应表示为双极性

码分多址



- · 编码: <u>若某站发送1.则发送其码片</u>;发送0,则发送码片的反码。
- 译码:将接收信号与自身用户码做内积后进行判决:

+1: 判为1; -1: 判为0; 0: 判为没有数据。

分析: S站发 "1", T站发 "0", U站未发数据。CDMA 系统的复用与解复用过程。

Sx: -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1

Tx: +1+1-1 +1 -1 -1 -1 +1

Ux: 0 0000000

M: 0 0 -2 +2 0 -2 0 +2


S: -1-1-1+1+1-1+1+1

T: -1-1+1-1+1+1-1


U: -1+1-1+1+1-1-1

CDMA 的工作原理

S 站的 码片序列是 00011011 **T站的**码片序列为 00101110 扩频特性 抗噪和安全性能好 **同步要求高**



二、传输速率(物理层)



1、奈奎斯特定理: (无码间干扰条件) 设传输系统的带宽为W,则: 理想低通信道的最大传码率为2W; 理想带通信道的最大传码率为W。

2、香农定理:信息的极限传输速率是


C=Wlog₂(1+S/N)。(低于极限速率则信息可实现无差错传输)


 $R_b = R_B \cdot log M(1、0等概)$


在无噪声系统中,令码元进制数M无穷大,则R_b趋于无穷大。

三、物理层下面的传输媒体


- (一) 导向传输媒体
- 双绞线
 - 屏蔽双绞线
 - 无屏蔽双绞线
- 同轴电缆
 - -50Ω 同轴电缆
 - -75Ω 同轴电缆
- 光缆(光纤): 单模、多模。
- (二) 非导向传输媒体: 无线传输。 微波、卫星。







四、接入技术(1)ADSL接入网



数字用户线接入复用器 DSLAM (DSL Access Multiplexer)

接入端接单元 ATU (Access Termination Unit)

ATU-C (C 代表端局 Central Office)

ATU-R(R 代表远端 Remote)

电话分离器 PS (POTS Splitter) 采用多载波并行传输技术

(2) 光纤同轴混合网接入---HFC (3) FTTX技术(光纤到用户)

