# 专业课问答版复习笔记 嵌入式 单片机

知乎/小红书/CSDN@小吴学长 er



微信号: xwxzer

#### 嵌入式 单片机

本文由**小红书、知乎@小吴学长 er** 及其团队由公开资料整理,禁止商用、转载、摘编,若有侵权,本团队将会追究其法律责任,感谢理解。

#### 1. 交叉编译的概念

在一种计算机环境中运行的编译程序,能编译出在另外一种环境下运行的代码,我们就称这种编译器支持交叉编译。这个编译过程就叫交叉编译。简单地说,就是在一个平台上生成另一个平台上的可执行代码。

### 2. 简述嵌入式系统的软硬件结构?

嵌入式系统软件包括:设备驱动接口 (DDI)、实时操作系统 (RTOS)、可编程应用接口 (API)和应用软件。嵌入式系统硬件包括:微处理器、外围电路和外设。

#### 3. 简述通用计符机和嵌入式系统的主要区别?

通用计符机上要应用干数值计符、信息处理:而嵌入式系统上要应用干控制领域,体积小,应用灵活。

## 4. 嵌入式系统的含义、特点,嵌入式系统软件特征

含义:嵌入式系统被定义为:以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。

#### 小红书保研经历/经验分享(点击可跳转) http://t.cn/A6S0IXjl

 特点:嵌入式系统是面向用户、面向产品、面向应用的。嵌入式系统的硬件和软件都必须高效率 地设计,量体裁衣、去除冗余,力争在同样的硅片面积上实现更高的性能。嵌入式系统产品一般 具有较长的生命周期,其发展也体现出稳定性。

#### ● 软件特征:

- (1)软件要求固态化存储
- (2)软件代码高质量、高可靠件
- (3)系统软件 (OS)的高实时性是基本要求
- (4)多任务操作系统是知识集成的平台和走向工业标准化道路的基础

## 5. 简述嵌入式系统的组成

嵌入式系统通常由包含有嵌入式处理器、嵌入式操作系统、应用软件和外围设备接口的嵌入式计算机系统和执行装置(被控对象)组成。嵌入式计算机系统是整个嵌入式系统的核心,可以分为硬件层、中间层、系统软件层和应用软件层。执行装置接受嵌入式计算机系统发出的控制命令,执行所规定的操作或任务。

## 6. 简单介绍嵌入式系统的开发方法

- 崩溃与烧制 (Crash and Burn)
- (1)在宿主机 PC 上编写代码; (2)在宿主机 PC 上编译应用程序, 生成可执行程序; (3)固化 (Burn)到目标机的非易失性存储器 (EPROM、FLASH等)中; (4)启动运行, 若正确则转到; (5)不正确则改写代码, 纠正错误; (6)返回 (7)重复操作; (8)固化成功。
- ROM 监控程序

#### 小红书保研经历/经验分享(点击可跳转) http://t.cn/A6S0IXjl

(1)编写代码; (2)编译应用代码; (3)将代码下载到目标机上的 RAM 空间; (4)用户使用调试器进行调试; (5)如果程序正常转到第 (8)步; (6)发现程序有问题,在调试器的帮助下定位错误; (7)修改错误,重复 (2)到 (7)步; (8)将程序固化到目标机上;

#### ● ROM 仿真器

ROM 仿真器在一定程度上可以认为是一种用于替代目标机上 ROM 芯片的设备,仅用于 ROM 芯片无法获得的情况。ROM 仿真器通常和 ROM Monitor 配合使用。

#### ● 在线仿真器

在线仿真器 (ICE)是一种用于替代目标机上 CPU 的设备。同时支持软件断点和硬件断点的设置;设置各种复杂的断点和触发器;实时跟踪目标程序的运行;选择性的跟踪程序的运行;支持"时间邮票 (Time Stamp)";允许用户设置"定时器";提供"Shadow RAM",能在不中断被调试程序运行的情况下查看内存和变量,即非干扰调试查询。

#### 片上调试

片上调试(OCD)是 CPU 芯片提供的一种调试功能,可以认为是一种廉价的 ICE 功能。OCD 方式的主要优点是:不占用目标机的资源,而调试环境和最终的程序运行环境基本一致;支持软、硬件断点,提供跟踪功能,可以精确计量程序的执行时间,支持时序分析等功能。OCD 方式的主要缺点是:调试的实时性不如 ICE 强,不支持非干扰调试查询,CPU 必须具有 OCD 功能,OCD 存在各种实现且标准不统一。

#### ● 模拟器

模拟器 (Simulator)通常是指令级的,相当于在宿主机上虚拟了一台目标机,该目标机可以与宿主机的 CPU 不同类型。利用模拟器的最大好处就是可以不用真正的目标机,可以在目标机环境并不存

在的条件下开发目标机上的应用系统,并且在调试时可以利用宿主机资源提供更详细的错误诊断信息。

#### 7. 简述 MCU 和 DSP 的差异?

MCU(役控制单元)主要偏重于传输控制,DSP(数字信号处理)主要偏重于信号处理与运算。

## 8. 简述 ARM 和 S3C2410 之间的关系?

S3C2410 是由三星公司生产的,采用的是 ARM 公司的 ARM920T 内核 + 外围电路 + AMBA 总线 + SDRAM(4K)-i-J/O 组成,是一个 MCU.ARM 则是由 ARM 公司生产的一类 MPU,是对一类 MPV 的通称。

### 9. ARM 微处理器的运行模式有哪几种, 请列举并说明

#### 7种,分别为:

- (1)用户模式 (User,usr):正常程序执行时, ARM 处理器所处的状态。
- (2)快速中断模式 (FIQ,fiq):用于快速数据传输和通道处理。
- (3)外部中断模式 (IRQ,irq):用于通常的中断处理。
- (4)特权模式 (Supervisor,sve):供操作系统使用的一种保护模式。
- (5)数据访问中止模式 (Abort,abt):当数据或指令预取终止时进入该模式,用于虚拟存储及存储保护。
  - (6)未定义指令终止模式 (Undefined, und):用于支持硬件协处理器软件仿真。
  - (7)系统模式 (System, sys):用于运行特权级的操作系统任务。

## 10. 什么是嵌入式操作系统 (RTOS),为什么需要 RTOS?

- 实时多任务操作系统(RTOS)是嵌入式应用软件的基础和开发平台,是一段嵌入在目标代码中的软件,用户的其他应用程序都建立在RTOS之上。RTOS通常包括与硬件相关的底层驱动软件、系统内核、设备驱动接口、通信协议、图形界面、标准化浏览器Browser等。
- RTOS 还是一个标准的内核,将 CPU 时间、中断、1/0、定时器等资源都包装起来,留给用户一个标准的 API,并根据各个任务的优先级,合理地在不同任务之间分配 CPU 时间。随着应用的复杂化,一个嵌入式控制器系统可能要同时控制 / 监视很多外设,要求有实时响应,有很多处理任务,各个任务之间有多种信息传递,如果仍采用原来的程序设计方法存在两个问题。一是中断可能得不到及时响应,处理时间过长,这对于一些控制场合是不允许的,对于网络通信方面则会降低系统整体的信息流量。二是系统任务多,要考虑的各种可能也多,各种资源如调度不当就会发生死锁,降低软件可靠性,程序编写任务量成指数增加。

#### 11. RTOS 的功能和特点

功能:

#### (1)任务管理:

分时操作系统中的基本调度单位一般是进程(或者线程),而对于实时操作系统,其内核调度的基本单位是任务。任务一般由任务控制块、程序区、数据区、堆栈区组成,堆栈又分为系统堆栈和用户堆栈。任务的驱动一般是基于消息或者事件的,即任务的设计是按照依次处理可能接收到的消息和事件,周而复始轮询循环的。实时操作系统中的任务有四种状态:运行(Executing),就绪(Ready),挂起(Suspended),冬眠(Dormant).(2)任务

#### (2)间同步和通信:

主要实时操作系统的任务间同步和通信的机制有:消息、事件、信号量;少部分实时操作系统仍使用邮箱机制;还有一些实时操作系统提供了共享内存的任务间通信机制。

#### (3)内存管理:

实时操作系统内存管理模式可以分为实模式与保护模式。目前主流的实时操作系统一般都可以提供两种模式,让用户根据应用自主选择。另外,实时操作系统的内存管理还有对于内存的优化分配,以尽量减少整个系统的内存占有量的要求。

#### (4)实时时钟服务:

实时时钟是系统调度的基础,也是系统定时服务器的基础。实时时钟服务一般包括定时唤醒 (tm\_wkafter 或者 tm\_wkwhen)、定时事件 (tm\_evafter 或者 tm\_evwhen)机制。

#### (5)中断管理服务:

是操作系统的一个核心和基本的功能。实时操作系统要求中断处理程序更加短小、精悍,以减少中断禁止时间和中断延迟时间。

#### RTOS 的优点:

(1)保证任务执行的实时性; (2)简化多任务切换和资源分配及网络消息管理; (3)模块化便于软件扩展、移植和再使用; (4)提高编写出的软件可靠性; (5)使软件开发从"小生产阶段"进入到"大生产阶段"。

## 12. 请简述 ARM 微处理器的用户模式和特权模式,以及用户模式 向特权模式的转换。

(1)除了用户模式之外的其他 6 种处理器模式称为特权模式。特权模式下,程序可以访问所有的系统资源,也可以任意地进行处理器模式的切换。 (2)特权模式中,除系统模式外,其他 5 种模式又称为异常模式。大多数的用户程序运行在用户模式下,此时,应用程序不能够访问一些受操作系统保护的系统资源,应用程序也不能直接进行处理器模式的切换。 (3)用户模式下,当需要进行处理器模式切换时,应用程序可以产生异常处理,在异常处理中进行处理器模式的切换。

#### 13. NFS 服务器的功能? 安装 NFS 服务器的步骤?

- 功能:实现信息的共亨。
- 步骤: 1、关闭防火墙; 2、设胃目标主机的 IP 地址: 3、配罚 NFS 服务器: 4、设置 NFS 服务器的 IP 地址; 5、启动 NFS 服务; 6、挂载 NFS

#### 14. Linux 优点以及作为嵌入式操作系统的优势

- 优点:提供了先进的网络支持、多任务、多用户、符合 IEEE POSIX 标准、支持数十种文件系统格式、完全运行于保护模式、开放源代码、采用先进的内存管理机制,更加有效地利用物理内存。
- 优势: Linux 低成本开发系统、可应用于多种硬件平台、可定制的内核、性能优异、良好的网络 支持。

## 15. 嵌入式计算机按照嵌入式处理器的不同,可以分成哪几类? 并 简要介绍各类处理器的特点

(1)嵌入式微处理器 (Embedded Microprocessor Unit,EMPU)

嵌入式微处理器的基础是通用计算机中的 CPU.为了满足嵌入式应用的特殊要求,嵌入式微处理器虽然在功能上和标准微处理器基本是一样的,但在工作温度、抗电磁干扰、可靠性等方面一般都做了各种增强。嵌入式处理器目前主要有 Am186/88、386EX、SC-400、PowerPC、68000、MIPS、ARM 系列等。

(2)嵌入式微控制器 (Microcontroller Unit, MCU)又称单片机

嵌入式微控制器一般以某一种微处理器内核为核心,芯片内部集成 ROM/EPROM、RAM、总线、总线逻辑、定时 / 计数器、WatchDog、1/0、串行口、脉宽调制输出、A/D、D/A、Flash RAM、EEPROM 等各种必要功能和外设。

(3)嵌入式 DSP 处理器(Embedded Digital Signal Processor, EDSP)DSP 处理器对系统结构和指令进行了特殊设计,使其适合于执行 DSP 算法,编译效率较高,指令执行速度也较高。嵌入式 DSP 处理器有两个发展来源,一是 DSP 处理器经过单片化、EMC 改造、增加片上外设成为嵌入式 DSP 处理器;二是在通用单片机或 SOC 中增加 DSP 协处理器。

(4)嵌入式片上系统 SOC(System On Chip)

随着 EDI 的推广和 VLSI 设计的普及化,及半导体工艺的迅速发展,在一个硅片上实现一个更为复杂的系统的时代已来临,这就是 System On Chip(SOC).用户只需定义出其整个应用系统,仿真通过后就可以将设计图交给半导体工厂制作样品。这样除个别无法集成的器件以外,整个嵌入式系统大部分均可集成到一块或几块芯片中去,应用系统电路板将变得很简洁,对于减小体积和功耗、提高可靠性非常有利。

#### 16. RTOS 的体系结构

1)硬件抽象层 (HAL)包含了所有和硬件平台相关的代码,如上下文切换和 1/0 寄存器访问等等。它存在于 RTOS 的最底层,直接访问和控制硬件,对其上层的 RTOS 的机器无关代码提供访问和控制服务。这样可以简化 RTOS 内核的移植工作,除了设备驱动程序之外,在移植的时候只需要修改HAL 的代码就可以了。

2)RTOS 内核 (Kernel)是用来为大多数程序乃至 OS(网络、文件系统、驱动程序) 构建一系列在抽象的文件上工作的抽象机,使用户程序及上层 OS 组件对系统设备透明。

3)在提供的 RTOS 接口上需要有对用户程序提供的函数接口,专门为用户定制网络、图形、视频等接口。并且提供驱动程序开发界面,方便开发者对不同需求的设备定制驱动程序。一般来说,RTOS 内核的实现都为微内核的体系结构。所谓微内核技术是指将必需的功能(如进程管理、任务通信、中断处理、进程调度)放在内核中,而将那些不是非常重要的核心功能和服务(文件系统、存储管理、网络通信、设备管理)等等作为内核之上可配置的部分。这样,整个操作系统就是由提供一些基本服务机制的微内核加上一些服务进程构成,系统的各个系统调用和服务都是由内核发消息到不同的服务进程,服务进程执行相应的操作,然后以消息的方式返回内核。

#### 17. BootLoader 的功能,启动代码的功能,以及两者之间的关系

Bootloader 不是一段代码,它是一个具有引导装载功能的完整的程序,如可以引导装载 linux 的 vivi,uboot,以及通常 PC 机上的 BOIS 程序等。启动代码是系统上电或者复位后运行的第一段代码,是进入 C 语言的 main 函数之前需要执行的那段汇编代码。它的作用是在用户程序运行之前对系统 硬件及软件环境进行必要的初始化并在最后使程序跳转到用户程序。它直接面对 ARM 处理器内核 及硬件控制器进行编程,所执行的操作与具体的目标系统紧密相关。Bootloader 也包含了相应的启动代码,也就是说,启动代码是 Bootloader 的一部分,是所有相应应用程序的一部分。

#### 18. ARM 处理器的特点

体积小、低功耗、低成本、高性能;支持 Thumb(16 位) / ARM(32 位) 双指令集,能很好的兼容 8 位 / 16 位器件;大量使用寄存器,指令执行速度更快;大多数数据操作都在寄存器中完成;寻址 方式灵活简单,执行效率高;指令长度固定。

## 19. gee 编译器的常用参数有那些?它们的功能分别是什么?

- gee 编评器的常用参数: o,-1,-L,-E,-S,-e
- 功能: o 表示编译成一个可执行程片; 1 表示指定头文件目录; L 表示指定库文件目录选项; E 表示对源代码进行预编译; s 表小编译成汇编代码; e 表示把。e 文件转换为以 o 为扩展名的 ld 标文件。

## 20. BootLoader 的结构分 2 部分, 简述各部分的功能?

两部分: Stagel:用汇编语言编写,主要进行设备的初始化; Stage2:用 C 语言编写,增强程序的移柏性和可读性。

## 21. 设备驱动程序和应用程序的区别?

设备驱动程片 - L 作在内核态下,而应用程序 L 作在用户态下:设备驱动程序从 module\_initO 开始,将初始化函数加入内核初始化函数列表中,在内核初始化时执行驱动的初始化函数,从而完成驱动的初始化和注册,之后驱动便停 11:上作,等待应用程片的调用:而应用程厅从 mainO 函数开始执行。

## 22. 简述根文件系统的创建过程?

#### 小红书保研经历/经验分享(点击可跳转)http://t.cn/A6S0IXjl

1、建立基本的 I=录结构; 2、交义编详 BusyBox:3、创建配咒文件: 4、利用 cr 扣证 sL 具创建根文件系统映像文件。

#### 单片机

#### 1. 冯诺依曼设计思想?

- 计算机包括运算器、存储器、输入/输出设备。
- 内部采用二进制表示指令和代码。
- 将编号的程序送入内存储器中,然后启动计算机工作,能顺序逐条取出指令和执行指令。

#### 2. 堆栈? 堆栈指针?

● 一种按照"先进后出"为原则的线性表数据结构。是存放堆栈的栈顶地址的寄存器(8 位),系统复位后 SP 为 07H。

#### 3. 单片机正常工作的条件?

- 电源正常
- 时钟正常
- 复位正常

## 4. C51 外扩的 ROM 和 RAM 可以有相同的地址空间,但不会发生数据冲突,为什么?

访问外扩的 ROM 和 RAM 的指令不同,所发出的控制信号也不同。读外部 RAM 时,RD / 信号有效,写外部 RAM 时,WR / 有效,读外部 ROM 时,PSEN / 有效。在程序执行的过程中只能有一个信号有效,因此即使有相同的地址也不会发挥数据冲突。

### 5. 中断返回和子程序返回的区别? (RETI 和 RET 的区别?)

- 相同:两者均能中断主程序执行本程序,返回断点继续执行主程序。
- 不同:RETI除了将压栈的内容出栈外,还清除中断优先级寄存器的状态。中断服务程序的入口 地址是固定的,子程序的入口地址是用户在程序中事先安排好的。中断服务程序是在满足中断申 请的条件下,随时发生的;子程序的调用使用是事先安排好的。

#### 6. RAM 和 ROM 的区别?

- ROM (只读存储器) : 它的信息一次写入后只能被读出,而不能被操作者修改或者删除。一般 用于存放固定的程序或数据表格。
- RAM (随机存储器): 它就是我们平时说的内存,主要用来存放各种现场的输入/输出数据、中间计算结果,以及与外部存储器交换信息,或者作堆栈(特点:先进后出,后进先出)用。它的存储单元根据具体需要可以读出或者改写。
- 两者区别: RAM 只能用于暂时存放程序与数据。一旦电源关闭或发生断电, RAM 中的数据就会丢失。而 ROM 中的数据在电源关闭或者断电后仍然会保留下来。

#### 7. 单片机的最小系统? 内部的主要结构?

- 最小系统:电源、晶振 (为系统提供基本的时钟信号)、复位电路;
- 内部结构: ROM / RAM、计时器、中断、1 / 0 串并行口、总线扩展控制。
- 8. 单片机的机器周期、状态周期、振荡周期和指令周期之间是什么

## 关系?

一个机器周期恒等于 6 个状态周期或 12 个振荡周期,即 1。不同的指令其指令周期一般是不同的,可包含有 1~4 个机器周期。

## 9. 存储器中有几个保留特殊功能的单元用做入口地址? 作用是什么?

- MCS-51 系列单片机的存储器中有 6 个保留特殊功能单元;
- 作用: 0000H 为复位入口、0003H 为外部中断 0 入口、000BH 为 TO 溢出中断入口、0013H 为外部中断 1 入口、001BH 为 T1 溢出中断入口、0023H 为串行接口中断入口。

# 10. 开机复位后,CPU 使用是的哪组工作寄存器?它们的地址是什么? CPU 如何确定和改变当前工作寄存器组?

开机复位后, CPU 使用的是第 0 组工作寄存器。它们的地址是 00H~07H。CPU 通过对程序状态字 PSW 中 RS1、RSO 的设置来确定和改变当前工作寄存器组。如: RS1、RSO 为 00 则指向第 0 组; 为 01 则指向第 1 组; 为 10 则指向第 2 组; 为 11 则指向第 3 组。

#### 11. 单片机对中断优先级的处理原则是什么?

- 低级不能打断高级,高级能够打断低级;
- 一个中断以被响应,同级的被禁止;
- 12. MCS-51 的外部中断的触发方式有哪两种? 他们对触发脉冲或电平有什么要求?

有电平触发和脉冲触发。要求: 电平方式是低电平有效。只要单片机在中断要求引入端 INTO 和 INT1 上采样到低电平时,就激活外部中断。脉冲方式则是脉冲的下跳沿有效。这种方式下,在两个 相邻机器周期对中断请求引入端进行采样中,如前一次为高,后一次为低,即为有效中断请求。因 此在这两种中断请求信号方式下,中断请求信号的高电平状态和低电平状态都应至少维持一个周期 以保电平变化能被单片机采样用。

## 13. MCS-51 有哪些中断源?

MCS-51 有如下中断源:

- INTO:外部中断 0 请求,低电平有效 (由 P3.2 输入);
- INT1:外部中断1请求,低电平有效(由 P3.3 输入);
- TO: 定时器 / 计数器 0 溢出中断请求;
- ▼ T1: 定时器 / 计数器 1 溢出中断请求;
- TX / RX: 串行借口中断请求。通过对特殊功能寄存器 TCON、SCON、IE、IP 的个位进行置位或复位等操作,可实现各种中断控制功能。

## 14. 中断响应的条件?

- 有中断源发出中断请求
- 中断总允许 E1,即 CPU 开中断
- 中断源的中断请求的允许为位 1, 即没有中断屏蔽
- 无同级和更高级中断正在被服务

当前指令周期已经结束

#### 15. 扩展 I / O 接口的功能?

- 实现不同外设的速度匹配
- 输出数据锁存
- 输入数据三态缓冲
- 电平转换

#### 16. I / O 数据的传送方式?

- 同步传送:外设速度与单片机速度相比拟时。
- 查询传送:外设已经转备好的条件下,单片机查询外部设备,如果准备好了,就可以传送数据。 有条件的、异步的。
- 中断查询:在外设准备好后,单片机发出数据传送请求,中断主程序进入与外设数据传送的中断 服务程序,进行数据传送。

### 17. 串行数据传输的特点?

按顺序进行,传送速度慢,传输线少,成本低,传输距离远。

#### 18. MCS-51 串行接口有几种工作方式?

MCS-51 串行接口有四种工作方式:

方式 0 (8 位同步移位寄存器) ,方式 1 (10 位异步收发) ,方式 2 (11 位异步收发) ,方式 3 (11 位异步收发) 。

#### 19. 什么是 D / A 转换器?

D / A 转换器:在计算机控制的实时控制系统中,有时被控对象需要用模拟量来控制,模拟量是连续变化的电量。此时,就需要将数字量转换为相应的模拟量,以便操纵控制对象。这一过程即为"数 / 模转换" D / A (Digit to Analog)。能实现 D / A 转换的期间称为 D / A 转换器或 DAC。