
# ■通信原理

第4章 信道 Channel

# 本章内容:



- ●信道分类
- ●信道模型
- ●恒参/随参信道特性对信号传输的影响
- ●信道噪声
- ●信道容量





## 概述

#### 信道的定义与分类



■ 狭义信道:

传输媒质

- 有线信道
- ——明线、电缆、光纤
- 无线信道
- ——自由空间或大气层

#### 无线信道举例:


地波传播、短波电离层反射、 超短波或微波视距中继、卫星 中继、散射及移动无线电信道

- 广义信道:
  - 调制信道

-研究调制/解调问题


• 编码信道

—研究编码/译码问题





■ 地球大气层的结构:



• 对流层:约 0~10 km

• 平流层:约 10~60 km

• 电离层:约 60~400 km



### ■ 电磁波的传播方式:

□ 地波 ground- wave

频率: < 2 MHz

特性: 有绕射能力

距离: 数百或数千米

用于: AM广播


□天波 sky- wave


频率: 2~30 MHz

特性:被电离层反射

距离: < 4000 km (一跳)

用于: 远程、短波通信







### □ 视线传播 line-of-sight


频率: > 30 MHz

特性: 直线传播、穿透电离层

用途:卫星和外太空通信

超短波及微波通信

距离: 与天线高度有关



视线传播方式

$$h = \frac{D^2}{8r} \approx \frac{D^2}{50} (m)$$

D为收发天线间距离(km)



# 设收发天线的架设高度均为40 m,则最

远通信距离为: [填空1]。







### 增大视线传播距离的其他途径?

- ◆ 微波中继 (微波接力)
- ◆ 卫星中继 (静止卫星、移动卫星)
- ◆ 平流层通信




◆ 微波中继

Microwave relay

两点间传输距离 30km~50km

远距离通信时, 需建立多个中继站



地面站之间的直视线路




微波传送塔

优点: 容量大、投资少、维护方便、传输质量稳定。

应用: 远距离传输话音和电视信号。





优点:通信容量大,传输质量稳定,传输距离远,覆盖区域广。

缺点: 传输时延大,信号衰减大,造价高。




有效散射区域

### 動射通信

#### 电离层散射

频率: 30~60 MHz

距离: 1000 km以上



#### 对流层散射

频率: 100~4000 MHz

距离: < 600 km



流星余迹

□ 流星余迹散射

特性: 高度80~120 km, 长度15~40 km

存留时间: 小于1秒至几分钟

频率: 30~100 MHz


距离: 1000 km以上


用途: 低速存储、高速突发、断续传输



### 明线 对称电缆 同轴电缆 光纤

# ■明线






1880年纽约街貌



## ■对称电缆



特点 每对呈扭绞状,以减 小各线对的相互干扰。

缺点 传输衰减大/距离短, 邻道间有串话干扰。



非屏蔽双绞线(UTP) (便宜、易弯曲、易安装)

屏蔽双绞线(STP) (可减少噪声干扰)

#### 应用

电话线路、局域网及综合布线工程中的传输介质



# ■同轴电缆

#### 组成


由同轴的两个导体组成

内芯: 金属导线

外导体: 金属编织网

#### 优点 (相比双绞线)

抗电磁干扰能力强 带宽更宽、速率更高



#### 缺点

成本较高;

解决: 用光缆代替(干线)



### 基带同轴电缆:

- 50公,多用于数字基带传输
- 速率可达10Mb/s
- 传输距离<几千米

### **宽带**(射频) 同轴电缆:

- 75Ω,用于传输模拟信号
- 多用于有线电视(CATV)系统
- 传输距离可达几十千米

### ■光纤

(Optical fiber)

### 结构:

- 纤芯
- 包层


### 按折射率分类:

- 阶跃型
- 梯度型

### 按模式分类:

- 多模光纤
- 单模光纤







#### 优点

- 传输带宽宽、通信容量大;
- 传输<u>衰减小</u>,无中继传输<u>距离远</u>;

(< 0.2dB/km)

(几百公里)

- 抗电磁干扰,传输质量好,防窃听,耐腐蚀;
- 体积小, 重量轻, 节省有色金属, 环保。

#### 缺点

易碎,接口昂贵,安装和维护需要专门技能。

#### 应用


长途电话网、有线电视网等的主干线路中。

# 4.3 信道数学模型



## 4.3.1 调制信道模型

■ 模型: 叠加有噪声的线性时变/时不变网络:



#### ■ 共性:

- 有一对(或多对)输入端和输出端
- 大多数信道都满足线性叠加原理
- 对信号有固定或时变的延迟和损耗
- 无信号输入时,仍可能有输出(噪声)


## 4.3.1 调制信道模型




### ■ 入出关系:

加性噪声 始终存在

$$r(t) = s_0(t) + n(t)$$





◆ 调制信道对信号的影响程度取决 $C(\omega)$ 与 n(t) 的特性。

## 4.3.1 调制信道模型

◆ 不同的物理信道具有不同的特性 $C(\omega)$  = 常数(可取1)

### 调制信道分为:


(根据信道的时变特性)

#### 恒参信道

——特性基本不随时间变化

#### 随参信道

—特性随时间随机快变化




加性高斯白噪声信道模型

## 4.3.2 编码信道模型



■模型:

可用转移概率来描述。




二进制 无记忆 编码信道 模型

$$P_{\rm e} = P(0)P(1/0) + P(1)P(0/1)$$

# 4.3.2 编码信道模型



四进制 无记忆 编码信道



# 恒参信道特性及其对信号传输的影响

### 线性时不变系统

■ 特点: 传输特性随时间缓变或不变。

■ 举例:各种有线信道、卫星信道…

### 1. 传输特性

$$H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\Phi(\omega)}$$

$$\left\{ egin{aligned} |H(\omega)| \sim \omega & \text{幅频特性} \\ \phi(\omega) \sim \omega & \text{相频特性} \end{aligned} \right.$$


### 2. 无失真传输

$$H(\omega) = Ke^{-j\omega t_{d}}$$

$$\begin{cases} |H(\omega)| = K \\ \varphi(\omega) = \omega t_d \end{cases}$$

# 恒参信道特性及其对信号传输的影响

◆ 无失真传输(理想恒参信道)特性曲线:



$$|H(\omega)| = K \qquad \varphi(\omega) = \omega t_d \qquad \tau(\omega) = \frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} = t_d$$
 幅频特性 相频特性 群迟延特性

# 恒参信道特性及其对信号传输的影响

◆ 理想恒参信道的冲激响应:

$$H(\omega) = Ke^{-j\omega t_d} \iff h(t) = K\delta(t - t_d)$$

若输入信号为s(t),则理想恒参信道的输出:

$$S_{o}(t) = K S(t - t_{d})$$

固定的迟延

固定的衰减

- 这种情况称为无失真传输

# 恒参信道特性及其对信号传输的影响

- 3. 失真 影响 措施
  - 幅频失真: |H(ω)| ≠ K

◆ 相频失真:  $\phi(\omega) \neq \omega t_d$ 

群迟延失真:  $\tau(\omega) \neq t_d$ 



影响 | 对语音信号影响不大,对视频信号影响大 | 对数字信号:码间串扰→误码率增大

线性 失真





线性 补偿 网络


# 恒参信道特性及其对信号传输的影响

典型音频电话信道:

#### 相频特性







# ■ **随参**信道 特性及其对信号传输的影响

一指传输特性随时间随机快变的信道。

### 1. 随参信道举例

- 陆地移动信道
- 短波电离层反射信道
- 超短波流星余迹散射信道
- 超短波及微波对流层散射信道
- 超短波电离层散射
- 超短波超视距绕射

. . .

- **随参**信道 特性及其对信号传输的影响
- 2. 随参信道特性
  - 衰减随时间变化
  - 时延随时间变化
  - 多径传播

A (a) -次反射和两次反射 B A (b) 反射区高度不同 B A (c) 寻常波与非寻常波 B A (d) 漫射现象

多径传播 示意图:

### 3. 多径效应

一多经传播的影响

Multipath effect 设**发送**信号为

$$S(t) = A \cos \omega_c t$$



经过 / 条路径传播(各路径有时变的衰落和时延)

#### 则接收信号为

$$r(t) = a_1(t)\cos\omega_c \left[t - \tau_1(t)\right] + a_2(t)\cos\omega_c \left[t - \tau_2(t)\right]$$
第i条路径
接收信号振幅
$$\cdots + a_n(t)\cos\omega_c \left[t - \tau_n(t)\right]$$

$$= \sum_{i=1}^n a_i(t)\cos\omega_c \left[t - \tau_i(t)\right]$$
传输时延
$$= \sum_{i=1}^n a_i(t)\cos\left[\omega_c t + \varphi_i(t)\right]$$

$$\varphi_i(t) = -\omega_c \tau_i(t)$$

### 3. 多径效应 — 多经传播的影响

$$r(t) = \sum_{i=1}^{n} a_i(t) \cos \varphi_i \cos \omega_c t - \sum_{i=1}^{n} a_i(t) \sin \varphi_i \sin \omega_c t$$

 $= X(t)\cos \omega_c t - Y(t)\sin \omega_c t$  同相 ~ 正交形式

$$=V(t)\cos\left[\omega_{c}t+\varphi(t)\right]$$
 包络~相位形式

瑞利 分布

包络

相位

随机

缓变

的

窄带

信号

均匀 分布

$$X(t) = \sum_{i=1}^{n} a_i(t) \cos \varphi_i$$

$$Y(t) = \sum_{i=1}^{n} a_i(t) \sin \varphi_i$$

根据概率论中心极限定理: 当 n 足够大时,x(t)和y(t)趋于正态分布。


### 3. 多径效应

一多经传播的影响


发送信号

$$s(t) = A \cos \omega_c t$$

波形





频谱



接收信号

$$s(t) = A \cos \omega_c t$$
  $r(t) = V(t) \cos \left[\omega_c t + \varphi(t)\right]$ 





### 结论

- 多径传播使信号产生瑞利型衰落;
- 多径传播引起频率弥散。

3. 多径效应 — 多经传播的影响

我们更关心的问题:

多径传播

对于一个复杂信号 f(t) (实际情况)

的影响如何呢?









3. 多径效应 — 多经传播的影响

设两条路径的信道为

$$f(t)$$
 传输衰减均为 K  $f_0(t)$  安射信号 传输时延分别为 $\tau_1$ 和 $\tau_2$  接收信号

则接收信号为

$$f_{0}(t) = Kf(t - \tau_{1}) + Kf(t - \tau_{2})$$

 $\tau = \tau_2 - \tau_1$ 相对时延差

$$F_{o}(\omega) = KF(\omega)e^{-j\omega\tau_{1}} + KF(\omega)e^{-j\omega(\tau_{1}+\tau)}$$

信道传输函数

$$H(\omega) = \frac{F_{o}(\omega)}{F(\omega)} = K e^{-j\omega\tau_{1}} \left(1 + e^{-j\omega\tau}\right)$$


常数衰减因子 确定的传输时延因子 与信号频率 $\omega$ 有关的

### 3. 多径效应

— 多经传播的影响

信道幅频特性

$$|H(\omega)| = |1 + e^{-j\omega\tau}| = 2 \left|\cos\frac{\omega\tau}{2}\right|$$



信道对信号不同的频率成分,将有不同的衰减。

-频率选择性衰落



如何减小?

假设某随参信道具有两条路径,其衰减相同、路径时延差为 τ,试求该信道在哪些频率上传输衰耗最大?

$$\triangle = \frac{2\pi n}{\tau}$$

$$f = \frac{n+0.5}{\tau}$$

$$\omega = \frac{(2n+1)\pi}{\tau}$$

假设某随参信道具有两条路径,其衰减相同、路径时延差为 τ,试求该信道在哪些频率上传输信号最有利。

$$\omega = \frac{2\pi n}{\tau}$$

$$\square \qquad \omega = \frac{(2n+1)\pi}{\tau}$$

$$\int \int \int \int \frac{n+0.5}{\tau}$$

$$f = \frac{n}{\tau}$$


# 4.4 恒参/随参信道特性对信号传输的影响



◆ 信道相关带宽:

$$\triangle f = 1/\tau_{\mathbf{m}}$$

定义为相邻传输零点的频率间隔



◆ 应使信号带宽  $Bs < \triangle f$  ,工程经验公式:

$$B_{\rm s} = (1/3 \sim 1/5) \triangle f$$

◆ 数字信号的码元宽度:

$$T_{\rm s} = (3 \sim 5) \tau_{\rm m}$$



假设某随参信道的最大多径时延差为 20μs, 为了避免发生选择性衰减,是估算在该信道上传 输线性调制数字信号的码元宽度。

- A 40-80
- $B = 40 80 \mu s$
- 60-100
- $60-100 \mu s$

# 4.4 恒参/随参信道特性对信号传输的影响

### 归纳

- ■随参信道特性
  - 衰减随时间变化
  - 时延随时间变化
  - 多径传播

- 多径效应
  - 瑞利型衰落
  - 频率弥散
  - 频率选择型衰落
- ■減小衰落的措施

$$\mathbf{B}s = (1/3 \sim 1/5) \triangle f$$

- 分集接收
- 扩频技术
- OFDM等



### 4.5 信道噪声



### 1. 何谓噪声

- 信道中存在的不需要的电信号。
- 它独立于信号始终存在,:又称加性干扰。
- 它使信号失真,发生错码,限制传输速率。

#### 2. 噪声类型

源

按 人为噪声 自然噪声 来 內部噪声

(如热噪声)

按噪声性

质

脉冲噪声

窄带/单频噪声

起伏噪声

(热噪声、散弹噪声和宇宙噪声)

# 4.5 信道噪声



### 热噪声:

- 来自一切电阻性元器件中电子的热运动。
- 均匀分布在 0~10<sup>12</sup> Hz 频率范围。
- 性质: 高斯白噪声

热噪声电压有效值:

$$V = \sqrt{4kTRB} \qquad (V)$$

式中

 $k = 1.38 \times 10^{-23}$  (J/K) - 波兹曼常数

T-热力学温度 (°K)

R — 阻值  $(\Omega)$ 

B - 带宽 (Hz)

设一个接收机输入电路的等效电阻为  $600\Omega$ ,输入电路的带宽等于  $6MH_Z$ ,环境温度为  $27^{\circ}C$ ,试求该电路产生的热噪声电压有效值。

- A 7.72V
- B 7.72  $\mu$ V
- c 2.3 $\mu V$
- D 2.3V

## 4.5 信道噪声



### 归纳

### ■ 信道加性噪声n(t):

• 代表: 起伏噪声(热噪声等)

• 性质: 高斯白噪声 \*\*\*

**Additive** white

Gaussian noise, AWGN

高斯:瞬时值分布

白: 功率谱密度

$$P_n(f) = \frac{n_0}{2} \text{ (W/Hz)} \qquad R_n(\tau) = \frac{n_0}{2} \delta(\tau)$$

$$f_n(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{v^2}{2\sigma_n^2}\right)$$

• n(t) → BPF → 窄带高斯噪声


## 4.5 信道噪声



噪声等效带宽

#### 窄带高斯噪声:

• 功率谱:



• 噪声等效带宽:

$$B_n = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} P_n(f)df}{2P_n(f_0)} = \frac{\int_0^{\infty} P_n(f)df}{P_n(f_0)}$$

• 平均功率:

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} P_n(f) df$$

物理

通过宽度为Bn的矩形滤波器的噪声功率 = 通过实际接收滤波器的噪声功率。

# 4.6 信道容量(Channel capacity)




#### ——指信道能够无差错传输时的最大平均信息速率

### 4.6.1 离散信道容量

#### (1) 信源发送的平均信息量(熵)

$$H(x) = -\sum_{i=1}^{n} P(x_i) \log_2 P(x_i)$$



式中, $P(x_i)$  -发送符号 $x_i$ 的概率( $i=1,2,3,\dots,n$ )

#### (2) 因信道噪声而损失的平均信息量

$$H(x/y) = -\sum_{j=1}^{m} P(y_j) \sum_{i=1}^{n} P(x_i/y_j) \log_2 P(x_i/y_j)$$

式中, $P(y_j)$  -收到 $y_j$ 的概率(j=1,2,3,…,m);

 $P(x_i/y_j)$  -收到 $y_j$ 后判断发送的是 $x_i$ 的转移概率

### 4.6.1 离散信道容量



#### (3) 信息传输速率 / \_\_\_ 信道每秒传输的平均信息量

$$R = r[H(x) - H(x/y)]$$
 (b/s)

r —信道每秒传输的符号数为(符号速率) [H(x) - H(x/y)] —是接收端得到的平均信息量

### (4) 信道容量 $C_t$

——最大信息传输速率:对一切可能的信源概率分布,求R的最大值:

$$C_{t} = \max_{P(x)} \{R\} = \max_{P(x)} \{r[H(x) - H(x/y)]\}$$
 (b/s)

#### 等价式:

$$C = \max_{P(x)} [H(x) - H(x/y)] (b/符号)$$

含义:每个符号能够传输的最大平均信息量

## 4.6.1 离散信道容量



例

教材80-81页,例4-2

贝叶斯公式



由香农信息论可证,白噪声背景下的连续信道容量为:

$$C = B \log_2 \left( 1 + \frac{S}{N} \right)$$
 (b/s) ——**香农公式**

#### 等价式:

$$C = B \log_2 \left( 1 + \frac{S}{n_0 B} \right)$$
 (b/s)

S - 信号平均功率 (W) ; B - 带宽 (Hz)

 $n_0$  -噪声单边功率谱密度;  $N = n_0 B$  -噪声功率 (W)



$$C = B \log_2 \left( 1 + \frac{S}{n_0 B} \right)$$
 (b/s)

含义:


当信号和信道噪声的平均功率给定时,在具有一定 频带宽度的信道上,理论上单位时间内可能传输的信息 量的极限数值。

意义:

若  $R_b$ ≤ C,则总能找到一种信道编码方式,实现无差错传输;若传输速率大于信道容量,则不可能实现无差错传输。



$$C = B \log_2 \left( 1 + \frac{S}{n_0 B} \right)$$



#### 结论:

- ▶ 信道容量 C依赖于 B、S 和 n<sub>0</sub>
- ▶ 增大 S 可增加 C, 若 $S \rightarrow \infty$ , 则 $C \rightarrow \infty$ ;
- $\rightarrow$  减小  $n_0$  可增加 C, 若 $n_0 \rightarrow 0$ , 则 $C \rightarrow \infty$ ;

$$\lim_{B \to \infty} C = \lim_{B \to \infty} B \log_2(1 + \frac{S}{n_0 B}) \approx 1.44 \frac{S}{n_0}$$



$$C = B \log_2 \left( 1 + \frac{S}{n_0 B} \right)$$
 (b/s)

#### 应用:

- C一定时,信道带宽B、信噪比S/N、传输时间*t* 三者之间可以互相转换。
- 增加B,可以换取S/N的降低;反之亦然。
- 若S/N不变,增加B,可以换取 t 的减少。

#### 【例如】

$$C = 12 \times 10^3 \text{ b/s}$$
   
 互换后: 若 $B_1 = 3 \text{ KHz}$ , 则 $\frac{S_1}{N_1} = 15$    
 互换后: 若 $B_2 = 4 \text{ KHz}$ , 则 $\frac{S_2}{N_2} = 7$ 

图片传输。每幅含2.25×10<sup>6</sup>个像素,每个像素有12

个亮度电平,它们等概独立出现。线路传输条件为:

B=3KHz, S/N=30dB, 求传输图片所需的最小时间。

#### 解: 每个像素的信息量

例

$$I_i = \log_2 \frac{1}{P(x_i)} = \log_2 12 = 3.58 \text{ bit}$$

#### 一幅图片的信息量

$$t_{\min} = \frac{I_{total}}{C} = 269.4 \text{ s}$$

$$I_{\text{BH}} = 2.25 \times 10^6 \times I_i = 8.055 \text{ Mbit}$$

$$C = B \log_2(1 + \frac{S}{N}) = 3 \times 10^3 \times \log_2(1 + \frac{10^3}{N}) = 29902 \text{ b/s}$$

30dB

### 补充说明:



#### 1, dB

 ${f dB}$ 是一个表征相对值的量。 表征功率关系用  $10\lg\frac{P_A}{P_B}$ ; 表征幅度关系用  $20\lg\frac{V_A}{V_B}$ 。

#### 2 dBm

dBm是一个表征功率绝对值量, $10\lg P$ (功率值/1mW)。 若发射功率P为1mW,可折算为0dBm,若发射功率为40W,可折算为46dBm。

#### 3、dBi和dBd

dBi和dBd是表征增益的量(功率增益),两者都是一个相对值,但dBi参考基准为全方向性天线,dBd参考基准为偶极子。一般认为,同一个增益,用dBi表示比用dBd表示大2.15。



欲在具有3000Hz通频带的语音信道中以120kbps的速率传输信息。当功率信噪比为11.76dB(即15)时,是否能达到无差错传输?

- A 能
- B 不能
- **企** 无从下手
- 有思路了,未做完





4-2(选作)、4-7、4-8、4-9(选作)