

中断系统

第四次培训: 2021-10-31

电子设计创新实验室 周布伟



内容介绍 CONTENTS

- 中断系统的基本概念
- 51单片机的中断系统
- **外部中断的实现**








> 中断的引入

```
void main()
  LED = 0xff;
  while (1)
    if (key == 0)
      Delay5ms();
      if (key == 0)
        LED = \sim LED;
        while(key == 0);
```



> 中断的定义及相关术语






> 中断的定义及相关术语

- 计算机(单片机)执行某程序时,发生了紧急事件或有特殊请求, CPU暂停某程序的执行,转而去处理上述事件或请求,处理完 毕后再重新执行某程序的过程叫做中断。
- 具体过程:
- 1. CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理(中断发生);
- 2. CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务);
- 3. 待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A被中断的地方 继续处理事件A(中断返回)。



> 中断的定义及相关术语

- 引起CPU中断的根源, 称为中断源。
- 中断源向CPU提出的中断请求。CPU暂时中断原来的事务A,转去处理事件B。对事件B处理完毕后,再回到原来被中断的地方(即断点),称为中断返回。
- 实现上述中断功能的部件称为中断系统(中断机构)。



▲中断在单片机中的实现




一、中断系统的基本概念


> 小结

- 引入中断的意义
- 中断的过程: 中断请求、中断响应与中断处理、中断返回
- 中断的定义及相关术语: 中断源、断点、中断系统













- P3各引脚第二功能定义:
- ◆P3.0: RXD串行口输入
- ◆P3.1: TXD串行口输出
- ◆P3.2: INTO外部中断0输入
- ◆P3.3: INT1外部中断1输入
- ◆P3.4: T0定时器0外部输入
- ◆P3.5: T1定时器1外部输入
- ◆P3.6: WR外部写控制
- ◆P3.7: RD外部读控制




▲51单片机的P3引脚



- 中断初始化:
 - 1. 选择中断的类型:外部中断0/1、定时器0/1中断
 - 2. 配置中断触发的方式
 - 3. 打开中断
- 中断处理





➤ 配置中断方式:控制寄存器TCON

| В7 | В6 | B5 | B4 | В3 | B2 | B1 | В0 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TF1 | TR1 | TFO | TRO | IE1 | IT1 | IEO | IT0 |

- TF1/TF0: 定时器1/定时器0溢出标志位。
- TR1/TR0: 定时器1/定时器0运行控制位。
- IE1/IE0:外部中断1/外部中断0请求标志位。
- IT1/IT0: 外部中断1/外部中断0触发方式选择位:
 - 当IT1/IT0=0,为低电平触发方式;
 - 当IT1/IT0=1,为下降沿触发方式。

> 允许中断:控制中断允许寄存器IE

| В7 | В6 | B5 | B4 | В3 | B2 | B1 | В0 |
|----|----|--------|----|-----|-----|-----|-----|
| EA | / | /(ET2) | ES | ET1 | EX1 | ETO | EXO |

• EA: 全局中断允许位(=1, 打开; =0, 关闭, 下同)

• ET2: 定时器/计数器2中断允许位

• ES: 串行口中断允许位


• ET1: 定时器/计数器1中断允许位

• EX1: 外部中断1中断允许位

• ETO: 定时器/计数器0中断允许位

• EXO: 外部中断0中断允许位

> 代码实现:中断初始化



> 代码实现:中断处理

```
/*外部中断0处理函数*/
void Int0() interrupt 0
{
    //...
}
```

> 中断编号

| 中断源 | 中断编号 |
|--------|------|
| 外部中断0 | 0 |
| T0溢出中断 | 1 |
| 外部中断1 | 2 |
| T1溢出中断 | 3 |
| 串行口中断 | 4 |

> 代码实现

- 你想使用的中断是哪个? 选择相应的中断号;
- 你所希望的触发条件是什么?
- 你希望在中断之后干什么?

> 小结

- 51单片机中断的实现方式:外部中断、定时器中断
- 51单片机配置外部中断相关的寄存器
- 51单片机外部中断基本代码的编写框架







> 函数的基本概念与结构

```
#include <reg52.h>
                         函数名(用标识符命名),
                         引用函数的标志,得到结果。
int Delay_ms(unsigned int x)
 // delay_1ms * x
                        函数参数说明
 return 0;
                    函数的类型,返回值的类型
void main(void)
 Delay_ms(5);
 while (1);
```



> 函数的基本概念与结构

- 函数定义时要确定如下四点:函数的名称、函数的类型、函数的参数、函数的功能
- 关于返回值的几点说明:
 - 1. 函数可以通过一个return语句返回一个值,也可以不返回值,此时应在定义函数时用void类型加以说明;
 - 2. 函数中可以出现多个return语句,遇到一个return 语句,则返回值,且返回调用函数,继续执行;
 - 3. 为了确保参数和返回值类型正确,一般须在函数调用前对其类型和参数的类型加以说明,该说明称之为原型声明。




> 代码实现


```
/*外部中断0初始化函数*/
void Int0Init()
   IT0 = 1;
              //跳变沿触发方式(下降沿)
               //打开 INTO 的中断允许
   EX0 = 1;
               //打开总中断
   EA = 1;
/*主函数*/
void main()
   IntOInit();
   while (1);
/*外部中断0处理函数*/
void Int0() interrupt 0
   //...
```



> 课堂例题

• 通过一个独立按键实现外部中断0控制8位LED小灯的同时间隔 500MS的闪烁开始与停止。





▲LED闪烁



> 小结

- 中断系统代码编写的基本框架与流程
- 代码的注释与调试
- 函数及其参数、局部变量与全局变量
- 外部中断的两种触发方式




> 中断优先级

| 中断源 | 中断入口 | 中断级别 |
|--------|------|----------|
| 外部中断0 | 0 | 最高 |
| T0溢出中断 | 1 | |
| 外部中断1 | 2 | |
| T1溢出中断 | 3 | 1 |
| 串行口中断 | 4 | 最低 |



> 中断优先级

- 对同时发生多个中断申请时:
 - 不同优先级的中断同时申请(很难遇到): 先高后低
 - •相同优先级的中断同时申请(很难遇到):按序执行
 - 正处理低优先级中断又接到高级别中断: 高打断低
 - 正处理高优先级中断又接到低级别中断: 高不理低





> 中断与计算机

- 数据传送的双方平时各自做自己的工作,一旦甲方要求与乙方进行数据传送,就主动发出信号提出申请,乙方接到申请后若同意传送,安排好当前的工作,再响应与甲方发生数据传送。完事后,回去继续做打断前的工作。
- 中断功能强弱是计算机性能优劣的重要标志:
 - 提高CPU效率
 - 解决速度矛盾
 - 实现并行工作
 - 应付突发事件



> 定时器与定时器中断

- 软件延时的不足或坏处?
 - 准确延时
 - 同时控制多个外设
- 如何配置定时器中断?

| B7 | В6 | B5 | B4 | В3 | B2 | B1 | В0 |
|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| EA | / | /(ET2) | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| | | | | | | | |
| B7 | В6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | В0 |
| TF1 | TR1 | TFO | TR0 | IE1 | IT1 | IEO | ITO |





感谢倾听 The End



中断系统的实现(100分)


- (40分+10分)回顾以往培训的作业或其他课外实验,选择其中至少一个程序 使用外部中断实现,并选择一个程序绘制流程图,视数量和难度酌情加分。
- (50分)通过两个独立按键实现外部中断0和外部中断1分别控制8位LED中某 一位小灯的闪烁与移位,并对当前功能可能存在的不合理的地方进行适当 改进,代码编写符合规范且须有适当的注释。
- (10分)简答题: 3.
 - ①(4分)谈谈你对中断的认识?
 - ②(6分)结合自身代码的调试过程,谈谈在51单片机实现外部中断时需要注 意什么?
- (+20分)预习或提前学习并实现定时器中断: 4.
 - ①(2分)51单片机定时器中断有哪几种实现方式?
 - ②(3分)实现51单片机定时器中断之前需要配置哪些寄存器?
 - ③(15分)编程实现定时器控制LED按照0.5秒时间间隔闪烁。



> 中断系统的实现-说明与要求:

- 1. 第一题需要在程序文件(.c)开头通过注释介绍实现的功能;
- 2. 本次作业11月6日(星期六)23:59截止,作业以"学号-姓 名-第四次作业"格式命名发送至413732041@qq.com,邮件 标题与文件名相一致;
- 3. 根据<mark>题号</mark>创建文件夹,并统一打包,主要包含程序文件(.c)运行文件(.hex)仿真文件(.pdsprj)、流程图(.pdf或图片格式)、运行视频、简答题(.doc/.docx/.txt/.pdf/图片格式)等,有实物的同学不需要提交仿真文件;
- 4. 视频要求清晰呈现实验现象,最好压缩到10M以内;
- 5. 流程图可以手绘或软件绘制,具体规范查阅相关资料。

> 中断系统的实现-说明与要求:



▲第二题效果演示



> 中断系统的实现-说明与要求:

> 2021217100-周百威-第四次作业

名称

自行命名代替

- 1-外部中断实现1602清屏与流程图
- I 2-LED控制
-] 3-简答题
- **4-预习 (选做)**

▲第四次培训作业文件命名规范(供参考)



中断系统的实现-评分细则

- (40分+10分)外部中断实现与流程图:
 - (1)(25分)外部中断实现;
 - ②(15分)流程图:无并行,有大循环,有中断,符合规范。
- (50分)LED控制:
 - ①(10分)注释与编写规范;
 - ②(25分)正确实现LED的闪烁与移位控制;
 - ③(15分)改正不合理的地方。
- (10分)简答题:字数不限,能充分表达意思即可 3.
- (+20分)预习 4.

若出现雷同的情况,视情节轻则扣分,重则此次作业0分处理。



> 参考资料

- 1. 电子设计创新实验室. 中断系统[EB/OL]. [2020-11-29].
- 2. 电子设计创新实验室. 第五次培训[EB/OL]. [2019-12-07].
- 3. 宣善立. 第六章_函数[EB/OL]. [2020-11].
- 4. 普中科技. 中断系统[EB/OL]. [2019-09].
- 5. 普中科技. 外部中断[EB/OL]. [2019-09].