1 反馈的定义 1

# 1 反馈的定义

## 1.1 反馈系统




图 1: 反馈系统

输出信号 Y(s) 的一部分被 G(s) 检测,并与输入信号 X(s) 相比较,产生一个误差项 X(s)-G(s)Y(s),即:

$$Y(s) = H(s)[X(s) - G(s)Y(s)]$$

$$\tag{1}$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + G(s)H(s)}$$
 (2)

H(s): 开环传输函数 Open-loop Transfer Tunction

Y(s)/X(s): 闭环传输函数 Closed-loop Transfer Function

G(s): 反馈系数 Feedback Factor

X(s) - G(s)Y(s): 反馈误差 Feedback Error

## 1.2 放大电路中的反馈

在放大电路中图 1 可以画成以下这样:




图 2: 简单反馈系统

1 反馈的定义 2

由图可得:

$$Y = A[X - \beta Y] \tag{3}$$

$$\frac{Y}{X} = \frac{A}{1 + \beta A} \tag{4}$$

A: 开环增益 Open-loop Gain

Y/X: 闭环增益 Closed-loop Gain

 $\beta$ : 反馈系数 Feedback Factor

 $\beta$ A: 环路增益 Loop Gain (LG)

## 1.3 增益修正

通过等式 4 很显然  $\beta$ A 的值很关键。

对等式 4 进行变换可得:

$$\frac{Y}{X} = \frac{A}{1+\beta A} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{1}{1+\frac{1}{\beta A}}\right)$$
 (5)

假定  $\beta A\gg 1$ , 则  $\frac{1}{\beta A}\ll 1$ . 根据泰勒展开,当 x<1 时:

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x^2 + x^3 - \dots \approx 1 - x \tag{6}$$

结合等式 5、6 可得:

$$\frac{Y}{X} \approx \frac{1}{\beta} (1 - \frac{1}{\beta A}) \approx \frac{1}{\beta}$$
 (7)

## 1.4 计算环路增益