电子系统导论实验报告

实验 【定时与计数】



指导教师: 王海鹏

学生姓名: <u>蔡亦扬</u> 学生姓名: <u>周训哲</u> 学生姓名: <u>孔恩燊</u> 学号: <u>23307130258</u> 学号: <u>20307110315</u> 学号: <u>23307130021</u> 专业: <u>技术科学试验班</u> 专业: <u>计算机</u> 专业: <u>技术科学试验班</u> 日 期: <u>2024.5.6</u>


一、实验目的:

- 1. 了解霍尔码盘的基本原理
- 2. 掌握树莓派定时计数的方法

二、 实验原理:

(一) 霍尔效应

- 1. 霍尔效应是电磁效应的一种,是美国物理学家霍尔于 1879 年在研究金属的导电机制时发现的。
- 2. 当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这一现象就是霍尔效应,这个电势差也被称为霍尔电势差。打个比方:好比一条路,本来大家是均匀的分布在路面上,往前移动。当有磁场时,大家可能会被推到靠路的右边行走。故路(导体)的两侧,就会产生电压差。
- 3. 霍尔效应产生的电子流动方向使用左手定则判断。



(二) 霍尔编码器

1. 霍尔编码器电机参数:

额定电压: DC 6V

工作电压: DC 5-13V

工作电流: 390mA

传感器类型:霍尔式

减速比: 1:45 (电机转 45 圈, 车轮转 1 圈)


分辨率: 585 脉冲/车轮转1圈



- 2. 霍尔编码器测速原理
- 1) 当电机转动时,电机后部的磁体跟随电机一起转动,根据霍尔效应,磁场变化将引起霍尔传感器电压的高低变化。
- 2) 该电压变化经过整形后,变成连续的高低电平变化——即方波信号。
- 3) 车轮旋转一圈,将产生 585 个高低交替的脉冲(下图红框为一个脉冲)。**可以用手动转一圈来大致确认脉冲数量。**
- 4) 通过计算时间 t 内监测到的上升沿数 n,可以算出车速: $v = \frac{pi*d*n}{585*t}$ (d 为车轮直径)



5) 霍尔编码器信号:




整形后信号:





- 3. 树莓派与霍尔编码器连接
- 1) 引脚介绍

和编码器相关的引脚如下图红框所示:




从左至右为: B2B, B2A, B1B, B1A。

其中 B1A、B1B 是一个电机的两相输出, B2A、B2B 是另一个电机的两相输出, 每组中任选一个就可以获取转速。

注意: B2A、B2B 对应被 ENA、IN1、IN2 三个管脚控制的电机;而 B1A、B1B 是对应 ENB、IN3、IN4 三个管脚控制的电机速度数据的输出口;明确对应关系,才能自由调节代码和硬件接线的对应关系。

- 2) 操作步骤
- a) 连接时, 先利用下发的白色排线, 将电机和电机驱动板连接。
- b) 连接 B2A、B1A 引脚和树莓派 GPIO6、GPIO12 引脚。



三、实验内容:


通过转接板,将霍尔编码器和树莓派连接,并通过定时计数方式测量转速与 PWM 占空比的关系。

- 先连接单侧轮子的霍尔编码器同树莓派连线,测速绘图:
- 再连接双侧轮子的霍尔编码器同树莓派连线,测速绘图;

1. 电机连接:

本实验需要霍尔编码器测电机速度,因此需要能够控制电机。 电机驱动板的连接与第9节相同。

GPIO 连接效果如图, B2A 测 A 电机的速度, B1A 测 B 电机的速度。实验中, A 电机连接右轮, B 电机连接左轮。



2. 代码执行:

1) 设置各 GPIO 与 pwm

```
import RPi.GPIO as GPIO
<u>import</u> time
import threading
<u>import</u> numpy
import matplotlib.pyplot as plt
EA, I2, I1, EB, I4, I3, LS, RS = (13, 19, 26, 16, 20, 21, 6, 12)
FREQUENCY = 50
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup([EA, I2, I1, EB, I4, I3], GPIO.OUT)
GPIO.setup([LS, RS],GPIO.IN)
GPIO.output([EA, I2, EB, I3], GPIO.LOW)
GPIO.output([I1, I4], GPIO.HIGH)
pwma = GPIO.PWM(EA, FREQUENCY)
pwmb = GPIO.PWM(EB, FREQUENCY)
pwma.start(0)
pwmb_start(0)
导入用于计时、多线程与绘图的库。
定义并初始化 GPIO 管脚。
```

设置用于控制两轮的 pwm, 初始化为: 频率: 50Hz; 占空比: 0。

2) event_detected() 函数

功能:检测信号的上升沿和下降沿,并在检测到边缘时执行线程回调函数使用方法:

```
def my_callback(channel) //定义一个回调函数。
global lcounter //引入全局变量lcounter与rcounter。
global rcounter
if (channel == LS): //判断是哪个通道触发了调回,并给相应的
lcounter += 1 //counter加一。
elif(channel==RS):
    rcounter += 1

GPIO.add_event_detect(LS,GPIO.RISING,callback=my_callback)
GPIO.add_event_detect(RS,GPIO.RISING,callback=my_callback)
//添加两个边沿检测,并调回my_callback
```

其中, GPIO. RISING 也可以使用 GPIO. FALLING、GPIO. BOTH 对边缘进行检测。

3) 测速函数

lspeed = 0 rspeed = 0

//设置全局变量 1speed、rspeed,用于向主函数传递电机速度。

lcounter = 0
rcounter = 0

//lcounter 与 rcounter 用于记录从上一次被清零开始,两个霍尔传感器收到了多少个方波。

```
def my_callback(channel)
  global lcounter
  global rcounter
  if (channel == LS):
    lcounter += 1
  elif(channel==RS):
    rcounter += 1
```

//每当 LS 或 RS 收到一个上升沿,就会调用一次 my_callback ,使相应的 counter 增加一。

```
def getspeed():
      global rspeed
      global lspeed
      global lcounter
      global rcounter
      GPIO.add event detect(LS,GPIO.RISING,callback=my callback)
      GPIO.add event detect(RS,GPIO.RISING,callback=my callback)
      while True:
          rspeed=(rcounter/585.0) # Pulses gennerated per circle
          lspeed=(lcounter/585.0)
          rcounter = 0
          lcounter = 0
          time.sleep(1)
//getspeed 函数每隔一秒读取一次 counter 值并转换成速度传递给相应的
speed, 然后将 counter 清零。
//注: "/585.0"是因为轮子转一圈会有585个脉冲,用".0"是为了防止
speed 被自动取整。
4) 使用 Threading 模块创建线程
   import threading
//导入 Threading 模块
   thread1=threading. Thread(target=getspeed)
//创建新线程
   thread1.start()
```

//开启线程

5) 测量 pwm 与车轮速度的关系

```
thread1=threading.Thread(target=getspeed)
thread1.start()
```

//开启 getspeed 函数为一个线程,它会不停的统计光电门输入的上升沿,并每隔一秒把全局变量更新为前一秒的速度。单位:圈/秒

```
i=0
x=[]
y1=[]
y2=[]
while i<=20:
    x.append(5*i)
    pwma.ChangeDutyCycle(5*i)
    pwmb.ChangeDutyCycle(5*i)
    time.sleep(3)
    y1.append(lspeed)
    y2.append(rspeed)
    i=i+1</pre>
```

//主函数每隔 3 秒增加一次 pwm 的占空比(本例中步长为 5%)。并读取一次新 占空比下的两个 speed, 存入两个数组中。


```
plt.plot(x,y1,'-o')
plt.plot(x,y2,'-*')
pwma.stop()
pwmb.stop()
GPIO.cleanup()
plt.show()
```

//显示出 1speed 与 rspeed 关于 pwm 的关系图像。

//注: threading 没有提供停止线程的方法,关闭图像后可以使用^+z 结束程 序。

四、实验分析:

1. 电机连接:




2. 绘制速度-pwm 图像

X轴: pwm/% 蓝色: 左轮


黄色: 右轮 Y轴: 速度/(圏/秒)

1) 实验一:连接单侧轮子的霍尔编码器同树莓派连线,测速绘图。 先连接左轮,不连接右轮,得到图像:




+ + + Q = B

再连接右轮,不连接左轮,得到图像:



2) 实验二:连接双侧轮子的霍尔编码器同树莓派连线,测速绘图。得到图像如下:



五、总结与思考:

总结:

通过用定时计数方式测量转速与 PWM 占空比的关系的实验,了解了霍尔码盘的基本原理,掌握了树莓派定时计数的方法。学会了根据具体情况调整接线、调整电机与轮子的对应关系,对后续的学习有很大的帮助。

思考:

1. 请问本次实验为什么需要采用多线程?能否只用单线程完成?

需要采用多线程的原因是需要同时进行 PWM 信号的输出和定时器的计数,这两个操作需要独立进行并且在同一时间内完成。如果使用单线程,我们只能在一段时间内执行一种操作,因此不能同时完成这两个任务,无法准确测量转速和 PWM 占空比之间的关系。使用多线程可以将这两个操作同时进行,提高测量的准确性和精度,因此采用多线程是必要的,且无法使用单线程进行。

2. 如果发现轮子不转,如何分步排查故障?

- 1) 检查电源连接是否正确,电源电压是否正常。
- 2) 检查电机连接是否正确,电机线路是否断开或短路。
- 3) 检查程序是否正确,是否正确配置参数。
- 4) 检查编译是否成功,是否正确上传到树莓派。
- 5) 检查 PWM 输出是否正确,例如 PWM 频率、占空比等是否符合要求。
- 6) 检查电机驱动模块是否正常工作。
- 7) 检查电机是否正常工作,例如电机是否损坏或卡住。

3. 如果发现两个轮子转速差异很大,如何分步确定原因?

- 1) 检查电机连接是否正确,电机线路是否断开或短路。
- 2) 检查程序是否正确,是否正确配置参数。
- 3) 检查硬件是否一致,例如两个电机是否型号一致、电机驱动模块是否一致等。
- 4) 检查电机功率是否足够,是否需要更高功率的电机来保证转速一致。
- 5) 检查两个电机的机械负载是否一致,例如是否因为机械负载不同导致转速差异。
- 6) 检查电机电压是否一致,例如是否因为电压不同导致转速差异。
- 7) 检查电机本身是否有损坏或老化,电机是否需要更换。