
新建一个配置文件 ADXL345\_2ndMcu.cfg 并将其包含在 printer.cfg 中



## 文件布局如下



## 在该文件中 编写

```
[mcu adxl345Mcu]
serial:/dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f103xe_1B20100536153
03030303032-if00
restart_method: command
[adxl345]
cs_pin: adxl345Mcu :PA4 #定义CS 对应MCU 的pin,接cs
spi_bus:spi1

[resonance_tester]
accel_chip: adxl345
probe_points:
    100, 100, 20
```

其中 serial 写自己板子的 id

其他可参考 klipper 官网介绍

http://www.klipper3d.org/zh/Measuring\_Resonances.html

其他未尽事宜可加群讨论



## VoronDesign沃...

群号: 278616561



扫一扫二维码,加入群聊。