

2.1 物理层

≔ Property

2.1.1 基本概念

- 传输bit stream
- 主要任务:确定与传输媒体接口相关的一些特性
- 基本特性:
 - 1. 机械特性(引线)
 - 2. 电气特性(电压范围,传输速率,距离)
 - 3. 功能特性(电平表达何种含义)
 - 4. 规程特性(规程和时序)

2.1.2 数据通信

• input → 信源 → 发送器 → 传输系统 → 接收器 → 信宿 → output



相关术语:

- 1. data
- 2. signal
- 3. 信源
- 4. 信宿
- 5. 信道(模拟信道,无线信道)
- 6. 三种通信方式(单工, 半双工【不能同时发送和接收】, 全双工)
- 7. 两种传输方式(串行【速度慢,费用低,远距离】,并行【速度快,费用高,近距离】)

2.1.3 码元,波特,速率,带宽

- 码元:一个固定时长的基本信号波形,表示一个最基本,基本离散状态数为k,则称为K进制码元
- 凍率:
 - 1. 码元传输速率(单位:波特Baud=1码元/s)1s传输多少码元 M
 - 2. 信息传输速率(b/s) 1s传输多少bit=M*n
- 带宽:最高数据发送率

练习题

某一数字通信系统传输的是四进制码元,4s传输了8000个码元,求系统的码元传输速率是多少?信息传输速率是多少?若另一通信系统传输的是十六进制码元,6s传输了7200个码元,求他的码元传输速率是多少?信息传输速率是多少?并指出哪个系统传输速率快?

2000Baud, 4000b/s; 1200Baud, 4800b/s; 十六进制更快

四进制码元系统

码元传输速率就是8000/4=2000Baud,信息传输速率就是2000*log₂4=4000b/s

十六进制码元系统

码元传输速率就是7200/6=1200Baud,信息传输速率就是1200*log₂16=4800bit/s

2.1.4 奈式准则 香农定理

- 码间串扰:接收端收到的信号波形失去了码元之间的清晰的界限, f太快
- 奈式准则:极限码元传输速率为 2W Baud,W是信道带宽(Hz),<mark>极限数据传输率= $2Wlog_2V$ b/s</mark>,V代表码元的离散电平数目,W代表带宽(Hz)
- 香农定理:信噪比=信号平均功率/噪声平均功率 S/N,单位dB, $dB=10log_{10}(S/N)$,带宽受限且有噪声,极限数据传输速率= $Wlog_2(1+S/N)$,W代表带宽(Hz)

奈氏准则 內忧

带宽受限无噪声条件下,为了避免码间串扰,码元传输速率的上限 2W Baud。

理想低通信道下的极限数据传输率=2Wlog₂V

要想提高数据率,就要提高带宽/采用更好的编码技术。

香农定理 外患

带宽受限有噪声条件下的信息传输速率。

信道的极限数据传输速率= Wlog₂(1+S/N)

要想提高数据率,就要提高带宽/信噪比。

2.1.5 编码与调制


- 信道分类:
 - 1. 按传输信号:digital information channel, analog information channel

- 2. 按传播介质:wireless information channel, wire information channel
- signal on information channel:
 - 1. 基带信号(来自信源的信号)基带传输发生在数字信道上(因为计算机来自信源的信号是digital)
 - 2. 宽带信号 宽带传输发生在模拟信道
- 编码与调制
 - 1. 编码: data → digital signal
 - 2. 调制:data → analog signal



- digital → digital
 - 1. 非归零编码【NRZ】:最传统、0就是低电平、1就是高电平
 - 2. Manchester encode:0/1中间会跳变一次,先低后高/先高后低代表1/0(固定的),码元传输速率是信号传输速率的2倍
 - 3. 差分Manchester encode: 和Manchester encode类似,1则延续前一个编码的后半部分组成前半部分,0则反转前一个编码的后半部分

 - 5. 反向不归零编码
 - 6. 4B/5B编码




- digital \rightarrow analog / analog \rightarrow digital
 - 1. Modulation:

差分曼彻斯特编码

反向不归零编码

- a. ASK(调幅):0 \rightarrow no amplitude; 1 \rightarrow amplitude
- b. FSK(调频):0 → low frequency; 1 → high frequency
- c. PSK (调相)
- d. QAM(调幅+调相)



2. Demodulation:

a. PCM:抽样(采样定理:f采样频率≥2f信号最高频率)-量化(连续电平变成离散数字量)-编码(把量化结果转化为二进制编码)