


#### 《VLSI数字通信原理与设计》课程

# 第十二讲: 衰落信道










主讲人: 贺光辉

# 无线信号与人们的生活密切相关



# 无线接收信号幅度变化









# 高速移动引起无线信号失真



为什么高速移动 会引起无线信号 失真?





- 01 信道基本概念
- 02 电磁波的传播
- 03 无线信道的多径效应
- 04 无线信道的多普勒效应
- 05 总结


#### 01.信道基本概念——信道的分类

# 根据传输媒质分类:

• 有线信道: 明线、电缆、光纤








• 无线信道: 自由空间或大气层

# 无线信道举例:

地波传播、短波电离层反射、 超短波或微波视距中继、卫星 中继、散射及移动无线电信道

# 地球大气层的结构



对流层:约 0~10 km

平流层:约 10~60 km

电离层:约 60~400 km

# 电磁波的传播方式:


● 地波 (grand-wave)

□ 频率: < 2 MHz

口 特性: 有绕射能力

口 特性: 有绕射能力

ロ 用于: AM广播




● 天波 (sky-wave)

ロ 频率: 2~30 MHz

口 特性:被电离层反射

□ 距离: < 4000 km (一跳)

口 用于:远程、短波通信



# 电磁波的传播方式:

● 视线传播 (line-of-sight)

□ 频率: > 30 MHz


口 特性: 直线传播、穿透电离层

口 用途:卫星和外太空通信、超短波及微波通信

口 与天线高度有关

● 例如: 设收发天线的架设高度均为40 m,则最远通信距离为:

D = 44.7 km



视线传播方式

$$h = \frac{D^2}{8r} \approx \frac{D^2}{50} (m)$$


□ D 为收发天线间距离(km)



# 增大视线传播距离的其他途径?




- 微波中继 (微波接力)
- 卫星中继 (静止卫星、移动卫星)
- 平流层通信



优点: 容量大、投资少、维护方便、传输质量稳定

应用: 远距离传输话音和电视信号


#### 卫星中继:




优点:通信容量大、传输质量稳定、传输距离远、覆盖范围广

缺点: 传输延时大、信号衰减大、造价高


# 明线:






1880年纽约街貌

对称电缆:



- 特点:每对呈扭绞状,以减小各线对的互相干扰
- 缺点:传输衰减大/距离短,邻道间有 串话干扰
- 应用:电话线路、局域网及综合布线工程中的传输介质




非屏蔽双绞线(UTP) (便宜、易弯曲、易安装)

屏蔽双绞线(STP)


# 同轴电缆:

- 组成:由同轴的两个导体组成
  - 口 内芯: 金属导线
  - 口 外导体: 金属编织网
- 优点 (相比双绞线):
  - 口 抗电磁干扰能力强
  - 口 带宽更宽、速率更高
- 缺点:成本较高
  - ⇒ 解决方式: 用光缆代替 (干线)




# 同轴电缆:

- 基带同轴电缆:
  - ロ 50Ω, 多用于数字基带传输
  - 口 速率可达10Mb/s
  - 口 传输距离<几千米
- 宽带 (射频) 同轴电缆:
  - 口 抗电磁干扰能力强75Ω,用于传输模拟信号
  - 口 多用于有线电视 (CATV) 系统
  - 口 传输距离可达几十千米



# 光纤:

- 结构:
  - 口 纤芯
  - 口 包层
- 按折射率分类:
  - 口 阶跃型
  - 口 梯度型
- 按模式分类:
  - 口 多模光纤
  - 口 单模光纤



- 光纤:
  - 优点:
    - 口 传输带宽宽、通信容量大
    - 口 传输衰减小 (<0.2dB/km) , 无中继传输距离远 (几百公里)
  - 缺点:
    - 口 易碎、接口昂贵、安装和维护需要专门技能
  - 应用:
    - 口 长途电话网、有线电视网等的主干线路中

#### 01.信道基本概念——信道噪声

#### 何谓噪声:

- 信道中存在的不需要的电信号
- 它独立与信号始终存在,所以又称加性干扰
- 它使信号失真,发生错码,限制传输速率

#### 噪声类型:

按噪声来源

- 人为噪声
- 自然噪声
- 内部噪声(如热噪声)

按噪声性质

- 脉冲噪声
- 窄带/单频噪声
- 起伏噪声

(热噪声、散弹噪声和宇宙噪声)

#### 01.信道基本概念——信道噪声

#### 热噪声:

- 来自一切电阻性元器件中电子的热运动
- 均匀分布在0~10<sup>12</sup>Hz频率范围内
- 性质:高斯白噪声
- 热噪声电压有效值:  $V = \sqrt{4kTRB}$  (V)
  - 式中:
    - □ k = 1.38 × 10<sup>-23</sup> (J/K) 波兹曼常数
    - **ロT 热力学温度 (°K)**
    - **□R 阻值 (Ω)**
    - □B 带宽 (Hz)

#### 01.信道基本概念——信道特性对信号传输的影响

# 恒参信道的影响:

- 恒参信道举例:各种有线信道、卫星信道...
- 频率失真:振幅~频率特性不良引起的
  - 频率失真 ⇒ 波形畸变 ⇒ 码间串扰
  - 解决办法:线性网络补偿
- 相位失真:相位~频率特性不良引起的
  - 对语音影响不大,对数字信号影响大
  - 解决办法:同上
- 非线性失真,频率偏移、相位抖动...

#### 01.信道基本概念——信道特性对信号传输的影响

# 变参信道的影响:

- 变参信道:又称时变信道,信道参数随时间而变
- 变参信道举例:天波、地波、视距传播、散射传播...
- 变参信道的特性:
  - 衰减随时间变化
  - 衰减随时间变化
  - 多径效应:信号经过几条路径到达接收端,而且每条路径的长度(时延)和衰减都随时间而变,即存在多径传播现象。



- 01 信道基本概念
- 02 电磁波的传播
- 03 无线信道的多径效应
- 04 无线信道的多普勒效应
- 05 总结

#### 02. 电磁波的传播——电磁波的频率


电磁波的频率与波长的关系:

$$f=\frac{c}{\lambda}$$

其中f为电磁波的频率,单位为赫兹 (Hz: Hertz); c 是电磁波的传播速度, c = 3 x 10 $^8$ 米/秒;

λ是电磁波的波长,单位是米

# 02.电磁波的传播——无线电波频段划分



电磁波谱

无线电波频段

# 02.电磁波的传播——电波频段的划分

频段范围(含上限)	频段名称	波长范围(含上限)
3Hz~30Hz	极长波	100兆米[1]~10兆米
30Hz~300Hz	超长波	10兆米~1兆米
300Hz~3000Hz	特长波	100万米~10万米
3KHz ~30KHz	甚长波	10万米~1万米
30KHz~300KHz	长 波	10千米~1千米
300KHz~3000KHz	中 波	1000米~100米
3MHz~30MHz	短 波	100米~10米
30MHz~300MHz	米 波	10米~1米
300MHz~3000MHz	分米波	10分米~1分米
3GHz~30GHz	厘米波	10厘米~1厘米
30GHz~300GHz	毫米波	10毫米~1毫米
300GHz~3000GHz	丝米波	10丝米[2]~1丝米
	3Hz~30Hz 30Hz~300Hz 300Hz~3000Hz 3KHz~30KHz 30KHz~300KHz 300KHz~3000KHz 3MHz~30MHz 30MHz~300MHz 30MHz~300MHz 300MHz~3000Hz 30GHz~30GHz	3Hz~30Hz 极长波 30Hz~300Hz 超长波 300Hz~3000Hz 特长波 3KHz~30KHz 甚长波 30KHz~300KHz 长波 300KHz~3000KHz 中波 3MHz~300MHz 短波 30MHz~300MHz 米波 30MHz~300MHz 米波 300MHz~3000MHz 分米波 3GHz~30GHz 厘米波 30GHz~300GHz 毫米波

<sup>[1] 1</sup>兆米等于106米。

<sup>[2] 1</sup>毫米等于10丝米。


#### 02.电磁波的传播——电波频段的划分


- 频率从300MHz至3000GHz范围内的电磁波,又叫做微波(Microwave)
- 微波的波长从1米至0.1毫米,它包括四个波段:分米波、厘米波、毫米波、亚毫米波(丝米波)。
- 微波还被划分成更细的频段,用拉丁字母代号来代表:


波段代号	标称波长(cm)	频率(GHz)	波长范围(cm)
L	22	1~2	30~15
S	10	2~4	15~7.5
С	5	4~8	7.5~3.75
X	3	8~12	3.75~2.5
Ku	2	12~18	2.5~1.67
K	1.25	18~27	1.67~1.11
Ka	0.80	27~40	1.11~0.75
U	0.60	40~60	0.75~0.5
V	0.40	60~80	0.5~0.375
W	0.30	80~100	0.375~0.3


电磁波的基本传播机制主要有五种方式:












# 透射:

例如,在室内接收室外天线发射的无线电信号,有很大的一部分电磁波信号是穿透墙体后进入室内的。

#### 透射波

透射:空气中的电磁波照射到某一物体时,一部分能量的信号经反射、绕射或散射后在空气中传播,另一部分能量的信号会直接穿透该物体,在该物体的背面空气中传播。






- 01 信道基本概念
- 02 电磁波的传播
- 03 无线信道的多径效应
- 04 无线信道的多普勒效应
- 05 总结

#### 03.无线信道的多径效应——信道中的衰落

信道的衰落(fading)是指,无线通信具体信道特征的变化,引起接收机接收到的信号强度随时间而变化的现象




# 03.无线信道的多径效应——多径衰落

# 多径衰落:

无线通信接收机接收到的多个子径信号所合成的信号,在不同的时间、地点上会时大时小的现象。


# 多径衰落的原因:


- 发射的电波经历了不同路径,导致传播时间和相位均不相同
- 合成的接收信号幅度在较短时间内急剧变化,产生了衰落



# 03.无线信道的多径效应——多径衰落产生原因

- 多径衰落产生原因
- 传播时间和相位不相同
- · 接收信号幅度短时间内急剧变化





图(a) 两径传播的叠加 (加强和减弱)

图(b) 包络随两径不同相位的变化

### 03. 无线信道的多径效应——时延扩展

- 时延扩展是对多径信道的统计描述
- 平均附加时延


$$\bar{\tau} = \frac{\sum_{k} P(\tau_k) \cdot \tau_k}{\sum_{k} P(\tau_k)}$$

其中


 $\tau_k$ 是接收到的第k个时延信号的延迟时间  $P(\tau_k)$ 是接收到的第k个时延信号的功率


时延扩展:平均附加时延扩展标准差

$$\sigma_{\tau} = \tau_{\mathrm{RMS}} = \sqrt{\overline{\tau^2} - (\bar{\tau})^2}$$



#### 03.无线信道的多径效应——时延扩展实例





$$\bar{\tau} = \frac{\sum_{k} P(\tau_k) \cdot \tau_k}{\sum_{k} P(\tau_k)} = \frac{1 \cdot 0 + 0.1 \cdot 5 + 0.1 \cdot 6 + 0.01 \cdot 15}{1 + 0.1 + 0.1 + 0.01} = 1.03 \mu s$$

$$\overline{\tau^2} = \frac{\sum_k P(\tau_k) \cdot {\tau_k}^2}{\sum_k P(\tau_k)} = \frac{1 \cdot 0^2 + 0.1 \cdot 5^2 + 0.1 \cdot 6^2 + 0.01 \cdot 15^2}{1 + 0.1 + 0.1 + 0.01} = 6.9 \mu s^2$$

$$\sigma_{\tau} = \sqrt{\overline{\tau^2} - (\overline{\tau})^2} = \sqrt{6.9 - (1.03)^2} = 2.42 \mu s$$


#### 03.无线信道的多径效应——相干带宽

#### 相干带宽:


接收信号在频带内任两个频率分量的信号,相关系数不小于0.5

在相干带宽范围内,两个频率分量有很强的相关性





# 03.无线信道的多径效应——生活中的时延扩展



# 03.无线信道的多径效应—— 平衰落与频率选择性衰落


平衰落: 在相干带宽内, 信号的

所有频率分量经历相同的衰落

条件:信号带宽<相干带宽

**频率选择性衰落**:在相干带宽外,信号的不同频率分量经历不同的衰落

条件:信号带宽>相干带宽



### 03.无线信道的多径效应—— 衰落信道实例分析

**已知:** 信道中的信号分别在时刻 $T = [0,5,6,15]\mu s$ 的信号功率为P = [0,-10,-10,-20]dB,调制方式是QPSK,当符号速率分别是 $R_S = 10k$ 波特,  $R_S = 100k$ 波特时,该信道是平衰落还是频率选择性衰落?


#### 解答:

#### 时延扩展

$$\sigma_{\tau} = \sqrt{\overline{\tau^2}} - (\overline{\tau})^2 = \sqrt{6.9 - (1.03)^2} = 2.42 \mu s$$

#### 相干带宽


$$B_c \approx \frac{1}{5\sigma_{\tau}} = \frac{1}{5 \times 2.42 \times 10^{-6}} = 83k$$
Hz



### 03.无线信道的多径效应——衰落信道实例分析


符号速率  $R_S = 10k$ 波特 信号带宽  $W = R_S = 10k$ Hz 信号带宽 < 相干带宽

#### 该信道是平衰落



符号速率  $R_S = 100k$ 波特 信号带宽  $W = R_S = 100k$ Hz 信号带宽 > 相干带宽

#### 该信道是频率选择性衰落





- 01 信道基本概念
- 02 电磁波的传播
- 03 无线信道的多径效应
- 04 无线信道的多普勒效应
- 05 总结

### 04.无线信道的多普勒效应——基本概念

- 物体辐射的波长,因波源和观测者 的相对运动而产生变化
- 运动的波源前面
  - 波长变短,频率变高

- 运动的波源后面
  - 波长变长,频率变低




多普勒(1803-1853), 奥地利物理学家, 数学家和天文学家。因发现多普勒效应 而闻名于世。

# 04.无线信道的多普勒效应——生活实例



# 04.无线信道的多普勒效应——多普勒效应示意图



 $F_c + \Delta F$  Frequency (Hz)

# 定义:


• 接收机接收信号频率

$$f_r = f_t - f_d$$

ft: 发射信号频率

 $f_d$ : 多普勒频移

$$f_d = \frac{v}{\lambda} cos\theta$$



# 夹角对多普勒频移的影响

$$f_d = \frac{v}{c} f_t cos\theta$$

电磁波的到达方向与接收机移动方向的夹角 $\theta$ 

$$\theta = 0$$

$$\theta = 90^{\circ}$$

#### 多普勒频移最大

$$|f_{d,max}| = \frac{v}{c} f_t = \frac{v}{\lambda}$$


#### 多普勒频移最小

$$f_{d,min} = 0$$

接收信号频率:接收机接收信号的频率

$$f_r = f_t \left( 1 - \frac{v}{c} cos\theta \right)$$

信号频率越高,多普勒频移越大




**实例:** 1.载波频率为:  $f_c = 1900MHz(\lambda = 15.79cm)$ 

2.高铁时速为: v = 350km/h = 97.22m/s

3.假设高铁直接开向接收机,即 $\theta = 0$ ,  $\cos \theta = 1$ 

#### 无线信号的多普勒频移是多少?






#### 解答:

多普勒频移为: 
$$f_d = \frac{v cos \theta}{\lambda} = \frac{97.22}{0.1579} = 616 \text{Hz}$$

# 多普勒频移的影响:



移动速度增大, 多普勒频移变大, 导致误码率上升。


调制方式: QPSK

信道编码: 卷积码


- 相干时间基本概念:
  - ●无线信道的相干时间:在此时间间隔内任两个时刻对接收信号的复包络采样,各频率分量信号的相关系数不小于0.5
  - ●在相干时间间隔内,接收的信号的幅值有很强的相关性

$$T_c \approx \frac{0.5}{f_d}$$

相干时间度量了信道的时变特性




### 信号幅值相关性:



在相干时间的时间间隔内,接收信号幅值有很强的相关性





在相干时间的时间间隔外,接收信号幅值的相关性不明显

快衰落与慢衰落的判定:

$$T_c > T_s$$

相干时间 $T_c$ 大于码元周期  $T_s$ ,该信道即为慢衰落



慢衰落信道误码率性能降低的主要原因是信噪比的损失



相干时间 $T_c$ 小于码元周期  $T_s$ ,该信道即为快衰落



衰落特性将在码元周期内改 变多次,误码率提升

实例:在GSM系统中,其载频 $f_c$ 为1900MHz,假设码元速率 $f_s$ 为 1k波特,高铁行驶速率为350km/h,行人行走速率为4km/h,对 于高铁和行人的信道分别是快衰落还是慢衰落?





码元周期 
$$T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{1000} = 1ms$$
  $\lambda = \frac{c}{f_c} = \frac{3 \times 108}{1.9 \times 109} = 0.1579m$ 

$$\lambda = \frac{c}{f_c} = \frac{3 \times 108}{1.9 \times 109} = 0.1579m$$

$$f_d = \frac{v}{\lambda} = \frac{97.22}{0.1579} = 616$$
Hz

相干时间:高铁 
$$f_d = \frac{v}{\lambda} = \frac{97.22}{0.1579} = 616$$
Hz  $T_c \approx \frac{0.5}{f_d} = \frac{0.5}{616} = 0.8ms$   $T_c < T_S$  快衰落

$$T_c < T_s$$

$$f_d = \frac{v}{\lambda} = \frac{1.11}{0.1579} = 7$$
Hz

相干时间: 行人 
$$f_d = \frac{v}{\lambda} = \frac{1.11}{0.1579} = 7$$
Hz  $T_c \approx \frac{0.5}{f_d} = \frac{0.5}{616} = 71.4 ms$   $T_c > T_s$ 

$$T_c > T_s$$


慢衰落

生活中的快衰落与慢衰落:





- 无线信道快衰落的解决方法:
  - ●导频,是在数据帧中加入一段接收端和发射端均已知的数据,估计无线信道特征,用来频偏校正。



将估计出的频率偏移消除



- 01 信道基本概念
- 02 电磁波的传播
- 03 无线信道的多径效应
- 04 无线信道的多普勒效应
- 05 总结

#### 05.总结

- 多径衰落
  - 多个子径信号所合成的信号,在不同的时间、地点上会时大时小
- 多径衰落的影响
  - 是产生码间串扰的根源,引起"地板效应"
- 平衰落与频率选择性衰落的判断

基于多径时延扩展

平衰落 信号带宽<相干带宽



频率选择性衰落 信号带宽>相干带宽

#### 05.总结

#### 码间串扰

- 有限的频谱资源,导致前后码元畸变产生拖尾
- 引起"地板效应"
- 满足无码间串扰的均衡器  $\underset{\substack{n=-\infty\\n\neq k}}{\mathsf{ISI}} = \sum_{\substack{n=-\infty\\n\neq k}}^{\infty} a_n h[(k-n)T_B] = 0$ 
  - 通过横向滤波器使得信号在抽样判决时刻取最大值,同时对 临近脉冲影响最小
  - 迫零法确定滤波器抽头系数
  - 均衡器性能和复杂度需要权衡

#### 05.总结

无线信道的多普勒效应

波源和观察者之间的相对运动,使观察者感到频率发生变化

多普勒频移

$$f_d = \frac{v}{\lambda} \cos \theta$$

快衰落与慢衰落的判断

快衰落 多普勒频移大 相干时间<码元周期

基于多普勒频移

慢衰落 多普勒频移小 相干时间>码元周期

快衰落的解决办法

频偏估计后校正

#### 课后作业

15.10 传输信号的带宽为5kHz,传输信道的相干带宽为50kHz,显然这是一个平坦衰落信道,解释为什么这样的信道有时会表现出频率选择性衰落?

- 15.16 信道多径衰落的rms时延扩展 $σ_τ = 10 \mu s$ ,多普勒扩展  $f_d = 1 Hz$ ,基带脉冲持续时间 $Ts = 1 \mu s$ 。
  - a) 信道相干带宽是多少?
  - b) 信道相干时间是多少?
  - c) 试确定该信道的频率选择性类型和衰落快速性类型
  - d) 如何改变脉冲持续时间(或信息速率)以减小衰落影响

# 谢谢!

