

# 硬件各模块电路

# 2. 1 电路外观




本章将逐一介绍实验仪的各个功能模块、相应的结构,读者在编写程序前,首先熟悉相应 的硬件电路。

# 2. 2 A1 区: 12864 液晶显示模块电路



CS: 片选信号, 低电平有效。CS1/2: 左右半屏使能选择, H: 左半屏, L: 右半屏。RS: 选择读写的是指令或数据, L: 指令, H: 为数据。RW: 读写控制端, L: 写操作, H: 读操作。

# 2. 3 A2 区: 16×16 LED 实验电路



JP14、JP15 组成 16 根行扫描线; JP21、JP22 组成 16 根列扫描线。

# 2. 4 A3 区: 系统总线、片选区

JP28: 地址线 A0.. A7;

JP32: 地址线 A8.. A15;

JP29: 地址线 AO.. A9;

根据数据总线宽度,选择合适的地址线

JP33: 地址线 A8.. A17;

JP41、JP42: 数据总线 DO.. D7

JP39、JP40: 数据总线 D8.. D15

JP47、JP48: 数据总线 D16.. D23

JP45、JP46: 数据总线 D24.. D31

控制线: IOR、IOW、MEMR、MEMW、HOLD、HLDA、BLE、BHE、INTR、INTA

BK1、BK2: 备用


#### 片选区


片选	地址范围	说明
mCS0	80000H∼BFFFFH	存贮器芯片的片选,16位数据总线
CS1	0270H~027FH	
CS2	0260H~026FH	1/0 芯片的片选,8 位数据总线
CS3	0250H~025FH	1/0 心月的月远,6 世级循芯线
CS4	0240H~024FH	
CS5	0230H~023FH	I/0 芯片的片选, 16 位数据总线

实验仪上片选、读写信号、8086与16位、8位总线外设的总线切换原理图请参考下节。

#### 2. 5 A4 区:控制区

主控部分。






8086 是 16 位总线的 CPU,低八位数据出现在数据线 ADO..7上,高 8 位数据出现在数据总线 AD8..15上。8086与 8 位外设(例如:8255)相连时,如果把 8086的 ADO..7直接与 8 位外设的数据线 DO..D7 相连,8086读写外设时,8086的最低位地址线 AO(BLE)、BHE 就不起作用,也就是浪费了一半的地址空间;如果访问 8 位外设时,最低位地址线 AO(BLE)为低电平时,8086的数据线 DO..D7与外设数据线相通,BHE 为低电平时,8086的数据线 D8..D15与外设数据线相通,就可以使用连续的地址访问外设,不会浪费地址空间。微机内部就是采用这种方式访问 8 位外设的。上图是 SUN ES86PCIU+实验仪访问 8 位、16 位外设时采用的总线切换原理图。

外设	读写	BLE (A0)	BHE	U1x	U2x	U3x	说明
16 位外设 (存贮器片选 mCSO、 16 位 I/O 片 选 CS5)	读	0	0	X	<b>√</b>	√	D015 -> AD015
		0	1	X	X	√	DO7 -> ADO7
		1	0	X	<b>√</b>	X	D815 -> AD815
	写	0	0	X	<b>√</b>	√	DO15 <- ADO15
		0	1	×	X	√	DOD7 <- ADO7
		1	0	X	√	X	D8D15 <- AD815
	读	0	1	X	X	√	DOD7 -> ADO7
8 位外设		1	0	<b>√</b>	X	X	DOD7 -> AD815
0 型外以	写	0	1	X	X	√	DOD7 <- ADO7
		1	0	√	×	×	DOD7 <- AD815

# 2. 6 B1 区: 语音模块 ISD1420 电路




JP10、JP11、JP12: 设置操作模式, MCU: CPU 控制方式; MANUAL: 手动(REC、PLAYL、PLAYE) 控制方式。

REC: 录音按键,低电平有效;

PLAYE: 电平放音按键,低电平有效,直到放音内容结束停止放音 PLAYL: 边沿放音按键,下降沿有效,并在下一个上升沿停止放音

JP5: 录、放音的起始地址

# 2. 7 B2 区:逻辑笔、单脉冲、频率发生器




逻辑笔电路原理图

逻辑笔: 测试接口,输入

测量信号


绿灯(DS10): 高电平点亮 红灯(DS11): 低电平点亮 两灯同时亮: 频率信号



单脉冲电路原理图

S4: 脉冲发生开关

正脉冲:上凸符号端口输出正脉冲 负脉冲:下凹符号端口输出负脉冲




频率发生器电路原理图

4M: 输出 4MHZ 频率信号

其他端口输出的信号频率与端口下标识的数值一致

# 2. 8 B3 区: 8259 电路




 CS: 片选信号, 低电平有效;

 AO:
 地址信号

 INRO.. INR7: 中断输入


 INTA:
 中断响应

# 2. 9 B4 区: 简单 I/O、SRAM 电路



可做 8 位、16 位简单 I/0 实验

CS244: 74HC244 片选信号, 低电平有效;	BLE: 低 8 位有效, 允许访问 U40、U41
CS273: 74HC273 片选信号, 低电平有效;	BHE: 高 8 位有效, 允许访问 U45、U46
RD: 读信号,低电平有效,读 74HC244	WR: 写信号,低电平有效,写 74HC273



CS: 片选信号, 低电平有效;	BLE: 低 8 位有效, 允许访问 U43
	BHE: 高8位有效,允许访问 U44
RD: 读信号, 低电平有效	WR: 写信号,低电平有效

#### 2. 10 B5、C5 区:扩展区


实验仪提供了二个扩展区,用来扩展 USB1.1、USB2.0、以太网、CAN 总线、非接触式 IC 卡、GPS、GPRS、双通道虚拟示波器、CPLD、FPGA 等扩展模块,其它模块正在陆续推出中。

如果扩展模块较大,可以同时使用二个扩展区。

#### 2. 11 C1 区: 电源区


C1 区为用户提供了+5V(2A)、+12V(400mA)、-12V(400mA)等几种电源接口。DS8: +5v 指示灯; DS7: +12v 指示灯; DS6: -12v 指示灯。

#### 2. 12 C2 区: ADC0809 模数转换




CS:	片选,低电平有效;
CLK:	输入时钟(10k-1280kHZ);
ADDA, ADDB, ADDC:	通道地址输入口;
EOC:	转换结束标志,高电平有效。
INO, IN3, IN5, IN7:	模拟量输入

#### 2. 13 C3 区: 8251 电路




#### 2. 14 C4区: 8253 电路




CS: 片选信号, 低电平有

A0、A1: 地址信号;

# 2. 15 D1 区: 步进电机




#### 2. 16 D2 区: DAC0832 数模转换



CS: 片选, 低电平有效; OUT: 转换电压输出; 电位器 W5: 调整基准电压。

# 2. 17 D3 区: 8255 电路、数码管驱动电路




CS: 片选信号,低电平有效; A0、A1: 地址信号。


JP24: PC 口(键盘行); JP20: PB 口(键盘列);

JP23: РА 口; JP16: 数码管段码

JP17: 数码管段选



#### 2. 18 D4区: 8237 电路




CS: 片选信号,低电平有效; CLK: 时钟信号。控制 8237 内部定时和 DMA

传输时的数据传送速率

DREQO: DMA 请求信号; DACKO: DMA 响应信号;


HOLD: 总线请求信号,高电平有效; HLDA: 总线响应信号,高电平有效; IOR: I/O 设备读信号,低电平有效; IOW: I/O 设备写信号,低电平有效; MEMW: 存贮器写信号,低电平有效;

#### 2. 19 D5 区: 8250 电路




CS: 片选信号, 低电平有效; A0、A1、A2: 地址信号; SIN: 串行输入 SOUT: 串行输出

# 2. 20 D6 区: X5045




# 2. 21 D7 区: RS232




# 2. 22 E1 区: 直流电机转速测量/控制

# 使用光电开关测速




#### 使用霍尔器件测速



CTRL: 控制电压(DAC0832 经功放电路提供)输入; REV: 光电开关或霍尔器件脉冲输出(用于转速测量); LIGHT: 低电平点亮发光管。


# 2. 23 E2 区: 光敏电阻、压力测量

#### 光敏电路




R45、R50 是光敏电阻; OUT: 模拟电压信号输出端。

#### 测压电路




压力测量: R46: 电阻应变片,阻值 1K; OUT: 压力模拟电压信号输出端;

#### 2. 24 E3 区: 继电器



CTRL: 继电器开闭控制端 COM1、COM2: 公共端 1、2 CLOSE1、CLOSE2: 常闭端 1、2 CUT1、2: 常开端 1、2

# 2. 25 E4 区: RS485



RO: 串行数据输出


串行数据输入 DI:

RE/DE: 低电平, 允许接收数据

高电平,允许发送数据

A、B: RS485 总线


# 2. 26 F1 区: 红外通讯



串行数据输出 IN: 串行数据输入 OUT:

载波输入,可接 31250(B2 区)频率输出 CLK:


#### 2. 27 F2 区: 温度测量/控制




TOUT: 数据线

TCtrl: 温度控制端,向发热电阻 RT1 供电

# 2. 28 F3 区: PWM 电压转换、功率放大电路




# 2. 29 F4 区: 发光管、开关



发光管电路原理图


JP18、JP19: 发光管控制接口,0一灯亮,1一灯灭



开关电路原理图


JP27: 开关控制接口; 闭合-0信号, 断开-1信号

# 2. 30 F5 区: 键盘&LED




A:	按键的列线	В:	数码管段码
C:	数码管选择脚	D:	按键的行线

#### 2. 31 F6区: 0~5V 电压输出



#### 2. 32 F7 区: 138 译码器



#### 2. 33 F8区: 蜂鸣器

