# **Contents**

العمليات الهندسية

الرسم المجمع: انواع التجميع - كيفية التجميع

تفاصيل الرسم: تأكيد على الرسم - الرسم التنفيذي - الابعاد وطرق كتابتها

علامات الخلوص والتفاوت والدقة والخشونة للاسطح:

طرق رسم العناصر القياسية للماكينات: الصواميل والمسامير والخاوبير والتروس

تطبيقات الرسم المجمع:


طرق نقل الحركة ميكانيكيا وهيدروليكيا:

تطبيقات الحاسب الالى في الرسم الميكانيكي:

# العمليات الهندسية Geometrical Construction

## 1. رسم عمود ومنصف لمستقيم TO BISECT A LINE

- 1. أرسم مستقيم منصف و عمود للمستقيم (AB) ،
- 2. افتح الفرجار فتحة اكبر من نصف طول الخط المستقيم واقل من الطول الكلي
  - 3. ركز الفرجار في نقطة A وارسم قوس إلى الأعلى وآخر إلى الأسفل.
- 4. بنفس الفتحة ركز الفرجار في نقطة B وارسم قوسين إلى الأعلى وآخر إلى الأسفل. فتتقاطع الأقواس في النقطتين (F,E)
  - 5. وصلّ بين النقطتين E و F فيكون هو العمود والمنصف للمستقيم AB.




# العمليات الهندسية Geometrical Construction

# 2. تقسيم مستقيم معلوم على عدة أقسام متساوية

المطلوب رسم المستقيم ( AB ) الى عدة اقسام ولنفرض 6 اقسام متساوية

- 1. أرسم من نقطة A المستقيم AE, وبطول مساوى للمستقيم (AB) وبزاوية اقل من (45).
  - 2. قسم هذا المستقيم إلى 6 أقسام متساوية باستعمال الفرجار أو المقسم.
    - 3. ارسم المستقيم (B-6).
  - 4. ارسم من جميع النقاط (1,2,3,4,5,6) مستقيمات توازي المستقيم (B-6) فتقطع هذه المستقيمات المستقيم (A,C,D,F,G,H) في خمسة نقاط (A,C,D,F,G,H).
- 5. وبذلك ينقسم (AB) إلى 6 أقسام متساوية. أما إذا أردنا تقسيم AB إلى ن من الأقسام فيقسم المستقيم (AE) إلى ن من الاقسام ونجري نفس العملية.




# العمليات الهندسية Geometrical Construction

## 3. ایجاد مرکز دائرة معلومة:

المطلوب ايجاد مركز دائرة نصف قطرها معلوم

- 1. نرسم وترين للدائرة ( AB -CD ) على ان لا يكونا متوازيين
  - 2. نقوم برسم عمود ينصف كل وتر منهما ( GH EF )
- 3. نقوم نمد المنصفان وتكون نقطة التقائهما هي نقطة مركز الدائرة.




# العمليات الهندسية Geometrical Construction

## 4. رسم قوس بنصف قطر معلوم مماس لدائرتين من الخارج

المعلوم: دائرتين الأولى نصف قطرها  $R_1$  والثانية نصف قطرها  $R_2$  والمسافة يين مركزي الدائرتين  $R_1$  المطلوب: رسم قوس بنصف قطر R مماس للدائرتين من الخارج

- 1. افتح الفرجال بفتحة قدر ها (R+R1)
- 2. ركز الفرجار في مركز الدائرة الأولى 01، وارسم قوس.
- 3. ثم افتح الفرجار بفتحة قدرها (R+R2) وركز الفرجار في مركز الدائرة الثانية (O2) وارسم قوس
  - 4. فيتقاطع القوسان في نقطة (O) التي تعتبر مركز للقوس R
  - 5. ركز الفرجار في نقطة (O) وبفتحة قدرها R ارسم القوس المماس.
    - 6. يجب أن لا يقطع الدائرتين و لا يدخل داخلهما .




# العمليات الهندسية Geometrical Construction

## 4. رسم قوس بنصف قطر معلوم مماس لدائرتين من الداخل

المعلوم: دائرتين الأولى نصف قطرها  $R_1$  والثانية نصف قطرها  $R_2$  والمسافة يين مركزي الدائرتين للمعلوب: رسم قوس بنصف قطر  $R_3$  مماس للدائرتين من الداخل

- 1. افتح الفرجار بفتحة قدرها (R3-R1)
- 2. ثم ركز الفرجار في مركز الدائرة الأولى 01، وارسم قوس.
- 3. ثم افتح الفرجال بفتحة قدرها (R3-R2) وركز الفرجال في مركز الدائرة الثانية (O2) وارسم قوس
  - 4. فيتقاطع القوسان في نقطة O تعتبر مركز للقوس R3.
  - 5. ركز الفرجار في نقطة Oو بفتحة قدر ها R3 أرسم القوس المماس.
    - 6. يجب أن لا يقطع الدائرتين ولا يدخل داخلهما.





# العمليات الهندسية Geometrical Construction


# 6. رسم قوس ينصف قطر معلوم يمس زاوية معلومة:

المعلوم: زاوية معلومة (منفرجة، أو حادة، أو قائمة) ونصف قطر القوس R. المطلوب: رسم قوس بنصف قطر R يمس الزاوية المعلومة.

- 1. نقوم بفتح الفرجار بفتحة تساوى نصف القطر المطلوب (R).
- 2. نركز الفرجار في راس الزاوية ونقوم برسم نصف قوس يقطع ضلعي الزاوية
- 3. نركز الفرجار في كل نقطة تقاطع ونقوم برسم نصف قوس داخل ضلعي الزاوية.
  - 4. نركز الفرجار في نقطة تقاطع الاقواس ونقوم برسم قوس يمس الزاوية المطلوبة








# العمليات الهندسية Geometrical Construction

# 7. رسم مستقيم مماس لدائرتين معلومتين في الأقطار من الخارج.

المعلوم: دائرتين نصف قطر الأولى  $R_1$  ونصف قطر الثانية  $R_2$  والمسافة بين مركزي الدائرتين (L). المطلوب: رسم مستقيم مماس للدائرتين من الخارج


- $O_{1}$ . نقوم برسم مستقیم بین مرکزی الدائرتین  $O_{1}$
- 2. نقوم برسم عمود ينصف المستقيم الواصل بين مركزى الدائرتين فيقطعه في نقطة F
  - $O_1F$  ارسم نصف دائرة .  $O_1F$  و بفتحة قدر ها
- T فتح الفرجار بقدر  $(R_2-R_1)$  ثم ركز الفرجار في (O2) وارسم دائرة تقطع نصف الدائرة في النقطة A
  - $(T_2)$  ومده إلى نقطة  $(T_2)$
  - $(O_2T_2)$  يوازي  $(O_1T_1)$  يوازي  $(O_2T_2)$
  - 7. ارسم  $(T_1T_2)$  فيكون هو المستقيم الذي يمس الدائرتين من الخارج



# Geometrical Construction العمليات الهندسية 8. رسم مستقيم يمس دائرتين من الداخل

المعلوم: دائرتين نصف قطر الأولى  $R_1$  ونصف قطر الثانية  $R_2$  والمسافة بين مركزي الدائرتين (L). المطلوب: رسم مستقيم مماس للدائرتين من الداخل

- 1. نقوم برسم مستقيم بين مركزى الدائرتين 01,02
- 2. نقوم برسم عمود ينصف المستقيم الواصل بين مركزى الدائرتين فيقطعه في نقطة F
  - 3. ركز الفرجار في نقطة F وبفتحة قدرها O1F ارسم نصف دائرة.
- 4. افتح الفرجال بفتحة قدرها  $(R_1 + R_2)$  ثم ركز الفرجال في  $O_1$  وارسم دائرة تقطع نصف الدائرة في النقطة T
  - (O2) ثم من نقطة  $(O_1T)$  ثم من نقطة (O2)
  - $(O_1T)$  موازى للمستقيم  $(T_2O_2)$  موازى للمستقيم  $(T_2O_1)$ 
    - 7. ارسم  $(T_1T_2)$  فيكون هو المستقيم الذي يمس الدائرتين من الداخل.




# العمليات الهندسية Geometrical Construction

9. مضلع سباعي منتظم طول ضلعه AB

المعلوم: طول ضلع السباعي المنتظم (AB)

المطلوب: رسم شكل سباعي منتظم طول أضلاعه بقدر (AB).



- 1. ارسم عمود من نقطة (B)
- 2. ثم افتح الفرجار بقدر ( AB) وارسم قوم
  - 3. ارسم المستقيم (AR).
- 4. ارسم المنصف للمستقيم ( AB) ومده إا في نقطة ( 6 ).
- 5. قسم المستقيم ( 4,6) إلى قسمين متساوي
- 6. افتح الفرجال بقدر المسافة
  (7) التي يمكن اعتبارها مركز لدائرة نا
- ثم افتح الفرجال بقدر (AB) ثم قسم مـ


# العمليات الهندسية Geometrical Construction

10. رسم الشكل الخماسي المنتظم داخل دائرة معلومة

المطلوب: : رسم شكل خماسى داخل الدائرة.

المعلوم: نصف قطر دائرة مركزها ()

- ز. نقوم برسم قطرى الدائرة
- 2. ارسم المنصف للمستقيم (OD) ا
- ركز الفرجار في نقطة (C) وبفت نقطة (E)
- 4. افتح الفرجال بقدر (AE) وركزه
- 5. وبقدر المسافة AB قسم محيط الد
- 6. ثم أوصل نقاط التقسيم لنحصل =




# العمليات الهندسية Geometrical Construction

# 11. رسم السداسي المنتظم داخل دائرة معلومة

المعلوم: دائرة نصف قطرها معلوم ومركزها () المطلوب: رسم سداسي منتظم داخل الدائرة.

- 1. ارسم محاور الدائرة AB و GH فيتقاطعان في نقطة المركز O
- 2. نركز الفرجار في النقطة A وبفتحة تساوى نصف القطر فيقطعان الدائرة في النقط (C,D)
  - 3. نركز الفرجار في النقطة B وبفتحة تساوى نصف القطر فيقطعان الدائرة في النقط (E,F)
    - 4. أوصل النقاط ( A,D,B,F,E.C ) لتحصل على الشكل السداسي المطلوب المنتظم.



# العمليات الهندسية Geometrical Construction

## 12. رسم الدائرة في الشكل المجسم (البيضوي)

- 1. تحديد محاور البيضوي وتكون موازية لأضلاع وجه المنظور الذي تقع فيه.
- 2. نفتح الفرجال بقدر نصف القطر (R) ونركزه في نقطة المركز وتقطع المحاور في اربعة نقاط D,C,B,A كما موضح في الشكل.
  - 3. نرسم من كل نقطة مستقيم يوازي المحور المقابل فيتكون شكل هيكل.
- 4. نوصل الزوايا المنفرجة بأنصاف الأضلاع المقابلة فيتكون 4 مراكز H,G,F,R نركز الفرجال في نقطة F وبقيمة قدرها FB نرسم القوس إلى جهة اليمين ثم نركز في R وترسم قوس إلى جهة اليسار ، بعدها نركز الفرجال G وبقيمة قدرها GC ثم نرسم قوس إلى الأسفل ونركز في H ونرسم قوس إلى الأعلى ينتج الشكل البيضوي .

