

Labo datacommunication les 3: LCD

Inleiding

In deze les wordt het protocol van de HD44780 controller bestudeerd. Die controller kan verschillende types van LCD displays aansturen.

Doelstelling

Een bestaand protocol kunnen begrijpen.

De volgorde van de elektrische signalen die bepaald worden door het protocol kunnen vertalen naar een programma.

Als de stuursignalen wijzigen van pinnummering moet je het programma kunnen aanpassen.

Een datasheet kunnen begrijpen.

LCD pinnummering

Pinnummer 1 en 2 zijn de voeding van het LCD display.

Pinnr. 3 regelt het contrast van het display.

Pinnr. 4,5 en 6 zijn de controle lijnen.

Pinnr. 7 t.e.m.14 vormen de databyte die we naar het LCD display kunnen versturen.

Pinnummering USB data-acquisitiekaart

Poort D (8 digitale uitgangen) van de microchip verbinden we met de 8 datalijnen van het LCD display. Om de controle lijnen van het LCD display aan te sturen hebben we nog 3 extra digitale uitgangen nodig. Die drie extra digitale uitgangen kunnen we ook terug vinden op poort D van de microchip. Alles is aangesloten volgens onderstaand schema.

Pinnr. LCD			Aanduiding	Adressering microchip				
1	Vss	-	Power supply (GND)					
2	Vcc	-	Power supply (+5V)					
3	Vee	-	Contrast adjust	trimmer				
4	RS	0/1	0 = Instruction input 1 = Data input	Poort D bit 10				
5	R/W	0/1	0 = Write to LCD module 1 = Read from LCD module	Poort D bit 9				
6	E	1, 1 >0	Enable signal	Poort D bit 8				






7	DB0	0/1	Data bus line 0 (LSB)	Poort D bit 0
8	DB1	0/1	Data bus line 1	Poort D bit 1
9	DB2	0/1	Data bus line 2	Poort D bit 2
10	DB3	0/1	Data bus line 3	Poort D bit 3
11	DB4	0/1	Data bus line 4	Poort D bit 4
12	DB5	0/1	Data bus line 5	Poort D bit 5
13	DB6	0/1	Data bus line 6	Poort D bit 6
14	DB7	0/1	Data bus line 7 (MSB	Poort D bit 7
15	Anode		+5V	
16	Kathode		GND	

Aansturen LCD displaycontroller (HD44780/KS0066)

Onderstaande grafieken kunnen we terugvinden op de datasheets van het display. Het enable signaal E kunnen we vergelijken met het kloksignaal SCL van I²C. Het enable signaal bepaalt wanneer de displaycontroller de data gaat verwerken. In tegenstelling tot I²C wordt de data nu verwerkt tijdens de dalende flank. Per klokpuls worden er nu ook 8 bits data verwerkt.



De volgorde van de signalen is ook zeer belangrijk. We brengen eerst het enable signaal naar een hoog spanningsniveau, vervolgens zetten we de data klaar.

Als we nu het enable signaal terug naar 0V brengen wordt de data door de displaycontroller verwerkt. Via een wait instructie moet de displaycontroller wat extra tijd krijgen om de data te verwerken.





Samengevat moet ons programma er als volgt uitzien:

```
=> E = 5V => Data klaarzetten => E = 0V => wait=> E = 5V => ....
```

Er zijn nu echter nog twee controle lijnen:

- Het controle signaal R/W bepaalt of we data lezen of schrijven naar het display. Een laag signaal is schrijven, een hoog signaal is lezen. Wij beperken ons tot het schrijven van data.
- Tenslotte hebben we nog het register select signaal (RS), dat signaal bepaalt of er een
 instructie of een karakter gestuurd wordt. De cursor verplaatsen, de vorm van de cursor,...
 zijn voorbeelden van instructies. Als het RS signaal een waarde van 0V heeft sturen we
 instructies naar de displaycontroller, bij een hoog signaal sturen we karakters naar de
 displaycontroller.

Programma

Aangezien we ons beperken tot het schrijven naar het LCD display, hebben we 4 verschillende combinatie van de controlesignalen. Het signaal R/W blijft immers altijd op een laag spanningsniveau staan.

We gaan dus de volgende 4 subroutines gaan programmeren:

Let op : de controlelijnen zitten op de tweede byte van poort D

EHoogInstructie (E = I, RS = 0, RW = 0) ELaagInstructie (E = 0,RS = 0, RW = 0) EHoogData (E = I, RS = I, RW = 0) ELaagData (E = 0,RS = I, RW = 0)

B.v. Routine EHoogInstructie()


Met de EhoogInstructie() routine willen we de controller klaarzetten om een instructie te verwerken. De controlesignalen (aan de LCD kant) moeten dus de volgende waarden aannemen :

 $E = 1 \Rightarrow 5V$ bit 8 $RW = 0 \Rightarrow 0V$ bit 9 $RS = 0 \Rightarrow 0V$ bit 10

Die controlesignalen staan op de tweede byte van poort D. Ze zijn aangesloten op bit 8, 9 en 10. We moeten er dus voor zorgen dat we de bits 0 t.e.m. 7 van poort D ongewijzigd laten als we onze stuurlijnen klaar zetten.







Om de andere bits van het stuurregister niet te beïnvloeden gaan we opnieuw gebruikt maken van booleaanse operatoren.

X = readDigitalOutPortD() XXXXXXXX XXXXXXXX Y= X & 0xF8 FF (stuurlijnen op nul) 1111 1000 1111 1111 x000 xxxx XXXX XXXX $Z = Y \mid 0x01 00$ 0000 0001 0000 0000 writeDigitalPortD(Z) x001 xxxx xxxx XXXX

WriteDataLijnenLCD

Nu moeten we de datalijnen van het LCD display kunnen aanspreken zonder de stuurlijnen te beïnvloeden. Daarvoor moet je zoals hierboven te werk.

We lezen eerst de data van poort D in. Vervolgens plaats je de 8 bits van de 8 datalijnen op nul. Vervolgens geef je de gewenste data mee.

Enkele basisinstructie

In de onderstaande tabel vind je de belangrijkste instructies terug om het display te initialiseren. In de datasheets vind je de volledige lijst terug.

Aan de eerste, meest beduidende bit herkent de controller de instructie, met de volgende bits kunnen we dan verschillende opties meegeven of een cursorpositie weergeven.

Om het display te initialiseren moeten we met function set het type van het display meegeven. Ons display beschikt over 2 lijnen en karakters van 5x7 pixels. De datalengte mag je instellen op 8 bit.

Eventueel kunnen we ook nog de cursor naar zijn home positie brengen.





	RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0		
Clear display & Cursor home	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Cursor home	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*		
Display on Sets On/Off of all display (D), cursor On/Off (C) and blink of cursor position character (B).	0	0	0	0	0	0	1	D I=ON 0=off	C I=ON 0=off	B I=ON 0=off		
Function set Sets interface data length (DL), number of display line (N) and character font(F).	0	0	0	0	1	DL I=8bit 0=4bit	N I=2lines 0=1line	F 0:5x7 I:5x10	*	*		
Sets DDRAM	0	0	1	DDRAM adres								

De adressen van de cursorposities kunnen we uit de onderstaande tabel halen.

Ddram adres

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62

Als we b.v. de function set willen instellen, herkent de controller de functie omdat we bit 5 (DB5) hoogzetten. Met DB2,3,4 kunnen we dan het type van ons display bepalen. Op de plaats van het sterretje mogen we om het even wat instellen.

Voorbeeld clear display & cursor home instructie

EHoogInstructie();

WriteDataLijnenLCD(0x01);

ELaagInstructie();

Wait(1);

Voorbeeld 1 char doorsturen

Om tekst door te sturen naar de LCD controller moeten we gebruik maken van de routines EHoogData() en ELaagData().

EHoogData()

WriteDataLijnenLCD (char)

ELaagData()

Wait(1)





Voordeel Hexadecimaal rekenen aantonen (Per 4 bits)

Het grote voordeel van het hexadecimale rekenen is dat je bijna geen rekenwerk hebt bij het omzetten van een binair getal naar een hexadecimaal getal. Eén hexadecimaal cijfer komt immers overeen met 4 bits.

B.v. 1111 0100 0011 1101 &H F 4 3 D

Char.co	ΣĊ	Ιė		_	_	_	_						,
	0000	010	011	100	101	1	1	010	011	100	101	1 1 0	1 1 1
****0000	Ď	Ť	Ø	ă	P	ř	P	Ť	Ė	Š	Ė	Č	Ď
xxxx0001		Ţ	1	A	Q	а	9		7	Ŧ	4	ä	a
xxxx0010		11	2	В	R	b	r	Г	1	'n	X	β	Θ
××××0011		#	3	C	5	C	S	L	Ċ	Ŧ	ŧ	ω	00
xxxx0100		\$	4	D	T	d	t	V	I	ŀ	t	μ	ıı
××××0101		7	5	Ε	U		u	•	7	+	ı	В	
××××0110		8.	6	F	-	_	٧	₹	ħ	-	Ħ	ρ	Σ
××××0111		,	7	G	W	9	W	7	‡	R	Ō	σ	π
xxxx1000		(8	I	Χ	h	X	4	9	*	IJ	5	$\overline{\times}$
xxxx1001)	9	Ι	γ	i	y	Ċ	7	\neg	큗	7	J
xxxx1010		*	:	J	Z	j	z	I	J	ń	V	i	Ŧ
xxxx1011		+	;	K		k	{	#	Ħ	t		×	Я
xxxx1100		,	<	L	¥	1	١	ħ	Ð	7	7	¢	Ħ
××××1101		_	=	M]	M)	ュ	Z	٩	Þ	Ł	÷
××××1110		•	>	N	۸	n	÷	3	t	#	0	ñ	
xxxx1111		7	?	0	_	0	÷	'n	y	7	0	ö	





Opdracht week 3

Deze week wordt er een nieuw project opgestart. Het project wordt op het einde van de les ingediend. Zip of rar het project en dien in met de volgende naam: Groepsnr-loginnaam1-LCD-03

- Maak de 4 routines EHoogData, ELaagData, EHoogInstructie en ELaagInstructie.
- Plaats een button init op de Gui. Na het drukken op de button moet het display geïnitialiseerd worden, de eventuele tekst wordt gewist en de cursor staat te knipperen op de homepositie.
- Voeg ook een tekstvak en button 'schrijf tekst' toe aan de gui. Na het drukken op de button schrijf wordt de tekst in het tekstvak op de LCD display geplaatst. Zorg ervoor dat het 17^e karakter automatisch op de tweede lijn verschijnt.
- Voorzie een menu in het programmaatje waarin we enkele opties van het display kunnen instellen. Het display aan en afzetten. De cursor al of niet laten knipperen. De cursor al of niet zichtbaar maken.
- Als er meer dan 32 karakters in het tekstvak zitten begint de tekst op het lcd display automatisch te scrollen. Gebruik hiervoor een instructie van de display controller.

4 bits mode

Inleiding

Soms beschikken we maar over 8 digitale uitgangen en moet er toch een LCD display aangestuurd worden. Dit kan perfect als we het LCD display in de stand 4 bits mode plaatsen. We kunnen dan 4 digitale uitgangen gebruiken om data door te sturen en 3 digitale lijnen worden er gebruikt om de stuurlijnen te bedienen.

Op het onderstaande schema zien we dat er in de 4 bits mode met de 4 meest significante bits wordt gewerkt. Gebruik de shiftoperator << om meest beduidende bits te selecteren.

De vier minst significante bits hebben we enkel nodig voor de instructie 'function set'. Die instructie moet dan ook als eerste uitgevoerd worden.

De instructie "function set " is de enige instructie die we in één keer doorklokken.


Voor die ene instructie moet je de 8 bits van poort D gebruiken. Na het instellen van een datalengte van 4 bits via function set, moeten alle instructies en data in 2 keer doorgeklokt worden. Wie effectief digitale uitgangen wil uitsparen kan die 4 bits hardware matig aansluiten op de lcd controller m.a.w. die 4 bits krijgen een vaste 0V of 5V. Die 4 minst significante bits van de LCD controller wijzigen toch nooit in de 4 bits mode. Wie slechts over 8 digitale uitgangen beschikt kan dus toch het LCD display aansturen. (4 datalijnen + 3 controlelijnen).

Er rest ons nog één probleem. Alle data en instructies bestaan uit 1 byte, in de vier bits mode kunnen we maar een halve byte per klokslag doorsturen. Eén byte zullen we dus in 2 klokpulsen moeten doorklokken. Op het schema is duidelijk te zien dat we eerst de 4 meest significante bits van onze byte moeten doorklokken en daarna de 4 minst beduidende bits. Beide nibbles (groep van 4 bits) moeten naar lijn DB7,DB6, DB5 en DB4 gestuurd worden.





Schema = voorbeeld van een datatransfer in de 4-bits mode.



Opdracht 3b

- Voeg twee radiobuttons toe zodat je de keuze kan maken tussen 4 bits en 8 bits modus.
- Let op: als je van modus wilt veranderen moet je de USB kabel eens verwijderen zodat het LCD display volledig gereset wordt.
- Nu pas je het programma aan zodat je de display kan aansturen in de 4 bits mode.
 Programmeer eerst de instructie 'function set'. Voor die ene instructie moet je de 8 bits van poort D gebruiken. Na het instellen van een datalengte van 4 bits via function set, moeten alle instructies en data in 2 keer doorgeklokt worden. Let op: eerst de meest beduidende bits doorklokken, vanaf nu kan je enkel de 4 meest beduidende bits van poort D gebruiken.

