

镭神(LS) N301

镭神(LS) N301

版本

更新日期

更新说明

文档状态

维护责任人

V1.0

2024.4.16

初版编辑

使用中

适用范围

仙工智能使用富锐 R2 型号激光雷达用作导航。

调试资源

资源名称

资源作用说明

资源下载链接

上位机调试软件工具

用户手册

1. 镰神智能_N301-P_用户手册_v5.2.6_20220906.pdf

硬件资源

网线、DC24V 电源等

无

雷达IP配置

使用上位机连接雷达后进入N301-P，修改雷达IP和端口。 1681268463441-edac0555-6e0a-44af-8572-5a92d4f7b541.png

其中Dest IP:修改为192.168.192.5。 Lidar IP修改：一般修改为192.168.192.XXX 一把从192.168.192.100开始。

roboshop配置

1681270466673-e1591663-6bf3-464e-9865-73029bbc88f5.png

注意：IP里面填写控制器IP:192.168.192.5

port里面填写：Data port， 默认2368.

雷达型号旋转:LS-N301-UDP

其余项按实际填写即可。