

第三章 平面与平面系统

冯丽爽 博士 仪器科学与光电工程学院光电工程系 北京航空航天大学




目录 Contents

- ■平面镜成像
- ■反射棱镜
- ■平行平板
- ■折射棱镜和光楔



牛顿的色散实验






1665年,牛顿进行太阳光的实验,它把太阳光分解成各种颜色。

一、折射棱镜的偏向角

折射棱镜在光路中有色散和偏向作用。



 $\sin I_1 = n \sin I_1' \quad \sin I_2' = n \sin I_2$



$$\alpha + \delta = I_1 - I_2'$$

$$\sin\left[\frac{1}{2}(\alpha + \delta)\right] = \frac{n \sin\left(\frac{1}{2}\alpha\right) \cos\left[\frac{1}{2}(I_1' + I_2)\right]}{\cos\left[\frac{1}{2}(I_1 + I_2')\right]}$$

结论:

- \triangleright 光经过折射棱镜折射后,产生的偏向角 δ 与 α 、n 和 I 有关。
- ▶ 光线的光路对称于折射棱镜时,折射棱镜的偏向角取得最小值。

$$\sin\left[\frac{1}{2}(\alpha + \delta_m)\right] = n\sin\frac{\alpha}{2}$$

最小偏向角

应用:测量折射率

二、光楔及其应用

当折射棱镜的顶角 α 很小时,该棱镜称为光楔。

$$\sin\left[\frac{1}{2}(\alpha + \delta)\right] = \frac{n \sin\left(\frac{1}{2}\alpha\right) \cos\left[\frac{1}{2}(I_1' + I_2)\right]}{\cos\left[\frac{1}{2}(I_1 + I_2')\right]}$$


$$\alpha$$
 很小, $\delta = \alpha (n \frac{\cos I_1'}{\cos I_1} - 1)$ δ 也一定很小

当 I_1 很小时, $\delta = \alpha(n-1)$

当光线垂直或接近垂直射入光楔时,所产生的偏向角仅取决于光楔的顶角及折射率。

光楔组合应用:

微小角度的测量




当两光楔相对转动,各转角度 φ 时,其组合光楔的总偏向角为:

$$\delta = 2(n-1)\alpha\cos\varphi$$

光楔组合应用:

微小位移的测量




$$h = l\delta = l(n-1)\alpha$$



- 三、棱镜色散
 - 不同的色光具有不同的偏向角
 - ▶ 折射棱镜常用作色散分光元件,主要用于光谱仪器中。

Equilateral Dispersing Prism



红光,折射率小,偏向角小





目录 Contents


- ■平面镜成像
- ■反射棱镜
- ■平行平板
- ■折射棱镜和光楔
- 共轴球面系统和平面镜系统组合(补)

第五节 共轴球面系统和平面镜系统组合

- 1、共轴球面系统和平面镜系统组合时,共轴球面系统中的各个透镜组和平面反射的配合次序不受限制。
- 2、各个透镜组的光轴在平面镜系统中构成一条共轴线。
- 3、各透镜组之间的间隔不变。








第五节 共轴球面系统和平面镜系统组合

若系统中有棱镜,则相当于另外加入一块平行板:


- 1、若光轴和棱镜的入射表面不垂直,则该棱镜只能放在平行光束中;
- 2、必须考虑平行玻璃板产生的像面位移。




第五节 共轴球面系统和平面镜系统组合

例:图为一等腰直角棱镜 (n=1.5) 和两个薄透镜组成的光学系统。 棱镜直角边长为 60~mm , $f_1'=200~mm$, $f_2'=-100~mm$, 两透镜相距 50mm . 物高10mm , 距棱镜60mm , 棱镜距 L_1 为100mm 。

> 求物体经系统后所成的像的位置和大小。





棱镜的等效平行平板厚度d为60mm,

利用等效空气平板的概念,等效空气平板厚度为:

$$\bar{d} = \frac{d}{n} = \frac{60}{1.5} = 40 \ mm$$

因此,第一个透镜的物距为: $l_1 = 60 + 40 + 100 = 200 mm$


$$l_2 = \infty, l_2' = f_2' = -100mm$$

物位于 L_1 的前焦面上,像在 L_2 左方100mm处。系统的垂轴放大率:

$$\beta = \frac{f_1 f_2}{f_1 f_1 - x_1 \Delta} = \frac{-200 \times 100}{-200 \times 200} = 0.5$$

故物经此系统后在 L_2 左方100mm处成一缩小倒立的虚像,像高5mm。







目录 Contents

- ■平面镜成像
- ■反射棱镜
- ■平行平板
- ■折射棱镜和光楔
- 共轴球面系统和平面镜系统组合(补)
- 光学材料(自学)



§ 3.5 光学材料

总体要求: 折射材料对工作波段有良好的透过率, 反射元件对工作波段有很高的反射率。

一、透射材料的光学性质

1、 光学材料的分类:

	①光学玻璃	②光学晶体	③光学塑料
透射光波	0.35-2.5um	比①宽	与①相当
范围			THE REAL PROPERTY.
使用情况	最常用	日益广泛	中低档仪器
	制造工艺成熟		
	品种齐全		1895



2、光学特性:

平均折射率: n_D

平均色散: $d_n = n_F - n_C$

阿贝常数(平均色散系数): $v_D = (n_D - 1)/(n_F - n_C)$

部分色散: n_1 - n_2

相对色散: $(n_1-n_2)/(n_F-n_C)$

3、特定波长折射率的计算:

哈特曼公式 德国肖特玻璃厂色散公式

二、反射材料的光学特性

镀银、镀铝、多层介质膜、高反膜

Thank You





前 言 第一章 几何光学基本定律与成像概念 第二章 理想光学系统

第三章 平面与平面系统

第四章 光学系统中的光束限制

第五章 光度学与色度学基础

第六章 光线的光路计算及像差理论

第七章 典型光学系统

第八章 现代光学系统

第九章 光学系统的像质评价和像差公差第十章 光学设计





几何光学(宏观领域):

忽略光的物理本质,用发光点、传输线、波阵面等几何概念,等效探讨光的传播方式与成像过程,方便工程应用。

《几何光学》章节构成

- § 1 几何光学基本定律与成像概念
- § 2 理想光学系统
- § 3 平面与平面系统
- § 4 光学系统中的光束限制与光阑
- § 5 光度学与色度学基础
- § 6 光线的光路计算及像差理论
- § 7 典型光学系统
- §8 现代光学系统
- § 9 光学系统的像质评价和像差公差
- § 10 光学设计



各章节的重点与难点

第1章 基本定律与成像概念


- ■基本概念与四大基本定律
- 全反射及其应用
- ▶费马原理与马吕斯定律
- ■成像概念与完善成像条件
- ■实际光路计算
- ■近轴光路计算

第1章 基本定律与成像概念

单折射面成像

- 1、符号规则
- 2、计算公式
- 3、反射成像


$$\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n'-n}{r}$$



第1章 基本定律与成像概念

共轴球面系统

- 1、过渡公式
- 2、放大率
- 3、拉赫不变量





4、薄透镜,组合公式



第2章 理想光学系统

- 共线成像理论
- ■基点与基面
- ■作图法求像
- ■解析法求像
 - ▶高斯公式
 - >牛顿公式
- ■多光组组合





第2章 理想光学系统

>牛顿公式

$$xx' = ff'$$

$$xx' = ff'$$

$$\beta = \frac{y'}{y} = -\frac{f}{x} = -\frac{x'}{f'}$$


▶高斯公式

$$\frac{f'}{l'} + \frac{f}{l} = 1 \quad \beta = \frac{y'}{y} = -\frac{f}{f'} \frac{l'}{l}$$

$$\beta = \frac{y'}{y} = -\frac{f}{f'} \frac{l'}{l}$$

$$\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f'}$$

$$\beta = \frac{l'}{l}$$



$$\triangle BAF \circ \triangle FHM$$
, $\triangle H'N'F' \circ \triangle F'A'B'$
- $y'/y = -f/-x$, $-y'/y = x'/f' \rightarrow xx' = ff'$


第2章 理想光学系统


▶物像方焦距关系

$$\frac{f'}{f} = -\frac{n'}{n}$$


▶光学系统的节点

$$x_J = f', x_J' = f$$





多光组组合



$$f' = -\frac{f_1' f_2'}{\Delta}$$


$$f = \frac{f_1 f_2}{\Delta}$$

$$\boldsymbol{\varphi} = \boldsymbol{\varphi}_1 + \boldsymbol{\varphi}_2 - d\boldsymbol{\varphi}_1 \boldsymbol{\varphi}_2$$




两种典型的光组组合

1) 远摄物镜 (焦距大于筒长)





2) 反远距型物镜 (后截距大于焦距)



第3章 平面与平面系统

- ■平面镜成像及其旋转
- ■平行平板
- ■反射棱镜
 - >作用
 - >方向判断
- ■折射棱镜与光楔





$$\sin\frac{\alpha+\delta_m}{2}=n\sin\frac{\alpha}{2}$$

$$\delta = \alpha(n-1)$$




引申思考

- > 理想
- > 现实




《几何光学》理论与实际



- 球面系统物镜、目镜
- 平面系统 折叠光路、倒像
- 光束限制
- 像质评价





《几何光学》理论与实际




- 球面系统物镜、目镜
- 平面系统 折叠光路、倒像
- 光束限制
- 像质评价













理论: why?

工程: how?

必须改变学习思路








- > 熟知照相系统的主要构成
- 熟知物镜的主要参数及其意义、结构形式及其特点,
- ▶ 明确光阑在照相系统中的作用













- ▶ 熟知各种类型的望远镜;
- ▶ 明确球面系统、平面系统以及多种 光阑在仪器中的特点和作用













- > 熟知各种类型的显微镜;
- ▶ 明确球面系统、平面系统以及多种 光阑在仪器中的主要作用







有过镜头设计经验的专业人员

- ▶ 了解系统参数、结构参数的设置;
- ▶ 明确优化函数与评价方法的选取;
- > 对几何光学的理解会更加透彻。



《几何光学》相关资料

- 1, 张以谟主编.应用光学(第3版). 电子工业出版社,2008
- 2, Born & Wolf, Principles of Optics [M]. 7th edition, Cambridge University Press, 1999
- 3, Finchan & Freeman, Optics [M]. 9th edition, Cambridge University Press, 1980
- 4, 王之江.光学设计理论基础[M]. 北京:科学出版社, 1985.
- 5, 袁旭沧. 现代光学设计方法[M]. 北京:北京理工大学出版社, 1995.
- 6, Rudolf Kingslake. Lens Design Fundamentals[M]. New York: Academic Press, 1978



踏上信息工程之旅: 从工程光学开始!





期中考试日期: 2017年4月20日

答疑时间: 2017年4月19日下午7-8节

1. 作业: P55 10、12、13、14。

试简述潜水艇用周视瞄准镜的工作原理

(只限感兴趣同学, 提交电子版即可)

周视瞄准镜用等腰直角棱镜和达夫棱镜组成,想一想是怎样实 现周视的?

