


工程力学





5、联立求解平衡方程及补充方程

$$F_{\text{N1}} = F_{\text{N2}} = \frac{F \cos^2 \alpha}{\frac{E_3 A_3}{E_1 A_1} + 2 \cos^3 \alpha}$$

$$F_{\rm N3} = \frac{F}{1 + 2\frac{E_1 A_1}{E_3 A_3} \cos^3 \alpha}$$

注意:


- 1、静不定问题需综合考虑静力学、几何与物理三方面;
- 2、静不定结构内力特点:内力分配与杆件刚度有关,某 杆刚度增大,轴力亦增大。

工程力学





(O)) HERERE

设杆2、3的抗拉刚度为EA,杆1的抗拉刚度为2EA,求各杆内力




(a))nearnes 工程力学 设杆2、3的抗拉刚度为EA,杆1的抗拉刚度为2EA,求各杆内力








 $N_1 = N_2 = \frac{4\cos^2\alpha}{3 + 8\cos^3\alpha}P$; $N_3 = \frac{3}{3 + 8\cos^3\alpha}P$


工程力学 例: 求杆两端的支反力。 解1: 1、静力学方面 $F - F_{Ax} - F_{Bx} = 0$ 2、几何方面 $\Delta l_{AC} + \Delta l_{CB} = 0$ 3、物理方面 $\Delta l_{AC} = \frac{F_{Ax}l_1}{EA}, \quad \Delta l_{CB} = -\frac{F_{Bx}l_2}{EA}$ 问题: $F_{Ax} = F_{Bx} = \frac{F}{2}$? 4、支反力计算 补充方程: $F_{Ax}l_1 - F_{Bx}l_2 = 0$ 何条件下上式成立? $F_{Ax} = \frac{Fl_2}{l_1 + l_2}$ $F_{Bx} = \frac{Fl_1}{l_1 + l_2}$




















工程力学



- 先画变形图, 再画受力图, 注意两者协调
- 关于变形图的画法
- → 若能直接判断出真实变形趋势,则按此趋势画变形图;
- →若不能直接判断出真实变形趋势,则画出任意可能 变形图均可。
- → 对于不能判断出真实变形趋势的情况,一般可假设各杆 均产生拉伸变形,即内力为正(设正法)。若计算结果 为负,则说明真实方向与所设方向相反。



工程力学 (D) HERERAL 例: 求各杆的轴力。 原则上可画出任意可能的变形图,但必须确 内力方向与变形方向一致。

工程力学



例:钢丝绳(l,A,E)不能承压,初拉力 $F_{N0}=20$ kN,F=30kN,求 绳拉力。(a)H = 3l/4,(b), H = l/4。



问题: 如何建立变形协调条件? 下 述变形协调条件是否正确?

$$\Delta l_{AC} + \Delta l_{CB} = 0$$

分析: 上述变形协调条件的错误在 于遗漏了初应力。正确的变形协调

思考: 如果求得 $F_{NCB} < 0$, 如何处理?

