

## 工程力学 第十五章 压杆稳定问题



$$\sigma_{cr} = \frac{F_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E}{(\mu l)^2} \cdot \frac{I}{A}$$

 $\mu$ ——反映约束条件,与杆长度、约束条件有关,与材料性质无关

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$$
 ——截面的惯性半径,只与截面形状相关

$$\lambda = \frac{\mu l}{i}$$
 ——压杆的柔度或长细比,无量纲量

λ综合反映了压杆长度I,支撑方式μ与截面几何性质i

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

## 工程力学 第十五章 压杆稳定问题



- $\sigma_{p} < \sigma_{cr} < \sigma_{s}$  中柔度杆
- (2)  $\sigma_{cr} \geq \sigma_{c}$  小柔度杆(短粗杆,不屈曲,只屈服)

经验公式:

(I) 直线公式(合金钢、铝合金、铸铁与松木等)

$$\sigma_{cr} = a - b\lambda$$
 (a>0, b>0 材料常数, 查表)

$$\lambda$$
下限  $\sigma_s = a - b\lambda_0$   $\Longrightarrow$   $\lambda_0 = \frac{a - \sigma_s}{b}$ 

$$\lambda_n = \pi \sqrt{E/\sigma_n}$$
 中柔度杆直线公式适用范围  $(\lambda_0, \lambda_p)$ 

(II) 抛物线公式(结构钢、低合金钢等)

$$\sigma_{cr} = a_1 - b_1 \lambda^2$$

 $\sigma_{cr} = a_1 - b_1 \lambda^2$   $0 < \lambda < \lambda_p$  中小柔度杆通用公式

## 工程力学 第十五章 压杆稳定问题

二、 Euler公式的适用范围

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \le \sigma_p \qquad \qquad \lambda \ge \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}$$


$$\Leftrightarrow \lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}$$


Euler公式的适用条件: $\lambda \geq \lambda$ ,


 $\lambda_n$ —材料常数,仅与材料的弹性模量E 及比例极限 $\sigma_n$ 有关


1 ≥1 的压杆, 称为大柔度杆


如何处理 $\lambda \leq \lambda_n$  即  $\sigma_n < \sigma < \sigma_s$  和  $\sigma > \sigma_s$  时的压杆失稳问题?













二、压杆的合理设计

合理设计的核心: 提高压杆抗失稳的能力

合理设计的依据:  $\lambda = \frac{\mu l}{i} = \mu l \sqrt{\frac{A}{I}}$   $\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$   $\sigma_{cr} = a - b\lambda$ 

1. 合理截面形状

失稳方向确定时:




失稳方向确定时: 等稳定设计:






37



## 工程力学 第十五章 压杆稳定问题



- 2. 合理选择材料:
  - ·大柔度压杆: E 较高的材料,  $\sigma_{cr}$  也高,各种钢材(或各种铝合金)的 E 基本相同
  - •中柔度压杆:强度较高的材料, $\sigma_{cr}$ 也高
  - •小柔度压杆:按强度要求选择材料
- 3. 合理安排压杆约束与杆长: Д →
- 4. 不计局部削弱。
  - ☞ 压杆的稳定取决于整个杆件的弯曲刚度
  - ☞ 对于局部削弱的横截面,应进行强度校核

作业 15—4,15—8