




# 自动控制原理



第一章:自动控制的一般概念

## 北航仪器学院 魏彤

weitong@buaa.edu.cn

## 本章内容


## 初涉本课程,最关心的问题——

- § 1-1 什么是自动控制?
- § 1-2 控制系统有哪些种类?
- § 1-3 如何评价控制系统?

## § 1-1 什么是自动控制?

- 1、什么是控制?
- 2、什么是自动控制?
- 3、控制原理方框图
- 4、控制系统的构成?

### 1、什么是控制?



锅炉水温(人工/手动)控制系统原理图

二〉控制:使<u>被控对象</u>的<u>被控量</u>趋于<u>给定值</u>的技术手段;

### 2、什么是自动控制?

控制系统中取消人的直接参与 💳 被控对象 水温  $-U_{T}$ 给 加法器 定 值 阀门 燃料 电动机 控制 锅炉水温(自动)控制系统原理图

weilong@buaa.edu.en


□ 自动控制: <u>在没有人直接参与的情况下,利</u> 用控制装置操纵或调节被控对象,使被控量 趋于给定值的技术手段; 自动控制的任务

注:控制包括人工控制和自动控制(默认);


🗘 自动控制系统: 能完成自动控制任务的设备;

### 3、控制原理方框图(输入<del>)</del>输出)

### 把握控制系统的关键:明确被控量(输出量)




### ➡ 控制系统原理方框图:



注:按部件功能衔接关系定性画出;

### 4、控制系统的构成?



#### 三种元件:

- ▶ 测量元件: 各种传感器
- 比较计算元件:如控制器、 调节器、补偿器等
- ▶ 执行元件:如功放+电机

#### 可能参与控制的三种信号:

- ▶ 给定值(输入)
- ▶ 被控量(输出)
- ➤ 干扰量(输入性质的, 非正常,不可避免)

考题: 我要减肥, 所以我要控制食量, 对吗?

## § 1-2 控制系统有哪些种类?


#### 1、开环控制


- (1) 按给定值操纵的开环控制
- (2) 按干扰量补偿的开环控制
- 2、闭环控制(反馈控制)
- 3、复合控制
  - (1) 按给定值补偿的复合控制
  - (2) 按干扰量补偿的复合控制


### 按控制方式划分

## 1、开环控制

### (1) 按给定值操纵的开环控制







特点:调节量只取决于给定值,无回路

优点:结构简单,易维护,成本低;


缺点:精度低——因为缺乏纠偏能力,


受干扰或系统内部参数变化时无法保证

控制精度

### 为何不叫操纵?

## (2) 按干扰补偿的开环控制(前馈控制)





特点: 调节量取决于被测干扰量, 无回路

优点: 能及时补偿被测干扰及其变化导致的误差

缺点:精度不高——因为补偿也是有误差的,而

且对未测干扰和内部参数变化没有补偿作用


### 例:水位控制系统

控制任务: 使H不变


被控对象: 水箱

被控量:H

测量量:  $Q_2$ 




### (有给定值吗?被控量将趋于何值?)




### 开环控制小结:

- > 调节量与被控量无关,控制精度差

## 2、反馈控制



反馈控制:将输出量送回输入端,与给定值相比较产生偏差并用于控制的过程;又称偏差控制、闭环控制;



特点:调节量取决于偏差(给定值-被控量),有回路


优点:控制精度高(无论是干扰作用,还是内部结构 参数变化,只要被控量偏离给定值,系统就会 自行纠偏);

缺点:结构复杂;

仍存在与给定值和干扰有关的残余误差; 参数不合适会导致被控量大波动,甚至不稳定;

扬利除弊是反馈控制理论要解决的核心问题。

### 例:转台速度闭环控制系统



### 控制任务: 保持转台的实际转速等于期望转速

被控对象:转台

被 控 量: 转台角速率

给 定 值: 速度设定 $u_r$ 


干 扰 量: 转台摩擦矩

测量元件: 转速计

比较元件: 减法器


计算元件: 直流放大器

执行元件: 直流电机




## 控制系统原理方框图

### 注: 更通用的控制原理方框图




## 3、复合控制

(1) 按给 定值补偿:



(2)按扰 动补偿:



特点:复合控制 = 开环控制 + 闭环控制;

优点:精度更高

缺点:结构更复杂

## 附: 自动控制系统的分类

- □ 按控制方式: 开环控制、反馈控制、复合控制
- □ 按给定值变化规律:恒值控制系统、随动系统、 程序控制(过程)系统
- □ 按系统属性: 单变量/多变量、线性/非线性系统、 定常/时变系统、连续/离散系统、确定性/不确 定性系统

注:下划线为经典控制理论(本课程)研究范围

- □ 按被控量:温度控制系统、压力控制系统、位置 控制系统…
- □ 按元件类型: 机械系统、电气系统、生物系统:::

AFE weilong@bugg.edu.en

## § 1-3 如何评价控制系统? ——性能要求


1、稳:稳定性与平稳性

2、快: 快速性

3、准:准确性—最终精度

## 1、稳

(1) 稳定性:系统在外部作用下,输出逐渐与期望 值一致,则是稳定的;反之不稳定;




控制系统<u>动态过程</u>曲线

系统受到外作用后,被控量随时间变化的全过程

(2) 平稳性: 稳定前提下动态振荡的振幅和频率;

### 2、快



动态过程持续时间越短,则越快;

## 3、准

系统达到稳态时,被控量相对给定值的偏差越小,则准确性越高;


- 三种性能要求的关系:
- 稳和快反映系统动态性能,准体现稳态精度;
- ▶ 稳是首要前提;
- 不同的被控对象的性能指标要求各有侧重;
- 同一个系统的稳、快、准的要求是相互制约的;
- 针对不同被控对象选择合适的性能指标,以及 在同一个系统中协调各个指标的矛盾或折衷, 是控制理论的重要内容;

## 本章重点:

- 1、自动控制的概念和任务;
- 2、分析控制系统的构成和控制方式(难点);
- 3、控制系统的主要性能要求及其相互关系;

## 本章作业(本次不交):

- 1、位置随动系统的原理如下图所示,
- (1) 试述该系统的工作原理;
- (2) 指出被控对象、被控量、给定值、干扰量,控制任务;
- (3) 指出测量元件、比较元件、执行元件
- (4) 画出系统控制原理方框图,并说明属于哪种控制方式;



2、复习《高等数学》最后一章"微分方程"、《积分变换》 第二部分 "拉氏变换":