
4.5、循环过程和卡诺过程

• 循环过程

系统由某个状态出发,经过任 意的一系列过程,最后回到原来的 初始状态的过程称为循环过程。

- ▶ 如果其循环过程是准静态的,在 图上表示为一条闭合曲线;
- ▶正循环,循环沿顺时针方向进行;
- >逆循环,循环沿逆时针方向进行。



循环过程:

 \triangleright 内能的改变为O: $\Delta U = 0$

第一定律: $\Delta U = Q + W = Q - W' = 0$

正循环: ---- 热机


W'>0 系统对外界作功

Q>0 系统从外界吸热


逆循环: ---- 制冷机

W'<0 外界对系统作功

Q<0 系统向外界放热




正循环过程——热机




A:高温热源, B:锅炉

C: 泵, D: 气缸, E: 低温热源




工质:吸收热量并对外作功的物质


逆循环过程——制冷机



逆循环过程——冰箱





- Compressor 压缩机
- Condensor 冷凝器
- Expansion valve 节流阀
- Evaporator 蒸发器



电冰箱原理图中


- 有4个主要器件:
 毛细管产生低温低压液体,
 压缩机产生高温高压气体;
 蒸发器使液变气,冷凝器使气变液
- 循环过程分为上下左右4部分:
 上方是液体,下方是气体;
 左方是低温(冷),右方是高温(热);
 左方是低压,右方是高压






干燥氟里昂蒸气进入压缩机:

- 绝热压缩 后为高温高压过热蒸气(1→2)
- 冷凝后为常温高压液体(3→4)
- 经节流阀后为低温低压液体(4→5)
- 进入<u>蒸发</u>器,**液体汽化**,吸取汽化热 $(5\rightarrow 1)$




热机效率:



$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

致冷系数:



$$\varepsilon = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

历史回顾:

□1706 纽可门

制成第一台能供实用的蒸汽机

□1768 瓦特完善了蒸汽机

增加了冷凝器, 发明了活塞阀、飞轮、离心节速器等,使其成为真正的动力。 n =3-5%

□1824卡诺

提出一种理想热机,并说明其效率最高。

萨迪・卡诺

法国工程师、热力学的创始 人之一。兼有理论科学才能与实 验科学才能,是第一个把热和动 力联系起来的人,是热力学的真 正的理论基础建立者。他出色地、 创造性地用"理想实验"的思维 方法,提出了最简单,但有重要 理论意义的热机循环——卡诺循 环,并假定该循环在准静态条件 下是可逆的,与工质无关,创造 了一部理想的热机(卡诺热机)。



Nicholas Léonard Sadi Carnot (1796 – 1832)

卡诺循环

由两个等温过程和两 个绝热过程组成的循环称为 卡诺循环。


四个过程

AB: 等温膨胀,吸热;

BC: 绝热膨胀, 对外界作功;

CD: 等温压缩,放热;

DA: 绝热压缩,外界对系统作功。



卡诺循环的效率


• 正卡诺循环

吸热:

$$Q_1 = Q_{AB} = \nu R T_1 \ln \frac{V_B}{V_A}$$

放热:

$$Q_2' = -Q_{CD} = \nu R T_2 \ln \frac{V_C}{V_D}$$



效率:

$$\eta = \frac{W'}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2'}{Q_1} = \frac{T_1 \ln \frac{V_A}{V_B} - T_2 \ln \frac{V_C}{V_D}}{T_1 \ln \frac{V_A}{V_B}}$$

对BC 和 DA 两绝热过程,由绝热过程方程得

所以, 卡诺循环的效率

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

理想卡诺循环的效率只与两个热源的温度有关。

高温热源温度越高,或低温热源温度越低,则效率越高

同理, 逆卡诺循环的制冷系数

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$



- 1)卡诺热机效率 $\eta_C = 1 \frac{I_2}{T_1}$ 只与 T_1 和 T_2 有关 与物质种类、膨胀的体积无关
- 2)理论指导作用

提為
$$oldsymbol{\eta}_c$$
 $\left\{egin{array}{c} T_1 \uparrow \ T_2 \downarrow \end{array}
ight.$

提高高温热源的温度更现实。

- 3) 低温热源温度 $T_2 \neq 0$ 说明热机效率 $\eta_c \neq 1$ 且只能 $\eta_C < 1$
- 4) 热机循环不向低温热源放热是不可能的 热机循环至少需要两个热源。否则, 海水降0.01°C,可供全世界1700年所需 能量,就无能源危机了。

5) 疑问:由热力学第一定律,循环过程中如果

$$\eta = 1$$

相当于把吸收的热量全作功,

从能量转换看不违反热力学第一定律

但为什么实际做不到?

说明:必然还有一个独立于热一律的定律存在。 (热力学第二定律)

提高热机效率

• 从蒸汽机到内燃机:

四冲程压燃式柴油发动机, 其理想循环是定压加热循环。 (狄塞尔循环,Diesel cycle)




Rudolf Diesel (1858-1913)



Nikolaus Otto (1832-1891)

四冲程火花塞点燃式汽油发动机,其理想循环是定体加热循环。(奥托循环,Otto cycle, 1876)

Otto Cycle



0-A: 等压进气(汽油, 空气)


A-B: 速压(绝热),外界做功

B-C: 点火爆炸(等体吸热 Q_1)

C-D: 速推活塞做功(绝热)

D-A: 等体放热Q₂

A-O: 排气(CO₂,H₂O, 废气)



奥托循环 (定体加热循环)

四冲程等效为理气的两个绝热过程和两个等体过程组成。

0-A: 等压进气(汽油,空气)


A-B:速压(绝热),外界做功 (电机利用电瓶的电。无电则手工)

B-C: 点火爆炸(等体吸热Q₁)

C-D:速推活塞做功(绝热) (有价值部分,同时充电于电瓶)

D-A:等体放热Q₂

A-0:排气(CO_2 , H_2O ,废气)



效率:

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{\nu C_V (T_d - T_a)}{\nu C_V (T_c - T_b)}$$


$$=1-\frac{T_d-T_a}{(T_d-T_a)(\frac{V_2}{V_1})^{\gamma-1}}=1-(\frac{V_1}{V_2})^{\gamma-1}$$

 $\frac{V_2}{V_1}$ 为压缩比个, $\rightarrow \eta$ 个。

但过高(~10)会提前点火(爆震)

需加铅,污染环境。

一般压缩比小于7, $\eta = 55\%$ 。 实际约为 25%.



现代热电厂:

$$T_1 \sim 600 \, ^{\circ}\text{C}, \quad T_2 \sim 30 \, ^{\circ}\text{C}$$
(900K) (300K)

理论: η~65%


实际: η<40%

有损耗, T1不够高



狄塞尔循环(定压加热循环)

--四冲程柴油机工作循环。



四冲程等效为理气的两个 绝热过程和等体、等压过程各


A-B:绝热压缩

B-C:等压吸热Q₁

C-D:绝热膨胀

D-A: 等体放热 Q'。

求此循环效率。




解:对等体、等压过程,有

$$Q_1 = C_P(T_C - T_B)$$

$$Q'_2 = C_V(T_D - T_A)$$

$$\eta = 1 - \frac{Q'_2}{Q_1} = 1 - \frac{C_V(T_D - T_A)}{C_P(T_C - T_B)}$$

$$= 1 - \frac{T_D - T_A}{\gamma(T_C - T_B)}$$



对于两个绝热过程,有

$$\frac{T_B}{T_A} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma - 1}, \qquad \frac{T_C}{T_D} = \left(\frac{V_1}{V_3}\right)^{\gamma - 1}$$


$$\mathbf{B}$$

引入: 绝热压缩比 $r=\frac{V_2}{V_L}$,


定压膨胀比 $\rho = \frac{V_3}{V_3}$

绝热膨胀比 $\delta = V_1 / V_3$

因为 $\delta = r/o$



得
$$\eta = 1 - \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{1}{r^{\gamma - 1}} \cdot \frac{\rho^{\gamma} - 1}{\rho - 1}$$
 绝热压缩比 r 越大,效率越高。



1年在18年8月





Figure 16.21 The internal compression engine. (a) The complete sequence of operations. (b) A four-cylinder engine with each cylinder undergoing a different part of the cycle.

思考:

一直敞开冰 箱门能制冷整个 房间吗?



第四章 作业

p.162 1, 2, 3, 4, 5,

8,10,14,15,18,19,24,25