航概B

期末总复习

第一章 航空航天发展概况

- 1. 航空航天的基本概念(掌握)
- 2. 飞行器的分类、组成与功用(掌握)
- 3. 航空航天发展概况(了解)
- 4. 我国的航空航天工业(了解)
- 5. 航空航天技术现状及未来发展趋势(了解)

1.2 飞行器的分类

飞行器分类

航空器: 在大气层内飞行的飞行器。 主要受空气动力学原理支配。


航天器:主要在大气层外空间飞行的飞行器。主要受轨道动力学原理支配。

火箭和导弹: 以火箭发动机为动力 升空,可在大气层内外飞行。

1.2.1 航空器的分类

轻于空气的航空器 固定翼航空器 航空器 旋翼航空器 重于空气的航空器

1.2.2 航天器的分类



最早的航空器

中国的风筝是航空器的始祖,<u>孔明灯</u>是 热气球的雏形。

莱特兄弟与飞行者一号

- 美国人<u>莱特兄弟</u>潜心钻研李林达尔的著作和他的实验经验。通过风洞试验,纠正了前人的一些错误。
- ➤ 1903年12月17日,奥维尔·莱特(弟弟)驾驶<u>飞行者</u> 一号进行了试飞,接近1分钟的时间里飞行了260m的 距离,这是人类历史上第一次持续而有控制的动力 飞行。

早期的飞行探索

▶1909年9月21日,26岁的美国华侨<u>冯如</u>驾驶自己设计的飞机在美国旧金山奥克兰试飞成功。两年后他返华报效祖国,不幸于1912年8月25日在广州燕塘进行的一次飞行表演中壮烈牺牲。

现代战斗机的发展

- ◆第一代超声速战斗机: <u>F-100</u>和<u>米格-19</u>等; (歼6)
- ◆第二代超声速战斗机: <u>米格-21</u>、<u>F-104</u>、<u>F-4</u>、<u>F-5</u>等; (歼7、歼8)
- ◆第三代战斗机: F-15、<u>F-16</u>、<u>F/A-18</u>, <u>米格-29</u>、<u>苏-27</u> 战斗机等; (歼10、歼11 、歼15)
- ◆第四代战斗机: F-22 、F35 、歼20。

直升机的发展

- ▶中国古代发明的"竹蜻蜓"玩具,体现了现代直升机的基本原理。
- ▶共轴双旋翼/横列直升机/纵列直升机/单旋翼带尾桨

第二章 飞行环境和飞行原理

- 1. 飞行环境(了解)
- 2. 流动气体的基本规律(掌握)
- 3. 飞机上的空气动力作用及原理(掌握)
- 4. 高速飞行的特点(了解)
- 5. 飞机的飞行性能,操纵性和稳定性(掌握)
- 6. 直升机的飞行原理(了解)
- 7. 航天器的飞行原理(了解)

质量守恒与连续方程

气体低速流动时,可认为不可压,即密度不变。 $A_1 = v_2 A_2 = v_3 A_3 = 常数$

不可压缩流体沿管道流动的连续性方程

流管截面积大,流速小; 流管截面积小,流速大。


适用范围: 低速及亚音速

能量守恒(不可压) → 伯努利方程

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2$$


静压(P)+动压($\frac{1}{2}\rho v^2$)=总压=常数
流速越大,动压也大,静压越小
流速越小。动压也小。静压越大

连续方程和伯努利方程联合 截面积小,流速大,动压大,静压小 截面积大,流速小,动压小,静压大



测压原理

(A、B、C三个截面哪个截面测的压强最小?C)



上翼面管道变窄,流速提高,压强较前方来流大气压减小。

下翼面管道面积未变化,压强未变。


上下翼面形成压强差,产生升力。

上<mark>翼面</mark>管道变窄,流速提高, 压强减小。

下<mark>翼面</mark>管道变宽,流速降低, 压强增加。

上下翼面形成压强差,产生升力。

迎角越大,压差越大, 升力越大。 流速越大,压差越大, 升力越大。



4、影响飞机升力的因素有哪些?

$$Y = \frac{1}{2} \rho V^2 C_y S$$


- (1) 机翼面积S
- (2) 气流相对速度V
- (3) 空气密度ρ
- (4) 升力系数C_y

与翼型/机翼外形/整体外形和迎角α有关

襟翼增升原理:

$$Y = \frac{1}{2} \rho V^2 C_y S$$

- 1) 适当增大迎角
- 2)改变翼型
- 3) 增大机翼面积
- 4) 改变流动状态



飞机阻力与升力同时产生

1、影响飞机阻力的因素

$$Y = \frac{1}{2} \rho V^2 C_y S$$

$$X = \frac{1}{2} \rho V^2 C_x S$$

- (1) 机翼面积S
- (2) 气流相对速度V
- (3) 空气密度ρ
- (4) 阻力系数C_x

与翼型/机翼外形/整体外形和迎角 α 有关。

2、飞机阻力的分类


各部位均产生阻力

分为摩擦阻力、压差阻力、诱导阻力、 干扰阻力、激波阻力五种


减小摩擦阻力的措施


- 表面光滑,飞机表面的粗糙程度和飞机的表面积大小等因素。
- 减小表面积
- 选择升阻比大的翼型
- 减小气流相对速度


2) 物体形状



诱导阻力伴随升力







减阻措施:

- 增大展弦比。
- 选择适当的平面形状。
- 翼梢小翼装置。
- 翼梢油箱布局。







4) 干扰阻力

飞机各部件组合后, 气流相互干扰产生的 额外阻力



- 安排各部件相对位置,
- 必要时加装整流罩,使连接圆滑过渡,尽量减小涡的产生

5) 激波阻力

超声速飞行的主要阻力

超声速飞行,对大气造成 强烈的扰动和压缩,形成激 波,并伴有极强的激波阻力。



4、超声速和亚声速飞机的外形区别

低/亚声速飞机:

- ●机翼展弦比较大
- ●梢根比较大
- ●无(或小)后掠角
- 螺旋桨发动机或外吊或 突出的喷气发动机
- ●驾驶舱突出
- ●圆机头、圆前缘

超声速飞机 (P)

- 机翼展弦比小
- 梢根比小
- 大后掠或三角翼
- · 内部喷气发动机, 机身一部分
- 驾驶舱与机头融合
- 尖机头、尖前缘



2.5.1 飞机的飞行性能

1、飞行速度

(1) 最小平飞速度

在一定高度上飞机能维持直线水平飞行的最小速度。

(2)最大平飞速度

发动机推力最大状态,水平直线飞行的最大飞行速度。飞机能飞多快的指标。

(3)巡航速度

耗油量最小的飞行速度。最经济。

军机: 最大平飞速度; 民机: 巡航速度

/54


2、航程


飞多远的指标。取决于载/耗油量、重量、升阻比。

3、静升限

飞机的静升限是指飞机能做水平直线飞行的最大高度。飞多高的指标。

2.5.2 飞机的操纵性







后拉,升降舵上偏,上仰 前推,升降舵下偏,下俯

飞机的升降舵(平尾)

左压杆, 左副翼上, 左滚 右压杆, 右副翼上, 右滚

蹬左脚蹬,方向舵 左偏,左偏航





飞机的副翼

飞机的方向舵(立尾)

1、飞机的纵向稳定性

重心与焦点位置,重心越靠前越稳定

焦点: 附加升力的合力作用点

稳定性与操纵性需要协调统一

平尾越靠后越稳定(飞镖、射箭)


平尾面积越大越稳定

2、方向稳定性(航向/风标稳定性)

• 与纵向稳定性类似,重心

• 立尾或垂尾,面积(腹鳍、双立尾)

和位置



3、横侧向稳定性


上反角-稳定 主要由机翼上反角、 后掠角决定, 垂尾也 下反角-不稳定 起一定作用。 有后掠−稳定 (右) 🖧

侧向稳定性与机翼上反角

第三章 飞行器动力系统

- 1. 发动机的分类及特点(了解)
- 2. 活塞式航空发动机(掌握)
- 3. 空气喷气发动机(掌握)
- 4. 火箭发动机(掌握)
- 5. 组合发动机(了解)
- 6. 非常规推进系统(了解)


3.2.1 活塞式发动机的主要组成



•组成

- ·活塞在气缸中的 往复运动,并将 燃料的化学能通 过燃烧变为热能, 来完成热力循环。
- •曲柄旋转带动螺 旋桨

3.2.2 活塞式发动机的工作原理




- •四冲程:进气、压缩、膨胀、排气
- •动画



(1) 主要部件

进气道、压气机、燃烧室、涡轮、尾喷管

进气道 压气机 燃烧室 涡轮机 喷口



进气道→减速增压→压气机→减速增压→燃烧→ 增压升温→涡轮→减压降温加速→尾喷口→加速

航空航天概论 第章飞而器面为系统

3.3.4 涡轮喷气发动机比较及适用性 涡桨、桨扇、涡扇







3.3.4 涡轮喷气发动机比较及适用性 均有压气机 涡桨、桨扇、涡扇 涡桨和桨扇涵道比极大,涡扇有外壳, 涡桨桨叶少, 桨扇桨叶多, 涡扇层数多 分别适合低亚、高亚和超声速 桨扇与涡桨比,桨叶直径小,数目多

涡扇是军、民机发展趋势 涡喷费油,涡扇略优,涡桨省油

3.3.4 涡轮喷气发动机比较及适用性

涡喷:亚、超声速战斗机

涡扇:亚、超声速民机、运输机和战斗机

涡桨: 低亚声速民机、运输机500-700km/h

桨扇: 高亚声速民机、运输机 >800km/h

涡轴:军、民用直升机

垂直起落发动机:短距与垂直起落战斗机





3.4 火箭发动机

与空气喷气发动机的异同

 空气喷气发动机只能在大气层内工作,空气 是氧化剂。

火箭发动机自带推进剂(燃烧剂和氧化剂), 大气层内外均可。

• 均采用反作用力原理。





3)液体火箭发动机的优缺点

优点 —— 比冲高,推力范围大,能反复起动,能反复起动,推力较易控制,工作时间长

秋点 ——推进剂不宜长期贮存,作战使用性能差

3) 固体火箭发动机的优缺点

优点 ——结构简单,可靠性高,操作简便固体推进剂性能稳定,可长期贮存

从点 —— 比冲较小
 工作时间短
 推力大小、方向调节困难
 重起动困难,一般只能一次性工作


第四章 飞行器机载设备

- 1. 传感器、飞行器仪表与显示系统(掌握)
- 2. 飞行器导航系统(掌握)
- 3. 飞行器自动控制系统(掌握)
- 4. 其他机载设备(了解)

4.1.2 主要飞行状态参数的测量


◆飞行状态参数包括:

线运动参数:飞行高度,速度和加速度角运动参数:俯仰角、滚转角和航向角



1) 飞行高度的测量

高度分为四种:绝对高度(飞行性能描述)、 相对高度(起降)、真实高度(低飞)和标准 气压高度(空管)。



2) 飞行速度的测量

- 飞行速度分为空速和地速。
- 飞行状态主要关心空速。
- 空速可以通过压力来测量
- 地速: 加速度积分和雷达等方法测量。
- 地速是空速和风速的合成,需要知道大 气中风的大小和方向才可与空速根据矢 量计算出来。

4.2 飞行器导航系统

- 导航: 把飞行器从出发地引导到目的地的过程
- · 导航参数: 位置、方向、速度、高度和航迹等。
- 导航方式:

无线电导航、卫星导航 惯性导航、 图象匹配导航 天文导航、 组合导航

4. 2. 6 组合导航

惯性导航:自主、隐蔽、短时精度高,但随时间精 度低

无线电:定位误差小、简单、可靠,抗干扰和隐蔽性差,非自主

天文导航: 自主, 但受气象条件影响。

图像匹配:易受气象、外部干扰。


卫星导航:精度高、全天候,设备复杂

两种以上导航组合后取长补短,增加可靠性。多以惯性导航为主。

我国军机、导弹导航问题,台海危机


4.3.2 飞行器自动控制系统

1) 自动驾驶仪




敏感元件:测量飞行的状态参数 综合放大装置:参数的综合放大和处理 执行机构:发出功率,按要求操纵舵面偏转

2) 着陆控制系统



仪表着陆系统



航向信标: 与跑道中心线成一定航向角

下滑信标: 与跑道成一定仰角

航向信标与下滑信标构成无线电下滑航道。

第五章 飞行器的构造

- 1. 对飞行器结构的一般要求和常用的结构材料(了解)
- 2. 航空器的构造(掌握)
- 3. 航天器的构造(了解)
- 4. 火箭和导弹的构造(了解)