-4 דוח מכין מעבדה

- 1. מטרת השימוש של רכיב ה UART הוא לבצע תקשורת אסינכרונית וטורית בין מכשירים רלקטרוניים שונים, הרכיב אחראי על קבלת ושידור של מסרים בצורת ביט על ידי שימוש בשני הפינים, UCAxTXD,UCAxRXD. המטרה של הפרוטוקול היא לבסס תקשורת כלשהי בין מכשירים שונים עם קצבי ותדרים שונים.
- 2. UART פועל על קו תקשורת בודד ומשמש בדרך כלל לתקשורת לטווח קצר בתוך מכשיר או בין חלקים שונים של אותו מחשב.

בנוסף UART אינו מציין את חיבור הפיזי או את רמות המתח המשמשות לתקשורת. לעומת זאת RS-232 תקן ספציפי המגדיר את המאפיינים החשמליים והמכאניים לתקשורת טורית. מציין את המחבר הפיזי, רמות המתח, האיתות והיבטים אחרים של ממשק התקשורת. מיועד לתקשורת לטווח ארוך יותר וניתן להשתמש בו למרחקים של עד 15 מטר ומעלה.

נשים לב כי UART הוא תת-סטנדרט של rs-232, מכיוון שבשימוש UART משץמשים לרוב גם בשים לג ברי גד. אך ההיפך אינו נכון.

Physical – שכבה 1 בה נמצא -RS232 Link Data – שכבה 2 בה נמצא Lart בשני האופציות יש ביט התחלה וסיום ופריטי במידת הצורך.

- 3. מטרת השימוש בparity bit היא לזיהוי ותיקון שגיאות בעת העברת המידע, כלומר הביט הנל בעצם בודק האם כמות ה 1 זוגית או אי זוגית בשידור שבוצע ואם הביט אינו תואם את הזוגיות אזי אנו יודעים כי יש טעות בשידור.
- שניה ומעיד Boud rate .4 מייצג את הקצב בתווך בו ניתן להעביר ביטים. הקצב נמדד בביטים לשניה ומעיד על מהירות העברת נתונים.
 - Modulation היא דרך להעביר מידע לאורך תווך, דרך זו כרוכה בשינוי אספקט כלשהו של הגל והעברת המידע בו, כדוגמת תדר פאזה או אמפליטודה.
 - 5. במצב של קליטת ערך על ידי רגל הRX נבחר את השעון הנכון לצורך הפעולה כתלות ב 5 start bit אחרי שנקבל rate המכשיר ידגום כל זמן קצוב את המידע ומכניס אותו לרכיב decoder ששם נקבע הערך ששודר (0 או 1).
 - היצר 3 סוגי פסיקות.
 פסיקת קליטה עבור סיום ביצוע decode כלומר הרגיסטר כניסה מלא.
 פסיקת שליחה עבור סיום שליחת byte אחד וכן עבור ריקון רגיסטר השליחה.
 פסיקה עבור שגיאות שגיאת רעש שגיאת גודל השליחה שגיאת פריטי ושגיאת גודל.
- 7. Break condition מצב הפסקה הוא מנגנון איתות המשמש בתקשורת טורית כדי לציין מצב או אירוע מיוחד. זה כרוך בשליחת זרם רציף של "0" או מתח ברמה נמוכה על קו התקשורת למשך זמן מסוים. מצב ההפסקה משמש לאותת מצב חריג או ליזום פעולות ספציפיות במכשיר הקולט. לדוגמה, ניתן להשתמש בו כדי לאפס או לסנכרן התקני תקשורת, ליזום פקודה מיוחדת או לציין מצב שגיאה.

error Framing - מתרחשת כאשר המקלט לא מצליח לזהות נכון את ההתחלה והסוף של מסגרת נתונים. בתקשורת טורית, מסגרות נתונים מורכבות בדרך כלל מביט התחלה ביט זוגיות אופציונלית וביט סיום אחת או יותר. המקלט מצפה לזהות את ביט ההתחלה ולסנכרן את הדגימה שלו או הקריאה של הביטים הבאים בהתאם. אם המקלט מפרש בצורה שגויה את האות שהתקבל ואינו יכול לזהות את סיביות ההתחלה או הסיום המתאימים, מתרחשת שגיאת מסגור. זה יכול להוביל למקלט שגוי או לאבד מעקב אחר סיביות עוקבות, כתוצאה מכך לאיבוד מידע.

error overrun Receive — שגיאת הצפת קבלה מתרחשת כאשר המכשיר המקבל אינו מסוגל לעבד נתונים נכנסים בקצב הנדרש, וכתוצאה מכך אובדן הנתונים שהתקבלו. זה קורה בדרך לעבד נתונים מאגר הקליטה או הזיכרון מתמלאים יותר מהר משהמכשיר יכול לקרוא ולעבד את הנתונים. הנתונים החדשים שמגיעים בזמן שהמאגר עדיין מלא, עלולים להיזרק וכתוצאה מכך שגיאת הצפת קבלה. שגיאה זו יכולה להתרחש מסיבות שונות, כגון מהירות עיבוד איטית של המקלט, קצבי העברת נתונים גבוהים מידי או טיפול לא יעיל בנתונים שהתקבלו.

error Parity - שגיאת זוגיות היא מצב שגיאה המתרחש כאשר הנתונים שהתקבלו אינם תואמים לערך סיביות הזוגיות הצפוי. כאשר המקלט מחשב את השוויון של הנתונים שהתקבלו ומוצא שהוא אינו תואם את השוויון הצפוי, מסומנת שגיאת זוגיות. זה מציין שייתכן שהנתונים שהתקבלו נפגמו במהלך השידור.

של default– בגדיר את הרגיסטר כולו להיות אפסים שכן זהו המצב ה-UCAOCTLO .8 הרגיסטר.

רגיסטר – UCAOCTL1 – נגדיר את הרגיסטר כך שנבחר בSMCLK – נגדיר את הרגיסטר. כלומר לקבל בו ערך 0x80.

רגיסטר UCAOBRO - נשים לב כי נרצה לשים בערך זה את הערך

$$.N = \frac{f_{BRCLK}}{Boudrate} = \frac{2^{20}}{600} = 109$$
:

רגיסטר UCAOBR1 - ברגיטר זה נשמר המחלק של קצב ההחזרה, בור התצורה הנל נקבל כי אין צורך בו ולכן ערכו 0.

רגיסטר UCAOMCTL - עבור התצורה המבוקשת אין דרישות אפנון מסויימות ולכן הערך ישאר .0 default o 23:45m)1,2,5,5,6,8 enter ; 」りり Count zet reset